ОГЛАВЛЕНИЕ

Π	РОЕКТИРС	ОВАНИЕ ВЕДОМОСТИ ДЕТАЛЕЙ К ТПП	7
1	OCHOB	вные положения	9
	1.1 PA	БОТА С СИСТЕМОЙ АДЕМ	9
	1.1.1	Запуск системы ADEM. Переход в модуль оформления документации	9
	1.1.2	Создание нового документа	9
	1.1.3	Открытие существующего документа	9
	1.1.4	Сохранение документа	11
	1.1.5	Выход из системы ADEM	13
	1.2 OK	СНО МОДУЛЯ АДЕМ САРР И ОСНОВНЫЕ КОМАНДЫ	14
	1.2.1	Панели инструментов	14
	1.2.2	Окно проекта, вкладка «Маршрут»	10
	1.2.2.1	Перемещение между ооъектами	17 17
	1.3 00	ТОЛЕКТИСТИСТИИНИ И ПОНЯТИЯ	19
	1.4 CT	РУКТУРНАЯ СХЕМА ВЕДОМОСТИ ДЕТАЛЕЙ	20
2	CODIA		1 2
2	СОЗДА	ние ведомости детален	43
	2.1 ПP	ОЕКТИРОВАНИЕ НОВОЙ ВЕДОМОСТИ ДЕТАЛЕЙ С НУЛЯ	23
	2.1.1	Создание общих данных	29
	2.1.2	Создание деталей	32
	2.1.3	Создание операции	34 20
	2.1.4	Создание характеристик покрытия)0 10
	2.1.5	Создание технологической оснастки	40 17
	2.2 ПР	ОЕКТИРОВАНИЕ НОВОЙ ВЕЛОМОСТИ ЛЕТАЛИ НА ОСНОВЕ АНАЛОГА4	48
•			40
3	ИЗМЕН	ЕНИЕ ВЕДОМОСТИ ДЕТАЛЕИ	1 9
	3.1 ИЗ	МЕНЕНИЕ (РЕДАКТИРОВАНИЕ) ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТОВ	19
	3.2 OI	ІЕРАЦИИ НАД ОБЪЕКТАМИ ВЕДОМОСТИ ДЕТАЛЕЙ	50
	3.2.1	Перенос объекта	50
	3.2.1.1	Перенос объекта при помощи мыши.	50
	322.1.2	Копирование объекта	50
	3.2.2.1	Копирование объекта при помощи мыши	51
	3.2.2.2	Копирование объекта при помощи буфера обмена	51
	3.2.3	Удаление объектов	52
	3.2.4	Сохранение объекта	53
	3.2.5	Чтение объекта)3 - 1
	3.3 ИЗ	МЕНЕНИЕ ВЕДОМОСТИ ДЕТАЛЕИ В ОКНЕ «УПРАВЛЕНИЕ МАРШРУТОМ».)4 54
	3.3.1	Перемещение межоу ооъектами)0 57
	333	Боюр объектов	,, 57
	3.3.4	Перемешение объектов	58
	3.3.5	Удаление объектов	59
1	СЕРВИ	СНЫЕ ФУНКЦИИ	60
-			
_	4.1 AE		50
5	ΦΟΡΜΙ	1РОВАНИЕ И ПЕЧАТЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ(51
	5.1 OI	ІРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЛЕКТА ФОРМИРУЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ	51
	5.2 III	ЧАТЬ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДОКУМЕНТОВ	52
	5.5 IIP	ТЕДБАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР	33

	5.4 ПE	ЕЧАТЬ	64
	5.4.1	Диалог «Печать чертежа»	67
	5.4.1.1	Выбор устройства и настройка его параметров	67
	5.4.1.2	Масштабирование изображения при печати	69
	5.4.1.3	Поворот изображения при печати	70
	5.4.1.4	Размещение изображения на листе при печати	70
	5.4.1.5	Печать в файл	70
	5.4.1.6	Отмена печати	71
	5.4.1.7	Просмотр перед печатью	71
6	НАСТР	ОЙКА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ	73
	6.1 HA	АСТРОЙКА ОБЩИХ ПАРАМЕТРОВ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ	
	ДОКУМЕН	ITOB	73
	6.2 HA	АСТРОЙКА ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА	78
	6.3 HA	АСТРОЙКА ОФОРМЛЕНИЯ ПРОЧИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ	81
	6.4 HA	АСТРОЙКА ОФОРМЛЕНИЯ ПРОЧИХ ПАРАМЕТРОВ	86
7	РАБОТ	А С БД НОРМАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ	88
	7.1 OI	ІЕРАНИИ С ЗАПИСЬЮ СПРАВОЧНИКА БЛ	88
	711	$R_{\rm H}$ бор гариси иг БЛ	88
	7.1.1	Побавлание записи и БД	88
	7.1.2	Дооноление записи в DД	00
	7.1.5	I ебиктирование записи в БД	00
	7.1.4 7.2 DA		90
	7.2 PA	БОТА СО СПРАВОЧНИКАМИ В РЕЖИМЕ ГАБЛИЦЫ	90
	7.3 CI	ІРАВОЧНИКИ БАЗЫ ДАННЫХ САD/САМ АDEM CAPP	92
	/.3.1	Справочник «Побписи / Фамилии технологов»	92
	/.3.1.1	Справочник «Строка / Хар-р раоот»	95
	7.3.2	Справочник «Еоиницы величины»	90
	/.3.3	Справочник «Основные материалы»	98
	7.3.3.1	Справочник «і руппы основных материалов»	101
	7.3.4	Справочник «Сортаменты»	105
	7.3.5	Справочник «Сортаменты заготовок и типоразмеров»	10/
	7.3.0	Справочник «Вспомогательные материалы»	109
	/.3./	Справочник «Среоства защиты»	
	/.3.8	Справочники «Технологическая оснастка»	113
	7.3.9	Справочники «Специальная оснастка»	
	7.3.9.1	Справочник «Стандарты технологической оснастки»	120
B	ыпуск ко	ОНСТРУКТОРСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИЗВЕЩЕНИИ	122
8	СОЗДА	НИЕ ИЗВЕЩЕНИЯ	123
	8.1 CC	ОЗДАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИЗВЕЩЕНИЙ	123
	8.1.1	Создание общих данных	125
	8.1.2	Создание изменений в текстовой строке	129
	8.1.2.1	Создание продолжения изменения в текстовой строке	132
	8.1.3	Создание изменений в эскизе	133
	8.1.4	Аннулирование технологического документа	135
	8.2 CC	ЭЛАНИЕ КОНСТРУКТОРСКИХ ИЗВЕШЕНИЙ	136
	8.2.1	Создание общих данных	
	822	Создание изменений конструкторских в текстовой строке	.137
	8 2 2 1	Создание продолжения конструкторского изменения в текстовой строке	
	8.2.3	Создание изменений в конструкторского измонония в текстовой строке	
	8.2.4	Аннулирование конструкторского документа	139
9	ИЗМЕН	ЕНИЕ ИЗВЕШЕНИЯ	
,			
	9.1 ИЗ	МЕНЕНИЕ (РЕДАКТИРОВАНИЕ) ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТОВ	140
	9.2 OI	ІЕРАЦИИ НАД ОБЪЕКТАМИ ИЗВЕЩЕНИЯ	141

Оглавление

9.2.1	Перенос объекта	141
9.2.1.1	Перенос объекта при помощи мыши	141
9.2.1.2	Перенос объекта при помощи буфера обмена	
9.2.2	Удаление объектов	142
9.3 ИЗ 14	МЕНЕНИЕ МАРШРУТА ИЗВЕЩЕНИЯ В ОКНЕ «УПРАВЛЕНИЕ МА 3	РШРУТОМ»
9.3.1	л Перемещение между объектами	144
9.3.2	Выбор объектов	145
9.3.3	Копирование объектов	145
9.3.4	Перемещение объектов	146
9.3.5	Удаление объектов	147
10 ФОРМІ	ІРОВАНИЕ И ПЕЧАТЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ	149
10.1 ПF	ЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР	149
10.2 ПЕ	СЧАТЬ	150
10.2.1	Диалог «Печать чертежа»	152
10.2.1.1	Выбор устройства и настройка его параметров	
10.2.1.2	Масштабирование изображения при печати	
10.2.1.3	Поворот изооражения при печати Размещение изображения на писте при пенати	
10.2.1.5	пазмещение изооражения на листе при печати	
10.2.1.6	Отмена печати	
10.2.1.7	Просмотр перед печатью	
11 РАБОТ	А С БД НОРМАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ	
11.1 OI	ІЕРАЦИИ С ЗАПИСЬЮ СПРАВОЧНИКА БЛ	
11.1.1	Выбор записи из БД	
11.1.2	Добавление записи в БД	159
11.1.3	Редактирование записи в БД	160
11.1.4	Удаление записи из БД	161
9.3.1 Перемещение объектов 9.3.3 Копирование объектов 9.3.4 Перемещение объектов 9.3.5 Удаление объектов 9.3.5 Удаление объектов 10 ФОРМИРОВАНИЕ И ПЕЧАТЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 10.1 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР 10.2 ПЕЧАТЬ 10.2.1 Диалог «Печать чертежа» 10.2.1.1 Выбор усройства и настройка со параметров. 10.2.1.2 Маситабирование изображения при печати. 10.2.1.3 Поворот изображения при печати. 10.2.1.4 Размешение изображения при печати. 10.2.1.5 Печать в файл 10.2.1.7 Просмотр перед печатью. 11 РАБОТА С БД НОРМАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ 11.1 ОПЕРАЦИИ С ЗАПИСЬЮ СПРАВОЧНИКА БД. 11.1.1 Выбор записи из БД. 11.1.2 Добовазение записи в БД. 11.1.4 Удаление записи из БД. 11.1.4 Удаление записи и БД. 11.3 Справочник «Строка / Хар-р работ». 11.3.1 Справочник «Строка / Хар-р работ». 11.3.2 Справочник «Строка / Хар-р работ». 11.3.3 Справо	161	
11.3 CI	ІРАВОЧНИКИ БАЗЫ ДАННЫХ CAD/CAM ADEM CAPP	163
11.3.1	Справочник «Подписи / Фамилии технологов»	163
11.3.1.1	Справочник «Строка / Хар-р работ»	
11.3.2	Справочник «Фамилии конструкторов»	
11.3.3	Справочник «Подразделения»	
11.3.4	БД по работе с извещениями	
11.3.4.1	Описание меню	1/1
11.3.4.2	. Коды причин изменения Указания о залепе	172
варианты	ОФОРМЛЕНИЯ ЛОКУМЕНТАЦИИ	175
	A C OFTEVTAMU	177
12 radul		1//
12.1 CC	ІЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ И ВВОД ИНФОРМАЦИИ Парление ост ектамия	
12.2 yl	ІРАВЛЕНИЕ ОБ БЕК І АМИ	1//
12.2.1	Вклаока Маршрут окна проекта	1//
12.2.2	Контекстное меню	170 180
12.2.3	Пізменение (ребиктирование) параметров бовектов	180
12.2.4	Перенос объекта	181
12.2.4.1	2.4.1.1 Перенос объекта при помощи мыши	
12.	2.4.1.2 Перенос объекта при помощи буфера обмена	
12.2.4.2	Копирование объекта	
12.	2.4.2.1 Копирование объекта при помощи мыши	
12.	2.4.2.2 Копирование объекта при помощи буфера обмена	
12.2.4.3	Удаление объектов	
12.2.3	язменение оереви оинныл в окне «эпривление миршрутом»	103

12.2	2.5.1 Перемещение между объектами	
12.2	2.5.2 Выбор объектов	
12.2	2.5.3 Копирование объектов	
12.2	2.5.4 Перемещение объектов	
12.2		
13 O P	РМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ И ПРОСМОТР	
14 ПЕЧ	ІАТЬ СФОРМИРОВАННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	191
14.1	ДИАЛОГ «ПЕЧАТЬ ЧЕРТЕЖА»	
14.1.	1 Выбор устройства и настройка его параметров	
14.1.	2 Масштабирование изображения при печати	195
14.1	3 Поворот изображения при печати	195
14.1.	4 Размещение изображения на листе при печати	196
14.1	5 Печать в файл	196
14.1.	б Отмена печати	197
14.1.	7 Просмотр перед печатью	197
15 BAP	ИАНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ	
15 1	ΟΦΟΡΜΠΕΗИΕ ΥΠΡΑΒΠЯЮШЕЙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΗ	100
15.1		199 100
15.1.	1 Описиние примери 2 Этапы работы	199 100
15.2	ПОПУЧЕНИЕ СВОЛНЫХ ВЕЛОМОСТЕЙ	
15.2		202
15.2.	1 Гелнологические веоомости	202
15.2	2.1.2 Этапы работы	
15.2.	2 Сводная ведомость трудоемкости	
15.2	2.2.1 Описание примера	
12.2.5.4 Перемешение объектов. 12.2.5.5 Удлление объектов. 13 ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ И ПРОСМОТР. 14 ПЕЧАТЬ СФОРМИРОВАННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. 14.1 ДИАЛОГ «ПЕЧАТЬ ЧЕРТЕЖА». 14.1.1 Выбор устройства и настройка его параметров. 14.1.2 Масштабирование изображения при nevamu. 14.1.1 Выбор устройства и настройка его параметров. 14.1.2 Масштабирование изображения при nevamu. 14.1.3 Поворот изображения на листе при nevamu. 14.1.4 Размещение изображения на листе при nevamu. 14.1.5 Печать в файл. 14.1.6 Отмена печати. 14.1.7 Просмотр перед печатью. 15 ВАРИАНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ. 15.1 Оформине примера. 15.2.1 Описание примера. 15.2.1 Описание примера. 15.2.1 Описание примера. 15.2.1 Технологические ведомости 15.2.2 Этаты работы. 15.2.2 Сводная ведомость трудоемкости 15.2.2 Этаты работы. 15.3 ОФСРМЛЕНИЕ КАРТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ. 15.3 Отисание примера. 15.3.1 Описание примера. 15.3.2 Структурная схема. 15.3.3 Этапы работы. 15.3.1 Описание примера. 15.3.3 Этапы работы. 15.3.1 Опис		
15.3	ОФОРМЛЕНИЕ КАРТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	209
15.3.	1 Описание примера	209
15.3.	2 Структурная схема	210
15.3.	3 Этапы работы	211
16 РАБ	ОТА С БД НОРМАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ	224
16.1	ОПЕРАЦИИ С ЗАПИСЬЮ БЛ	
16.1.	<i>1 Выбор записи из БД</i>	
16.1.	2 Добавление записи в БД	
16.1	3 Редактирование записи в БД	
16.1.	4 Удаление записи из БД	
16.2	РАБОТА СО СПРАВОЧНИКАМИ В РЕЖИМЕ ТАБЛИЦЫ	226
16.3	СПРАВОЧНИКИ БАЗЫ ДАННЫХ АДЕМ	228
16.3.	1 Справочник «Фамилии технологов»	
16.3	3.1.1 Справочник «Строка / Хар-р работ»	
16.3.	2 Справочник «Основные материалы»	232
16.3	3.2.1 Справочник «Группы основных материалов»	
10.3.	3 Справочник «Сортаменты»	
10.3.4	4 Справочник «Сортаменты заготовок и типоразмеров»	
10.3.	5 Справочник «Оооруоование»	
10.3	5.5.1 Справочник «Связки операция - осорудование»	
16 3	3 5 7 Справочник «Постпроцессоры»	7/16
16.3 16.3	3.5.2 Справочник «Постпроцессоры»	
16.3 16.3 ADEM TD	5.5.2 Справочник «Постпроцессоры»	
16.3 16.3 ADEM TD	3.5.2 Справочник «Постпроцессоры»	
16.3 16.3 ADEM TD 17 OCH	 5.2 Справочник «Постпроцессоры»	
16.3 16.3 ADEM TD 17 OCH OCHOE	 3.5.2 Справочник «Постпроцессоры»	

Оглавление

17.1.1 Панели 17.2 СТРУКТУ	и инструментов РА КАТАЛОГА GMD.	257 261
18 РАБОТА С ОБ	ЪЕКТАМИ	264
		264
18.1 СОЗДАПИ 18.2 УПРАВЛИ	1Е ОВ ДЕЛ ГОВ И ВВОД ИПФОРМАЦИИ ЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ	204
18.2 JIII ADJII	ca "Manumum" okua progra	200
18.2.1 DKJUUK 18.2.2 Kouma	ка таршрут окна проекта	200
18.2.2 Конте 18.2.3 Измен	ение (педактипование) папаметров объектов	200 268
18.2.4 Onepa	ини над объектами техпронесса	269
18.2.4.1 Перено	с объекта	
18.2.4.1.1	Перенос объекта при помощи мыши	
18.2.4.1.2	Перенос объекта при помощи буфера обмена	
18.2.4.2 Копиро	вание объекта	
18.2.4.2.1	Копирование объекта при помощи мыши	
10.2.4.2.2 18 2 4 3 Улален	Копирование ооъекта при помощи оуфера оомена не объектов	271
18.2.5 Удален 18.2.5 Измен	ие объектов	271 272
18.2.5.1 Переме	лиение межлу объектами	
18.2.5.2 Выбор	 объектов	
18.2.5.3 Копиро	вание объектов	275
18.2.5.4 Переме	щение объектов	276
18.2.5.5 Удален	ие объектов	
18.3 СОЗДАНИ	1Е ЭСКИЗОВ.	
18.4 COXPAH	ЕНИЕ И ЗАГРУЗКА ОББЕКТА.	
18.4.1 Coxpai	чение ооъекта	
18.4.2 Чтени 19.5 ОГШИЕ Г	е ооъекта переменны не	2/9
18.5 ОБЩИЕ І	IEPENIENINDIE	280
		202
19 ФОРМИРОВА	НИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ И ПРОСМОТР	
 ФОРМИРОВА ПЕЧАТЬ СФО 	НИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ И ПРОСМОТР РРМИРОВАННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	283
 19 ФОРМИРОВА 20 ПЕЧАТЬ СФО 20.1 ДИАЛОГ 	НИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ И ПРОСМОТР РРМИРОВАННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ «ПЕЧАТЬ ЧЕРТЕЖА»	283 285 287
 19 ФОРМИРОВА 20 ПЕЧАТЬ СФО 20.1 ДИАЛОГ 20.1.1 Выбор 	НИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ И ПРОСМОТР РРМИРОВАННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ «ПЕЧАТЬ ЧЕРТЕЖА» устройства и настройка его параметров	283 285 287 287
 19 ФОРМИРОВА 20 ПЕЧАТЬ СФО 20.1 ДИАЛОГ 20.1.1 Выбор 20.1.2 Масши 	ние документации и просмотр РМИРОВАННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ «ПЕЧАТЬ ЧЕРТЕЖА» устройства и настройка его параметров пабирование изображения при печати	283 285 287 287 289
 19 ФОРМИРОВА 20 ПЕЧАТЬ СФО 20.1 ДИАЛОГ 20.1.1 Выбор 20.1.2 Масши 20.1.3 Поворова 	ние документации и просмотр РМИРОВАННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ «ПЕЧАТЬ ЧЕРТЕЖА» устройства и настройка его параметров пабирование изображения при печати от изображения при печати	283 283 285 287 287 289 289
 19 ФОРМИРОВА 20 ПЕЧАТЬ СФО 20.1 ДИАЛОГ 20.1.1 Выбор 20.1.2 Масши 20.1.3 Поворо 20.1.4 Размен 	ние документации и просмотр. РМИРОВАННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ «ПЕЧАТЬ ЧЕРТЕЖА» устройства и настройка его параметров пабирование изображения при печати от изображения при печати цение изображения на листе при печати	283 285 287 287 287 289 289 290
 19 ФОРМИРОВА 20 ПЕЧАТЬ СФО 20.1 ДИАЛОГ 20.1.1 Выбор 20.1.2 Масши 20.1.3 Поворо 20.1.4 Размен 20.1.5 Печат 	ние документации и просмотр. ремированной документации «ПЕЧАТЬ ЧЕРТЕЖА» устройства и настройка его параметров пабирование изображения при печати от изображения при печати цение изображения на листе при печати ь в файл	283 285 287287289289290290290
 ФОРМИРОВА ПЕЧАТЬ СФО 20.1 ДИАЛОГ 20.1.1 Выбор 20.1.2 Масши 20.1.3 Повора 20.1.4 Размен 20.1.5 Печат 20.1.6 Отмен 	ние документации и просмотр. РМИРОВАННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ «ПЕЧАТЬ ЧЕРТЕЖА» устройства и настройка его параметров пабирование изображения при печати от изображения при печати цение изображения на листе при печати къ в файл	283 285 287287287289289290290291
 ФОРМИРОВА ПЕЧАТЬ СФО 20.1 ДИАЛОГ 20.1.1 Выбор 20.1.2 Масши 20.1.3 Повора 20.1.4 Размен 20.1.5 Печат 20.1.6 Отмен 20.1.7 Просм 	ние документации и просмотр. РМИРОВАННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ «ПЕЧАТЬ ЧЕРТЕЖА» устройства и настройка его параметров пабирование изображения при печати от изображения при печати цение изображения на листе при печати кь в файл	283 285 287 287 287 289 289 289 290 290 290 291 291
 19 ФОРМИРОВА 20 ПЕЧАТЬ СФО 20.1 ДИАЛОГ 20.1.1 Выбор 20.1.2 Масин 20.1.3 Повора 20.1.4 Размен 20.1.5 Печат 20.1.6 Отмен 20.1.7 Просм 21 НАСТРОЙКА 	ние документации и просмотр. РМИРОВАННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ «ПЕЧАТЬ ЧЕРТЕЖА»	283 285 287 287 289 289 289 290 290 290 291 291 291 291 293
 19 ФОРМИРОВА 20 ПЕЧАТЬ СФО 20.1 ДИАЛОГ 20.1.1 Выбор 20.1.2 Масши 20.1.3 Поворо 20.1.4 Размен 20.1.5 Печат 20.1.6 Отмен 20.1.7 Просм 21 НАСТРОЙКА 21.1 НАСТРОЙ 	ние документации и просмотр РМИРОВАННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	
 19 ФОРМИРОВА 20 ПЕЧАТЬ СФО 20.1 ДИАЛОГ 20.1.1 Выбор 20.1.2 Масши 20.1.3 Поворо 20.1.4 Размен 20.1.5 Печат 20.1.6 Отмен 20.1.7 Просм 21 НАСТРОЙКА 21.1 НАСТРОЙ 21.2 ФОРМИРО 	ние документации и просмотр РМИРОВАННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ «ПЕЧАТЬ ЧЕРТЕЖА» устройства и настройка его параметров пабирование изображения при печати от изображения при печати и изображения при печати и в файл на печати и печати	
 19 ФОРМИРОВА 20 ПЕЧАТЬ СФО 20.1 ДИАЛОГ 20.1.1 Выбор 20.1.2 Масши 20.1.3 Поворо 20.1.4 Размец 20.1.5 Печат 20.1.6 Отмен 20.1.7 Просм 21 НАСТРОЙКА 21.1 НАСТРОЙ 21.2 ФОРМИР 21.3 СОЗДАНИ 	ние документации и просмотр РМИРОВАННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	283 285 287 287 287 289 290 290 290 291 291 291 293 300 302
 19 ФОРМИРОВА 20 ПЕЧАТЬ СФО 20.1 ДИАЛОГ 20.1.1 Выбор 20.1.2 Масши 20.1.3 Поворо 20.1.4 Размен 20.1.5 Печат 20.1.6 Отмен 20.1.7 Просм 21 НАСТРОЙКА 21.1 НАСТРОЙ 21.2 ФОРМИР 21.3 СОЗДАНИ 21.4 ФОРМИР 	ние документации и просмотр РМИРОВАННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	283 285 287 287 287 289 290 290 290 291 291 291 291 293 300 302 302
 19 ФОРМИРОВА 20 ПЕЧАТЬ СФО 20.1 ДИАЛОГ 20.1.1 Выбор 20.1.2 Масши 20.1.3 Поворо 20.1.4 Размец 20.1.5 Печат 20.1.6 Отмен 20.1.7 Просм 21 НАСТРОЙКА 21.1 НАСТРОЙ 21.2 ФОРМИР 21.3 СОЗДАНИ 21.4 ФОРМИР 22 ФОРМИРОВА 	ние документации и просмотр РМИРОВАННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	283 285 287 287 289 290 290 290 291 291 291 293 300 302 304
 19 ФОРМИРОВА 20 ПЕЧАТЬ СФО 20.1 ДИАЛОГ 20.1.1 Выбор 20.1.2 Масши 20.1.3 Поворо 20.1.4 Размен 20.1.5 Печат 20.1.6 Отмен 20.1.7 Просм 21 НАСТРОЙКА 21.1 НАСТРОЙ 21.2 ФОРМИРО 21.3 СОЗДАНИ 21.4 ФОРМИРОВА 22 ФОРМИРОВА 22 АРИФМЕ 	ние документации и просмотр РМИРОВАННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	283 285 287 287 289 289 290 290 290 291 291 291 291 293 293 300 302 302 304
 19 ФОРМИРОВА 20 ПЕЧАТЬ СФО 20.1 ДИАЛОГ 20.1.1 Выбор 20.1.2 Масши 20.1.3 Поворо 20.1.4 Размен 20.1.5 Печат 20.1.6 Отмен 20.1.7 Просм 21 НАСТРОЙКА 21.1 НАСТРОЙКА 21.1 НАСТРОЙКА 21.2 ФОРМИРОВА 21.4 ФОРМИРОВА 22 ФОРМИРОВА 22.1 АРИФМЕ 22.2 КОМАНЛ 	ние документации и просмотр	
 19 ФОРМИРОВА 20 ПЕЧАТЬ СФО 20.1 ДИАЛОГ 20.1.1 Выбор 20.1.2 Масши 20.1.3 Повора 20.1.4 Размен 20.1.5 Печат 20.1.6 Отмен 20.1.7 Просм 21 НАСТРОЙКА 21.1 НАСТРОЙКА 21.1 НАСТРОЙКА 21.2 ФОРМИРОВА 21.4 ФОРМИРОВА 22.1 АРИФМЕ 22.2 КОМАНД 22.1 Коман 	ние документации и просмотр	
 19 ФОРМИРОВА 20 ПЕЧАТЬ СФО 20.1 ДИАЛОГ 20.1.1 Выбор 20.1.2 Масши 20.1.3 Поворе 20.1.4 Размец 20.1.5 Печат 20.1.6 Отмер 20.1.7 Просм 21 НАСТРОЙКА 21.1 НАСТРОЙКА 21.1 НАСТРОЙКА 21.3 СОЗДАНИ 21.4 ФОРМИРО 22 ФОРМИРОВА 22.1 АРИФМЕ 22.2 КОМАНД 22.2.1 Коман 22.2.1 Коман 22.2.2 Коман 	НИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ И ПРОСМОТР. РМИРОВАННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	
 19 ФОРМИРОВА 20 ПЕЧАТЬ СФО 20.1 ДИАЛОГ 20.1.1 Выбор 20.1.2 Масин 20.1.3 Поворе 20.1.4 Размен 20.1.5 Печат 20.1.6 Отмер 20.1.7 Просм 21 НАСТРОЙКА 21.1 НАСТРОЙКА 21.1 НАСТРОЙКА 21.3 СОЗДАНИ 21.4 ФОРМИРОВА 22 ФОРМИРОВА 22.1 АРИФМЕ 22.2 КОМАНД 22.2.1 Коман 22.2.2 Коман 22.2.3 Коман 	ние документации и просмотр. РМИРОВАННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ «ПЕЧАТЬ ЧЕРТЕЖА»	
 19 ФОРМИРОВА 20 ПЕЧАТЬ СФО 20.1 ДИАЛОГ 20.1.1 Выбор 20.1.2 Масши 20.1.3 Поворо 20.1.4 Размец 20.1.5 Печат 20.1.6 Отмер 20.1.7 Просм 21 НАСТРОЙКА 21.1 НАСТРОЙКА 21.1 НАСТРОЙ 21.2 ФОРМИРОВА 22 ФОРМИРОВА 22.1 АРИФМЕ 22.2 КОМАНД 22.2.1 Коман 22.2.3 Коман 22.2.4 Коман 	ние документации и просмотр. РМИРОВАННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ «ПЕЧАТЬ ЧЕРТЕЖА»	
 19 ФОРМИРОВА 20 ПЕЧАТЬ СФО 20.1 ДИАЛОГ 20.1.1 Выбор 20.1.2 Масши 20.1.3 Поворо 20.1.4 Размец 20.1.5 Печат 20.1.6 Отмен 20.1.7 Просм 21 НАСТРОЙКА 21.1 НАСТРОЙКА 21.1 НАСТРОЙ 21.2 ФОРМИРО 21.3 СОЗДАНИ 21.4 ФОРМИРО 22 ФОРМИРОВА 22.1 АРИФМЕ 22.2.1 Коман 22.2.2 Коман 22.2.3 Коман 22.2.4 Коман 22.2.5 Коман 	ние документации и просмотр. РМИРОВАННОЙ документации «ПЕЧАТЬ ЧЕРТЕЖА»	
 19 ФОРМИРОВА 20 ПЕЧАТЬ СФО 20.1 ДИАЛОГ 20.1.1 Выбор 20.1.2 Масши 20.1.3 Поворо 20.1.4 Размен 20.1.5 Печат 20.1.6 Отмер 20.1.7 Просм 21 НАСТРОЙКА 21.1 НАСТРОЙКА 21.1 НАСТРОЙКА 21.2 ФОРМИРОВА 21.4 ФОРМИРОВА 22 ФОРМИРОВА 22.1 АРИФМЕ 22.2.1 Коман 22.2.2 Коман 22.2.3 Коман 22.2.4 Коман 22.2.5 Коман 22.2.6 Коман 	ние документации и просмотр. РМИРОВАННОЙ документации «ПЕЧАТЬ ЧЕРТЕЖА»	

22.2	2.8 Команды и функции работы со строками	
22.2	2.9 Функции преобразования.	
22.2	2.10 Команды работы с файловой системой	
22.2	2.11 Дополнительные команды и функции	
22.3	СИСТЕМНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ.	
22.4	СИСТЕМНЫЕ ФАЙЛЫ	
23 CO	ЗДАНИЕ SQL-ЗАПРОСОВ	
23 CO 23.1	ЗДАНИЕ SQL-ЗАПРОСОВ ЗАПРОС ВЫБОРКИ	
23 CO 23.1 23.2	ЗДАНИЕ SQL-ЗАПРОСОВ ЗАПРОС ВЫБОРКИ ЗАПРОС ДОБАВЛЕНИЯ	
23 CO 23.1 23.2 23.3	ЗДАНИЕ SQL-ЗАПРОСОВ. ЗАПРОС ВЫБОРКИ. ЗАПРОС ДОБАВЛЕНИЯ ЗАПРОС УДАЛЕНИЯ.	

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕДОМОСТИ ДЕТАЛЕЙ К ТПП

Автоматизация технологической подготовки производства на предприятии - важный шаг к сокращению затрат на выпуск новых видов изделий.

Планирование производственных процессов связано с определением последовательности выполнения отдельных технологических операций, необходимых для изготовления данной детали или вида продукции и выбором соответствующей инструментальной оснастки.

Системы автоматизированного планирования производственных (технологических) процессов (САПР ТП) открывают перспективы для уменьшения объема рутинной канцелярской работы инженеров-технологов. В то же время они обеспечивают возможность разработки таких технологических процессов, которые рациональны, состоятельны и, может быть, даже оптимальны.

Разработано уже довольно много систем автоматизированного планирования производственных процессов и у нас в стране, и за рубежом. Компания **ADEM Technologies** определила главную цель при разработке системы **ADEM** – создание инструмента конструктора и технолога. Опыт работы с предприятиями показал, что многие из них приносят в жертву требования стандартов в угоду обеспечения наглядности и простоты заполнения документов. Кроме того, в зависимости от типа производства, даже в рамках одного технологического бюро, могут формироваться и маршрутные, и операционные, и маршрутно-операционные технологические процессы. В этих условиях **ADEM CAPP** не только позволяет автоматизировать процесс формирования, но и произвести некоторую унификацию работ.

Модуль **ADEM CAPP** предназначен для разработки управляющих программ, разработки и оформления технической документации: технологических процессов, ведомостей деталей, карт наладки, управляющих программ, сводных ведомостей и т.д.

Диалог с пользователем

Диалог с пользователем создается на основе спроектированных форм диалогов и ряда алгоритмов, которые позволяют автоматизировать заполнение параметров диалогов.

Выходные формы

Выходные формы и карты могут быть любой конфигурации: в соответствии с **ЕСКД**, **ЕСТД**, стандартом предприятия и др. Подготовка карт осуществляется в модуле **ADEM CAD**.

Нормативно-справочная информация

Нормативно-справочная информация хранится в таблицах базы данных. Структура таблиц не ограничивается системой, поэтому в **ADEM CAPP** можно использовать как вновь созданные таблицы баз данных, так и уже существующие на предприятии. Имеется возможность формировать SQL-запросы к базам данных, разработанных под **СУБД** различного типа: MS FoxPro, MS Access, Paradox, MS SQL Server, Oracle и др.

Взаимодействие с другими системами

Создание форм, карт, эскизов, рисунков и т.д. осуществляется в модуле **ADEM CAD**. Для обмена информацией с другими системами возможно использование текстового файла, **XML** файла, таблицы **БД** и т.п.

Функционально система состоит из двух частей: подсистемы ввода данных и подсистемы формирования документов. Подсистема ввода данных позволяет вносить исходную информацию в иерархическое дерево объектов, полуавтоматически заполняя поля диалогов в процессе их создания. Формирование выходных документов осуществляется в пакетном режиме. В рамках модуля **ADEM CAPP** реализован **САПР** проектирования ведомостей деталей к типовым технологическим процессам.

Таким образом, предлагаемый компанией ADEM Technologies инструмент, позволяет пользователю быстро, удобно, а самое главное качественно проектировать технологические процессы, ведомости деталей к ним, и получать все, регламентируемые ГОСТом, технологические документы.

1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Работа с системой ADEM

1.1.1 Запуск системы ADEM. Переход в модуль оформления документации

Программа установки системы создает группу **ADEM 80** в меню **Программы**. Запуск системы может быть осуществлен любым стандартным способом запуска приложений для установленной версии **Windows**.

При запуске системы создается новый пустой проект с именем Untitled.adm.

Чтобы запустить **ADEM** и перейти в модуль оформления документации:

- 1. Нажмите кнопку Пуск и выберите в главном меню пункт Программы.
- 2. В группе **ADEM 80** выберите **ADEM**.
- 3. После запуска системы выберите в меню Модуль пункт ADEM CAPP.

1.1.2 Создание нового документа

Создать новый документ можно с помощью команды Создать в меню Файл или с

помощью кнопки — панели инструментов Стандартная ТДМ. При этом в текущем каталоге будет создан новый файл с именем Untitled.adm и откроется новое окно системы ADEM. Имя файла отображается в шапке окна.

🙀 Adem TDM - Untitled1.adm

Чтобы создать новый документ:

1. В меню Файл выберите команду Создать или нажмите кнопку — на панели инструментов Стандартная ТДМ.

1.1.3 Открытие существующего документа

Открыть существующий документ можно с помощью команды Открыть в меню

Файл или с помощью кнопки і на панели инструментов Стандартная ТДМ. Команда Открыть позволяет открывать документы, хранящиеся на жестком диске компьютера, или на сетевом диске, к которому имеется доступ. Если установлен флажок Просмотр, диалоговое окно Открыть файл (см. Рис. 1) отображает слайд, позволяющий просмотреть CAD содержимое файла перед его открытием.

Открыть	? 🔀
Папка: 🗀 TDM_models	- 🖬 📩 🗲
 Кольцо-техпроцесс.adm Кольцо-чертеж.adm Наконечник-техпроцесс.adm Наконечник-чертеж.adm Поперечина(штамповка).adm Пример ВТП сборки.adm 	Прин № Прин № Спец № Спец № Стак № Усил
Имя файла: Кольцо-техпроцесс	Открыть
Тип файлов: ADEM Project (*.adm)	. Отмена
Параметры П Все на слой:	🔽 Просмотр

Рис. 1. Диалог «Открыть файл».

Чтобы открыть существующий документ:

- 1. В меню Файл выберите команду Открыть или нажмите кнопку и на панели инструментов Стандартная ТДМ.
- 2. Выберите файл (см. Рис. 1). Нажмите кнопку **Открыть**, чтобы открыть выбранный документ. Нажмите кнопку **Отмена**, чтобы отменить выбранное действие.

Подменю Файлы в меню Файл (см. Рис. 2) содержит список последних десяти открытых документов. Можно выбрать один из них для быстрой загрузки в систему.

Основные положения

😝 🛛 Adem CAPP - Маршрут 🗍	M.adm	
Файл Правка Модуль Вид	Режим Общие Расчет Измерения Па	араметризация Сервис Окно
Создать Открыть	🖥 🔲 🖾 🖙 📼 👄 📗	😪 🗟 🔍 🕄 🖏
Импорт Сохранить Сохранить как		11 🗟 17 🛛 0, 🗙
Сохранить маршрут как Сохранить УП как Печать Чертежа Печать Экрана	2 с механической обработки. Обозначение 1ТРОВАЛЬНАЯ 1247ИФ 20 20 20	
Сравнить	20 19 16A20中3	L 🕹 🖓
Файлы 🕨	1 D:\Технологии\Маршрут ТП	
Выход	2 втулка (0000800002) 3 D:\Pазное\TП в emf\TП Стакан 4 D:\Документы\\TП Стакан 5 тп со всеми сформированными карта 6 C:\tmp\1003982\0000500001 7 C:\tmp\9294562\0000500001 8 C:\tmp\9294562\0000550001 9 TП со всеми сформированными карта 0 D:\Документы\\Втулка	ми и pp (0000030009) ми и PP

Рис. 2. Подменю файлы.

🍠 Примечание

Если в настройках системы установлен параметр **Открывать документы в** одном окне, то перед открытием документа не забудьте сохранить изменения в текущем проекте с помощью команды **Сохранить** из меню **Файл**.

🍠 Примечание

Если попытаться открыть документ, который уже открыт, то будет открыта последняя сохраненная версия. Все изменения, внесенные в документ после последнего сохранения, будут потеряны.

1.1.4 Сохранение документа

Сохранить документ можно с помощью команд Сохранить и Сохранить как в меню Файл. С помощью команды Сохранить сохраняется документ под его текущим именем. С помощью команды Сохранить как можно задать новое имя файла и каталог, в котором он будет сохранен (см. Рис. 3). Сохранить документ

можно с помощью кнопки 🛄 на панели инструментов Стандартная ТДМ.

Основные положения

эхранить ка	к		?
Папка: 🗀	TDM_models		
😽 FORM. ADM	1	😝 Кольцо-техпроцесс.adm	😽 Пример отчета
😽 UP.ADM		😝 Кольцо-чертеж.adm	😝 Пример ТП сбог
😽 BCH no TDI	M Models.adm	😝 Наконечник-техпроцесс.adm	😽 Спецификация
😝 ВТП гальва	аника.adm	😝 Наконечник-чертеж.adm	😽 Спецификация
😝 ВТП термо	обработка.adm	🞯 Поперечина(штамповка).adm	😝 Стакан БД 8.21
😽 Кожух сце	пления(штамповка).adm	😝 Пример ВТП сборки.adm	😽 Усилитель поп
<			(
Имя файла:	ТП Головка		[Сохранить]
Тип файла:	ADEM Project (*.adm)		• Отмена

Рис. 3. Диалог «Сохранить как».

ADEM сохраняет документы в формате *.ADM. При сохранении **ADEM** добавляет к файлу слайд, позволяющий просмотреть содержимое файла перед его открытием. Слайд содержит уменьшенное изображение рабочей области экрана на момент записи файла.

Чтобы сохранить документ:

1. В меню Файл выберите команду Сохранить или нажмите кнопку на панели инструментов Стандартная ТДМ.

Примечание

Если имя документа Untitled.adm, при выполнении команды Сохранить системой будет отработана команда Сохранить как.

Чтобы сохранить документ под другим именем или в другом каталоге:

- 1. В меню Файл выберите команду Сохранить как.
- 2. Выберите каталог, введите имя файла (см. Рис. 3);

3. Нажмите кнопку Сохранить, чтобы сохранить документ. Нажмите кнопку Отмена, чтобы отменить выбранное действие.

1.1.5 Выход из системы ADEM

Команда **Выход** в меню **Файл** завершает текущий сеанс работы с системой **ADEM**.

Для завершения сеанса работы с системой **ADEM**:

- 1. В меню Файл выберите команду Выход.
- 2. Если появится диалог (см. Рис. 4), то нажмите **Да** сохранить текущий документ, **Нет** не сохранять текущий документ, **Отмена** отменить выход из системы.

ADEM		X		
Этот файл был изменен. Сохранить?				
Да	Нет	Отмена		

Рис. 4. Окно сообщения «ADEM».



Перед завершением сеанса работы не забудьте сохранить изменения в текущем документе с помощью команды Сохранить из меню Файл.

1.2 Окно модуля ADEM CAPP и основные команды

Окно модуля АDEM САРР представлено на Рис. 5.



Рис. 5. Окно модуля «ADEM CAM/CAPP».

1.2.1 Панели инструментов

Панель «Стандартная ТДМ».



Открыть новый документ.

Открыть новое окно **ADEM** для создания нового документа.



Открыть ранее созданный документ.

Открыть ранее созданный документ из файловой системы.



Запись документа.

Записать текущий документ.



Печать чертежа.

Печатать текущий чертеж.



Запись объекта.

Сохранение текущего объекта и всех объектов, принадлежащих текущему.



Чтение объекта.

Вставка объекта и всех объектов, принадлежащих ему, последним объектом на текущий уровень из файла (*.adm или *.gmd).

Панель «Команды ТДМ».



Вариант.

Выбор варианта проектирования документа. Документ **ADEM CAPP** может содержать различные варианты документов (ведомость деталей, оформление спецификация и др.).



Управление маршрутом.

Открытие диалога «Управление маршрутом», который обеспечивает модификацию структуры базы данных **ADEM CAPP** (удаление, копирование, перенос объектов).



Общие данные.

Открытие диалога «Общие Данные», который отображает на экране общие переменные (данные) для всех объектов базы данных **ADEM CAPP**.



Калькулятор.

Открыть диалог «Калькулятор», для выполнения расчетов.



Проверка геометрии.

Панель «Объекты»



Эскиз.

Переход в модуль ADEM CAD для создания технологического эскиза.



Редактировать.

Открытие диалога «Параметры объекта» для корректировки параметров

текущего объекта.



Создать.

Открытие диалога «Параметры объекта» для создания нового объекта и добавление его к списку объектов на том же уровне, что и текущий объект.



Удалить.

Удалить выделенный объект. При удалении удаляются все объекты, которые входят в удаляемый объект.

Панель «Выполнить алгоритм»



Работа с **БД**.

Добавление, удаление, редактирование информации в справочниках базы данных.



Настройка.

Настройка оформления технологических документов.

Панель «Формирование»



Формирование.

Формирование технологической документации на основе структуры базы данных **ADEM CAPP**.



Просмотр графики.

Режим предварительного просмотра графических бланков сформированного комплекта технологических документов.

1.2.2 Окно проекта, вкладка «Маршрут»

Ведомость деталей к типовому технологическому процессу в системе **ADEM** представляется в виде структурированного дерева (см. раздел 1.4) и отображается в окне проекта на вкладке **Маршрут** (см. Рис. 5).

🍠 Примечание

Чтобы отобразить вкладку **Маршрут** в окне проекта, если она не отображается на экране необходимо:

- 1. В меню Сервис выберите пункт Настройка, перейдите на вкладку Закладки.
- 2. В списке Модули выберите Adem CAPP.
- 3. В списке Закладки установите флажок в поле Маршрут.

1.2.2.1 Перемещение между объектами

Передвигаться по дереву ведомости деталей в окне маршрута можно с помощью:

- клавиш управления курсором (¬, -, →, ⁻, **PgUp**, **PgDown**, **Home**, **End**).
- манипулятора «мышь» (навести указатель на выделяемый объект и щелкнуть левой кнопкой).

1.2.2.2 Контекстное меню

При нажатии на правую кнопку манипулятора «мышь» в окне проекта на вкладке **Маршрут** (см. Рис. 5) появляется контекстное меню, предоставляющее некоторые команды манипулирования с текущим объектом (см. Рис. 6).

Редактировать
Создать эскиз
Свернуть всё
Новый 🕨
Вставить новый 🛛 🕨 🕨
Сервис 🕨
Вырезать
Копировать
Вставить
Удалить
Управление маршрутом
Свойства из файла
Свойства

Рис. 6. Контекстное меню.

Редактировать

Открытие диалога «Параметры объекта» для корректировки параметров текущего объекта.

Создать эскиз

Создание эскиза для текущего объекта.

Свернуть все

Свернуть текущий узел объекта и узлы всех входящих объектов. Если текущий объект развернут, то в контекстном меню активна команда Свернуть все.

Развернуть все

Развернуть текущий узел объекта и узлы всех входящих объектов. Если текущий объект свернут, то в контекстном меню активна команда **Развернуть все**.

Новый

Открытие контекстного меню для создания нового объекта и добавление его к списку объектов на следующем уровне.

Вставить новый

Открытие контекстного меню для создания нового объекта и добавление его к списку объектов перед текущим объектом.

Сервис

Открытие контекстного меню для выполнения сервисных функций. Перечень функций зависит от уровня, на котором вызывается контекстное меню (см. раздел 4).

Вырезать, Копировать, Вставить

Команды для работы с буфером обмена для модификации структуры базы данных **ADEM CAPP** (перенос и копирование объектов).

Удалить

Удаление текущего объекта и всех принадлежащих ему объектов.

Управление маршрутом

Открытие диалога «Управление маршрутом», который обеспечивает модификацию структуры базы данных **ADEM CAPP** (удаление, копирование, перенос объектов).

Свойства из файла

Установка новых свойств объекта из шаблона, выбранного **INI** файла. Если имя параметра объекта и шаблона совпадают, значение параметра сохраняется.

Свойства

Открытие диалога «Настройка объекта» для корректировки свойств текущего объекта.

1.3 Основные термины и понятия

Основой модуля проектирования технологических процессов является **База данных ADEM CAPP (БДА)** - область данных, в которой хранится исходная информация для формирования технической документации.

Структура БДА - упорядоченность объектов в виде дерева (графа), определяющего принадлежность одних объектов другим. Для любой пары различных объектов существует одна и только одна цепочка, соединяющая эти объекты. Ведомость деталей в системе представлена в виде структуры БДА (см. Рис. 7) и отображается в окне проекта на вкладке Маршрут (см. Рис. 5).

Объект БДА – это логически завершенная часть **БДА**, например: деталь, операция, инструмент и т.д. Объект характеризуется набором параметров, определяющих его составные части, и имеет имя и код, устанавливаемые при настройке. Имя и код объекта в дальнейшем используются в алгоритмах для распознания и сортировки объектов.

Текущий объект БДА – **объект БДА**, который является текущим в структуре БДА, т.е. является выделенным цветом.

Уровень объекта - понятие, устанавливающее статус объекта в общей иерархии базы данных. Например, объект **Общие данные** находится на первом уровне, а объект **Операция** на втором и т.д. (см. Рис. 7).

Параметр объекта - числовая или текстовая информация, определяющая составную часть объекта. Например, обозначение и наименование детали и т.д. Каждый параметр объекта имеет имя, также установленное при настройке диалога.

Диалог объекта – диалоговое окно, в котором в упорядоченном виде отображаются параметры объекта. Например, диалог объекта **Деталь** представлен на Рис. 18.

Скалывание информации с чертежа – пользователь с помощью указателя манипулятора «мышь» может скалывать как текстовую, так и геометрическую информацию с существующего чертежа или эскиза. Скалывание текста происходит в два этапа:

- 1. Переход в режим скалывания. Окно диалога сворачивается, в информационной строке появляется подсказка с наименованием скалываемого объекта (Текст, 2D элемент, 3D элемент).
- 2. Скалывание информации. Подведите указатель манипулятора «мышь» к требуемому объекту. Когда он подсветится светло-зеленым цветом, нажмите левую кнопку манипулятора «мышь». Окно диалога восстанавливается.

🍠 Примечание

Если после перехода в режим скалывания не надо скалывать, нажмите кнопку **ESC** на клавиатуре.

1.4 Структурная схема ведомости деталей

Ведомость деталей к типовому технологическому процессу в системе **ADEM** представляется в виде структурированного дерева (см. Рис. 7).



Рис. 7. Структурная схема ведомости деталей.

На первом уровне (уровень общих данных) расположен объект Общие данные:

 Общие данные – это корень дерева ведомости деталей (ВД), с его создания начинается проектирование ВД. Содержит информацию, которая заносится в шапку ВД (Порядковый регистрационный номер ВД, ФИО лиц, участвующих в разработке и оформлении ВД).

На втором уровне (уровень деталей) расположены следующие объекты:

• **Деталь** – Содержит параметры детали (Наименование, обозначение, материал и др.). Имеет вложенные объекты: операции.

На третьем уровне (уровень операций) расположены следующие объекты:

• Операция – Содержит параметры выполняемой операции, для текущей детали. Это номер, наименование операции, параметры нормирования. Имеет вложенные объекты: Примечания, Приспособления, Режущий инструмент, Слесарный инструмент, Слесарный инструмент, Универсальный меритель и др.

Примечание – Содержит текст примечания. *Примечание* на уровне операций заносится в **ВД** между операциями. Не имеет вложенных объектов.

На четвертом уровне (уровень оснастки) расположены следующие объекты:

Примечание – Содержит текст примечания. *Примечание* на уровне оснастки заносится в **ВД** между оснасткой. Не имеет вложенных объектов.

- **Приспособление** Содержит параметры приспособления, которое используется для выполнения текущей операции для изготовления текущей детали. Не имеет вложенных объектов.
- Вспомогательный инструмент Содержит параметры вспомогательного инструмента, который используется для выполнения текущей операции для изготовления текущей детали. Не имеет вложенных объектов.
- Режущий инструмент Содержит параметры режущего инструмента, который используется для выполнения текущей операции для изготовления текущей детали. Не имеет вложенных объектов.
- Слесарный инструмент Содержит параметры слесарного инструмента, который используется для выполнения текущей операции для изготовления текущей детали. Не имеет вложенных объектов.
- Специальный меритель Содержит параметры специального мерителя, который используется для выполнения текущей операции для изготовления текущей детали. Не имеет вложенных объектов.
- Универсальный меритель Содержит параметры универсального мерителя, который используется для выполнения текущей операции для изготовления текущей детали. Не имеет вложенных объектов.

Из структурной схемы видно: для создания объекта любого уровня необходимо наличие объекта более высокого уровня. К примеру, для того, чтобы заложить в ведомость деталей оснастку, необходимо наличие следующих объектов: **Общие** данные – Деталь - Операция.

2 СОЗДАНИЕ ВЕДОМОСТИ ДЕТАЛЕЙ

Создание ведомости деталей (ВД) в системе ADEM возможно различными способами. Рассмотрим два основных способа:

- проектирования новой ведомости деталей
- на основе ВД аналога.

2.1 Проектирование новой ведомости деталей с нуля

Проектирование новой **ВД** начинается с выбора файла с типовым (групповым) технологическим процессом. Далее создается объект на первом уровне (*Общие данные*). Далее формируется перечень деталей, обрабатываемых по выбранному техпроцессу. Далее для каждой детали определяется перечень операций, которые выполняются для выбранной детали, назначается дополнительный инструмент и оснастка и т.д., т.е. создаются объекты 2, 3 и 4 уровней (*Детали, Операции, Оснастка,....*).

Файл с **ТТП** может находиться в файловой системе или в архиве документов системы **ADEM VAULT** (см. ADEM VAULT Руководство пользователя).

Чтобы начать проектирование новой ведомости деталей к ТТП. Файл с ТТП выбирается из файловой системы:

1. Выполните команду Создать из меню Файл, или нажмите кнопку

создать — на панели инструментов **Стандартная ТДМ**, или запустите новое окно **АDEM**. Перейдите в модуль оформления документации (см. раздел 1.1.1);

2. Нажмите кнопку Создать 🖾 на панели инструментов Объекты или

кнопку — на панели инструментов Команды ТДМ;

3. В меню выбора выберите Технологический документ;



Рис. 8. Меню выбора варианта оформления документации.

1. В меню выбора выберите **Ведомость деталей к групповому** (типовому) **ТП**;

۲
۲
۲

Рис. 9. Меню выбора варианта оформления технологического документа.

2. В меню выбора выберите то направление, по которому будет создаваться ведомость деталей или наиболее подходящее из предоставленного перечня:

Механообработка
Сквозной
Гальваника
Покраска
Термообработка
Сборка
Штамповка
Сварка
Перемещение
Порошковая металлургия
Литье
Входной контроль

Рис. 10. Меню выбора направления проектирования ВД.

3. Если в текущем окне **ADEM** подключен архив(ы) документов (см. ADEM VAULT Руководство пользователя), в меню выбора выберите **Выбор файла с ТТП из файловой системы** (см. Рис. 11).

🗖 Меню В	🗆 Меню Выбора 🛛 🔀					
2	Выбор файла с ТТП из файловой системы Выбор файла с ТТП из архива документов					
Выбор	Отмена					

Рис. 11. Меню выбора источника выбора файла с ТТП.

4. В диалоге «Выбор файла», выберите файл с **ТТП**, к которому будет составляться **ВД** (см. Рис. 12). На вопрос (см. Рис. 13) ответьте **Да** – загрузить выбранный **ТТП** в дерево ведомости деталей, **Нет** – не загружать выбранный **ТТП** в дерево ведомости деталей, а использовать по ссылке;

Выбор типовог	о технологиче	ского проце	cca				? 🗙
Папка:	C KTTP			•	+ 🗈 e	* 📰 •	
Недавние документы Рабочий стол Мои документы Мой компьютер	 ¥ Kolco.adm Primer.adm PrimerForAvto termTTP.adm ttp-776.adm Пример ТТП га 	zavod.adm альваники.adm					
Сетевое	Имя файла:	Пример ТТП	гальваники.ас	dm		-	Открыть
окружение	Тип файлов:	ADEM Project	(*.adm)		·	-	Отмена

Рис. 12. Диалог «Выбор типового технологического процесса».

Adem TDM 🛛 🔀				
Показать выбранный ТТП?				
	<u>Д</u> а	<u>Н</u> ет		

Рис. 13. Окно сообщения «ADEM CAPP». «Показать выбранный TTП».

5. Появится диалог **Общие данные** (см. Рис. 16, Рис. 17). Заполните параметры объекта и нажмите кнопку **ОК**.;

6. Создайте ведомость деталей (**ВД**), последовательно создавая детали, операции, оснастку и т.д.;

7. Сохраните ВД (см. раздел 1.1.4).

Чтобы начать проектирование новой ведомости деталей к ТТП. Файл с ТТП находится в архиве документов системы ADEM VAULT:

- 1. Выполните команду Создать из меню Файл, или нажмите кнопку создать на панели инструментов Стандартная ТДМ, или запустите новое окно ADEM. Перейдите в модуль оформления документации (см. раздел 1.1.1);
- 2. Подключитесь к архиву документов, в котором у Вас находится файл с **ТТП** (см. ADEM VAULT Руководство пользователя).
- 3. Нажмите кнопку Создать ¹ на панели инструментов Объекты или кнопку **П** на панели инструментов Команды ТДМ:
- 4. В меню выбора выберите Технологический документ (см. Рис. 8);

8. В меню выбора выберите **Ведомость деталей к групповому** (типовому) **ТП** (см. Рис. 9);

9. В меню выбора выберите то направление, по которому будет создаваться ведомость деталей или наиболее подходящее из предоставленного перечня (Рис. 10);

10. В меню выбора выберите Выбор файла с ТТП из архива документов (см. Рис. 11).

11. В окне выбора проекта выберите проект, в котором находится файл с **ТТП** (см. Рис. 14). В окне выбора файла выберите файл с **ТТП**, к которому будет составляться **ВД** (см. Рис. 15). На вопрос (см. Рис. 13) ответьте **Да** – загрузить выбранный **ТТП** в дерево ведомости деталей, **Нет** – не загружать выбранный **ТТП** в дерево ведомости деталей, а использовать по ссылке;

🥯 Архив		×
AdemVault] (2D models] (3D models] (NC models] (2x milling) (3x milling) (5x milling) (5x milling) (5x milling) (7um) (Parametric NT (TDM models)	ng]]	
	Ok	Отмена





Рис. 15. Окно выбора файла с ТТП из выбранного проекта.

12. Появится диалог **Общие данные** (см. Рис. 16, Рис. 17). Заполните параметры объекта и нажмите кнопку **ОК**;

13. Создайте ведомость деталей (**ВД**), последовательно создавая детали, операции, оснастку и т.д.;

14. Сохраните ВД (см. раздел 1.1.4).

Создавать объекты можно, используя команды Вставить новый, Новый

контекстного меню, с помощью кнопки Создать — панели инструментов Объекты.

Чтобы создать объект с использованием контекстного меню:

- 1. Сделайте текущим объект **ВД**, относительно которого будете создавать новый объект. Нажмите правую кнопку манипулятора «мышь» на объекте в окне маршрута, относительно которого будете создавать новый объект;
- Для создания объекта на следующем уровне выберите команду Новый. Для создания объекта перед текущим, выберите команду Вставить новый;
- 3. Из предоставленного списка выберите тот объект, который необходимо создать.

Чтобы создать объект с использованием панели инструментов:

- 1. Сделайте текущим объект **ВД**, внутри которого хотите создать объект. Например, необходимо создать объект на третьем уровне, значит, необходимо сделать текущим объект на втором уровне;
- 2. Нажмите кнопку Создать на панели инструментов Объекты;
- 3. Из предоставленного списка выберите тот объект, который необходимо создать.

Примечание

На первом уровне может быть только один объект – это объект Общие данные. На других уровнях количество объектов неограниченно.

2.1.1 Создание общих данных

Объект **Общие данные** (см. Рис. 16, Рис. 17) создается первым, и в дереве ведомости деталей он может быть только один. **Общие данные -** это параметры, которые заносятся в шапку **ВД**.

Общие данные 🛛 🔀						
Содержание						
Ведомость деталей к типовому технологическому процессу гальванического покрытия D:\Program Files\Adem80\GMD\KTTP\Пример TTП гальваники.adm						
	Ok					
	Отмена					
Общие Подписи						
Источник файла	a c TTN 👕					
Имя файла с ТТП D:\Program Files\Adem80\GMD\KTTP\Пример ТТП	гальва 🚘					
Номер ВТП 00001 💫						

Рис. 16. Диалог объекта «Общие данные». Вкладка «Общие».

Источник файла с ТТП

Выбор источника для выбора файла с ТТП.

Кнопка 🔟 - выбор источника для выбора файла с ТТП (см. Рис. 11).

Имя файла с ТТП

Имя файла с типовым технологическим процессом. Если путь к файлу не указан, то файл ищется по следующему пути:: ...ADEM80\GMD\KTTP\. Поле доступно, если файл с **TTП** выбран из файловой системы.

Кнопка - Выбор файла с **ТТП** из файловой системы (см. Рис. 12). После выбора файла с **ТТП** на вопрос (см. Рис. 13) ответьте **Да** – загрузить выбранный **ТТП** в дерево ведомости деталей, **Нет** – не загружать выбранный **ТТП** в дерево ведомости деталей, а использовать по ссылке.

Архив, проект, документ

Имя архива в системе **ADEM VAULT**, имя проекта в этом архиве и выбранный документ соответственно. Поля доступны, если файл с **TTП** выбран из архива документов системы **ADEM VAULT**.

Кнопка 🖳 - выбрать проект из текущего подключенного архива.

Кнопка Е - Выбор файла с **ТТП** из выбранного проекта системы (см. Рис. 15). После выбора файла с **ТТП** на вопрос (см. Рис. 13) ответьте **Да** – загрузить выбранный **ТТП** в дерево ведомости деталей, **Нет** – не загружать выбранный **ТТП** в дерево ведомости деталей, а использовать по ссылке

Номер ВТП

Порядковый регистрационный номер ведомости деталей для типового технологического процесса (**BД**). Если значение задано, значит, в комплект формируемых документов входит **BД**.

Кнопка 💁 - получить уникальный пятизначный порядковый номер.

Примечание

В системе есть возможность не выводить порядковые регистрационные номера технологических документов. Это необходимо тогда, когда в комплект формируемых документов необходимо включить данный документ, а номер ему еще не присвоен.

Общие данные 🛛 🔀						
Содержание						
Ведомость деталей к типовому технологическому процессу гальванического покрытия D:\Program Files\Adem80\GMD\KTTP\Пример TTП гальваники.adm						
	Ok					
	Отмена					
Общие Подписи						
Хар-р работ (строка 1) Разраб. 💌 Фамилия И.О.	Иванов А.А. 💌					
Хар-р работ (строка 2) Проверил 💌 Фамилия И.О.	Романов А.В. 💌					
Хар-р работ (строка 3) Утвердил 💽 Фамилия И.О.	Игумнов И.А. 💌					
Хар-р работ (строка 4) Т.контр. 💌 Фамилия И.О.	Борняков В.Г. 💌					
Хар-р работ (строка 5) Н.контр. 💌 Фамилия И.О.	Петров А.А. 💌					

Рис. 17. Диалог объекта «Общие данные». Вкладка «Подписи».

Характер работ (строка 1), Характер работ (строка 2), Характер работ (строка 3), Характер работ (строка 4), Характер работ (строка 5)

Характер работы, выполняемой лицами, подписывающими документ в соответствующей строке шапки первого листа **ВД**. Данные можно ввести с клавиатуры или выбрать из списка, нажав кнопку и в соответствующем поле. Наименования характеров работ в соответствующих списках можно добавлять, удалять, изменять (см. раздел 7.1)

Фамилия И.О.

Фамилии И.О. лиц, участвующих в разработке и оформлении **ВД**. Данные можно ввести с клавиатуры или выбрать из списка, нажав кнопку в соответствующем поле. Введенные фамилии заносятся в соответствующие графы шапок на первый лист **ВД**. Фамилии в соответствующих списках можно добавлять, удалять, изменять (см. раздел 7.1).

2.1.2 Создание деталей

На втором уровне в дереве ведомости деталей находятся детали, входящие в ведомость. Количество деталей неограниченно. Создавать детали можно после создания объекта **Общие данные** (см. раздел 2.1.1). Чтобы создать новую деталь, сделайте текущим объект **Общие данные**, вызовите контекстное меню (см. Раздел 1.2.2.2) и выберите команду **Новый** или нажмите кнопку **Создать** на панели инструментов (см. раздел 1.2.1). Диалог объекта **Детали** представлен на Рис. 18.

Деталь 🛛						
Содержание						
0.АДХ.024-188.02.003 К						
			Ok			
			Отмена			
Параметры						
Обозначение детали	0.АДХ.024-188.02.003		₽			
Наименов, детали	Кольцо		₽			
Основной материал	20×13 FOCT 5949-75					
Единицы велич. (ЕВ)	166					
Масса детали (МД)	0.311 🖅					
ГС						

Рис. 18. Диалог объекта «Деталь/Сборочная единица».

Обозначение

Обозначение детали (сборочной единицы) по основному конструкторскому документу.

Кнопка 🕑 - прочитать обозначение со связанного конструкторского чертежа.

Наименование

Наименование детали (сборочной единицы) по основному конструкторскому документу.

Кнопка 🕑 - прочитать наименование со связанного конструкторского чертежа.

Основной материал

Обозначение марки основного материала.

Кнопка 💹 - выбрать марку основного материала из классификатора материалов.

Единицы велич. (ЕВ)

Код единицы величины (массы, длины, площади и т.д.) детали, заготовки, материала по классификатору СОЕИ.

Масса детали

Масса детали по конструкторскому документу.

Кнопка 🧾 - подсчитать массу детали на основе объемной модели и материала детали или прочитать массу детали с оформленного чертежа. Если чертеж взят из другой системы – сколоть массу детали с чертежа.

ГС

Группа сложности детали (изделия) в соответствии с отраслевым НТД.

🍠 Примечание

В зависимости от выбранного направления проектироваться **ВД** диалог может незначительно модифицироваться.

2.1.3 Создание операций

Операции образуют маршрут из типового технологического процесса, который выполняется для выбранной детали. Операции в дереве ведомости деталей находятся на третьем уровне внутри объекта **Деталь**. Создавать операции можно после создания объекта **Деталь** (см. Раздел 2.1.2). Чтобы создать операцию, выберите в перечне деталей деталь, для которой будет создана операция или перечень операций, вызовите контекстное меню (см. Раздел 1.2.2.2) и выберите команду **Новый** или нажмите кнопку **Создать** на панели инструментов (см. раздел 1.2.1). В окне выбора операций выберите **Операцию/и** из выбранного типового (группового) техпроцесса (см. Рис. 19). Можно выбрать сразу несколько операций, используя стандартные методы множественного выделения, принятые в **Windows**.

😼 Выбор из таблицы 🛛 🔀						
Комментарии ОН Выбор операций из ТТП Отм						
		ая сципица			13/15	
Цех	9часток	Рабочее место	Номер операции	Код операции	Наименование операции	
384	03		005	8858	МОНТАЖ	
384	03		010	0190	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ	
384	03		015	0190	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ	
384	03		020	0125	ПРОМЫВКА	
384	03		025	0125	ПРОМЫВКА	
384	03		030	0125	ПРОМЫВКА	
384	03		035	7136	ФОСФАТИРОВАНИЕ ХИМИ	
384	03		040	0125	ПРОМЫВКА	
384	03		045	0125	ПРОМЫВКА	
384	03		050	0160	ПРОПИТКА	
384	03		055	0106	ВЫЛЕРЖКА	
384	03		060	0170	СУШКА	
384	03		065	8859	ДЕМОНТАЖ	
384	03		070	0375	КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВЕННЫ:	
< · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						

Рис. 19. Окно выбора операций из типового (группового) технологического процесса.

Диалог объекта Операция представлен на Рис. 20.

Операции ВПП 🛛 🔀						
Содержание						
010 384 03 0190 ОБЕ ЗЖИРИВАНИЕ						
		Ок Отмена				
Общие Прочие пар	аметры Нормирова	ние				
Номер операции 010 Цех 384						
Участок	03	Рабочее место				
Операция ОБЕ ЗЖИРИВАНИЕ						

Рис. 20. Диалог объекта «Операция». Вкладка «Общие».

Номер операции

Номер операции в технологической последовательности изготовления по выбранному типовому (групповому) технологическому процессу. Считывается с соответствующей операции выбранного **ТТП**.

Цех, Участок, Рабочее место

Номер цеха, участка, рабочего места, в котором выполняется текущая операция. Считывается с соответствующей операции выбранного **ТТП**.

Операция

Наименование операции по классификатору операций приборостроения и машиностроения. Считывается с соответствующей операции выбранного **ТТП**.

Операции ВПП 🛛 🔀						
Содержание						
010 384 03 0190 ОБЕ ЗЖИРИВАНИЕ 50						
	Ок Отмена					
Общие Прочие параметры Нормирован	ние					
Степень механиз.(СМ)	Код усл. труда (УТ)					
Колич. рабочих (КР) 🛛 🛛 🛛 🛛 🛛 🗍 🗌 🗌 🚺	Количество (КОИД) 🛛 🚺					
Единицы норм. (ЕН)	V произв. партии (ОП) 1000					

Рис. 21. Диалог объекта «Операция». Вкладка «Прочие параметры».

Степень механиз. (СМ)

Степень механизации (код степени механизации). Обязательность заполнения графы устанавливается в отраслевых нормативно-технических документах.

Колич. рабочих (КР)

Количество исполнителей, занятых при выполнении операции.
Единицы норм. (EH)

Единица нормирования, на которую установлена норма расхода времени.

Код усл. труда (УТ)

Код условий труда по классификатору ОКПДТР и код вида нормы.

Количество (КОИД)

Количество одновременно изготавливаемых (обрабатываемых, ремонтируемых) деталей (сборочных единиц) при выполнении одной операции.

Кнопка 🗾 - обновление по всем выбранным операциям для текущей детали значения указанного в поле КОИД.

V произв. партии (ОП)

Объем производственной партии в штуках. На стадиях разработки предварительного проекта и опытного образца допускается граф не заполнять.

Примечание: При оформлении ведомости деталей к типовому (групповому) процессу перемещения в графе следует указывать объем транспортной партии, количество грузовых единиц, перемещаемых одновременно.

Операции ВПП	
Содержание	
010 384 03 0190 ОБЕ ЗЖИРИВАНИЕ 50 🔗	
	Ok
	Отмена
Общие Прочие параметры Нормирование	
Коэфф. Тшт. (Кшт.) 1 Вспом. время (Тв.) 1.5	
Подг. закл. вр. (Тпз.) 17 Основное время (То.) 6.4	

Рис. 22. Диалог объекта «Операция». Вкладка «Нормирование».

Коэфф. Тшт. (Кшт.)

Коэффициент штучного времени при многостаночном обслуживании.

Подгл. закл. вр. (Тпз)

Норма общего подготовительно заключительного времени на операцию.

Вспом. время (Тв.)

Норма вспомогательного времени на операцию.

Основное время (То.)

Норма основного времени на операцию.

2.1.4 Создание характеристик покрытия

Характеристики покрытия (**XП**) определяются на определенные группы операций **ТТП** для конкретной детали. Как правило, объекты этого типа создаются на операции **ТТП** получения покрытий. **ХП** в дереве ведомости деталей находятся на четвертом уровне внутри объекта **Операция**. Создавать **ХП** можно после создания объекта **Операция** (см. Раздел 2.1.3). Чтобы создать **ХП**, выберите в перечне операций для конкретной детали операцию, для которой необходимо определить **ХП**, вызовите контекстное меню (см. Раздел 1.2.2.2) и выберите команду **Новый** или нажмите кнопку **Создать** на панели инструментов (см. раздел 1.2.1). В контекстном меню выберите **Характеристики покрытия** (см. Рис. 23).

V	1	
характеристики покрытия		
Режимы гальваники		
Приспособления		
Прочий инструмент 🔹 🕨	Приспособления	۲
Примечание	Вспомогательный инструмент	۲
	Режущий инструмент	Þ
	Слесарный инструмент	Þ
	Специальный мерительный инструмент Универсальный мерительный инструмент)
	Прочий инструмент	Þ
	Средства защиты	
	Вспомогательный материал	

Рис. 23. Контекстное меню выбора объектов уровня оснастки.

Характеристики по	жрытия ВТП			\mathbf{X}
Содержание				
1 3.54 177 50 50 30 4	0 20 60 70			
				Ок Отмена
Параметры				
КУП	1			
кдп	50	КДА	50	
пппд	3.54	Единицы величины	дм2	•
ОППП дет. на пр.	177 🥫	Единицы величины	дм2	•
D тока	20	Время	60	
Kon.	30	Цвет	70	
Толщина	40			

Диалог объекта Характеристики покрытия представлен на Рис. 24.

Рис. 24. Диалог объекта «Характеристики покрытия».

КУП

Коэффициент, учитывающий шероховатость поверхности заготовки. Используют для определения норм расхода материалов. Принимают в соответствии с отраслевым НТД. Допускается не указывать.

кдп

Количество деталей (сборочных единиц), обрабатываемых на одном приспособлении.

КДА

Количество деталей (сборочных единиц), обрабатываемых в агрегате.

пппд

Площадь покрытия поверхности детали.

Создание техпроцесса

Кнопка 🗾 - подсчитать площадь поверхности покрытия детали на основе объемной модели или плоского контура.

ОППП дет. на пр.

Общая площадь покрытия поверхности деталей на приспособлении.

Кнопка 📃 - подсчитать общую площадь поверхности покрытий деталей на приспособлении (КДА х ПППД).

D тока

Плотность тока на единицу покрываемой поверхности.

Время

Время выдержки на определенном режиме.

Ксл.

Количество слоев покрытия.

Цвет

Цвет покрытия. Допускается не указывать.

Толщина

Толщина покрытия.

2.1.5 Создание технологической оснастки

В ведомость деталей (**BД**) закладывается оснастка, используемая при выполнении операции для конкретной детали, и отличается от оснастки, заложенной в выбранном **TTП**. Технологическая оснастка, закладываемая в **BД**, находится в дереве **BД** на четвертом уровне внутри объекта **Операция**. Создавать оснастку можно после объекта **Операция** (см. Раздел 2.1.3). Чтобы создать оснастку, выберите в перечне операций для конкретной детали операцию, для которой необходимо определить оснастку, вызовите контекстное меню (см. Раздел 1.2.2.2) и выберите команду **Новый** или нажмите кнопку **Создать** на панели инструментов (см. раздел 1.2.1). В контекстном меню выберите **Прочий инструмент** (см. Рис. 23). Оснастка разбита на группы (см. Рис. 25).

Приспособления Вспомогательный инструмент	
Режущий инструмент 🔹 🕨	Резцы
Слесарный инструмент	Фрезы
Специальный мерительный инструмент Универсальный мерительный инструмент	Круги Круги шлифовальные Пилы
Прочий инструмент	Сверла
Средства защиты	Зенкеры/зенковки
Вспомогательный материал	Развертки Цековки
	Метчики Плашки Ролики
	Специальный режущий инструмент

Рис. 25. Контекстное меню видов и групп оснастки.

Перед созданием объекта **Оснастка** система предоставит выбор оснастки из БД. Выбор оснастки из БД производится за четыре шага:

- 1. Выбор типа оснастки (см. Рис. 25);
- 2. Выбор группы оснастки, выбранного типа (см. Рис. 25);
- 3. Выбор наименования оснастки, выбранной группы (см. Рис. 26);

Создание техпроцесса



Рис. 26. Окно выбора инструмента (фрезы).

 Выбор типоразмера оснастки выбранного наименования. Каждый параметр таблицы типоразмеров соответствует обозначению размера на слайде (см. Рис. 27).

🧐 Выбор из таблицы 🛛 🔀										
Комментарии									_	
Выбор инструмента/приспособления										
Выбранный инструмент:										
FOCT 10005 01										
100116220-01										
Фреза (2223-) кон	нцевая	а для	обработ	гки легі	ких сплавов	с коничес	жим хе	востов	иком. Исполнение 1 12/	26
060000000	[D	(d	[]	1	N outrion	Manaa	D1			_
	0	_0	L		П Зубьев	морзе				
2223-1005	14	13	108	26	2	2	18			
2223-1007	14	13	135	53	2	2	18		Конус Марзе	
2223-1009	16	15	114	32	2	2	18			
2223-1011	16	15	145	63	2	2	18	_		
2223-1013	18	17	114	32	2	2	18	=		
2223-1015	18	17	145	63	2	2	18		I I I II II	
2223-1017	20	18	137	38	2	3	24			
2223-1019	20	18	174	75	2	3	24			
2223-1021	22	20	137	38	2	3	24			
2223-1023	22	20	174	75	2	3	24			
2223-1029	25	23	144	45	2	3	24			
2223-1031	25	23	189	90	2	3	24			
2223-1033	28	26	170	45	2	4	32			
2223-1035	28	26	215	90	2	4	32	×		
<		1111					3			

Рис. 27. Окно выбора типоразмера выбранной фрезы.

Все диалоги оснастки имеют обязательный перечень параметров: Наименование, Обозначение, Стандарт. Параметры специфичные для выбранного инструмента: Материал, Класс точности, Период стойкости и др. Поисковые параметры: Высота и Ширина державки, диаметр фрезы, сверла и др. Рассмотрим основные параметры диалогов на примере диалога объекта «Инструмент: фрезы» (см. Рис. 28).

Инстумент: фрезы							
Содержание							
Фреза 2223-1021 22 Г(ОСТ 16225-81 Пласти	нка ВК8					
			Ок Отмена				
Общие Режущая пл	астинка Поиск						
		🔽 Посмотреть оснаст	гку в базе данных				
Наименование	Фреза		<u></u>				
Обозначение	2223-1021	Диаметр	22				
Стандарт	FOCT 16225-81	Длина режущей части	38				
		Число зубьев	2				
		Период стойкости	60 💌				
Прочие параметры							
Тип оснастки	Стандартный инстр	румент	•				

Рис. 28. Диалог объекта «Инструмент: фрезы» Вкладка «Общие».

Посмотреть оснастку в базе данных

Просмотр выбранной оснастки в БД.

Чтобы посмотреть слайд с изображением и параметры выбранного инструмента:

- 1. Установите флажок в поле Посмотреть оснастку в базе данных.
- 2. Нажмите кнопку 🖾 в поле Наименование (см. Рис. 28), появится окно просмотра параметров и слайда с изображением выбранной фрезы (см. Рис. 29).

Создание техпроцесса

Комментарии							
							Отмена 1/1
ГОСТ	Обозначение	D	_d	L		N зубьев	
нески ГОСТ 16225-81	2223-1021	22	20	137	38	2	



Наименование

Наименование оснастки, которое заносится в формируемую ведомость деталей.

Кнопка 🗾 – выбор оснастки из БД.

Чтобы выбрать новую оснастку из БД:

- 1. Уберите флажок в поле Посмотреть оснастку в базе данных.
- 2. Нажмите кнопку 🖾 в поле Наименование (см. Рис. 28);
- 3. Выберите наименование оснастки (см. Рис. 26);
- 4. Выберите типоразмер оснастки выбранного наименования. Каждый параметр таблицы типоразмеров соответствует обозначению размера на слайде (см. Рис. 27).

Обозначение

Обозначение оснастки.

Стандарт

Обозначение и номер стандарта оснастки.

Диаметр, Длина режущей части, Число зубьев, Период стойкости

Инстумент: фрезы	\sim
Содержание	
Фреза 2223-1021 22 ГОСТ 16225-81 Пластинка ВК8	
	Ok
J	Отмена
Общие Режущая пластинка Поиск	
Наименование	
Обозначение	
Материал ВК8 💌	
Стандарт	

Габаритные размеры выбранного инструмента.

Рис. 30. Диалог объекта «Инструмент: фрезы» Вкладка «Режущая пластинка».

Наименование

Наименование режущей пластинки.

Обозначение

Обозначение режущей пластинки.

Материал

Материал режущей пластинки.

Стандарт

Обозначение и номер стандарта оснастки.

Инстумент: фрезы	X
Содержание	
Фреза 2223-1021 22 ГОСТ 16225-81 Пластинка ВК8	
	Ок Отмена
Общие Режущая пластинка Поиск	
Подобрать оснастку в БД 💭 Размер (D) >20 or <25	
	Описание построения условий 🥑

Рис. 31. Диалог объекта «Инструмент: фрезы» Вкладка «Поиск».

Размер (D)

Поисковый параметр. Перечень поисковых параметров для разной оснастки различный. Для фрез – диаметр режущей части инструмента. Если поисковый параметр не задан, система предложит весь справочник по выбранной группе оснастки. В данном поле возможно использование операторов сравнения: =, >, <, >=, <= и логических операторов: or, and. Например, нужно найти все фрезы с диаметром от 10 до 20 мм. Для этого необходимо ввести в поле **Размер (D)** следующее значение «<10 and <=20» (см. Рис. 31).

Оснастка с ключевым словом «общая» является оснасткой, которая не имеет типоразмеров и не входит не в одну из стандартных групп инструмента.

Чтобы осуществить поиск оснастки:

- 1. Задайте условия поиска в поисковых параметрах. При задании условий поиска используйте операторы сравнения, логические операторы;
- 2. Нажмите кнопку 💹 в поле Подобрать оснастку в БД (см. Рис. 31);

🥮 Выбор из таблицы	
_ Комментарии	
Выбор инструмента/приспособления	
Текущий переход :	Отмена
Фрезеровать выдерживая размеры 1 и 2	
	10/50
	16/03
Наименование	
Фреза (2220-) концевая с цилиндрическим хвостовиком, с нормальн П	Reve Mene
Фреза (2223-) концевая для обработки легких сплавов с коническим П	канус морзе
Фреза (2223-) концевая для обработки легких сплавов с коническим П	
🛛 Фреза (2223-) концевая для обработки легких сплавов с коническим ГГ 🗉 💦 🦳 🦳	
Фреза (2223-) концевая для обработки легких сплавов с коническим П	
Фреза (2223-) концевая для обработки легких сплавов с коническим П 🛛 🚽 🛶 🗖	
Фреза (2223-) концевая для обработки легких сплавов с коническим Гі	
Фреза (2223-) концевая для обработки легких сплавов с коническим Гі 👘 👘 👘	•
Фреза (2223-) концевая для обработки легких сплавов с коническим Гі	1
Фреза (2223-) концевая для обработки легких сплавов с коническим ГІ	
Фреза (2223-) концевая для обработки легких сплавов с коническим ГІ – – – – – – – – – – – – – – – – – –	4(A)
Фреза (2223-) концевая для обработки легких сплавов с коническим ГІ	
Фреза (2223-) концевая для обработки легких сплавов с коническим П	
Фреза (2223-) концевая, с конческим хвостовиком, с крупным зибо 🛛 🛙 📉	
<	

3. Выберите оснастку в окне выбора из таблицы (см. Рис. 32).

Рис. 32. Окно выбора оснастки с учетом поисковых параметров.

2.1.6 Создание примечаний

Примечания можно вносить в ведомость деталей между операциями и оснасткой. Они не нумеруются и выводятся без литеры. Диалог объекта «Примечание» представлен на Рис. 33.

Примечания, которые необходимо внести между операциями, находятся на уровне операций внутри объекта **Деталь**. Чтобы создать примечание между операциями, выберите команду **Примечание...** из контекстного меню объектов третьего уровня.

Примечания, которые необходимо внести между оснасткой, находятся на уровне оснастки внутри объекта **Операция**. Чтобы создать примечание между оснасткой выберите команду **Примечание...** из контекстного меню (см. Рис. 23).

Приме чание		
Содержание		
	<u>^</u>	
		Ok
	~	Отмена

Рис. 33. Диалог объекта «Примечание».

Текст примечания вводится в поле Содержание (см. Рис. 33). После ввода примечания нажмите кнопку Ок в окне диалога.

2.2 Проектирование новой ведомости детали на основе аналога

Проектирование ведомости деталей (**BД**) на основе аналога начинается с открытия файла с **BД**, на основе которой будет проектироваться новая **BД**. После этого технолог изменяет перечень деталей, задает новые маршруты из ТТП и т.п., получая тем самым новую ведомость деталей.

Чтобы создать ВД на основе аналога:

- 1. Откройте существующую ВД (см. раздел 1.1.3);
- 2. Присвойте ВД новое имя (см. раздел 1.1.4).
- 3. Модифицируйте исходную ВД (см. раздел 3);
- 4. Сохраните ВД (см. раздел 1.1.4).

3 ИЗМЕНЕНИЕ ВЕДОМОСТИ ДЕТАЛЕЙ

3.1 Изменение (редактирование) параметров объектов

Для изменения (редактирования) параметров объекта необходимо открыть соответствующий объекту диалог и изменить значения его параметров. Открыть диалог для редактирования параметров объекта можно, используя команду **Редактировать** контекстного меню (см. раздел 1.2.2.2) или с помощью кнопки

Редактировать *панели* инструментов **Объекты**. Значения параметров объектов ведомости деталей можно редактировать следующими способами:

• Редактирование вручную с клавиатуры;

L-

- Выбор данных из списка (тип параметра **меню**). Чтобы открыть список необходимо нажать на кнопку .
- Посредством выполнения алгоритма. Если рядом с параметром есть кнопка , (20), (20), (20), колонить поле. Это может быть выбор из справочников базы данных, получение информации в виде расчетов, скалывание информации с экрана.

Чтобы изменить параметры объекта с использованием контекстного меню:

- 1. Нажмите правую кнопку манипулятора «мышь» на объекте в окне маршрута, который будете редактировать;
- 2. Выберите команду Редактировать;
- 3. Редактируйте параметры объекта;
- 4. Нажмите **ОК** для закрытия диалога с сохранением изменений. Нажмите **Отмена** для закрытия диалога без сохранения изменений.

Чтобы изменить параметры объекта с использованием панели инструментов:

- 1. Выберите объект в окне маршрута, который будете редактировать;
- 2. Нажмите кнопку Редактировать и на панели инструментов Объекты.
- 3. Редактируйте параметры объекта;
- 4. Нажмите **ОК** для закрытия диалога с сохранением изменений. Нажмите **Отмена** для закрытия диалога без сохранения изменений.

3.2 Операции над объектами ведомости деталей

Пользователь может изменять ведомость деталей (**BД**), модифицируя дерево. Т.е. перемещать, копировать, удалять объекты **BД**.

3.2.1 Перенос объекта

Пользователь может переносить созданные ранее объекты **ВД** вместе с объектами, которые входят в него. Например, если переместить операцию, которая содержит примечания и оснастку, то при перемещении вместе с операцией будут перемещены все примечания и оснастка, которые входят в данную операцию.

3.2.1.1 Перенос объекта при помощи мыши

В ADEM CAPP для модификации дерева **ВД** возможно использование технологии **Drag&Drop**. Она позволяют «перетаскивать» объект из одной части дерева в другую при помощи мыши.

Чтобы переместить объект ВД при помощи мыши:

- 1. При помощи мышки выберите в дереве объект, который необходимо перенести.
- 2. Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши на этом объекте, при помощи мыши перетащите его на новое место и отпустите левую кнопку мыши. Объект переместится внутрь выделенного объекта.

🍠 Примечание

Если в момент перетаскивания значок в виде перечеркнутой окружности, значит, в данный момент нельзя выполнить вставку перемещаемого объекта.

Если в момент вставки сверху или снизу от выделенного объекта появляется горизонтальная полоска, значит, вставка объекта выполнится в место дерева, обозначенное горизонтальной линией.

3.2.1.2 Перенос объекта при помощи буфера обмена

В **ADEM CAPP**, как и во многих других программах работающих под **MS Windows**, можно использовать буфер обмена при переносе объектов.

Для переноса объекта при помощи буфера обмена:

- При помощи мышки выберите в дереве объект, который необходимо перенести. Нажмите правую кнопку мыши. Появится контекстное меню (см. Рис. 6);
- 2. В контекстном меню выберите Вырезать.

- Выберите объект, в который необходимо перенести выбранный ранее объект. Нажмите правую кнопку мыши. Появится контекстное меню (см. Рис. 6).
- 4. В контекстном меню выберите Вставить.

3.2.2 Копирование объекта

Пользователь может копировать созданные ранее объекты ведомости деталей вместе с объектами, которые входят в него. Например, если скопировать операцию, которая содержит примечания и оснастку, то при копировании вместе с операцией будут скопированы все примечания и оснастка, которые входят в данную операцию.

3.2.2.1 Копирование объекта при помощи мыши

В **ADEM CAPP** для модификации дерева **BД** возможно использование технологии **Drag&Drop**. Она позволяют «копировать» объект из одной части дерева в другую при помощи мыши.

Чтобы скопировать объект ВД при помощи мыши:

- 1. При помощи мышки выберите в дереве объект, который необходимо скопировать.
- Нажмите и удерживайте клавишу Ctrl и левую кнопку мыши на этом объекте, при помощи мыши перетащите его на новое место и отпустите клавишу Ctrl и левую кнопку мыши. Объект скопируется внутрь выделенного объекта.

🍠 Примечание

Если в момент перетаскивания значок в виде перечеркнутой окружности, значит, в данный момент нельзя выполнить вставку перемещаемого объекта.

Если в момент вставки сверху или снизу от выделенного объекта появляется горизонтальная полоска, значит, вставка объекта выполнится в место дерева, обозначенное горизонтальной линией.

3.2.2.2 Копирование объекта при помощи буфера обмена

В **ADEM CAPP**, как и во многих других программах работающих под **MS Windows**, можно использовать буфер обмена при переносе объектов.

Для переноса объекта при помощи буфера обмена:

1. При помощи мышки выберите в дереве объект, который необходимо скопировать. Нажмите правую кнопку мыши. Появится контекстное меню (см. Рис. 6);

- 2. В контекстном меню выберите Копировать.
- 3. Выберите объект, в который необходимо скопировать выбранный ранее объект. Нажмите правую кнопку мыши. Появится контекстное меню (см. Рис. 6).
- 4. В контекстном меню выберите Вставить.

3.2.3 Удаление объектов

Удалять объекты из **ВД** можно с помощью команды **Удалить** контекстного меню (см. раздел 1.2.2.2), кнопки **Удалить** панели инструментов **Объекты** или в окне **Управление маршрутом** (см. раздел. 3.3.5).

Чтобы удалить объект ВД:

- 1. Сделайте активным объект **ВД** в окне проекта на вкладке **Маршрут**, который хотите удалить;
- Нажмите правую кнопку манипулятора «мышь» на объекте, в окне проекта на вкладке Маршрут, который будете удалять и выберите команду Удалить в появившемся контекстном меню или нажмите кнопку на панели инструментов Объекты;
- 3. В окне сообщения (см. Рис. 34) нажмите кнопку **Да** удалить выбранный объект или кнопку **Нет** не удалять выбранный объект.



Рис. 34. Окно сообщения «ADEM CAPP». «Удаление объекта ВД».

Примечание

При выполнении удаления объекта, производится удаление всех объектов, принадлежащих данному.

Удалить все объекты **ВД** можно, удалив корневой элемент дерева **ВД**. Также удалить все объекты **ВД** можно с помощью команды меню: Общие – Удалить – Техническая документация.

3.2.4 Сохранение объекта

Сохранить объект в виде файла на диске, например, чтобы использовать его в

другой ведомости деталей, можно с помощью кнопки **Запись объекта** панели инструментов **Стандартная ТДМ**. Сохраняется текущий объект и все объекты, ему принадлежащие. Объект сохраняется в файл с расширением *.gmd.

Чтобы сохранить объект на диске:

- 1. Выберите объект в окне проекта на вкладке **Маршрут**, который будете записывать на диск;
- 2. Нажмите кнопку Запись объекта на панели инструментов;
- В появившемся диалоге (см. Рис. 35) выберите каталог и задайте имя файла. Нажмите кнопку Сохранить - сохранить текущий объект в виде файла на диске. Нажмите кнопку Отмена - отменить сохранение текущего объекта.

Сохранить н	ак		? 🔀
Папка: 🗀	GMD	• + •	- 🖽 🖽
주 Отрезная. 주 Транспорт	gmd ирование.gmd		
<	Ш		>
Имя файла:			Сохранить
Тип файла:	Object Files (*.gmd)	•	Отмена

Рис. 35. Диалог «Сохранение объекта».

3.2.5 Чтение объекта

Вставить объект из файла, можно с помощью кнопки **Чтение объекта** панели инструментов **Стандартная ТДМ**.

Чтобы вставить сохраненный объект:

- Сделайте активным объект в дереве ведомости деталей (ВД) на следующий уровень которого необходимо прочитать объект. Например, читаем объект Деталь. Он должен находиться в дереве ВД на втором уровне. Значит, необходимо сделать активным корневой элемент дерева – Общие данные;
- 2. Нажмите кнопку **Чтение объекта** на панели инструментов Стандартная ТДМ;
- 3. Выберите файл (см. Рис. 36). Нажмите кнопку **Ок** вставить выбранный файл, как объект, в **ВД**. Нажмите **Отмена** отменить чтение файла.

Открыть	? 🔀
Папка: 🔂 GMD 💌	← 🗈 💣 💷-
м Отрезная.gmd № Транспортирование.gmd	X
Имя файла:	Открыть
Тип файлов: Файлы объектов (*.gmd;*.adm)	• Отмена
Параметры	
🗖 Все на слой: 1 🗾	🔽 Просмотр

Рис. 36. Диалог «Открытие объекта».

3.3 Изменение ведомости деталей в окне «Управление маршрутом»

Окно Управление маршрутом (см. Рис. 37) отображает на экране последовательность объектов, расположенных на текущем уровне И принадлежащих вышестоящему и предназначено для модификации дерева ведомости деталей (копирование, перемещение, удаление объектов). Открыть окно можно с помощью команды Управление маршрутом контекстного меню

 $\overline{\mathbf{x}}$ Управление Маршрутом 1. 005 384 03 8858 MOHTAX 22 Вверх 2. 010 384 03 0190 ОБЕ ЗЖИРИВАНИЕ 22 3. 015 384 03 0190 ОБЕ ЗЖИРИВАНИЕ 22 Выделить Все 4. 020 384 03 0125 ПРОМЫВКА 22 5. 025 384 03 0125 IPOMUBKA 22 Вырезать 6. 030 384 03 0125 ПРОМЫВКА 22 7. 035 384 03 7136 ФОСФАТИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОЕ 2 Копировать 8. 040 384 03 0125 ПРОМЫВКА 22 9. 045 384 03 0125 IPOMЫBKA 22 10. 050 384 03 0160 ПРОПИТКА 22 11. 055 384 03 0106 ВЫДЕРЖКА 22 Ok Отмена < > Bcero:11 0 объект(ов) выделено Уровень: 3

Рис. 37. Окно «Управление Маршрутом».

Список

Последовательность объектов, расположенных на текущем уровне и принадлежащих вышестоящему объекту. Для перехода на уровень ниже необходимо установить курсор на требуемый объект и сделать двойной щелчок левой клавишей манипулятора «мышь».

Вверх

Переход на уровень выше.

Выделить Все

Отмечает все объекты списка.



(см. раздел 1.2.2.2)	или	с	помощью	команды	Управление маршрутом		
панели инструментов Команды ТДМ.							

Вырезать

Удаляет отмеченные объекты из списка и заносит его в буфер для дальнейшего использования.

Копировать

Копирует отмеченные объекты из списка (без удаления) в буфер для дальнейшего использования.

Вставить

Вставляет объекты в список из буфера перед отмеченным объектом в списке. Если отмеченных объектов нет, то в конец списка.

Удалить

Удаляет отмеченные объекты из списка.

🅭 Примечание

При выполнении операций копирования, переноса или удаления объекта, производится, соответственно, копирование, перенос или удаление всех объектов, принадлежащих данному.

3.3.1 Перемещение между объектами

При передвижении по списку в окне **Управление маршрутом** выделенный цветом элемент является текущим. Используя стандартные приемы выделения **MS Windows**, можно выбрать сразу несколько объектов из представленного списка (приемы выделения представлены в разделе 3.3.2). Передвигаться по дереву в окне **Управление маршрутом** можно по текущему уровню (вперед, назад) и между уровнями (вниз, вверх).

Перемещение по текущему уровню можно несколькими способами:

- щелчком левой кнопки манипулятора «мышь»;
- клавишами управления курсором (-, ⁻, **PgUp**, **PgDown**, **Home**, **End**).

Перейти на уровень вниз можно несколькими способами:

Нажав кнопку <Enter>;

• Двойным щелчком левой кнопки манипулятора «мышь» на текущем элементе (объекте) в окне **Управление маршрутом**.

Перейти на уровень вверх можно:

• Нажать кнопку Вверх в окне Управление маршрутом (см. Рис. 37).

3.3.2 Выбор объектов

В окне Управление маршрутом можно выделять как один, так и группу элементов (объектов) списка.

Выделить один элемент можно несколькими способами:

- щелчком левой кнопки манипулятора «мышь»;
- клавишами управления курсором (-, ⁻, **PgUp**, **PgDown**, **Home**, **End**).

Выделить группу элементов (объектов) списка можно несколькими способами:

- Нажмите левую кнопку манипулятора «мышь» и, не отпуская ее, протащите указатель по элементам, которые необходимо выбрать;
- Нажмите кнопку SHIFT и, не отпуская ее, нажимайте клавиши: -, -, PgUp, PgDown, Home, End, до тех пор пока не будет выбран последний выбираемый элемент;
- Нажмите кнопку **SHIFT** и, не отпуская ее, щелкните левой кнопкой манипулятора «мышь» по последнему выбираемому элементу;
- Нажмите кнопку **CTR** и, не отпуская ее, щелкните левой кнопкой манипулятора «мышь» по всем выбираемым элементам.

Выделить все объекты списка можно, нажав кнопку Выделить все в окне Управление маршрутом.

3.3.3 Копирование объектов

Копировать можно один объект или группу объектов.

Чтобы выполнить копирование объекта:

1. Откройте окно Управление маршрутом (см. раздел 3.3);

- 2. Перейдите на уровень, объект которого хотите копировать (см. раздел 3.3.1);
- 3. Выберите объект (см. раздел. 3.3.2);
- 4. Нажмите кнопку Копировать в окне Управление маршрутом;
- Выберите место, в которое хотите выполнить копирование выбранного объекта (см. раздел 3.3.1);
- 6. Нажмите кнопку Вставить в окне Управление маршрутом. Если выбран элемент списка, то выбранный объект будет вставлен перед ним. Если не выбран ни один элемент списка, то выбранный объект будет вставлен в конец списка;
- 7. Нажмите кнопку Ок в окне Управление маршрутом.

Чтобы выполнить копирование объектов:

- 1. Откройте окно Управление маршрутом (см. раздел 3.3);
- 2. Перейдите на уровень, объекты которого хотите копировать (см. раздел 3.3.1);
- 3. Выберите объекты (см. раздел. 3.3.2);
- 4. Нажмите кнопку Копировать в окне Управление маршрутом;
- 5. Выберите место, в которое хотите выполнить копирование выбранных объектов (см. раздел 3.3.1);
- Нажмите кнопку Вставить в окне Управление маршрутом. Если выбран элемент списка, то выбранные объекты будут вставлены перед ним. Если не выбран ни один элемент списка, то выбранные объекты будут вставлены в конец списка;
- 7. Нажмите кнопку ОК в окне Управление маршрутом.



Выполнить команду вставить можно столько раз, сколько необходимо.

3.3.4 Перемещение объектов

Перемещать можно один объект или группу объектов.

Чтобы выполнить перемещение объекта:

1. Откройте окно Управление маршрутом (см. раздел 3.3);

- 2. Перейдите на уровень, объект которого хотите переместить (см. раздел 3.3.1);
- 3. Выберите объект (см. раздел. 3.3.2);
- 4. Нажмите кнопку Вырезать в окне Управление маршрутом;
- 5. Выберите место, в которое хотите выполнить перемещение выбранного объекта (см. раздел 3.3.1);
- Нажмите кнопку Вставить в окне Управление маршрутом. Если выбран элемент списка, то выбранный объект будет вставлен перед ним. Если не выбран ни один элемент списка, то выбранный объект будет вставлен в конец списка;
- 7. Нажмите кнопку ОК в окне Управление маршрутом.

Чтобы выполнить перемещение объектов:

- 1. Откройте окно Управление маршрутом (см. раздел 3.3);
- 2. Перейдите на уровень, объекты которого хотите перемещать (см. раздел 3.3.1);
- 3. Выберите объекты (см. раздел. 3.3.2);
- 4. Нажмите кнопку Вырезать в окне Управление маршрутом;
- 5. Выберите место, в которое хотите выполнить перемещение выбранных объектов (см. раздел 3.3.1);
- Нажмите кнопку Вставить в окне Управление маршрутом. Если выбран элемент списка, то выбранные объекты будут вставлены перед ним. Если не выбран ни один элемент списка, то выбранные объекты будут вставлены в конец списка;
- 7. Нажмите кнопку ОК в окне Управление маршрутом.

3.3.5 Удаление объектов

Чтобы удалить объект (ы):

- 1. Откройте окно Управление маршрутом (см. раздел 3.3);
- Перейдите на уровень, объект (ы) которого хотите удалить (см. раздел 3.3.1);
- 3. Выберите объект (ы) (см. раздел. 3.3.2);
- 4. Нажмите кнопку Удалить в окне Управление маршрутом;
- 5. Нажмите кнопку ОК в окне Управление маршрутом.

4 СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ

4.1 Автоматическое обновление объектов ведомости деталей

Система **ADEM CAPP** постоянно совершенствуется. Меняются диалоги, перечень параметров в диалогах и т.п. Созданная ведомость деталей (**BД**) хранится в файле, а вместе с ней все диалоги, на основе которых она создавалась. Поэтому, созданная ранее, **BД**, при открытии в новой версии **ADEM CAPP**, отличается от **BД**, созданной в текущей версии. Для преобразования ведомости деталей, созданной в предыдущей версии **ADEM CAPP**, к текущей версии, реализован сервис **Автоматическое обновление объектов TП /ВТП**.

Чтобы выполнить автоматическое обновление объектов ВД:

- При помощи мыши выберите в дереве корневой объект дерева ВД Общие данные. Нажмите правую кнопку мыши. Появится контекстное меню (см. Рис. 6);
- 2. В контекстном меню выберите Сервис Обновление объектов ТП /ВТП.

5 ФОРМИРОВАНИЕ И ПЕЧАТЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ

После того, как ведомость деталей создана, т.е. созданы все требуемые объекты и введена вся необходимая информация, наступает этап заполнения выходных форм документа. В основу подсистемы формирования документов был положен принцип заполнения подготовленных пустых форм (так называемых «слепышей»). Эти формы могут быть текстовые (подготовленные в любом текстовом редакторе) и графические (подготовленные в системе **ADEM CAD**).

Запустить процесс формирования выходных форм можно с помощью кнопки

Формирование нанели инструментов Формирование.

Чтобы запустить процесс формирования выходных форм:

1. Нажмите кнопку Формирование 🔛 на панели инструментов.



Примечание

Если после выполнения формирования комплекта появится окно сообщения (см. Рис. 38), значит необходимо определить комплектность формируемых документов (см. раздел 5.1)

Adem TI	DM 🛛 🔀
⚠	Не сформировано ни одного листа технологических документов. Необходимо определить набор документов необходимых для формирования.
	ОК

Рис. 38. Окно сообщения «ADEM CAPP». «Сообщение об ошибке формирования».

5.1 Определение комплекта формируемых документов

Оформление технологических документов в системе **ADEM CAPP** реализовано с учетом требований **ECTП**. Согласно **ECTП** каждый вид технологических карт должен иметь свой учетный номер (номер, присваиваемый **БТД**). На этом определении в системе построено управление формируемым комплектом документов: задали номер соответствующей карты – она автоматически попадает в комплект формируемых документов. При формировании в комплект формируемых документов. При формировании в комплект формируемых документов включается ведомость деталей (если указали ее номер) и все указанные документы выбранного типового (группового) технологического процесса.

Чтобы включить в формируемый комплект документов ВД:

- 1. Откройте на редактирование объект Общие данные (см. Рис. 16);
- 2. Перейдите на вкладку Общие;
- 3. Задайте порядковый регистрационный номер в поле Номер ВТП.;
- 4. Нажмите кнопку Ок.

5.2 Печать отдельных видов документов

В системе **ADEM CAPP** реализована возможность формирования технологических документов по отдельности. Это актуально тогда, когда при внесении каких-либо изменений в документ есть необходимость посмотреть, как сформировался тот или иной документ. В этом случае нет необходимости формировать весь комплект документов.

Чтобы сформировать документ:

- При помощи мыши выберите в дереве корневой объект дерева ведомости деталей – Общие данные. Нажмите правую кнопку мыши. Появится контекстное меню (см. Рис. 6);
- 2. В контекстном меню выберите Сервис Формирование общих документов техпроцесса Ведомость деталей к типовому (групповому) технологическому процессу (см. Рис. 39).

Формирование общих документов техпроцесса	 Титульный лист (ТЛ) Машрутная карта/Карта технологического процесса (МК/КТП)
	Машрутная карта/Карта технологического процесса (МК/КТП)
Работа с БД	Карта эскизов общая (КЭ)
Классификатор операций	Ведомость оснастки (ВО)
Автоматическая нумерация машрута ТП Автоматическая нумерация ОК и КЭ	 Ведомость удельных норм расхода материалов (ВУН) Комплектовочная карта (КК) Комплектовочная карта по расходу вспомогательных материалов
Автоматическое обновление объектов ТП / ВТП	Ведомость деталей к типовому(групповому) ТП
Получение маршрута обработки отверстия	
Ведомость оснастки в MS Excel Технологический процесс в MS Excel	_
Выполнить копирование исходного файла с ТП для параллельной работы Выполнить слияние ТП после параллельной работы	

Рис. 39. Контекстное меню выбора формирования общих документов техпроцесса.



5.3 Предварительный просмотр

контроля сформированного комплекта документов имеется Для режим предварительного просмотра сформированных документов на экране.

Предварительный просмотр графических бланков документа. Нажмите кнопку Просмотр (графика) на панели инструментов Формирование;

После нажатия на кнопку Просмотр (графика) АДЕМ САД Предварительный просмотр (см. Рис. 40). Листы сформированной документации рассортированы по блокам и располагаются в порядке их формирования – окно проекта, вкладка **Просмотр**. Создаются следующие блоки:

- **ТЛ** [(<шифр титульного листа>)] титульный лист;
- ВТП [(<шифр ведомости деталей>)] ведомость деталей;
- КТТП [(<шифр карты типового технологического процесса>)] карта типовог технологического процесса;
- ВО [(<шифр ведомости оснастки>)] ведомость оснастки;
- ВУН [(<шифр ведомости удельных норм расхода>)] ведомость удельных норм расхода вспомогательных материалов;
- КК [(<шифр комплектовочной карты>)] комплектовочная карта;
- КК по расходу всп. мат. [(<шифр ведомости вспомогательных материалов на бл анках комплектовочной карты>)] - ведомость вспомогательных материалов на бланках комплектовочной карты;
- **КРМ** [<номер операции>] [(<шифр карты раскроя материала>)] карта раскро материала;
- ОК [<номер операции>] [(<шифр операционной карты>)] операционная карта;
- Эскиз [<номер операции>] [(<шифр карты эскизов>)] карта эскизов;
- ВТД [(<шифр ведомости технологических документов>)] ведомость технологических документов;
- **ЛРИ** лист регистрации изменений.

Использование блоков позволяет более наглядно представить информацию для просмотра и быстро найти необходимый лист документации.



Рис. 40. Окно ADEM CAD «Предварительный просмотр».

Передвигаться в окне проекта на вкладке **Просмотр** можно с помощью манипулятора «мышь» или с помощью клавиш управления курсором. Чтобы открыть раздел, необходимо выполнить двойной щелчок левой кнопкой манипулятора «мышь» на названии раздела или щелкнуть на символ «+» рядом с названием раздела. Чтобы закрыть раздел, необходимо выполнить двойной щелчок левой кнопкой манипулятора «мышь» на названии раздела или щелкнуть на символ «-» рядом с названием раздела. Для просмотра нужного листа сформированного комплекта документов необходимо выбрать раздел и выбрать лист внутри раздела.

Если в процессе просмотра выявлены какие-либо неточности, можно выйти из просмотра, закрыв окно просмотра, затем произвести соответствующие изменения объектов и снова выполнить формирование документации (см. раздел 4).

5.4 Печать

Перед выводом чертежа на принтер или плоттер необходимо правильно установить параметры настройки печатающего устройства, а также параметры

печати. Так как параметры печати определяются **OC MS Windows**, за более подробным описанием следует обращаться к документации по **OC MS Windows**.

При настройке параметров принтера (плоттера) необходимо правильно выбрать размер листа бумаги. Размеры формата листа не обязательно должны совпадать с размерами листа бумаги при печати. Если выбранный формат чертежа больше размера листа бумаги принтера, можно задать масштаб вывода чертежа на принтер или напечатать чертеж по частям на нескольких листах. Если же чертеж должен быть напечатан в масштабе 1:1, размеры формата листа должны совпадать совпадать с размерами листа бумаги при печати.

Печать документации осуществляется в режиме предварительного просмотра (см. раздел 5.2). Возможна печать одного текущего листа, выборочных листов, или всего комплекта документации.

При нажатии на правую кнопку манипулятора «мышь» в окне проекта на вкладке **Просмотр** появляется выпадающее меню, предоставляющее печать листов сформированной документации и обновление списка сформированных листов (см. Рис. 41).



Рис. 41. Контекстное меню печати.

Печать...

Открывает диалог «Печать» (см. Рис. 42), в котором устанавливаются: диапазон печати, количество копий.

Обновить

Обновляет список сформированных листов в окне проекта на вкладке Просмотр.

Формирование и печать комплекта документов

Пе чать 🛛 🔀				
Диапазон листов:				
Все листы				
Номера листов:				
Введите листы и/или диапазон листов, разделенные запятыми. Например: 1,3,5-10				
Количество копий 1				
🔽 Показывать параметры печати				
Отмена				

Рис. 42. Диалог «Печать».

Диапазон листов

Выбор типа диапазона листов. Возможные значения:

- 1. Все листы печать все сформированные листы технологической документации;
- 2. Текущий лист Печать текущего листа;
- 3. **Выборочно** выборочная печать. Листы и/или диапазон листов необходимо ввести в поле **Номера листов**.

Чтобы выбрать значение необходимо нажать на кнопку .

Номера листов

Листы и/или диапазон листов, которые необходимо вывести на печать. Поле доступно только тогда, когда в поле **Диапазон листов** выбрано значение **Выборочно**.

Количество копий

Количество копий, которое необходимо вывести на печать.

Показывать параметры печати

Показывать или нет диалог **Печать чертежа**. В Данном диалоге производится настройка параметров печати (см. раздел 5.4.1).

5.4.1 Диалог «Печать чертежа»

В данном диалоге устанавливаются параметры печати сформированной технологической информации: выбор устройства и настройка его параметров, масштабирование изображения при печати, поворот изображения при печати, размещение изображения на листе при печати, просмотр перед печатью и т.п.

🛃 ADEM Print 🛛 🔀						
Файл Имя: с:\tmp\124740\wrk00)01.adm		Обзор			
Печать Формат: Хтах: 299.0	Ymax: 212.0					
С Чертеж: Xmin: -1.2 С Очит: Xmin: Гос	Ymin: -0.5	Xmax: 299.7 Yma	ax: 213.5			
Слои	JU.U		··· JU.U			
 Только активный слой Параметры 	С Все слои	💿 Слои из списка	Слои			
Авто HP LaserJet 4L на IZHSER	VER	6	Устройство			
Вывод в файл Има: c:\tmp\124740\wrk00	© PLT 	C EMF	Перья			
Печать по частям ГПоворот на 90 градусов ГПа весь лист ПБез учета полей						
Масштаб: 0.906 г	Смещение: х:	0.000 y: 0.0	000			
Единицы: • ММ С Дюймы Сохранить смещение						
назмер листа: 215.9 мм ширина 279.4 мм высота Область печати: 203.0 мм ширина 271.0 мм высота						
	Пр	осмотр Печать	Отмена			

Рис. 43. Диалог «Печать чертежа».

5.4.1.1 Выбор устройства и настройка его параметров

До того, как Вы начнете печатать, Вы должны выбрать соответствующее устройство печати и установить его параметры.

Так как установка принтеров является обязанностью **MS Windows**, а каждый принтер и плоттер имеют различные настройки, обращайтесь к документации производителя принтера и к документации по **OC MS Windows**, чтобы получить больше информации об установке вашего принтера или плоттера.

В процессе печати **ADEM** позволяет задавать толщину и цвет перьев (для плоттера) и цвет и толщину линий (для принтера). Вы также можете выбрать режим удаления невидимых линий и заливки элементов со сплошным типом штриховки.

Чтобы выбрать устройство печати:

- 1. Откройте диалог Печать чертежа;
- 2. Нажмите кнопку **Устройство** и выберите один из установленных принтеров или плоттеров из списка **Имя**. Если требуемый драйвер отсутствует в списке, установите его с помощью обычной для Windows процедуры.

Чтобы настроить параметры устройства печати:

- 1. Откройте диалог Печать чертежа;
- 2. Нажмите кнопку Устройство, а затем Свойства.
- 3. Установите нужные параметры. Обратитесь к документации от производителя принтера или плоттера и к документации по Windows, чтобы получить больше информации об установке параметров устройства.

🔊 Примечание

Важно! Если Ваше устройство - перьевой плоттер, то обязательно установите правильное соответствие между номером пера и его цветом.

Чтобы задать параметры печати:

- 1. Откройте диалог Печать чертежа;
- 2. Выберите растровый или векторный режим удаления невидимых линий и печати штриховок. Для установки растрового режима, выберите переключатель **Растровый**, для векторного **Векторный**;
- 3. Нажмите кнопку Перья. Появится диалог «Установка перьев»;
- 4. Если у Вас перьевой плоттер, выполните следующие действия:
- Установите соответствие номеров перьев, выбрав соответствующие цвета для рисования толстых и тонких линий, текстов и штриховок. Соответствие между номерами перьев и их цветами назначается в диалоге «Свойства устройства».
- Чтобы увеличить толщину основных линий, установите флажок
 Увеличить толщину основных линий (для плоттеров). В этом случае толщина основных линий будет в два раза больше толщины

соответствующего пера.

• Чтобы увеличить толщину линий текста, высота которого больше определенного значения, введите высоту текста в поле **Текст**.

Если устройством вывода является растровый принтер, выполните следующие действия:

- Установите цвета для толстых и тонких линий, текстов, штриховок и растровой модели, выбрав необходимые цвета в соответствующем поле Цвет.
- Установите ширину линий, введя требуемые значения в соответствующие поля Ширина.
- 5. Введите высоту текста в поле **Текст**. В этом случае толщина линий текста, высота которого превышает заданное значение, будет увеличена;
- 6. Нажмите кнопку **ОК** в диалоге «Установка перьев».

5.4.1.2 Масштабирование изображения при печати

АDEM позволяет изменять масштаб при печати. Масштабирование выполняется относительно левого нижнего угла области печати. Вы можете изменять масштаб заданием масштабного коэффициента или с помощью маркеров на красной рамке в диалоге **Предварительный просмотр** (см. раздел 5.4.1.7), а также автоматически масштабировать изображение таким образом, чтобы оно целиком поместилось на лист.

Для масштабирования изображения при печати:

- 1. Откройте диалог Печать чертежа;
- 2. В поле Масштаб введите значение масштабного коэффициента.



7 Примечание

Красная рамка в диалоге **Предварительный просмотр** (см. раздел 5.4.1.7) отображает границы чертежа, синяя рамка - площадь, доступную для печати. С помощью маркеров на красной рамке можно масштабировать выводимое на печать изображение.

Для автоматического масштабирования изображения:

- 1. Откройте диалог Печать чертежа;
- 2. Поставьте флажок На весь лист.

5.4.1.3 Поворот изображения при печати

Можно менять ориентацию листа при выводе на печать.

Чтобы повернуть изображение на 90°:

- 1. Откройте диалог Печать чертежа;
- 2. Поставьте флажок **Поворот 90 град**. Изображение будет развернуто по часовой стрелке на 90°.

5.4.1.4 Размещение изображения на листе при печати

При печати можно изменять положение сформированного технологического документа на листе. Смещение изображения задается относительно начальной точки отрисовки (правый верхний угол - для принтеров, левый нижний угол - для плоттеров).

Чтобы задать смещение изображения:

- 1. Откройте диалог Печать чертежа;
- 2. В поле Смещение X задайте смещение изображения по оси X относительно начальной точки отрисовки;
- 3. В поле **Смещение Y** задайте смещение изображения по оси Y относительно начальной точки отрисовки.

🍠 Примечание

- Для того, чтобы при задании параметров не учитывались поля, оставляемые принтером, поставьте флажок Без учета полей.
- Красная рамка в диалоге Предварительный просмотр отображает границы чертежа, синяя рамка - площадь, доступную для печати. Чтобы вручную разместить выводимое на печать изображение на листе, укажите курсором на красную рамку и, нажав левую кнопку мыши, переместите рамку в нужное место.

5.4.1.5 Печать в файл

Иногда требуется не выводить чертеж на принтер или плоттер, а создать файл, содержащий все необходимые данные для вывода его на печать. Такой файл можно распечатать позже.

Чтобы вывести сформированные документы в файл:

- 1. Откройте диалог Печать чертежа;
- 2. Поставьте флажок Вывод в файл.

3. Введите путь и имя файла в поле **Имя файла** или нажмите кнопку **Обзор** и определите имя файла. Если путь не задан, то файл будет создан в текущей папке.

🍠 Примечание

Если отправить сформированную документацию на печать в файл, а затем вывести его на печать с помощью принтера или плоттера, отличного от того, который использовался при печати в файл, она может быть напечатана некорректно.

5.4.1.6 Отмена печати

Чтобы прервать печать чертежа, нажмите кнопку **Отмена** в диалоге «**Печать. Ждите...**».

5.4.1.7 Просмотр перед печатью

ADEM предоставляет возможность предварительного просмотра листа сформированной документации перед печатью. Предварительный просмотр позволяет увидеть, как будет выглядеть напечатанный текущий лист (см. Рис. 44).



Рис. 44. Окно «Предварительный просмотр».

Для предварительного просмотра чертежа:

- 1. Откройте диалог Печать чертежа;
- 2. Нажмите кнопку Просмотр.
- 3. Для перерисовки изображения нажмите кнопку **Перерисовать** в окне **Предварительный просмотр**.

Красная рамка в диалоге **Предварительный просмотр** отображает границы выводимого изображения, синяя рамка - площадь, доступную для печати. Чтобы вручную разместить выводимое на печать изображение на листе, укажите курсором на красную рамку и, нажав левую кнопку мыши, переместите рамку в нужное место. С помощью маркеров на красной рамке можно масштабировать выводимое на печать изображение.

Чтобы установить выводимое на печать изображение в центр, нажмите кнопку В центр.
6 НАСТРОЙКА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

Диалог **Настройка Технологического процесса** необходим для быстрой адаптации оформления техпроцесса и ведомости деталей под конечного пользователя. Параметры настройки разбиты по несколько группам: общие параметры, параметры оформления, согласующие и утверждающие на титульном листе, перечень характеров работ, выполняемых при разработке и оформлении каждого вида документа, ГОСТы на формы. Поля, которые нет необходимости заполнять, можно оставить пустыми. Параметры настройки хранятся в настроечных файлах. Параметры настройки можно менять по каждому направлению проектирования (механообработка, сварка, сборка, гальваника и др.).

6.1 Настройка общих параметров оформления технологических документов

Диалог настройки общих параметров оформления представлен на Рис. 45 и Рис. 46.

Чтобы открыть диалог Настройка Технологического процесса для установки общих параметров оформления:

- 1. Нажмите кнопку Настройка на панели инструментов Выполнить алгоритм;
- 2. В левой части диалога выберите пункт, с тем видом ТП, параметры оформления которого необходимо настроить. Например, если необходимо настроить параметры оформления направления механообработки, то необходимо выбрать пункт **Механообработка**.
- 3. Перейдите на вкладку Общие для изменения параметров заполнения шапок технологических документов (наименование предприятия, обозначение технологических документов). Перейдите на вкладку Оформление для изменения параметров заполнения основных данных технологических документов (пробел между операциями и переходами, шаг автоматической нумерации операции и др.).

Чтобы прочитать значения по умолчанию из настроечного файла:

- 1. В левой части диалога выберите пункт, с тем видом ТП, для которого необходимо загрузить параметры по умолчанию. Например, если необходимо загрузить параметры по умолчанию направления механообработки, то необходимо выбрать пункт **Механообработка**.
- 2. Нажмите кнопку По умолчанию.

Настройка оформления технологического процесса

Чтобы закрыть диалог и запомнить внесенные изменения, в диалоге настройки техпроцесса нажмите кнопку **Ок.** Чтобы закрыть диалог и не запоминать внесенные изменения, нажмите кнопку **Отмена** или кнопку **В** окне диалога.

 Технологические процессы Механообработка Скеозной Гальваника Покраска Сборка Сборка

Рис. 45. Диалог «Настройка Технологического процесса». Вкладка «Общие».

Наименование

Краткое наименование или условное обозначение организации (предприятия) - разработчика технологических документов.

Министерство

Наименование министерства или ведомства, в систему которого входит организация (предприятие), разработавшая данный технологический документ. Значение параметра заносится на титульный лист.

Код организации - разработчика

Код организации (предприятия) по общесоюзному классификатору предприятий, учреждений, организаций (ОКПО). Значение используется для формирования обозначения всех формируемых документов (ТЛ, МК, ВО, КЭ, ОК и др.).

Вид технологического процесса по организации

Вид технологического процесса по его организации. Значение используется для формирования обозначения всех формируемых документов (ТЛ, МК, ВО, КЭ, ОК и др.).

Вид технологического процесса по методу выполнения

Вид технологического процесса по методу выполнения. Значение используется для формирования обозначения всех формируемых документов (ТЛ, МК, ВО, КЭ, ОК и др.).

Литера, присвоенная комплекту документов

Литера комплекта документов. Заносится на первые листы общих документов (ТЛ, МК и др.)

Шаг нумерации операций

Шаг автоматической нумерации операций в технологической последовательности изготовления. С заданным шагом система автоматически нумерует маршрут.

Коэффициент вспомогательного времени

Коэффициент вспомогательного времени на установку (снятие) и времени на измерение. Вся заложенная нормативно-справочная информация по временам, заложенная в БД, автоматически умножается на данный коэффициент.

Настройка оформления технологического процесса

Настройка	
 Технологические процессы Механообработка Сквозной Гальваника Покраска Термообработка Сборка Сборка Сварка Перемещение Порошковая металлургия Литье Входной контроль 	 Общие Оформление Титульный лист Другие карты Прочие Сквозная нумерация листов ТП Основной документ - номер ТП Выводить коды операций Выводить коды технологических карт Выводить коды единиц величины Печатать регистрационный номер документа Печатать данные нормирования Печатать лист регистрации изменений (ЛРИ) Печатать оснастку по ГОСТ Печатать оснастку по ГОСТ Печатать режимы в конце операции Печатать режимы в конце операции Печатать зскизы после МК/ОК Печатать карты эскизов после ОК Печатать зскизы с переходов Заголовок разделов ТТ и ТБ Нумерация разделов ТТ и ТБ
	По умолчанию ОК Отмена

Рис. 46. Диалог «Настройка Технологического процесса». Вкладка «Оформление».

Сквозная нумерация листов ТП

Включить / Отключить режим сквозной нумерации листов комплекта технологических документов. Номер по сквозной нумерации листов комплекта формируемых документов указывается, как правило, в правом нижнем углу. Если в поле установлена галочка, значит, режим сквозной нумерации включен.

Основной документ-номер ТП

Включить / Отключить режим присвоения каждому документу, входящему в состав комплекта формируемой документации, обозначения основного документа - номер ТП.

Выводить коды операций

Включить / Отключить режим печати кодов операций по технологическому классификатору операций. Если в поле установлена галочка, значит, режим печати кодов операций включен.

Выводить коды технологических карт

Включить / Отключить режим печати кодов технологических карт. Если в поле установлена галочка, значит, режим печати кодов технологических карт включен.

Выводить коды единиц величины

Включить / Отключить режим печати кода единицы величины или единицы измерения величины. Если в поле установлена галочка, значит, режим печати кода единиц величины включен.

Печатать регистрационный номер документа

Включить / Отключить режим печати порядкового регистрационного номера. Если в поле установлена галочка, значит, режим печати регистрационного номера документа включен.

Печатать данные нормирования

Включить / Отключить режим печати в технологические карты параметров нормирования. Если в поле установлена галочка, значит, режим печати параметров нормирования включен.

Печать лист регистрации изменений (ЛРИ)

Включить / Отключить режим печати листа регистрации изменений. Если в поле установлена галочка, значит, режим печати листа регистрации изменений включен.

Печатать оснастку по ГОСТ

Включить / Отключить режим печати оснастки по ГОСТ. Если в поле установлена галочка, значит, режим печати оснастки по ГОСТ включен.

Печать оснастки по ГОСТ: Резец 2101-0501 Р6М5 ГОСТ 18870-73

Обычная печать оснастки: 2101-0501 Резец Р6М5 ГОСТ 18870-73

Настройка оформления технологического процесса

Печатать операции с нового листа

Включить / Отключить режим печати каждой новой операции с нового листа карт в комплекте документации. Если в поле установлена галочка, значит, режим печати операций с нового листа включен.

Печатать режимы в конце операций

Включить / Отключить режим печати режимов в конце операции. Если в поле установлена галочка, значит, режим печати режимов в конце операций включен.

Печатать эскизы после МК/ОК

Включить / Отключить режим печати эскизов после МК с общей нумерацией. При включенном режиме будут печататься эскизы с операций (если они созданы) на которые не указаны номера КЭ после МК.

Печатать карты эскизов после ОК

Включить / Отключить режим печати карт эскизов после соответствующей операционной карты в формируемом комплекте документации. Если в поле установлена галочка, значит, режим печати эскизов после ОК включен.

Печатать эскизы с переходов

Включить / Отключить режим печати эскизов с переходов. При включенном режиме будут печататься эскизы, созданные на переходах операции. Данные эскизы будут являться последующими листами в комплекте формируемой документации после основного листа карты эскизов. Если в поле установлена галочка, значит, режим печати эскизов с переходов включен.

Заголовок разделов ТТ и ТБ

Включить / Отключить режим печати заголовка разделов технических требований и техники безопасности. Если в поле установлена галочка, значит, режим печати заголовков разделов ТТ и ТБ включен.

Нумерация разделов ТТ и ТБ

Включить / Отключить режим нумерации разделов технических требований и техники безопасности. Если в поле установлена галочка, значит, режим нумерации разделов ТТ и ТБ включен.

6.2 Настройка оформления титульного листа

Диалог настройки оформления титульного листа представлен на Рис. 47.

Чтобы открыть диалог Настройка Технологического процесса для настройки оформления титульного листа:

- 1. Нажмите кнопку Настройка на панели инструментов Выполнить алгоритм;
- 2. В левой части диалога выберите пункт с тем видом ТП, параметры оформления титульного листа которого необходимо настроить. Например, если необходимо настроить параметры оформления титульного листа направления механообработки, то необходимо выбрать пункт Механообработка.
- 3. Перейдите на вкладку Титульный лист.

Чтобы прочитать значения по умолчанию из настроечного файла:

- 1. В левой части диалога выберите пункт с тем видом ТП, параметры оформления титульного листа которого необходимо настроить. Например, если необходимо настроить параметры оформления титульного листа направления механообработки, то необходимо выбрать пункт **Механообработка**.
- 2. Нажмите кнопку По умолчанию.

Чтобы закрыть диалог и запомнить внесенные изменения в диалоге настройки техпроцесса, нажмите кнопку **Ок.** Чтобы закрыть диалог и не запоминать внесенные изменения, нажмите кнопку **Отмена** или кнопку **В** окне диалога.

Настройка оформления технологического процесса

Настройка		
 Настройка Пехнологические процессы Механообработка Сквозной Гальваника Покраска Термообработка Сборка Сборка Сварка Перемещение Порошковая металлургия Литье Входной контроль 	Общие Оформление Титульный Исполнение по ГОСТ: 3.1105 Подписи Категория: Утвер Должность: Главный технолог Должность: Нач. ТБ Должность: Ведущий технолог Должность: Нач. ТБ Наименование документа: Титульный лист Наименование комплекта докумен КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ ТЕХН Акт:	лист Другие карты Прочие 3-84 ф.2 ждающие Фамилия (ФИО): В.В.Иванов Фамилия (ФИО): В.В.Петров Фамилия (ФИО): В.В.Шалагинов Фамилия (ФИО): Ф.В.Васильев нтов: ЮЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
	Руководство: Руководство	ОКОтмена

Рис. 47. Диалог «Настройка Технологического процесса». Вкладка «Титульный лист».

Исполнение по ГОСТ

Номер ГОСТа для титульного листа (вертикальное и горизонтальное расположение).

Категория

Выбор части титульного листа, для которого будут указываться должности и фамилии согласующих, должности и фамилии утверждающих.

Категория Согласующие – указываются должности и фамилии для левой части титульного листа

Категория Утверждающие – указываются должности и фамилии для правой части титульного листа

Должность

Для категории **Согласующие**: должность лица, согласовавшего комплект документов от заказчика и должности лиц, подтвердивших согласование комплекта документов.

Для категории **Утверждающие**: должность лица, утвердившего комплект документов и должности лиц, ответственных за разработку комплекта документов.

ΦИО

Для категории **Согласующие**: Ф. И. О. лица, согласовавшего комплект документов от заказчика и Ф. И. О. лиц, подтвердивших согласование комплекта документов.

Для категории **Утверждающие**: Ф. И. О. лица, утвердившего комплект документов и Ф. И. О. лиц, ответственных за разработку комплекта документов.

Наименование документа

Указывается наименование документа или краткое наименование технологического метода формообразования, обработки, сборки и т.п.

Наименование комплекта документов

Норма основного времени на операцию.

Акт:

Номер акта и дата внедрения технологического процесса, свидетельствующего о внедрении комплекта документов в производство.

Руководство:

Отметка о соответствии комплекта документов на технологические процессы отдельным «Положениям» или «Руководствам», действующим в отраслях промышленности.

6.3 Настройка оформления прочих технологических документов

Диалог настройки оформления прочих технологических документов представлен на Рис. 48. На данной вкладке выбираются ГОСТы на каждый вид формируемого документа и перечень характеров работ, необходимых для разработки и оформления каждого вида технологического документа.

Настройка оформления технологического процесса

Чтобы открыть диалог Настройка Технологического процесса для настройки оформления прочих технологических документов:

- 1. Нажмите кнопку Настройка на панели инструментов Выполнить алгоритм;
- 2. В левой части диалога выберите пункт с тем видом ТП, параметры оформления технологических документов которого необходимо настроить. Например, если необходимо настроить параметры оформления технологических документов направления механообработки, то необходимо выбрать пункт **Механообработка**.
- 3. Перейдите на вкладку Другие карты.

Чтобы прочитать значения по умолчанию из настроечного файла:

- 1. В левой части диалога выберите пункт с тем видом ТП, параметры оформления технологических документов которого необходимо настроить. Например, если необходимо настроить параметры оформления технологических документов направления механообработки, то необходимо выбрать пункт **Механообработка**.
- 2. Нажмите кнопку По умолчанию.

Чтобы закрыть диалог и запомнить внесенные изменения в диалоге настройки техпроцесса, нажмите кнопку **Ок.** Чтобы закрыть диалог и не запоминать внесенные изменения, нажмите кнопку **Отмена** или кнопку **В** окне диалога.

Настройка		
 Технологические процессы Механообработка Сквозной Гальваника Покраска Термообработка Сборка Штамповка Сварка Перемещение Порошковая металлургия Литье Входной контроль 	Общие Оформление Титульный Тип карты: МК - маршрутная карт Исполнение по ГОСТ Первый лист: 3.1404- Последующие листы: 3.1404- Последующие листы: 3.1404- Подписи Характер работ в 1-й строке: Характер работ в 2-й строке: Характер работ в 3-й строке: Характер работ в 3-й строке: Характер работ в 4-й строке: Характер работ в 5-й строке: Наименование документа: Маршрутная карта Количество пустых строк между о Количество пустых строк между о.	пист Другие карты Прочие га 86 ф.1 86 ф.1 96 ф.1 96 ф.1 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
	По умолчанию	ОК Отмена

Рис. 48. Диалог «Настройка Технологического процесса». Вкладка «Другие карты».

В поле Тип карты выберите карту, параметры оформления которой хотите изменить. Каждый вид технологического документа имеет первый лист и последующие листы, кроме титульного листа и листа регистрации изменений. В поле Первый лист выберите номер ГОСТа для первого листа документа, выбранного в поле Тип карты. В поле Последующие листы выберите номер ГОСТа для последующих листов документа, выбранного в поле Тип карты. Для кнопку 🔳 в соответствующем выбора значений нажмите поле и в предоставленном выберите В списке нужное значение. полях Характер работ в і-ой строке указывается работ. перечень характеров необходимых для разработки и оформления выбранного в поле Тип карты технологического документа. Заполнять характеры работ можно вручную с клавиатуры или путем выбора из списка: нажмите кнопку 🗾 в соответствующем поле и в предоставленном списке выберите нужное значение.

Настройка оформления технологического процесса

Наименование документа

Указывается наименование документа или краткое наименование технологического метода формообразования, обработки, сборки и т.п.

Количество пустых строк между операциями Количество пустых строк между элементами/переходами

Количество пустых строк между операциями и переходами соответственно в маршрутной карте, карте технологического процесса, в карте типового технологического процесса.

Горизонтальные линии в бланке

Включить / Отключить режим формирования выбранного типа карты с горизонтальными линиями или без горизонтальных линий. Расстояние между строками в бланках с горизонтальными линиями 8,5 мм, а без горизонтальных линий 4,25 мм.

Печатать по операциям

Включить / Отключить режим группирования оснастки по операциям или по наименованию средств технологической оснастки в ведомости оснастки. Параметр активен для **Тип карты** ВО - ведомость оснастки.

Пример группирования по наименованию средств технического оснащения см. Рис. 49 б:

Пример группирования по операциям см. Рис. 49 а:

Работа с БД нормативной информации

Ť	Опер	Обозночение ТО	Кол.	Ноименовоние ТО
T 01	005		1	Губки спецальные
02	005	6220-0006	1	Οπροδκο ΓΟΟΤ 13787-68
D3	005	6-810	1	Потран ГОСТ 8522-79
04	005	20-818	1	Потран ГОСТ 8522-79
D5	005	2317-0005	1	Сверио Ø2.5 Р18 ГОСТ 14952-75
06	005	2317-0008	1	Сверио Ø20 Р18 ГОСТ 14952-75
07	005	7200-0210	1	Тиски ГОЕТ 16518-96
08	005	2214-0271	1	Фреза Ø40 Р18 ГОСТ 26595-85
09	005	2214-0271	1	Фреза Р18 ГОСТ 26595-85
10	005	ШЦ-1-125-0,05	1	Штангенциркуль ГОСТ 166-89

а

T	Onep	Обозночение 10	Кол.	Ноименовоние ТО
T 01	005	ШЦ-1-125-0,05	3	Штангенциркуль ГОСТ 166-89
02	01D			
D3	035			
04	005	6-810	3	Потрон ГОСТ 8522-79
D5	020			
06	035			
07	005		2	Гддка сцейоченне
08	035			
09	005	6220-0006	2	Οπροδκο ΓΟΟΤ 13787-68
10	035			
11	005	20-818	2	Потран ГОСТ 8522-79
	i	1	б	

Рис. 49. Пример оформления ВО.

Добавлять наименование элемента к номеру позиции

Включить / Отключить режим добавления наименования элемента к номеру позиции в содержание перехода. Параметр активен для **Тип карты** КК – Комплектовочная карта.

Удалять позиции из переходов

Включить / Отключить режим удаления позиции из содержания переходов. Параметр активен для **Тип карты** КК – Комплектовочная карта.

Настройка оформления технологического процесса

Печатать используемые элементы КК в начале ОК

Включить / Отключить режим печати используемых элементов комплектовочной карты в начале ОК. Параметр активен для **Тип карты** КК – Комплектовочная карта.

Сортировка элементов КК

Включить / Отключить режим сортировки элементов составленной комплектовочной карты. Параметр активен для **Тип карты** КК – Комплектовочная карта.

6.4 Настройка оформления прочих параметров

Диалог настройки оформления прочих параметров представлен на Рис. 50. На данной вкладке указываются прочие настроечные параметры.

Чтобы открыть диалог Настройка Технологического процесса для настройки оформления прочих параметров:

- 1. Нажмите кнопку Настройка на панели инструментов Выполнить алгоритм;
- 2. В левой части диалога выберите пункт с тем видом ТП, параметры оформления технологических документов которого необходимо настроить. Например, если необходимо настроить параметры оформления технологических документов направления механообработки, то необходимо выбрать пункт **Механообработка**.
- 3. Перейдите на вкладку Прочие.

Чтобы прочитать значения по умолчанию из настроечного файла:

- 1. В левой части диалога выберите пункт с тем видом ТП, параметры оформления технологических документов которого необходимо настроить. Например, если необходимо настроить параметры оформления технологических документов направления механообработки, то необходимо выбрать пункт **Механообработка**.
- 2. Нажмите кнопку По умолчанию.

Чтобы закрыть диалог и запомнить внесенные изменения в диалоге настройки техпроцесса, нажмите кнопку **Ок.** Чтобы закрыть диалог и не запоминать внесенные изменения, нажмите кнопку **Отмена** или кнопку **В** окне диалога.

Настройка				X
 Технологические процессы Механообработка Сквозной Гальваника Покраска Термообработка Сборка Штамповка Сварка Перемещение Порошковая металлургия Литье Входной контроль 	Общие Оформление Титульный лист Л Оборудование для операций с ЧПУ и Мастер создания ТП	lругие карты ∍ POSTPR	Прочие	
	По умолчанию	OK	Отмена	•

Рис. 50. Диалог «Настройка Технологического процесса». Вкладка «Прочие».

Оборудование для операций с ЧПУ из POSTPR

Включить / Отключить режим выбора оборудования для операций С ЧПУ из БД постпроцессоров.

Мастер создания ТП

Включить / Отключить режим мастера создания технологического процесса, сопровождающий создание технологического процесса.

7 РАБОТА С БД НОРМАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Нормативно-справочная информация для проектирования технологических процессов и ведомостей деталей содержится в таблицах **БД MS Access**. Для быстрой и качественной работы в системе необходимо, чтобы справочники были наполнены «правильными» данными. Это значит, что **БД** должна содержать только ту информацию, которую пользователи будут использовать. Поэтому в процессе эксплуатации системы возникает необходимость сопровождать базы данных (добавлять, удалять редактировать записи). Для этих целей в системе **АDEM CAPP** создан интерфейс к **БД**, с помощью которого пользователи могут работать со справочниками **БД**.

7.1 Операции с записью справочника БД

С записью справочника БД можно выполнить следующие действия:

- Выбрать из базы данных;
- Добавить в базу данных;
- Сохранить в базу данных;
- Удалить из базы данных.

7.1.1 Выбор записи из БД

Чтобы выбрать запись из **БД** для последующего ее редактирования или добавления новой:

- 1. Откройте диалог справочника, запись из которого необходимо выбрать;
- 2. В поле **Действие** нажмите на кнопку , в предоставленном списке выберите **Выбрать из базы данных** и нажмите кнопку
- 3. В окне выбора из БД выберите запись, которую хотите выбрать.

Параметры выбранной записи вносятся в соответствующие поля диалога.

7.1.2 Добавление записи в БД

Чтобы добавить запись в БД:

1. Откройте диалог справочника, запись в который необходимо добавить;

- 2. Введите значения в поля для ввода. Необходимо заполнить все обязательные поля для ввода, в противном случае система не даст добавить запись в **БД**;
- 3. В поле **Действие** нажмите на кнопку , в предоставленном списке выберите **Добавить в базу данных** и нажмите кнопку .

Если поля для ввода очистились, значит, добавление прошло успешно, в противном случае система выдаст сообщение об ошибке.

🔊 Примечание

Добавить новую запись в **БД** можно, отредактировав существующую. Для этого перед добавлением необходимо выбрать «запись шаблон» (см. раздел 7.1.1).

7.1.3 Редактирование записи в БД

Чтобы изменить запись в БД:

- 1. Откройте диалог справочника, запись в котором необходимо изменить;
- 2. Выберите запись, которую хотите изменить (см. 7.1.1);
- 3. Измените значение в полях для ввода;
- 4. В поле **Действие** нажмите на кнопку , в предоставленном списке выберите **Сохранить в базу данных** и нажмите кнопку 2.

Если появится окно сообщения (см. Рис. 51), значит, сохранение изменений в БД прошло успешно.



Рис. 51. Окно сообщения «ADEM CAPP». «Сохранение записи в базе данных».

🍠 Примечание

Если выбрать действие Сохранить в базу данных, а перед этим не выбрать запись, то система добавит в базу данных новую запись с заданными параметрами.

7.1.4 Удаление записи из БД

Чтобы удалить запись из БД:

- 5. Откройте диалог справочника, запись из которого необходимо удалить;
- 6. В поле **Действие** нажмите на кнопку , в предоставленном списке выберите **Удалить запись из базы данных** и нажмите кнопку 2;
- 7. В окне выбора из БД выберите запись или записи, которые хотите удалить;
- 8. В окне сообщения нажмите **Да** для удаления выбранных записей, **Нет** не удалять выбранные записи.

🍠 Примечание

При удалении записи из **БД** в системе происходит каскадное удаление всех связанных с ней записей. Например, при удалении единицы величины будет удален из **БД** весь вспомогательный материал, который измеряется в удаляемых единицах величины.

7.2 Работа со справочниками в режиме таблицы

Справочники, которые имеют простую структуру можно редактировать в режиме таблицы (справочники наименований оснастки/инструмента, стандартов, основных и вспомогательных материалов и др.). Т.е. пользователю доступна в момент работы со справочником не одна запись, а все записи справочника. В этом режиме пользователь, может добавлять новые записи, редактировать существующие и удалять. Рассмотрим основные принципы работы со справочниками в режиме таблицы на примере работы со справочником «Наименование оснастки/инструмента» (см. Рис. 53)

Чтобы выбрать запись из таблицы:

- 1. Откройте таблицу справочника, в которой необходимо выбрать запись;
- 2. В таблице выберите запись, которую необходимо выбрать;;
- Нажмите кнопку OK в диалоге или нажмите правую кнопку мышки, в появившемся контекстном меню. выберите Выбрать в САРР (см. Рис. 52);





G C	омменатрии правочник "Наименования оснастки/инструмента"		— — — — — — — — — — — — — — — — — — —
			6/42
	Наименование	slide adm 🔺] [
	Фреза (035-2234-) для пазов сегментных шпонок	freza_14.cat	1
	Фреза (2214-) торцевая с механическим креплением многогранных пластин	freza_20.cat	
	Фреза (2220-) концевая для обработки легких сплавов с цилиндрическим хвостовиком.	freza_24.cat	
	Фреза (2220-) концевая для обработки легких сплавов с цилиндрическим хвостовиком.	freza_24.cat	
	Фреза (2220-) концевая с цилиндрическим хвостовиком, с крупным зубом, заточенная н	freza_25.cat	
	Фреза (2220-) концевая с цилиндрическим хвостовиком, с крупным зубом, заточенная	freza_25.cat	
	Фреза (2220-) концевая с цилиндрическим хвостовиком, с крупным зубом, с цилиндриче	freza_25.cat	
	Фреза (2220-) концевая с цилиндрическим хвостовиком, с крупным зубом, с цилиндриче	freza_25.cat	=3C=
	Фреза (2220-) концевая с цилиндрическим хвостовиком, с нормальным зубом	freza_22.cat	
	Фреза (2220-) концевая с цилиндрическим хвостовиком, с нормальным зубом, заточенн	freza_9.cat	
	Фреза (2220-) концевая с цилиндрическим хвостовиком, с нормальным зубом, заточенн	freza_9.cat	
	Фреза (2220-) концевая с цилиндрическим хвостовиком, с нормальным зубом, с цилинд	freza_9.cat	
	Фреза (2220-) концевая с цилиндрическим хвостовиком, с нормальным зубом, с цилинд	freza_9.cat	T
	Фреза (2220-) концевая твердосплавная	freza_7.cat	
	Фреза (2220-) концевая с цилиндрическим хвостовиком, оснащенная твердосплавными	freza_27.cat	1
	Фреза (2223-) концевая для обработки легких сплавов с коническим хвостовиком. Испо	freza_8.cat	
	Фреза (2223-) концевая для обработки легких сплавов с коническим хвостовиком. Испо	freza_6.cat	
	Фреза (2223-) концевая с коническим хвостовиком, с крупным зубом, заточенная наост	freza_26.cat	
	Фреза (2223-) концевая с коническим хвостовиком, с крупным зубом, заточенная наост	freza_26.cat	
	Фреза (2223-) концевая с коническим хвостовиком, с крупным зубом, с цилиндрической	freza_26.cat 💌	
•		•	1
Д	ля поиска в текущем столбце нажмите Ctrl+F		-

Рис. 53. Диалог Редактирование справочников в режиме таблиц.

Чтобы добавить запись в БД:

- 1. Откройте таблицу справочника, в которую необходимо добавить запись или записи;
- 2. В поле таблицы нажмите правую кнопку мышки;
- 3. В контекстном меню выберите Добавить (см. Рис. 52);
- 4. В конец списка добавится новая пустая запись. Заполните соответствующие поля (наименование, обозначение, типоразмеры и др.). Чтобы отменить ввод информации нажмите **Esc**.

Чтобы удалить запись из БД:

- 1. Откройте таблицу справочника, из которой необходимо удалить запись или записи;
- 2. В таблице выберите запись, которую необходимо удалить.
- 3. Нажмите кнопку **Delete** на клавиатуре или нажмите правую кнопку мыши, в контекстном меню выберите **Удалить** (см. Рис. 52);

Чтобы изменить запись в БД:

- 1. Откройте таблицу справочника, в которой необходимо изменить запись или записи;
- 2. В таблице выберите запись, которую необходимо отредактировать и нажмите кнопку **F2** на клавиатуре или левую кнопку мыши;
- 3. Для выхода из режима редактирования без сохранения изменений нажмите **Esc.** Для выхода из режима редактирования с сохранением изменений нажмите кнопку **Tab** на клавиатуре или щелкните левой кнопкой мыши в другое поле таблицы;

Чтобы выполнить поиск записи в БД:

- 1. Выберите в таблице столбец, в котором необходимо выполнить поиск и нажмите Ctrl+F;
- Наберите текст, который необходимо найти. Вводимый текст будет отражаться в строке состояния. В процессе ввода текста текущая запись будет перемещаться к искомой записи;



Примечание

Для управления и навигации по таблице используются следующие горячие клавиши клавиатуры **Таb**, ←, ↑, →, ↓

7.3 Справочники Базы Данных САD/САМ ADEM САРР

7.3.1 Справочник «Подписи / Фамилии технологов»

Справочник содержит фамилии лиц, участвующих в разработке и оформлении комплекта технологических документов, сводных ведомостей, управляющей программы и др. Справочник разбит по направлениям (механообработка, гальваника, термообработка и др.) и по разделам. Для работы со справочником используется диалог **Добавить/удалить/редактировать фамилии технологов** (см. Рис. 55).

Чтобы начать работу со справочником Подписи / Фамилии технологов:

кнопку Работа с БД 1. Нажмите Выполнить алгоритм. Появится меню;



на

панели инструментов

- 2. В меню выберите Подписи / Фамилии Подписи / Фамилии технологов (см. Рис. 54);
- 3. В меню выберите направление, с данными которого хотите работать. Появится диалог работы справочником для CO Подписи / Фамилии технологов выбранному по направлению (см. Рис. 55).

Подписи / Фамилии	F	Подписи / Фамилии технологов	F	Механообработка
Елиницы величины	-	Фамилии конструкторов		Сквозной
	_]			Гальваника
Основной материал				Покраска
Вспомогательный материал	_			Термообработка
Спедства защиты				Сборка
средства защиты	_			Штамповка
Требования	۲I			Сварка
0.000.000.000	-			Перемещение
Операции	_			Порошковая металлургия
Подразделения				Литье пластмасс
Профессии	-			Входной контроль
Оборудование				
	_			
Переходы	۲			
Оснастка	۲			
БД по режимам резания				
БД по режимам сварки				
БД по нормированию				
БД по работе с извещениями				
Работа со словарями	۲			
Сервис	F			

Рис. 54. Меню выбора справочника «Подписи / Фамилии технологов».

Чтобы закрыть диалог:

Закрыты или кнопку 🖾 в окне диалога. 4. Нажмите кнопку

Добавить/удалить/ре	дактировать фамилии техноло	гов	
Содержание			
Фамилии технологов д Механообработка	ля технологических процессов:		
		>	Закрыть
Фамилия И.U. Стро	ка / Хар-р работ		
	<u>Выбор направления пр</u>	юектирован	ия ТП 🗃
Действие	Выбрать из базы данных		- 🖸
Строка / Хар-р работ	Строка 1: Разраб.		1
Фамилия И.О.	Иванов А.А.		

Рис. 55. Диалог

«Добавить/удалить/редактировать фамилии технологов». Вкладка «Фамилия И. О.».

Выбор направления проектирования ТП

Выбрать направление проектирования ТП для которого будет редактироваться справочники по ФИО.

Чтобы выбрать направление проектирования ТП:

- 1. Нажмите на кнопку 🗾 в поле Выбор направления проектирования ТП;
- 2. В меню выбора выберите направление проектирования ТП.

Действие

Выбор действия с записью БД (см. раздел 7.1).

Строка / Хар-р работ

Номер строки в шапке первого листа технологического документа и характер выполняемых работ, указываемый в этой строке. Связка Номер строки - характер выполняемых работ выбирается из справочника Строка / Хар-р работ (см. раздел 7.3.1.1). Фамилии выбираются, вводятся,

удаляются для указанной в поле связки Номер строки / характер выполняемых работ.

Строки под характер выполняемых работ в шапке первого листа технологического документа нумеруются сверху вниз. Т.е. для характера работ **Разработал** это первая строка, а **Нормоконтроллер** соответственно последняя.

Чтобы выбрать связку номер строки / хар-р работ:

- 3. Нажмите на кнопку 🔳 в поле Строка / Хар-р работ;
- 4. В окне выбора выберите связку номер строки / хар-р работ.

Фамилия И.О.

Фамилия, имя отчество технолога.

7.3.1.1 Справочник «Строка / Хар-р работ»

Справочник содержит связки номер строки / хар-р работ. Для работы со справочником используется диалог Добавить/удалить/редактировать фамилии технологов, вкладка Строка / Хар-р работ (см. Рис. 56).

Добавить/удалить/редактировать фамилии технологов 🛛 🛛 🔀					
Содержание					
Фамилии технологов дл Механообработка					
J			Закрыты		
Фамилия И.О. Стро	ка / Хар-р работ				
Действие	Выбрать из базы данных		- 🖸		
Номер строки	Строка 1		-		
Хар-р работ	Разраб.				

Рис. 56. Диалог «Добавить/удалить/редактировать фамилии технологов». Вкладка «Строка / Хар-р работ».

Действие

Выбор действия с записью БД (см. раздел 7.1).

Номер строки

Номер строки по порядку сверху вниз в шапке первого листа технологического документа.

Хар-р работ

Характер работ, выполняемый в строке с номером заданным в поле Номер строки.

7.3.2 Справочник «Единицы величины»

Справочник содержит классификатор единиц величины. Он имеет такую же структуру как «Общесоюзный классификатор. Система обозначений единиц величин и счета, используемых в автоматизированных системах управления народным хозяйством для обработки технико - экономической информации»: все данные разбиты на группы (единицы времени, единицы длины, единицы массы, единицы объема и т. д.). Для работы со справочником используется диалог Добавить/удалить/редактировать единицы величины, Единицы величины (см. Рис. 57).

Чтобы начать работу со справочником Единицы величины:

- 5. Нажмите кнопку Работа с БД 🔤 на панели инструментов Выполнить алгоритм. Появится меню;
- 9. Выберите пункт меню Единицы величины....

Чтобы закрыть диалог:

6. Нажмите кнопку Закрыты или кнопку 🔀 в окне диалога.

Добавить/удалить/ре	актировать единицы величины	
Содержание		_
[]	~	Закрыть
Единицы величины		
Действие	Выбрать из базы данных	✓
Группа	Единицы массы	8
Наименов. (полное)	Килограмм	
Наименов. (сокращ.)	КГ	
Код	166	

Рис. 57. Диалог «Добавить/удалить/редактировать единицы величины». Вкладка «Единицы величины».

Действие

Выбор действия с записью БД (см. раздел 7.1).

Группа

Наименование группы единиц величины (обязательно для заполнения). Выбирается из справочника **Группы единиц величины**.

Работа со справочником Группы единиц величины:

- 1. Нажмите кнопку 🔳 в поле Группа для работы со справочником;
- Все действия по выбору, изменению, добавлению или удалению записи группы единицы величины осуществляется в таблице (см. раздел 7.2);

Наименование выбранной группы, помещается в поле Группа.

Наименов. (полное)

Полное наименование единицы величины (обязательно для заполнения).

Наименов. (сокращ.)

Сокращенное наименование единицы величины (обязательно для заполнения).

Код

Код единицы величины по классификатору (обязательно для заполнения).

7.3.3 Справочник «Основные материалы»

Справочник содержит перечень основных материалов. Для работы со справочником используется диалог **Добавить/удалить/редактировать** основной материал, вкладка Материал (см. Рис. 58).

Чтобы начать работу со справочником Основной материал:

- 1. Нажмите кнопку **Работа с БД** на панели инструментов **Выполнить алгоритм**. Появится меню;
- 2. В меню выберите Основной материал.

Чтобы закрыть диалог:

1. Нажмите кнопку Закрыты или кнопку В окне диалога.

Добавить/удалить/редактировать основной материал 🛛 🛛 🔀				
Содержание				
1			Закрыть	
Основной материал	Сортамент Матери	иал		
Действие	Классификатор ма	териалов (выбор, удален	ние, поиск) 💌 🧱	
Марка	20×13		P	
Группа материала	Стали нержавеющи	не жаростойкие, жаропр	очные 🗾	
Подгруппа материала				
Стандарт	ГОСТ 5632-72, Стал	и высоколегированные	и сплавы корр 🗾	
код		Плотность	7.8	
Твердость	241	единицы измерения	HB	
Предел прочности	730	единицы измерения	Mna 🔠	
Kmv жаропрочн.стали	1	Коэф. обрабатываем.	0.45	
Примечание	Ограниченно свари	ваемая		

Рис. 58. Диалог «Добавить/удалить/редактировать основной материал». Вкладка «Материал».

Действие

Выбор действия с записью БД (см. раздел 7.1).

При выборе действия «Классификатор материалов (выбор, удаление, поиск)» вызывается классификатор материалов. В классификаторе операций можно выбрать материал, осуществлять поиск материалов. А также выполнять действия по добавлению, редактированию, удалению групп основных материалов (см. раздел 7.3.3.1).

Марка

Обозначение марки основного материала (обязательно для заполнения). Выбирается из справочника **Марки основного материала**.

Работа со справочником Марки основного материала:

- 1. Нажмите кнопку 🖾 в поле Марка для работы со справочником;
- 2. Все действия по выбору, изменению, добавлению или удалению записи марки основного материала осуществляется в таблице (см. раздел 7.2);

Обозначение выбранной марки основного материала заносится в поле Марка.

Группа материала

Группа материала, к которой относится основной материал (обязательно для заполнения). Выбирается из справочника **Группы основного материала** (см. раздел. 7.3.3.1). Группа материала используется в расчетах режимов резания.

Чтобы выбрать группу материала:

- 1. Нажмите кнопку 🗾 в поле Группа материала;
- 2. В окне классификатора групп выберите группу материала;

Наименование выбранной группы материала заносится в поле **Группа материала**. Если выбирается группа алюминиевых или медных сплавов необходимо будет выбрать еще и подгруппу, к которой будет относиться материал.

Стандарт

Обозначение и номер стандарта основного материала (обязательно для заполнения). Выбирается из справочника Стандарты основных материалов.

Работа со справочником Стандарты основных материалов:

- 1. Нажмите кнопку 🗾 в поле Стандарт для работы со справочником;
- 2. Все действия по выбору, изменению, добавлению или удалению записи в справочнике **Стандарты основных материалов** осуществляется в таблице (см. раздел 7.2);

Номер, обозначение выбранного стандарта и наименование материала по выбранному стандарту заносится в поле **Стандарт**.

КОД

Код основного материала по классификатору.

Плотность

Плотность основного материала (обязательно для заполнения). Используется при расчете массы заготовки.

Твердость, Предел прочности, Кту жаропрочн. стали, Коэф. обрабатываем.

Механические характеристики основного материала. Используются при расчете режимов резания.

Примечание

Примечание для основного материала.

7.3.3.1 Справочник «Группы основных материалов»

Справочник содержит иерархический перечень групп основных материалов. Для работы со справочником используется классификатор групп основных материалов (см. Рис. 59). Классификатор позволяет создавать, удалять группы материалов, копировать или перемещать материал и группы, между группами материалов используя буфер обмена или технологию Dar&Drop, управлять сортировкой групп материалов и др.

Для того чтобы начать работу с классификатором групп основных материалов:

- 1. В диалоге **Добавить/удалить/редактировать основной материал** перейдите на вкладку **Материал**.
- 2. Нажмите кнопку 💷 в поле Группа материала.

Выпуск конструкторских и технологических извещений



Рис. 59. Классификатор групп основных материалов.

Чтобы добавить новую группу материалов:

- 1. При помощи «мыши» выберите группу материала, в которую необходимо добавить новую группу. Если необходимо добавить группу в корень, то выбирать группу не надо.
- Нажмите правую кнопку мыши. В контекстном меню выберите Новая группа. Появится диалог. Заполните необходимые параметры диалога и нажмите Ок. Если создаваемую группу материала необходимо в дальнейшем внести материал, то необходимо заполнить поле Группа-аналог материала.

Чтобы изменить название группы материалов:

- 1. При помощи «мыши» выберите группу материала, название которой необходимо изменить.
- 2. Нажмите правую кнопку мыши. В контекстном меню выберите **Редактировать**. Появится диалог. Измените, необходимые параметры диалога и нажмите **Ок**.

Чтобы удалить группу материалов:

- 1. При помощи «мыши» выберите группу материала, которую необходимо удалить.
- 2. Нажмите правую кнопку мыши. В контекстном меню выберите Удалить.

Чтобы выбрать тип сортировки групп материалов:

- 1. Нажмите правую кнопку мыши. В контекстном меню выберите Сортировка групп.
- 2. .В контекстном меню выберите **По алфавиту**, чтобы установить тип сортировки по алфавиту или **Пользовательская**, чтобы установить тип сортировки настроенный пользователем.

Чтобы выбрать настроить пользовательскую сортировку групп материалов:

- 1. Нажмите правую кнопку мыши. В контекстном меню выберите **Сортировка групп Настроить**. Появится диалог.
- 2. При помощи «мыши» выделите группу материала. Кнопками 🔳 и 🛃 установите выбранную группу на желаемое место в общем перечне групп. Нажмите **Ок**.

7.3.4 Справочник «Сортаменты»

Справочник содержит перечень сортаментов основных материалов. Для работы со справочником используется диалог **Добавить/удалить/редактировать** основной материал, вкладка Сортамент (см. Рис. 60).

Чтобы начать работу со справочником Сортаменты:

- 1. Нажмите кнопку **Работа с БД** на панели инструментов **Выполнить алгоритм**. Появится меню;
- 2. В меню выберите Основной материал.

Чтобы закрыть диалог:

1. Нажмите кнопку Закрыты или кнопку 🔀 в окне диалога.

Добавить/удалить/редактировать основной материал 🛛 🛛 🔀				
Содержание				
J	Закрыть			
Основной материал	Сортамент Материал			
Действие	Выбрать из базы данных 🖃 🖅			
Профиль	Труба 🗾			
Имя слайда	sortament2.cat			
Габарит (шаблон)	_D ×S ×L			
Имя таблицы	SORTAMENT_TR			
Стандарт	ГОСТ 8732-78, Трубы стальные бесшовные горячедефор 🗾			
Добав. матер. к сорт.	Да			

Рис. 60. Диалог «Добавить/удалить/редактировать основной материал». Вкладка «Сортамент».

Действие

Выбор действия с записью БД (см. раздел 7.1).

Профиль

Наименование профиля сортамента (обязательно для заполнения). Выбирается из справочника **Профили**.

Работа со справочником Профили:

- 1. Нажмите кнопку 🗐 в поле Профиль для работы со справочником;
- 2. Все действия по выбору, изменению, добавлению или удалению записи наименования профиля и имени слайда осуществляется в таблице (см. раздел 7.2);

Наименование выбранного профиля заносится в поле Профиль.

Имя слайда

Имя файла с изображением профиля. Слайд может быть подготовлен в формате ADM (*.adm), CAT (*.cat) или BMP(*.bmp). Файлы с изображением хранятся в системном каталоге ...\pic. Допускается хранение слайдов в другом каталоге, но, в этом случае, необходимо вместе с именем указать полный путь (обязательно для заполнения). Имя слайда указывается с справочнике **Профили**.

Габарит (шаблон)

Шаблон, определяющий габариты профиля (обязательно для заполнения). Условные обозначения, применяемые в обозначении:

- «_» обозначение знака диаметра;
- «D» Диаметр;
- «L» длина;
- «А» высота;
- «Н» ширина;
- «S» толщина стенки;
- «В» ширина двутавра, уголка и т.д.
- «В1» высота двутавра, уголка и т.д.

Возможные шаблоны профилей:

•	Двутавр	B x H x S x L
•	Квадрат	AxAxL
•	Круг	_D x L
•	Лента	AxHxL
•	Лист	AxHxL
•	Плита	AxHxL

Выпуск конструкторских и технологических извещений

•	Полоса	AxHxL
•	Проволока	_D x L
•	Профиль	AxHxL
•	Пруток	_D x L
•	Сталь шпоночная	BxHxL
•	Сталь шпоночная сегментная	BxHxDxL
•	Труба	_D x S x L
•	Труба квадратная	HxAxSxL
•	Труба прямоугольная	HxAxSxL
•	Уголок	B x B1 x S x L
•	Швеллер	B x H x S x L
•	Шестигранник	SxL

Габарит профиля указывается в справочнике Имя таблицы.

Имя таблицы

Имя таблицы, в которой хранятся типоразмеры сортаментов заготовок, созданных на основе данного профиля (обязательно для заполнения). Выбирается из справочника **Имя таблицы**

Работа со справочником Имя таблицы:

- 1. Нажмите кнопку 🗾 в поле Имя таблицы для работы со справочником;
- Все действия по выбору, изменению, добавлению или удалению записи имени таблицы и габарита осуществляется в таблице (см. раздел 7.2);

Наименование выбранной таблицы заносится в поле Имя таблицы.

Стандарт

Обозначение, номер стандарта сортамента и наименование сортамента по стандарту (обязательно для заполнения). Выбирается из справочника Стандарты сортамента.

Работа со справочником Стандарты сортамента:

- 1. Нажмите кнопку 💹 в поле Стандарт для работы со справочником;
- Все действия по выбору, изменению, добавлению или удалению записи обозначения стандарта и его наименование осуществляется в таблице (см. раздел 7.2);

Номер, обозначение наименование сортамента по стандарту заносится в поле Стандарт.

Добав. матер. к сорт.

Флаг оформления сортамента заготовки. Значение выбирается из списка. Может принимать следующие значения:

- Да Добавлять основной материал к сортаменту;
- Нет Не добавлять основной материал к сортаменту.

Чтобы выбрать значение из списка:

1. Нажмите на кнопку 🗖 и в предоставленном списке выберите значение.

7.3.5 Справочник «Сортаменты заготовок и типоразмеров»

Справочник содержит перечень сортаментов заготовок. Для работы со справочником используется диалог **Добавить/удалить/редактировать** основной материал, вкладка Основной материал (см. Рис. 134). Для определения типоразмеров сортамента заготовки необходимо определить связку основной материал – сортамент.

Чтобы начать работу со справочником Сортаменты заготовок:

- 1. Нажмите кнопку **Работа с БД** на панели инструментов **Выполнить алгоритм**. Появится меню;
- 2. В меню выберите Основной материал.

Выпуск конструкторских и технологических извещений

Чтобы закрыть диалог:

1. Нажмите кнопку Закрыты или кнопку 🔀 в окне диалога.

Добавить/удалить/р	едактировать основной материал		$\overline{\mathbf{X}}$
Содержание			
1			Закрыты
Основной материал	Сортамент Материал		
Сортамент	Круг ГОСТ 535-79		P
Материал	20×13 FOCT 5632-72		
	<u>:</u>	Типоразі	меры 🗾

Рис. 61. Диалог «Добавить/удалить/редактировать основной материал». Вкладка «Основной материал».

Сортамент

Сортамент основного материала (обязательно для заполнения). Выбирается из справочника Сортаменты (см. раздел 16.3.3).

Чтобы выбрать сортамент:

- 1. Нажмите кнопку 🗾 в поле Сортамент;
- 2. В окне выбора из БД выберите сортамент;

Наименование и стандарт выбранного сортамента заносится в поле Сортамент.
Материал

Основной материал (обязательно для заполнения). Выбирается из справочника Основные материалы (см. раздел 0).

Чтобы выбрать основной материал:

- 1. Нажмите кнопку 🗾 в поле Основной материал;
- 2. В окне выбора из БД выберите основной материал;

Марка и стандарт выбранного основного материала заносится в поле Основной материал.

Типоразмеры

Типоразмеры заготовки выбранного сортамента, в поле **Сортамент**, и основного материала, в поле **Материал**. Выбирается из справочника **Типоразмеры** сортамента заготовки.

Работа со справочником Типоразмеры сортамента заготовки:

- 1. Нажмите кнопку 💹 в поле Типоразмеры для работы со справочником;
- Все действия по выбору, изменению, добавлению или удалению записи обозначения, габарита и массы осуществляется в таблице (см. раздел 7.2);
- 3. В поле **Обозначение** указывается обозначение сортамента, в поле **Масса**: Масса 1 метра сортамента заготовки текущей строки типоразмеров.

7.3.6 Справочник «Вспомогательные материалы»

Справочник содержит перечень вспомогательных материалов. Для работы со справочником используется диалог **Добавить/удалить/редактировать вспомогательный материал**, вкладка **Вспомогательный материал** (см. Рис. 62). На вкладке **Единица величины** выполняется работа с соответствующими справочниками (см. раздел 7.3.2).

Чтобы начать работу со справочником Вспомогательный материал:

- 1. Нажмите кнопку **Работа с БД** на панели инструментов **Выполнить алгоритм**. Появится меню;
- 2. В меню выберите Вспомогательный материал....;

Выпуск конструкторских и технологических извещений

Чтобы закрыть диалог:

1. Нажмите кнопку Закрыты или кнопку В окне диалога.

Добавить/удалить/ре	дактировать вспомогательный материал 🛛 🛛
Содержание	
	Законть
Вспом. материал Ед	иницы величины
Действие	Выбрать из базы данных 🖃 🔄
Наименование	Бумага антикоррозионная
Обозначение	МБГИ-8-4
Стандарт	ГОСТ 16295-93, Бумага антикоррозионная 🗾
Единицы величины	M2 💭
код	

Рис. 62. Диалог

«Добавить/удалить/редактировать вспомогательный материал». Вкладка «Вспомогательный материал».

Действие

Выбор действия с записью БД (см. раздел 7.1).

Наименование

Наименование вспомогательного материала для технологического процесса (обязательно для заполнения). Выбирается из справочника Наименования вспомогательных материалов.

Работа со справочником Наименование вспомогательного материала:

- 1. Нажмите кнопку 🕮 в поле Наименование для работы со справочником;
- 2. Все действия по выбору, изменению, добавлению или удалению записи наименования осуществляется в таблице (см. раздел 7.2);

Выбранное наименование вспомогательного материала заносится в поле Наименование.

Обозначение

Обозначение вспомогательного материала.

Стандарт

Обозначение, номер и наименование стандарта вспомогательного материала (обязательно для заполнения). Выбирается из справочника Стандарты вспомогательных материалов.

Работа со справочником Стандарты вспомогательных материалов:

- 1. Нажмите кнопку 🗐 в поле Стандарт для работы со справочником;
- Все действия по выбору, изменению, добавлению или удалению записи наименования и обозначения осуществляется в таблице (см. раздел 7.2);

Номер, обозначение и наименование выбранного стандарта заносится в поле Стандарт.

Единицы величины

Единицы величины, в которых измеряется выбранный вспомогательный материал (обязательно для заполнения). Выбирается из справочника **Единицы величины** (см. раздел 7.3.2).

Чтобы выбрать единицы величины:

- 1. Нажмите кнопку 💹 в поле Единицы величины;
- 2. В окне выбора из БД выберите единицы величины;

Выбранная единица величины заносится в поле Единицы величины.

КОД

Код вспомогательного материала по классификатору.

7.3.7 Справочник «Средства защиты»

Справочник содержит перечень средств защиты. Для работы со справочником используется диалог **Добавить/удалить/редактировать средства защиты**, вкладка **Средства защиты** (см. Рис. 63).

Выпуск конструкторских и т	ехнологических изв	ещений			
Чтобы начать работу с	о справочником (Средства за	ащить	1:	
1. Нажмите Выполнить	кнопку Работа алгоритм . Появ	с БД 🔛	на	панели	инструментов
2. В меню выбо	ерите Средства	защиты			
Чтобы закрыть диалог:					
1. Нажмите кно	опку Закрыть и	ли кнопку 🚺	вок	не диалога	а.
Добавить/удалить/р	едактировать ср	едства заш	циты		
Содержание					
				<u>^</u>	
				~	Закрыть
Средства защиты					
Действие	Выбрать из базы	данных			▼ 🖾
Наименование	Наушники против	ошумные			
Обозначение	ВЦНИИОТ-1				
Стандарт	Ty 1.01.0636-80				
код					

Рис. 63. Диалог «Добавить/удалить/редактировать средства защиты». Вкладка «Средства защиты».

Действие

Выбор действия с записью БД (см. раздел 7.1).

Наименование

Наименование средства защиты для технологического процесса (обязательно для заполнения). Выбирается из справочника **Наименования средств защиты**.

Работа со справочником Наименования средств защиты:

- 1. Нажмите кнопку 📃 в поле Наименование для работы со справочником;
- 2. Все действия по выбору, изменению, добавлению или удалению записи наименования осуществляется в таблице (см. раздел 7.2);

Выбранное наименование средства защиты заносится в поле Наименование.

Обозначение

Обозначение средства защиты.

Стандарт

Обозначение и номер стандарта средства защиты (обязательно для заполнения). Выбирается из справочника Стандарты средств защиты.

Работа со справочником Стандарты средств защиты:

- 1. Нажмите кнопку 🗾 в поле Стандарт для работы со справочником;
- 2. Все действия по выбору, изменению, добавлению или удалению записи наименования и обозначения стандарта осуществляется в таблице (см. раздел 7.2);

Номер и обозначение выбранного стандарта заносится в поле Стандарт.

КОД

Код средства защиты по классификатору.

7.3.8 Справочники «Технологическая оснастка»

Справочники содержат перечень оснастки, которая введена в **БД** пользователем. Справочники разбиты на 6 групп (Приспособления, вспомогательный инструмент, режущий инструмент, слесарно-монтажный инструмент, средства измерения). Это разбиение рекомендовано **ГОСТ**, необходимо для сортировки данных в маршрутной карте, а также для удобства пользователя. Каждая группа разбита по видам оснастки: резцы, фрезы, болты и т.д. (см. Рис. 64). Каждый вид оснастки разбивается по наименованиям. А каждое наименование разбивается по типоразмерам.

Выпуск конструкторских и технологических извещений

Оснастка 🕨	Приспособления	F	
БД по режимам резания	Вспомогательный инструмент	<u> </u>	
БД по режимам сварки	Режущий инструмент	Þ	Резцы
	Слесарный инструмент	Þ	Фрезы
БД по пориированию Б д по вобото с извошениями	Средства измерения	•	Круги Круги шлифовальные
Ва по работе с извещениями	Прочий инструмент	۲	Пилы
Работа со словарями			Сверла
Сервис	_		Зенкеры/зенковки
			Развертки
			Цековки
			Метчики
			Плашки
			Ролики
			Специальный режущий инструмент

Рис. 64. Меню выбора справочника технологической оснастки.

Диалоги для работы со справочниками технологической оснастки имеют одинаковый вид. Поэтому рассмотрим параметры диалогов на примере работы со справочниками **Режущий инструмент - Резцы**. Для работы со справочниками используется диалог **Оснастка/инструмент** (см. Рис. 65).

Чтобы	начать	работу	СО	справочником
Типоразмерь	ы технологичесн	кой оснастки:		

- 1. Нажмите кнопку **Работа с БД** на панели инструментов **Выполнить алгоритм**. Появится меню;
- 2. В меню выберите Оснастка;
- 3. В меню выберите группу оснастки. В нашем примере **Режущий инструмент**;
- 4. В меню выберите вид оснастки. В нашем примере Резцы...;

Чтобы закрыть диалог:

1. Нажмите кнопку Закрыты или кнопку 🖾 в окне диалога.

Оснастка/инструмен	IT		X
Содержание			_
J		<u> </u>	Закрыты
Общие			
Вид оснастки/инст Группа оснастки/и	румента нструмента	Режущий инструмент	1
	nerpynema	ji coupi	
Наименование	Резец (2102-) токар	ный проходной отогнутый с	пластинка 🗾
Стандарт	ГОСТ 18868-73, Рез	цы токарные проходные от	огнутые с 🔊
		Группа матер.инстр. Бы	истрорез 💌
		Имя слайда гез	ec_15l.cat 😣
		<u>Типо</u>	размеры 🗾

Рис. 65. Диалог «Оснастка/инструмент».

Вид оснастки/инструмента

Вид оснастки/инструмента, для которой будет редактироваться БД.

Чтобы выбрать вид оснастки/инструмента:

- 1. Нажмите кнопку 🔳 в поле Вид оснастки/инструмента;
- 2. В окне выбора из БД выберите вид оснастки/инструмента;

Выбранный вид оснастки/инструмента заносится в поле Вид оснастки/инструмента.

Группа оснастки/инструмента

Группа оснастки/инструмента, для которой будет редактироваться БД.

Чтобы выбрать группу оснастки/инструмента:

1. Нажмите кнопку 🔳 в поле Группа оснастки/инструмента;

2. В окне выбора из БД выберите группу оснастки/инструмента;

Выбранный вид оснастки/инструмента заносится в поле Группа оснастки/инструмента.

Наименование

Полное наименование резца (обязательно для заполнения). Выбирается из справочника Наименования технологической оснастки.

Работа со справочником Наименования технологической оснастки:

- 1. Нажмите кнопку 🖳 в поле Наименование для работы со справочником;
- 2. Все действия по выбору, изменению, добавлению или удалению записи наименования технологической оснастки и имени слайда осуществляется в таблице (см. раздел 7.2);

Выбранное наименование резца заносится в поле Наименование.

Стандарт

Обозначение, номер и наименование стандарта резца (обязательно для заполнения). Выбирается из справочника Стандарты технологической оснастки.

Работа со справочником Стандарты:

- 1. Нажмите кнопку 🗾 в поле Стандарт для работы со справочником;
- 2. Все действия по выбору, изменению, добавлению или удалению записи наименования и обозначения стандарта осуществляется в таблице (см. раздел 7.2);

Обозначение, номер и наименование выбранного стандарта заносится в поле Стандарт.

Группа матер. резца

Группа, в которую входит материал напайных пластин резца. Возможные значения: быстрорез, твердый сплав, без указания.

Имя слайда

Имя файла с изображением оснастки. Слайд может быть подготовлен в формате ADM (*.adm), CAT (*.cat) или BMP(*.bmp). Файлы с изображением хранятся в

системном каталоге ...\pic. Допускается хранение слайдов в другом каталоге, но, в этом случае, необходимо вместе с именем указать полный путь.

🍠 Примечание

Можно посмотреть слайд с изображением оснастки, имя файла которого задано в поле Имя слайда.

Чтобы посмотреть слайд с изображением оснастки:

1. В поле Имя слайда нажмите кнопку 🖾. Появится окно с изображением оснастки.

Типоразмеры.

Габаритные размеры резца, заданного обозначения. Для каждого вида оснастки перечень параметров свой. Хранится в справочнике **Типоразмеры технологической оснастки**.

Работа со справочником Типоразмеры технологической оснастки:

1. Нажмите кнопку 💹 в поле Типоразмеры для работы со справочником;

Все действия по выбору, изменению, добавлению или удалению записи типоразмеров оснастки/инструмента осуществляется в таблице (см. раздел 7.2);

7.3.9 Справочники «Специальная оснастка»

Справочники содержат перечень специальной оснастки, которая введена в **БД** пользователем. Справочники по специальной оснастке разбиты на группы (Приспособления, вспомогательный инструмент, режущий инструмент, слесарномонтажный инструмент, средства измерения). Это разбиение рекомендовано ГОСТ, необходимо для сортировки данных в маршрутной карте, а также для удобства пользователя.

Диалоги для работы со справочниками имеют одинаковый вид. Поэтому рассмотрим параметры диалогов на примере работы со справочниками Специальная оснастка - Приспособления. Для работы со справочниками используется диалог Специальное приспособление (см. Рис. 66, Рис. 67).

Чтобы начать работу со справочником Специальная оснастка:

- 1. Нажмите кнопку **Работа с БД** на панели инструментов **Выполнить алгоритм**. Появится меню;
- 2. В меню выберите Оснастка;

- 3. В меню выберите:
 - Приспособления Специальное приспособление... работа со справочником Специальные приспособления;
 - Вспомогательный инструмент Специальный вспомогательный инструмент... работа со справочником Специальный вспомогательный инструмент;
 - Режущий инструмент Специальный режущий инструмент... работа со справочником Специальный режущий инструмент;
 - Слесарный инструмент Специальный слесарный инструмент... работа со справочником Специальный слесарный инструмент;
 - Специальный мерительный инструмент Специальный мерительный инструмент работа со справочником Специальный мерительный инструмент.

Чтобы закрыть диалог:

1. Нажмите кнопку Закрыты или кнопку 🔀 в окне диалога.

Специальное прис	пособление	X
Содержание		
J		Закрыты
Приспособление	Стандарт	
Действие	Выбрать из базы данных	- 🖻
Наименование	Приспособление	
Обозначение	×××××××××	
Стандарт		P
Имя слайда	prisp_primer.cat	

Рис. 66. Диалог «Специальное приспособление». Вкладка «Приспособление».

Действие

Выбор действия с записью БД (см. раздел 7.1).

Наименование

Полное наименование специального приспособления (обязательно для заполнения). По данному наименованию пользователь выбирает оснастку из **БД** во время проектирования техпроцесса или ведомости деталей (см. раздел 2.1.4).

Обозначение

Обозначение специального приспособления.

Стандарт

Обозначение, номер и наименование стандарта специального приспособления. Выбирается из справочника **Стандарты технологической оснастки** (см. раздел 7.3.9.1).

Чтобы выбрать стандарт:

- 1. Нажмите кнопку 🗾 в поле Стандарт;
- 2. В окне выбора из **БД** выберите стандарт;

Обозначение, номер и наименование выбранного стандарта заносится в поле Стандарт.

Имя слайда

Имя файла с изображением оснастки. Слайд может быть подготовлен в формате ADM (*.adm), CAT (*.cat) или BMP(*.bmp). Файлы с изображением хранятся в системном каталоге ...\pic. Допускается хранение слайдов в другом каталоге, но, в этом случае, необходимо вместе с именем указать полный путь.

🍠 Примечание

Можно посмотреть слайд с изображением оснастки, имя файла которого задано в поле Имя слайда.

Чтобы посмотреть слайд с изображением оснастки:

1. В поле Действие нажмите на кнопку **⊥**, в предоставленном списке выберите Посмотреть слайд и нажмите кнопку **□**. Появится окно с изображением оснастки.

7.3.9.1 Справочник «Стандарты технологической оснастки»

Справочник содержит перечень стандартов технологической оснастки. Для работы со справочником используется диалог **«Вид оснастки»**, вкладка **Стандарт** (см. Рис. 67). В нашем примере это диалог **Специальное приспособление**.

Специальное прис	пособление		×
Содержание			
Приспособление	Стандарт	M	Закрыть
Действие	Выбрать из базы данных		- 🗖
Тип	FOCT 🗨		
Номер	14733-06		
Наименование	Пример ГОСТа		
Дата	07.01.1969		

Рис. 67. Диалог «Специальное приспособление». Вкладка «Стандарт».

Действие

Выбор действия с записью БД (см. раздел 7.1).

Тип

Обозначение стандарта: ГОСТ, РОСТ, ОСТ, СТП, ТУ и т.д. (обязательно для заполнения). Можно вводить с клавиатуры или выбирать из списка.

Чтобы выбрать значение из списка:

1. Нажмите на кнопку 🗾 и в предоставленном списке выберите требуемое обозначение стандарта.

Номер

Номер стандарта (обязательно для заполнения).

Наименование

Наименование стандарта.

ОКС

Код ОКС (Общероссийский классификатор стандартов).

Дата

Дата введения стандарта.

ВЫПУСК КОНСТРУКТОРСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИЗВЕЩЕНИЙ

Автоматизация технологической подготовки производства на предприятии - важный шаг к сокращению затрат на выпуск новых видов изделий.

Планирование производственных процессов связано с определением последовательности выполнения отдельных технологических операций, необходимых для изготовления данной детали или вида продукции и выбором соответствующей инструментальной оснастки.

Системы автоматизированного планирования производственных (технологических) процессов (САПР ТП) открывают перспективы для уменьшения объема рутинной канцелярской работы инженеров-технологов. В то же время они обеспечивают возможность разработки таких технологических процессов, которые рациональны, состоятельны и, может быть, даже оптимальны.

Разработано уже довольно много систем автоматизированного планирования производственных процессов и у нас в стране, и за рубежом. Компания **ADEM Technologies** определила главную цель при разработке системы **ADEM** – создание инструмента конструктора и технолога. Опыт работы с предприятиями показал, что многие из них приносят в жертву требования стандартов в угоду обеспечения наглядности и простоты заполнения документов. Кроме того, в зависимости от типа производства, даже в рамках одного технологического бюро, могут формироваться и маршрутные и операционные и маршрутно-операционные технологические процессы. В этих условиях **ADEM CAPP** не только позволяет автоматизировать процесс формирования, но и произвести некоторую унификацию работ.

8 СОЗДАНИЕ ИЗВЕЩЕНИЯ

Создание извещений в системе АDEM возможно в двух направлениях:

- 1. Технологическое извещение.
- 2. Конструкторское извещение.

8.1 Создание технологических извещений.

Создание нового извещения начинается с создания объекта на первом уровне (Общие данные). Далее формируется изменения, т.е. создаются объекты второго уровня (Изменения в текстовой строке, Аннулирование документа, Изменения в эскизе).

Чтобы начать проектирование нового извещения:

- Выполните команду Создать из меню Файл или нажмите кнопку на панели инструментов Стандартная ТДМ. После выполнения команды откроется новое окно ADEM;
- 2. Нажмите кнопку Создать ¹ на панели инструментов Объекты или кнопку **1** на панели инструментов Команды ТДМ;
- 3. В меню выбора выберите Технологический документ;



Рис. 68. Меню выбора варианта оформления документации.

4. В меню выбора выберите Извещение;

Технологический процесс (ТП)	۲
Ведомость деталей к типовому(групповому) TП	۲
Комплект ТП на изделие/сборочную единицу	
Извещение	۲

Рис. 69. Меню выбора варианта оформления технологического документа.

5. В меню выбора выберите то направление, по которому будет создаваться извещение. Например, для проектирования извещения к технологическому процесса механообработки необходимо выбрать пункт меню **Механообработка**;

Механообработка	
Сквозной	
Гальваника	
Покраска	
Термообработка	
Сборка	
Штамповка	
Сварка	
Перемещение	
Порошковая металлургия	
Литье	
Входной контроль	

Рис. 70. Меню выбора направления проектирования извещения.

1. Заполните параметры объекта Общие данные и нажмите кнопку Ок.;

2. Создайте технологическое извещение, последовательно создавая изменения в тексте, изменения в эскизе и т.д.;

3. Сохраните извещение.

Создавать	объекты	можно,	используя	команды	<u>Вста</u> вить новый,	Новый
контекстного Объекты .	о меню и	испом	ощью кнопк	и Создать	нанели инстр	ументов

Чтобы создать объект с использованием контекстного меню:

- 1. Нажмите правую кнопку манипулятора «мышь» на объекте, в окне маршрута техпроцесса, относительно которого будете создавать новый объект;
- Для создания объекта на следующем уровне выберите команду Новый. Для создания объекта перед текущим выберите команду Вставить новый;
- 3. Из предоставленного списка выберите тот объект, который необходимо создать.

Чтобы создать объект с использованием панели инструментов:

- 4. Сделайте текущим объект, внутри которого хотите создать объект. Например, необходимо создать объект на втором уровне, значит необходимо сделать текущим объект на первом уровне;
- 10. Нажмите кнопку Создать 🖾 на панели инструментов Объекты;
- 5. Из предоставленного списка выберите тот объект, который необходимо создать.

🎐 Примечание

На первом уровне может быть только один объект – это объект Общие данные. На других уровнях количество объектов неограниченно.

8.1.1 Создание общих данных

Объект **Общие данные** (см. Рис. 71, Рис. 72,) создается первым и в дереве извещения он может быть только один. **Общие данные** это параметры, которые заносятся на первый лист извещения об изменениях.

Технологическое из	ве ще ние		\mathbf{x}
Содержание			
Извещение АВС 1254			
Ľ	,		Отмена
Общие данные Фам	илии		
Подразделение	ТБ 125 🗾 🗾		
Обозн. извещения	ABC 1254	Обозн. документа	См. ниже 💌
Дата выпуска	27.12.2005 💌	Срок изменения	27.12.2005 💌
Причина	Введение усоверш	енствований и улудшени	й технологичес 鄍
Указание о заделе	Не отражается		<u></u>
Указание внедрения			
Применяемость	На применяемости	и не отражается	-
Разослать	ц.1; ц.2; ц.3		P
Приложение		🔽 Копии исправит	ъ
		🔲 Дубликаты исп	равить

Рис. 71. Диалог объекта «Технологическое извещение». Вкладка «Общие данные».

Подразделение

Номер или краткое наименование подразделения предприятия, выпускающего извещение об изменении.

Кнопка 🔎 – выбрать из БД подразделение предприятия, выпускающего извещение об изменении.

Обозначение извещения

Обозначения извещения об изменении.

Обозначение документа

Обозначение изменяемого документа (документов). В случае составления извещения об изменении для нескольких документов в одном извещении, нажав кнопку и в соответствующем поле можно выбрать фразу «См. ниже».

Дата выпуска

Дата сдачи извещения об изменении в службу технологической документации (СТД) предприятия. Нажав кнопку 🔽 в соответствующем поле можно выбрать дату выпуска.

Срок изменения

Дата (при необходимости, время суток), до наступления которой должны быть внесены изменения в документы или документы должны быть аннулированы, а также отосланы копии извещений внешним абонентам. Нажав кнопку извещений внешним абонентам. Нажав кнопку извещений внешним абонентам.

Причина

Конкретная причина изменения.

Кнопка 💹 – выбрать из БД причину изменения, код причины изменения присваивается автоматически.

Указание о заделе

Конкретные указания по использованию задела изменяемых изделий (в том числе запасных частей).

Кнопка 💹 – выбрать из БД конкретное указание о заделе.

Указание внедрения

Заводские номера изделий, номера серий заказов или дата внедрения изменений в производство. При необходимости внесение изменений в копии эксплуатационных документов, находящихся у заказчика.

Применяемость

Обозначение документов, в которых применяется изменяемый документ. Если изменения не относятся к документам, в которых применяется изменяемый документ, то, нажав кнопку 🖬 в соответствующем поле, можно выбрать фразу «На применяемости не отражается».

() Примечание

Если в графе «Указание внедрения» или «Применяемость» ничего не указано, то при формировании документа в соответствующем поле в общих данных будет прочерк.

Разослать

Абоненты, которым следует направить извещение об изменении.

Кнопка 🕮 – выбрать из БД перечень подразделений, которым следует отправить извещение об изменении.

В окне выбора перечня подразделений можно выбрать сразу несколько подразделений:

- Нажмите кнопку SHIFT и, не отпуская ее, нажимайте клавиши: -, -, PgUp, PgDown, Home, End, до тех пор, пока не будет выбран последний выбираемый элемент;
- Нажмите кнопку **SHIFT** и, не отпуская ее, щелкните левой кнопкой манипулятора «мышь» по последнему выбираемому элементу;
- Нажмите кнопку **CTR** и, не отпуская ее, щелкните левой кнопкой манипулятора «мышь» по всем выбираемым элементам.

Приложение

Количество листов приложений.

Копии исправить и Дубликаты исправить

При исправлении дубликатов и (или) копий, необходимо установить флажок Копии исправить и (или) Дубликаты исправить,

содержание Извещение АВС 1254	
	Ок Отмена
Общие данные Фамилии	
Форма карты ГОСТ 2.503-90 💌	
Фамилии	
Хар-р работ (строка 1) 🛛 Составил 🗨	Фамилия И.О. Степанов Ф.С. 💌
Хар-р работ (строка 2) Проверил 🗨	Фамилия И.О. Романов А.В. 💌
Хар-р работ (строка 3) 🛛 Утвердил 🗨	Фамилия И.О. Игумнов И.А. 💌
Хар-р работ (строка 4) Т.контр. 💌	Фамилия И.О. Борняков В.Г. 💌
Хар-р работ (строка 5) Н.контр. 🗨	Фамилия И.О. Петров А.А. 💌
Представитель заказчика	



Форма карты

Номера ГОСТов на первый и последующие листы карт эскизов. Чтобы выбрать новое значение, нажмите кнопку 🔽 в соответствующем поле и в предоставленном списке выберите нужный ГОСТ.

Характер работ (строка 1), Характер работ (строка 2), Характер работ (строка 3), Характер работ (строка 4), Характер работ (строка 5)

Характер работы, выполняемой лицами, подписывающими документ в соответствующей строке документа. Данные можно ввести с клавиатуры или выбрать из списка, нажав кнопку 🔽 в соответствующем поле. Наименования характеров работ в соответствующих списках можно добавлять, удалять, изменять (см. раздел 7.1)

Фамилия И.О.

Фамилии И.О. лиц, участвующих в разработке и оформлении документов. Данные можно ввести с клавиатуры или выбрать из списка, нажав кнопку в соответствующем поле. Введенные фамилии заносятся в соответствующие графы шапок на первые листы технологических карт. Фамилии в соответствующих списках можно добавлять, удалять, изменять (см. раздел 7.1).

Представитель заказчика

Фамилия И.О. представителя заказчика.

8.1.2 Создание изменений в текстовой строке

Чтобы создать изменение в текстовой строке, вызовите контекстное меню для создания объектов на втором уровне, используя правую кнопку мыши или кнопки на панели инструментов (см. раздел 1.2.1), затем выберите изменения в текстовой строке.

Редактировать	
Свернуть всё	
Новый 🕨	Изменения в текстовой строке
Алгоритм	Аннулирование документа
Формировать документацию	Изменение в эскизе
Выполнить процессор	
Вырезать	
Копировать	
Вставить	
Удалить	
Управление маршрутом	
Свойства из файла	
Свойства	

Рис. 73. Контекстное меню выбора направления изменения.

Создание извещения

Изменения в тексте			X
Содержание			
Документ АВС 215487.2 выдерживая размеры _ выдерживая размер _1	54; Текст: Точить //поверхность 20 ((+0,1;-0,2))//; Изменить на: выточку 3 ((+0,1;-0,2));	<u>~</u>	
			Ok
J		~	Отмена
Общие Содержание	изменения		
Обознач. изм. док.	ABC 215487.254		
Лист документа	6		
Выделить изменение	Да 💌		
Номер изменения	1		

Рис. 74. Диалог объекта «Изменения в тексте». Вкладка «Общие».

Обозначение изменяемого документа

Обозначение документа, в котором производится изменение. Обозначение документа не указывается, если в поле **обозначение документа** в общих данных указан изменяемый документ (см. раздел 2.1.1).

🍠 Примечание

В том случае если в **Общих данных** указан конкретный изменяемый документ, то содержание поля **Обозначение изменяемого документа** в диалоге объекта «изменения в тексте» не будет указываться на бланках при формировании документа, даже если там указан изменяемый документ.

Лист документа

Порядковый номер листа, в котором производится изменение

Выделить изменение

Выделение изменения с прочерчиванием горизонтальной линии. Нажав кнопку , в соответствующем поле выбирается, выделить изменение или нет.

Номер изменения

Очередной порядковый номер изменения.

Изменения в тексте				
Содержание				
Документ АВС 215487.254; Текст: Точить //поверхность выдерживая размеры _20 ((+0,1;-0,2))//; Изменить на: выточку выдерживая размер _18 ((+0,1;-0,2));				
			Ok	
J		<u></u>	Отмена	
Общие Содержание	изменения			
Содержание изменяем	юй строки			
Буква строки	A	изменить на :		
Номер строки	12	изменить на :		
Цex	2 💌	изменить на :	•	
Номер операции	010	изменить на :		
Изменения в тексте				
Текст	Точить //поверхно	сть выдерживая размеры _	_20 ((+0,1;-0, 🗊	
Изменить на :	выточку выдержив	ая размер _18 ((+0,1;-0,2))		
		Описание состав	ления текста 🕐	

Рис. 75. Диалог объекта «Изменения в тексте». Вкладка «Содержание изменения».

Буква строки

Буква строки в сформированном документе, в которой производится изменение.

Номер строки

Номер строки в сформированном документе, в которой производится изменение.

Создание извещения

Цех

Номер цеха, участка, рабочего места, в котором выполняется текущая операция.

Номер операции

Номер операции, в которой выполняется изменения.

изменить на:

Содержание изменения, если изменяется какой-либо из выше-перечисленных параметров.

🍠 Примечание

Заполнение полей Общих данных, Номер строки, Цех, Номер операции может не производиться, если нет необходимости.

Текст

Содержание изменяемого участка текста. Изменяемый участок, который необходимо изменить, заключается между знаками двойного апострофа (//).

Изменить на:

Содержание текста, на которое необходимо заменить изменяемую часть

8.1.2.1 Создание продолжения изменения в текстовой строке

Чтобы создать продолжение изменения в текстовой строке, находясь на объекте второго уровня, т.е. Изменения в текстовой строке, выберите команду новый из контекстного меню (см. Рис. 6).

Изменения в тексте		X
Содержание		
Текст: 25 ((+0,05;-0,01))	; // 1x45` //; Изменить на: 1.5x45`; – 🔥	
		Ok
J	<u>⊻</u>	Отмена
Текст		
Содержание изменяем	иой строки	
Текст	25 ((+0,05;-0,01)) ; // 1x45` //	<u></u>
Изменения в тексте		
Изменить на:	1.5x45`	
	Описание составлен	ия текста 🥑

Рис. 76. Диалог объекта «Изменения в тексте». Вкладка «Текст».

Текст

Содержание изменяемого участка текста. Изменяемый участок, который необходимо изменить, заключается между знаками двойного апострофа (//).

Изменить на:

Содержание текста, на которое необходимо заменить изменяемую часть

8.1.3 Создание изменений в эскизе

Чтобы создать изменение в эскизе, необходимо, находясь на объекте первого уровня, т.е. **Общие данные**, выбрать команду **новый** из контекстного меню (см. Рис. 73).

Создание извещения

Эскиз				×
Содержание				
Эскиз для документа АВС 12456.214 Примечание: Для создания эскиза встаньте на объект и нажмите кнопку "Эскиз" на панели инструментов "Объекты".				
				Ok
J			~	Отмена
Общие				
Выделить изменение	Да 💌	Номер изменения	2	
Обозначение докум.	ABC 12456.214			
Номер листа	32			
Высота поля эскиза	60	MM		

Рис. 77. Диалог объекта «Эскиз». Вкладка «Общие».

Выделить изменение

Выделение изменения с прочерчиванием горизонтальной линии. Нажав кнопку и в соответствующем поле выбирается, выделить изменение или нет.

Номер изменения

Очередной порядковый номер изменения.

Обозначение изменяемого документа

Обозначение документа, в котором производится изменение. Обозначение документа не указывается, если в поле **обозначение документа** в общих данных указан изменяемый документ (см. раздел 2.1.1).

🍠 Примечание

В том случае, если в **Общих данных** указан конкретный изменяемый документ, то содержание поля **Обозначение изменяемого документа** в диалоге объекта «изменения в тексте» не будет указываться на бланках при формировании документа, даже если там указан изменяемый документ.

Номер листа

Порядковый номер листа, в котором производится изменение

Высота поля эскиза

Величина высоты поля эскиза, в мм, в которое необходимо поместить эскиз.

Геометрическая информация для объекта Эскиз.

Чтобы создать или изменить эскиз:

- 6. Встаньте на объект Эскиз.
- 7. Нажмите кнопку Эскиз на панели инструментов Объекты;
- 8. Создайте или измените эскиз (см. Руководство пользователя ADEM CAD);
- 9. В меню Модуль выберите пункт ADEM CAPP.

8.1.4 Аннулирование технологического документа

Чтобы создать извещение на аннулирование документа необходимо, находясь на объекте первого уровня, т.е. **Общие данные**, выбрать команду **Аннулирование документа** из контекстного меню (см. Рис. 73).

Анултрование документа и его замена	\sim
Содержание	
Аннулировать ABC 215487.325; Заменить ВСА 2154	87.214; 🔥
	Ок Отмена
Общие	
Аннулируемый документ АВС 21	5487.325
Заменяемый документ ВСА 21	5487.214

Рис. 78. Диалог объекта «Аннулирование документа и его замена».

Аннулируемый документ

Обозначение документа, который необходимо аннулировать

Заменяемый документ

Обозначение заменяемого документа, если аннулируемый документ заменяется.

8.2 Создание конструкторских извещений.

Создание нового извещения начинается с создания объекта на первом уровне (Общие данные). Далее формируется изменения, т.е. создаются объекты второго уровня (Изменения в текстовой строке, Аннулирование документа, Изменения в эскизе).

Чтобы начать проектирование нового извещения:

- 1. Выполните команду Создать из меню Файл или нажмите кнопку на панели инструментов Стандартная ТДМ. После выполнения команды откроется новое окно ADEM;
- 2. Нажмите кнопку Создать на панели инструментов Объекты или

кнопку — на панели инструментов Команды ТДМ;

- 3. В меню выбора (см.Рис. 68) выберите Конструкторский документ;
- 4. В меню выбора выберите Извещение;

Рис. 79. Меню выбора извещения.

Извещение

4. Заполните параметры объекта Общие данные и нажмите кнопку Ок.;

5. Создайте извещение, последовательно создавая изменения в тексте, изменения в эскизе и т.д.;

6. Сохраните извещение.

Создавать объекты можно, используя команды Вставить новый, Новый

контекстного меню или с помощью кнопки Создать 🖾 панели инструментов Объекты.

Чтобы создать объект с использованием контекстного меню:

 Нажмите правую кнопку манипулятора «мышь» на объекте в окне маршрута техпроцесса, относительно которого будете создавать новый объект;

- Для создания объекта на следующем уровне, выберите команду Новый. Для создания объекта перед текущим, выберите команду Вставить новый;
- 3. Из предоставленного списка выберите тот объект, который необходимо создать.

Чтобы создать объект с использованием панели инструментов:

- 1. Сделайте текущим объект извещения, внутри которого хотите создать объект. Например, необходимо создать объект на втором уровне, значит необходимо сделать текущим объект на первом уровне;
- 2. Нажмите кнопку Создать 🖾 на панели инструментов Объекты;
- 3. Из предоставленного списка выберите тот объект, который необходимо создать.

Примечание

На первом уровне может быть только один объект – это объект Общие данные. На других уровнях количество объектов неограниченно.

8.2.1 Создание общих данных

Объект **Общие данные** (см. Рис. 71, Рис. 72,) создается первым и в дереве извещения он может быть только один. **Общие данные** это параметры, которые заносятся на первый лист извещения об изменениях.

Описание см. раздел 2.1.1

8.2.2 Создание изменений конструкторских в текстовой строке

Чтобы создать изменение в текстовой строке вызовите контекстное меню (см.Рис. 73) для создания объектов на втором уровне, используя правую кнопку мыши или кнопки на панели инструментов (см. раздел 1.2.1), затем выберите изменения в текстовой строке.

Создание извещения

Изменения в тексте				X
Содержание				
Текст: 8. Соосность по Изменить на: 0,03;	верхностей А и К не	более //0,05 //мм;		
				Ok
J				Отмена
Текст				
Обознач. изм. док.	ABC 215487.214	Лист документа		
Номер изменения		Выделить изменение	Нет	•
Содержание изменяем	юй строки			
Текст	8. Соосность повер	охностей А и К не более	//0,05 //	′мм 🗾
Изменения в тексте				
Изменить на:	0,03			
		Описание сост	гавления	текста 🕐

Рис. 80. Диалог объекта «Изменения в тексте». «Конструкторское извещение».

Обозначение изменяемого документа

Обозначение документа, в котором производится изменение. Обозначение документа не указывается, если в поле **обозначение документа** в общих данных указан изменяемый документ (см. раздел 2.1.1).

🍠 Примечание

В том случае, если в **Общих данных** указан конкретный изменяемый документ, то содержание поля **Обозначение изменяемого документа** в диалоге объекта «изменения в тексте» не будет указываться на бланках при формировании документа, даже если там указан изменяемый документ.

Лист документа

Порядковый номер листа, в котором производится изменение

Выделить изменение

Выделение изменения с прочерчиванием горизонтальной линии. Нажав кнопку , в соответствующем поле выбирается, выделить изменение или нет.

Номер изменения

Очередной порядковый номер изменения.

Текст

Содержание изменяемого участка текста. Изменяемый участок, который необходимо изменить, заключается между знаками двойного апострофа (//).

Изменить на:

Содержание текста, на которое необходимо заменить изменяемую часть

8.2.2.1 Создание продолжения конструкторского изменения в текстовой строке

Описание см. раздел 8.1.2.1

8.2.3 Создание изменений в конструкторском чертеже

1. Чтобы создать изменение в эскизе, необходимо, находясь на объекте первого уровня, т.е. **Общие данные**, выбрать команду **новый** из контекстного меню (см. Рис. 73).

2. Описание см. раздел 8.1.3

8.2.4 Аннулирование конструкторского документа

Чтобы создать извещение на аннулирование документа, необходимо, находясь на объекте первого уровня, т.е. **Общие данные,** выбать команду **Аннулирование документа** из контекстного меню (см. Рис. 73).

1. Описание см. раздел 8.1.4

9 ИЗМЕНЕНИЕ ИЗВЕЩЕНИЯ

9.1 Изменение (редактирование) параметров объектов

Для изменения (редактирования) параметров объекта, необходимо открыть соответствующий объекту диалог и изменить значения его параметров. Открыть диалог для редактирования параметров объекта можно, используя команду **Редактировать** контекстного меню (см. раздел 1.2.2.2) или с помощью кнопки

Редактировать панели инструментов Объекты. Значения параметров объектов извещения можно редактировать следующими способами:

- Редактирование вручную с клавиатуры;
- Выбор данных из списка (тип параметра **меню**). Чтобы открыть список, необходимо нажать на кнопку
- Посредством выполнения алгоритма. Если рядом с параметром есть кнопка , то, нажав на нее, можно заполнить поле. Это может быть выбор из справочников базы данных.

Чтобы изменить параметры объекта с использованием контекстного меню:

- 1. Нажмите правую кнопку манипулятора «мышь» на объекте, в окне маршрута техпроцесса, который будете редактировать;
- 2. Выберите команду Редактировать;
- 3. Редактируйте параметры объекта;
- 4. Нажмите Ок для закрытия диалога с сохранением изменений. Нажмите Отмена для закрытия диалога без сохранения изменений.

Чтобы изменить параметры объекта с использованием панели инструментов:

- 1. Выберите объект в окне маршрута техпроцесса, который будете редактировать;
- 2. Нажмите кнопку Редактировать инструментов Объекты.
- 3. Редактируйте параметры объекта;
- 4. Нажмите Ок для закрытия диалога с сохранением изменений. Нажмите Отмена для закрытия диалога без сохранения изменений.

9.2 Операции над объектами извещения

Пользователь может изменять извещение, модифицируя дерево техпроцесса. Т.е. перемещать, копировать, удалять объекты техпроцесса.

9.2.1 Перенос объекта

Пользователь может переносить созданные ранее объекты извещения вместе с объектами, которые входят в него.

9.2.1.1 Перенос объекта при помощи мыши

В **ADEM CAPP** для модификации дерева извещения используется технология **Drag&Drop**. Она позволяет «перетаскивать» объект из одной части дерева в другую при помощи мыши.

Чтобы переместить объект извещения при помощи мыши:

- 1. При помощи мыши выберите в дереве объект, который необходимо перенести.
- 2. Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши на этом объекте, при помощи мыши перетащите его на новое место и отпустите левую кнопку мыши. Объект переместится внутрь выделенного объекта.

🎐 Примечание

Если в момент перетаскивания значок в виде перечеркнутой окружности, значит, в данный момент нельзя выполнить вставку перемещаемого объекта.

Если в момент вставки сверху или снизу от выделенного объекта извещения появляется горизонтальная полоска, значит, вставка объекта выполнится в место дерева извещения, обозначенное горизонтальной линией.

9.2.1.2 Перенос объекта при помощи буфера обмена

В **ADEM CAPP**, как и во многих других программах, работающих под **MS Windows**, можно использовать буфер обмена при переносе объектов.

Для переноса объекта при помощи буфера обмена:

- При помощи мыши выберите в дереве объект, который необходимо перенести. Нажмите правую кнопку мыши. Появится контекстное меню (см. Рис. 6);
- 2. В контекстном меню выберите Вырезать.

- Выберите объект, в который необходимо перенести выбранный ранее объект. Нажмите правую кнопку мыши. Появится контекстное меню (см. Рис. 6).
- 4. В контекстном меню выберите Вставить.

9.2.2 Удаление объектов

Удалять объекты из извещения можно с помощью команды Удалить контекстного

меню (см. раздел 1.2.2.2), кнопки Удалить панели инструментов Объекты или в окне Управление маршрутом (см. раздел. 3.3.5).

Чтобы удалить объект извещения:

- 1. Сделайте активным объект извещения в окне проекта на вкладке Маршрут, который хотите удалить;
- 2. Нажмите правую кнопку манипулятора «мышь» на объекте, в окне проекта на вкладке **Маршрут**, который будете удалять и выберите команду

Удалить в появившемся контекстном меню или нажмите кнопку панели инструментов Объекты;

3. В окне сообщения (см. Рис. 34) нажмите кнопку **Да** – удалить выбранный объект или кнопку **Нет** - не удалять выбранный объект.

Adem T	DM	$\overline{\mathbf{X}}$
2	Удаление теку	щего элемента. Уверены?
	Да	Нет

Рис. 81. Окно сообщения «ADEM CAPP». «Удаление объекта техпроцесса».

🍠 Примечание

При выполнении удаления объекта производится удаление всех объектов, принадлежащих данному.

Удалить все объекты техпроцесса можно, удалив корневой элемент дерева извещения. Также удалить все объекты извещения можно с помощью команды меню: Общие – Удалить – Техническая документация.

9.3 Изменение маршрута извещения в окне «Управление маршрутом»

Окно **Управление маршрутом** (см. Рис. 37) отображает на экране последовательность объектов, расположенных на текущем уровне и принадлежащих вышестоящему и предназначено для модификации дерева извещения (копирование, перемещение, удаление объектов). Открыть окно можно с помощью команды **Управление маршрутом** контекстного меню

(см. раздел 1.2.2.2) или с помощью команды Управление маршрутом панели инструментов Команды ТДМ.

Управление Маршрутом			×
1. Документ АВС 215487.254; Тек. 2. Эскиз для документа АВС 1245	ст: Точить / 6.214 Прим	/поверхност ечание: Для	Вверх
3. Аннулировать ABC 215487.214;	Заменить	BCA 21548	Выделить Все
			Вырезать
			Копировать
			Вставить
			Удалить
			Ok
		>	Отмена
Всего: 3 1 объек	т(ов) выдел	ено Ур	ровень: 2

Рис. 82. Окно «Управление Маршрутом».

Список

Последовательность объектов, расположенных на текущем уровне и принадлежащих вышестоящему объекту. Для перехода на уровень ниже необходимо установить курсор на требуемый объект и сделать двойной щелчок левой клавишей манипулятора «мышь».

Вверх

Переход на уровень выше.

Выделить Все

Отмечает все объекты списка.

Вырезать

Удаляет отмеченные объекты из списка и заносит их в буфер для дальнейшего использования.

Копировать

Копирует отмеченные объекты из списка (без удаления) в буфер для дальнейшего использования.

Вставить

Вставляет объекты в список из буфера перед отмеченным объектом в списке. Если отмеченных объектов нет, то в конец списка.

Удалить

Удаляет отмеченные объекты из списка.



При выполнении операций копирования, переноса или удаления объекта, производится, соответственно, копирование, перенос или удаление всех объектов, принадлежащих данному.

9.3.1 Перемещение между объектами

При передвижении по списку в окне **Управление маршрутом** выделенный цветом элемент является текущим. Используя стандартные приемы выделения **MS Windows**, можно выбрать сразу несколько объектов из представленного списка (приемы выделения представлены в разделе 3.3.2). Передвигаться по дереву маршрута в окне **Управление маршрутом** можно по текущему уровню (вперед, назад) и между уровнями (вниз, вверх).

Перемещение по текущему уровню можно несколькими способами:

- щелчком левой кнопки манипулятора «мышь»;
- клавишами управления курсором (-, ⁻, **PgUp**, **PgDown**, **Home**, **End**).
Перейти на уровень вниз можно несколькими способами:

- Нажав кнопку <Enter>;
- Двойным щелчком левой кнопки манипулятора «мышь» на текущем элементе (объекте) в окне Управление маршрутом.

Перейти на уровень вверх можно:

• Нажать кнопку Вверх в окне Управление маршрутом (см. Рис. 37).

9.3.2 Выбор объектов

В окне Управление маршрутом можно выделять как один, так и группу элементов (объектов) списка.

Выделить один элемент можно несколькими способами:

- щелчком левой кнопки манипулятора «мышь»;
- клавишами управления курсором (-, ⁻, **PgUp**, **PgDown**, **Home**, **End**).

Выделить группу элементов (объектов) списка можно несколькими способами:

- Нажмите левую кнопку манипулятора «мышь» и, не отпуская ее, протащите указатель по элементам, которые необходимо выбрать;
- Нажмите кнопку SHIFT и, не отпуская ее, нажимайте клавиши: -, -, PgUp, PgDown, Home, End, до тех пор, пока не будет выбран последний выбираемый элемент;
- Нажмите кнопку SHIFT и, не отпуская ее, щелкните левой кнопкой манипулятора «мышь» по последнему выбираемому элементу;
- Нажмите кнопку **CTR** и, не отпуская ее, щелкните левой кнопкой манипулятора «мышь» по всем выбираемым элементам.

Выделить все объекты списка можно, нажав кнопку Выделить все в окне Управление маршрутом.

9.3.3 Копирование объектов

Копировать можно один объект или группу объектов.

Чтобы выполнить копирование объекта:

- 1. Откройте окно Управление маршрутом (см. раздел 3.3);
- 2. Перейдите на уровень, объект которого хотите копировать (см. раздел 3.3.1);
- 3. Выберите объект (см. раздел. 3.3.2);
- 4. Нажмите кнопку Копировать в окне Управление маршрутом;
- 5. Выберите место, в которое хотите выполнить копирование выбранного объекта (см. раздел 3.3.1);
- 6. Нажмите кнопку Вставить в окне Управление маршрутом. Если выбран элемент списка, то выбранный объект будет вставлен перед ним. Если не выбран ни один элемент списка, то выбранный объект будет вставлен в конец списка;
- 7. Нажмите кнопку Ок в окне Управление маршрутом.

Чтобы выполнить копирование объектов:

- 1. Откройте окно Управление маршрутом (см. раздел 3.3);
- 2. Перейдите на уровень, объекты которого хотите копировать (см. раздел 3.3.1);
- 3. Выберите объекты (см. раздел. 3.3.2);
- 4. Нажмите кнопку Копировать в окне Управление маршрутом;
- 5. Выберите место, в которое хотите выполнить копирование выбранных объектов (см. раздел 3.3.1);
- 6. Нажмите кнопку Вставить в окне Управление маршрутом. Если выбран элемент списка, то выбранные объекты будут вставлены перед ним. Если не выбран ни один элемент списка, то выбранные объекты будут вставлены в конец списка;
- 7. Нажмите кнопку Ок в окне Управление маршрутом.

🅭 Примечание

Выполнить команду вставить можно столько раз, сколько необходимо.

9.3.4 Перемещение объектов

Перемещать можно один объект или группу объектов.

Чтобы выполнить перемещение объекта:

- 1. Откройте окно Управление маршрутом (см. раздел 3.3);
- 2. Перейдите на уровень, объект которого хотите переместить (см. раздел 3.3.1);
- 3. Выберите объект (см. раздел. 3.3.2);
- 4. Нажмите кнопку Вырезать в окне Управление маршрутом;
- 5. Выберите место, в которое хотите выполнить перемещение выбранного объекта (см. раздел 3.3.1);
- Нажмите кнопку Вставить в окне Управление маршрутом. Если выбран элемент списка, то выбранный объект будет вставлен перед ним. Если не выбран ни один элемент списка, то выбранный объект будет вставлен в конец списка;
- 7. Нажмите кнопку Ок в окне Управление маршрутом.

Чтобы выполнить перемещение объектов:

- 1. Откройте окно Управление маршрутом (см. раздел 3.3);
- 2. Перейдите на уровень, объекты которого хотите перемещать (см. раздел 3.3.1);
- 3. Выберите объекты (см. раздел. 3.3.2);
- 4. Нажмите кнопку Вырезать в окне Управление маршрутом;
- 5. Выберите место, в которое хотите выполнить перемещение выбранных объектов (см. раздел 3.3.1);
- Нажмите кнопку Вставить в окне Управление маршрутом. Если выбран элемент списка, то выбранные объекты будут вставлены перед ним. Если не выбран ни один элемент списка, то выбранные объекты будут вставлены в конец списка;
- 7. Нажмите кнопку Ок в окне Управление маршрутом.

9.3.5 Удаление объектов

Чтобы удалить объект (ы):

- 1. Откройте окно Управление маршрутом (см. раздел 3.3);
- 2. Перейдите на уровень, объект (ы) которого хотите перемещать (см. раздел 3.3.1);

- 3. Выберите объект (ы) (см. раздел. 3.3.2);
- 4. Нажмите кнопку Удалить в окне Управление маршрутом;
- 5. Нажмите кнопку Ок в окне Управление маршрутом.

10 ФОРМИРОВАНИЕ И ПЕЧАТЬ КОМПЛЕКТА **ДОКУМЕНТОВ**

После того, как извещение спроектировано, т.е. созданы все требуемые объекты и введена вся необходимая информация, наступает этап заполнения выходных форм документа. В основу подсистемы формирования документов был положен называемых принцип заполнения подготовленных пустых форм (так «слепышей»). Эти формы могут быть текстовые (подготовленные в любом текстовом редакторе), и графические (подготовленные в системе ADEM CAD).

Запустить процесс формирования выходных форм можно с помощью кнопки Формирование нанели инструментов Формирование.

Чтобы запустить процесс формирования выходных форм:

6. Нажмите кнопку Формирование 🔡 на панели инструментов.

10.1 Предварительный просмотр

Для контроля сформированного комплекта документов имеется режим предварительного просмотра сформированных документов на экране.

Предварительный просмотр графических бланков документа. • Нажмите кнопку Просмотр (графика) Просмотр;

После нажатия на кнопку Просмотр (графика) АДЕМ САД Предварительный просмотр (см. Рис. 40). Листы сформированной документации рассортированы по блокам и располагаются в порядке их формирования – окно проекта, вкладка **Просмотр**. Создается следующий блок:

ИИ – извещение об изменении;

Формирование и печать документов



Рис. 83. Окно ADEM CAD «Предварительный просмотр».

Передвигаться в окне проекта на вкладке **Просмотр** можно с помощью манипулятора «мышь» или с помощью клавиш управления курсором. Чтобы открыть раздел, необходимо выполнить двойной щелчок левой кнопкой манипулятора «мышь» на названии раздела или щелкнуть на символ «+» рядом с названием раздела. Чтобы закрыть раздел, необходимо выполнить двойной щелчок левой кнопкой манипулятора «мышь» на названии раздела или щелкнуть на символ «-» рядом с названием раздела. Для просмотра нужного листа сформированного комплекта документа, необходимо выбрать раздел и выбрать лист внутри раздела.

Если в процессе просмотра выявлены какие-либо неточности, можно выйти из просмотра, закрыв окно просмотра, затем произвести соответствующие изменения объектов и снова выполнить формирование документации (см. раздел 4).

10.2 Печать

Перед выводом чертежа на принтер или плоттер необходимо правильно установить параметры настройки печатающего устройства, а также параметры печати. Так как параметры печати определяются **ОС MS Windows**, за более подробным описанием следует обращаться к документации по **ОС MS Windows**.

При настройке параметров принтера (плоттера) необходимо правильно выбрать размер листа бумаги. Размеры формата листа не обязательно должны совпадать с размерами листа бумаги при печати. Если выбранный формат чертежа больше размера листа бумаги принтера, можно задать масштаб вывода чертежа на принтер или напечатать чертеж по частям на нескольких листах. Если же чертеж должен быть напечатан в масштабе 1:1, размеры формата листа должны совпадать совпадать с размерами листа бумаги при печати.

Печать документации осуществляется в режиме предварительного просмотра (см. раздел 5.2). Возможна печать одного текущего листа, выборочных листов, или всего комплекта документации.

При нажатии на правую кнопку манипулятора «мышь» в окне проекта на вкладке **Просмотр** появляется выпадающее меню, предоставляющее печать листов сформированной документации и обновление списка сформированных листов (см. Рис. 41).



Рис. 84. Контекстное меню печати.

Печать...

Открывает диалог «Печать» (см. Рис. 42), в котором устанавливаются: диапазон печати, количество копий.

Обновить

Обновляет список сформированных листов в окне проекта на вкладке Просмотр.

Пе чать 🛛 🔀					
Диапазон листов:					
Все листы					
Номера листов:					
Введите листы и/или диапазон листов, разделенные запятыми. Например: 1,3,5-10					
Количество копий 1					
🔽 Показывать параметры печати					
Отмена					



Диапазон листов

Выбор типа диапазона листов. Возможные значения:

- 1. Все листы печатать все сформированные листы технологической документации;
- 2. Текущий лист Печать текущего листа;
- 3. Выборочно выборочная печать. Листы и/или диапазон листов необходимо ввести в поле Номера листов.

Чтобы выбрать значение, необходимо нажать на кнопку **П**.

Номера листов

Листы и/или диапазон листов, которые необходимо вывести на печать. Поле доступно только тогда, когда в поле **Диапазон листов** выбрано значение **Выборочно**.

Количество копий

Количество копий, которое необходимо вывести на печать.

Показывать параметры печати

Показывать или нет диалог **Печать чертежа**. В данном диалоге производится настройка параметров печати (см. раздел 5.4.1).

10.2.1 Диалог «Печать чертежа»

В данном диалоге устанавливаются параметры печати сформированной технологической информации: выбор устройства и настройка его параметров, масштабирование изображения при печати, поворот изображения при печати, размещение изображения на листе при печати, просмотр перед печатью и т.п.

🛃 ADEM Print			×			
Файл Имя: с:\tmp\124740\v	vrk0001.adm		Обзор			
Печать © Формат: Хмах: 299.0	Ymax: 212.0					
С Чертеж: Xmin: -1.2 С Окно: Xmin: 0.0	Ymin: -0.5 Ymin: 0.0	Xmax: 299.7 Ym Xmax: 0.0 Ym	ax: 213.5 ax: 0.0			
Слои С Только активный слой	С Все слои	🖲 Слои из списка	Слои			
Параметры Авто HP LaserJet 4L на IZH	SERVER		Устройство			
🥅 Вывод в файл	© PLT	C EMF	Перья			
Имя: с:\tmp\124740\v	wrk0001.plt		Обзор			
Печать по частям 🔽 Масштаб: 0.906	Поворот на 90 градусо Смещение: x:	в ▼ На весь лист	Без учета полей 000			
Единицы: 💿 ММ	🔿 Дюймы	🔲 Сохранить смещени	e			
Размер листа: 215.9 мм ширина 279.4 мм высота Область печати: 203.0 мм ширина 271.0 мм высота						
	Πι	росмотр Печать	Отмена			

Рис. 86. Диалог «Печать чертежа».

10.2.1.1 Выбор устройства и настройка его параметров

До того, как Вы начнете печатать, Вы должны выбрать соответствующее устройство печати и установить его параметры.

Так как установка принтеров является обязанностью **MS Windows**, а каждый принтер и плоттер имеют различные настройки, обращайтесь к документации производителя принтера и к документации по **OC MS Windows**, чтобы получить больше информации об установке вашего принтера или плоттера.

В процессе печати **ADEM** позволяет задавать толщину и цвет перьев (для плоттера) и цвет и толщину линий (для принтера). Вы также можете выбрать режим удаления невидимых линий и заливки элементов со сплошным типом штриховки.

Чтобы выбрать устройство печати:

- 1. Откройте диалог Печать чертежа;
- 2. Нажмите кнопку **Устройство** и выберите один из установленных принтеров или плоттеров из списка **Имя**. Если требуемый драйвер отсутствует в списке, установите его с помощью обычной Windows-процедуры.

Чтобы настроить параметры устройства печати:

- 1. Откройте диалог Печать чертежа;
- 2. Нажмите кнопку Устройство, а затем Свойства.
- 3. Установите нужные параметры. Обратитесь к документации от производителя принтера или плоттера и к документации по Windows, чтобы получить больше информации об установке параметров устройства.

🍠 Примечание

Важно! Если Ваше устройство - перьевой плоттер, то обязательно установите правильное соответствие между номером пера и его цветом.

Чтобы задать параметры печати:

- 1. Откройте диалог Печать чертежа;
- 2. Выберите растровый или векторный режим удаления невидимых линий и печати штриховок. Для установки растрового режима, выберите переключатель **Растровый**, для векторного **Векторный**;
- 3. Нажмите кнопку Перья. Появится диалог «Установка перьев»;
- 4. Если у Вас перьевой плоттер, выполните следующие действия:
- Установите соответствие номеров перьев, выбрав соответствующие цвета для рисования толстых и тонких линий, текстов и штриховок. Соответствие между номерами перьев и их цветами назначается в диалоге «Свойства устройства».
- Чтобы увеличить толщину основных линий, установите флажок Увеличить толщину основных линий (для плоттеров). В этом случае толщина основных линий будет в два раза больше толщины соответствующего пера.
- Чтобы увеличить толщину линий текста, высота которого больше определенного значения, введите высоту текста в поле **Текст**.

Если устройством вывода является растровый принтер, выполните следующие действия:

- Установите цвета для толстых и тонких линий, текстов, штриховок и растровой модели, выбрав необходимые цвета в соответствующем поле Цвет.
- Установите ширину линий, введя требуемые значения в соответствующие поля Ширина.
- 5. Введите высоту текста в поле **Текст**. В этом случае толщина линий текста, высота которого превышает заданное значение, будет увеличена;
- 6. Нажмите кнопку **ОК** в диалоге «Установка перьев».

10.2.1.2 Масштабирование изображения при печати

АDEM позволяет изменять масштаб при печати. Масштабирование выполняется относительно левого нижнего угла области печати. Вы можете изменять масштаб заданием масштабного коэффициента или с помощью маркеров на красной рамке в диалоге **Предварительный просмотр** (см. раздел 5.4.1.7), а также автоматически масштабировать изображение таким образом, чтобы оно целиком поместилось на лист.

Для масштабирования изображения при печати:

- 1. Откройте диалог Печать чертежа;
- 2. В поле Масштаб введите значение масштабного коэффициента.

🎐 Примечание

Красная рамка в диалоге **Предварительный просмотр** (см. раздел 5.4.1.7) отображает границы чертежа, синяя рамка - площадь, доступную для печати. С помощью маркеров на красной рамке можно масштабировать выводимое на печать изображение.

Для автоматического масштабирования изображения:

- 1. Откройте диалог Печать чертежа;
- 2. Поставьте флажок На весь лист.

10.2.1.3 Поворот изображения при печати

Можно менять ориентацию листа при выводе на печать.

Чтобы повернуть изображение на 90°:

1. Откройте диалог Печать чертежа;

2. Поставьте флажок **Поворот 90 град**. Изображение будет развернуто по часовой стрелке на 90°.

10.2.1.4 Размещение изображения на листе при печати

При печати можно изменять положение сформированного технологического документа на листе. Смещение изображения задается относительно начальной точки отрисовки (правый верхний угол - для принтеров, левый нижний угол - для плоттеров).

Чтобы задать смещение изображения:

- 1. Откройте диалог Печать чертежа;
- 2. В поле Смещение X задайте смещение изображения по оси X относительно начальной точки отрисовки;
- 3. В поле Смещение Y задайте смещение изображения по оси Y относительно начальной точки отрисовки.



- Для того, чтобы при задании параметров не учитывались поля, оставляемые принтером, поставьте флажок Без учета полей.
- Красная рамка в диалоге Предварительный просмотр отображает границы чертежа, синяя рамка - площадь, доступную для печати. Чтобы вручную разместить выводимое на печать изображение на листе, укажите курсором на красную рамку и, нажав левую кнопку мыши, переместите рамку в нужное место.

10.2.1.5 Печать в файл

Иногда требуется не выводить чертеж на принтер или плоттер, а создать файл, содержащий все необходимые данные для вывода его на печать. Такой файл можно распечатать позже.

Чтобы вывести сформированное извещение в файл:

- 1. Откройте диалог Печать чертежа;
- 2. Поставьте флажок Вывод в файл.
- 3. Введите путь и имя файла в поле **Имя файла** или нажмите кнопку **Обзор** и определите имя файла. Если путь не задан, то файл будет создан в текущей папке.



Если отправить техпроцесс на печать в файл, а затем вывести его на печать с помощью принтера или плоттера, отличного от того, который

использовался при печати в файл, чертеж может быть напечатан некорректно.

10.2.1.6 Отмена печати

Чтобы прервать печать чертежа, нажмите кнопку **Отмена** в диалоге «**Печать. Ждите...**».

10.2.1.7 Просмотр перед печатью

ADEM предоставляет возможность предварительного просмотра сформированного листа техпроцесса перед печатью. Предварительный просмотр позволяет увидеть, как будет выглядеть напечатанный текущий лист извещения (см. Рис. 44).

Просмотр		_ 🗆 🛛
Просмотр	Aller Marrier All 5 151 Dammerse Born langen 1 (1 153) Storn langen 1 (2 153)	Перерисовать Печать В центр
	1 <u>IK' (%)(612%</u> Aca A General problem prop. #0.3); A 12 7 00 Team, addigenter prop. #0.10 <u>Instant Resp. 11</u> Propriet for	ОК Отмена

Рис. 87. Окно «Предварительный просмотр».

Для предварительного просмотра чертежа:

- 1. Откройте диалог Печать чертежа;
- 2. Нажмите кнопку Просмотр.
- 3. Для перерисовки изображения нажмите кнопку **Перерисовать** в окне **Предварительный просмотр**.

Формирование и печать документов

Красная рамка в диалоге **Предварительный просмотр** отображает границы выводимого изображения, синяя рамка - площадь, доступную для печати. Чтобы вручную разместить выводимое на печать изображение на листе, укажите курсором на красную рамку и, нажав левую кнопку мыши, переместите рамку в нужное место. С помощью маркеров на красной рамке можно масштабировать выводимое на печать изображение.

Чтобы установить выводимое на печать изображение в центр, нажмите кнопку В центр.

11 РАБОТА С БД НОРМАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Нормативно-справочная информация для проектирования извещений содержится в таблицах **БД MS Access**. Для быстрой и качественной работы в системе необходимо, чтобы справочники были наполнены «правильными» данными. Это значит, что **БД** должна содержать только ту информацию, которую пользователи будут использовать. Поэтому в процессе эксплуатации системы возникает необходимость сопровождать базы данных (добавлять, удалять редактировать записи). Для этих целей в системе **ADEM CAPP** создан интерфейс к **БД**, с помощью которого пользователи могут работать со справочниками **БД**.

11.1 Операции с записью справочника БД

С записью справочника БД можно выполнить следующие действия:

- Выбрать из базы данных;
- Добавить в базу данных;
- Сохранить в базу данных;
- Удалить из базы данных.

11.1.1 Выбор записи из БД

Чтобы выбрать запись из **БД** для последующего ее редактирования или добавления новой:

- 1. Откройте диалог справочника, запись из которого необходимо выбрать;
- 2. В поле **Действие** нажмите на кнопку , в предоставленном списке выберите **Выбрать из базы данных** и нажмите кнопку
- 3. В окне выбора из **БД** выберите запись, которую хотите выбрать.

Параметры выбранной записи вносятся в соответствующие поля диалога.

11.1.2 Добавление записи в БД

Чтобы добавить запись в БД:

- 1. Откройте диалог справочника, запись в который необходимо добавить;
- Введите значения в поля для ввода. Необходимо заполнить все обязательные поля для ввода, в противном случае система не даст добавить запись в БД;

3. В поле **Действие** нажмите на кнопку , в предоставленном списке выберите **Добавить в базу данных** и нажмите кнопку 2.

Если поля для ввода очистились, значит, добавление прошло успешно, в противном случае система выдаст сообщение об ошибке.



Добавить новую запись в **БД** можно, отредактировав существующую. Для этого перед добавлением необходимо выбрать «запись шаблон» (см. раздел 7.1.1).

11.1.3 Редактирование записи в БД

Чтобы изменить запись в БД:

- 1. Откройте диалог справочника, запись в котором необходимо изменить;
- 2. Выберите запись, которую хотите изменить (см. 7.1.1);
- 3. Измените значение в полях для ввода;
- 4. В поле **Действие** нажмите на кнопку , в предоставленном списке выберите **Сохранить в базу данных** и нажмите кнопку

Если появится окно сообщения (см. Рис. 51), значит, сохранение изменений в БД прошло успешно.



Рис. 88. Окно сообщения «ADEM CAPP». «Сохранение записи в базе данных».



Если выбрать действие **Сохранить в базу данных**, а перед этим не выбрать запись, то система добавит в базу данных новую запись с текущими параметрами.

11.1.4 Удаление записи из БД

Чтобы удалить запись из БД:

- 6. Откройте диалог справочника, запись из которого необходимо удалить;
- 7. В поле **Действие** нажмите на кнопку , в предоставленном списке выберите **Удалить запись из базы данных** и нажмите кнопку 2;
- 8. В окне выбора из БД выберите запись или записи, которые хотите удалить;
- 9. В окне сообщения нажмите **Да** для удаления выбранных записей, **Нет** не удалять выбранные записи.



Лримечание

При удалении записи из **БД** в системе происходит каскадное удаление всех связанных с ней записей. Например, при удалении единицы величины будет удален из **БД** весь вспомогательный материал, который измеряется в удаляемых единицах величины.

11.2 Работа со справочниками в режиме таблицы

Справочники, которые имеют простую структуру можно редактировать в режиме таблицы (справочники наименований оснастки/инструмента, стандартов, основных и вспомогательных материалов и др.). Т.е. пользователю доступна в момент работы со справочником не одна запись, а все записи справочника. В этом режиме пользователь, может добавлять новые записи, редактировать существующие и удалять. Рассмотрим основные принципы работы со справочниками в режиме таблицы на примере работы со справочником «Наименование оснастки/инструмента» (см. Рис. 53)

Чтобы выбрать запись из таблицы:

- 1. Откройте таблицу справочника, в которой необходимо выбрать запись;
- 2. В таблице выберите запись, которую необходимо выбрать;;
- Нажмите кнопку OK в диалоге или нажмите правую кнопку мышки, в появившемся контекстном меню. выберите Выбрать в САРР (см. Рис. 52);

Выбрать в САРР
Добавить
Удалить
Обновить

Рис. 89. Контекстное меню диалога работы со справочником в режиме таблицы.

, p	Z
Комменатрии Справочник "Наименования оснастки/инструмента"	Ок Отмена 6/42
Haumenosanue	
Фреза [035-2234-] для пазов сегментных шпонок freza 14.cat	
Фреза (2214-) торцевая с механическим креплением многогранных пластин freza, 20.cat	
Фреза (2220-) концевая для обработки легких сплавов с цилиндрическим хвостовиком, freza_24.cat	
Фреза (2220-) концевая для обработки легких сплавов с цилиндрическим хвостовиком. [reza_24.cat	
Фреза (2220-) концевая с цилиндрическим хвостовиком, с крупным зубом, заточенная н freza_25.cat	1 11
Фреза (2220-) концевая с цилиндрическим хвостовиком, с крупным зубом, заточенная freza_25.cat	
Фреза (2220-) концевая с цилиндрическим хвостовиком, с крупным зубом, с цилиндриче (reza_25.cat	
Фреза (2220-) концевая с цилиндрическим хвостовиком, с крупным зубом, с цилиндриче (reza_25.cat	=
Фреза (2220-) концевая с цилиндрическим хвостовиком, с нормальным зубом freza_22.cat	
Фреза (2220-) концевая с цилиндрическим хвостовиком, с нормальным зубом, заточен-freza_9.cat	AL .
Фреза (2220-) концевая с цилиндрическим хвостовиком, с нормальным зубом, заточень freza_9.cat	
Фреза (2220-) концевая с цилиндрическим хвостовиком, с нормальным зубом, с цилинд freza_9.cat	
Фреза (2220-) концевая с цилиндрическим хвостовиком, с нормальным зубом, с цилинд freza_9.cat	Т
Фреза (2220-) концевая твердосплавная freza_7.cat	
Фреза (2220-) концевая с цилиндрическим хвостовиком, оснащенная твердосплавными freza_27.cat	
Фреза (2223-) концевая для обработки легких сплавов с коническим хвостовиком. Испс freza_8.cat	
Фреза (2223-) концевая для обработки легких сплавов с коническим хвостовиком. Испс freza_6.cat	
Фреза (2223-) концевая с коническим хвостовиком, с крупным зубом, заточенная наост freza_26.cat	
Фреза (2223-) концевая с коническим хвостовиком, с крупным зубом, заточенная наост freza_26.cat	
Фреза (2223-) концевая с коническим хвостовиком, с крупным зубом, с цилиндрической freza_26.cat 💌	
Для поиска в текущем столбце нажмите Ctrl+F	

Рис. 90. Диалог Редактирование справочников в режиме таблиц.

Чтобы добавить запись в БД:

- 1. Откройте таблицу справочника, в которую необходимо добавить запись или записи;
- 2. В поле таблицы нажмите правую кнопку мышки;
- 3. В контекстном меню выберите Добавить (см. Рис. 52);
- 4. В конец списка добавится новая пустая запись. Заполните соответствующие поля (наименование, обозначение, типоразмеры и др.). Чтобы отменить ввод информации нажмите **Esc**.

Чтобы удалить запись из БД:

- 1. Откройте таблицу справочника, из которой необходимо удалить запись или записи;
- 2. В таблице выберите запись, которую необходимо удалить.
- 3. Нажмите кнопку **Delete** на клавиатуре или нажмите правую кнопку мыши, в контекстном меню выберите **Удалить** (см. Рис. 52);

Чтобы изменить запись в БД:

- 1. Откройте таблицу справочника, в которой необходимо изменить запись или записи;
- 2. В таблице выберите запись, которую необходимо отредактировать и нажмите кнопку **F2** на клавиатуре или левую кнопку мыши;
- 3. Для выхода из режима редактирования без сохранения изменений нажмите **Esc.** Для выхода из режима редактирования с сохранением изменений нажмите кнопку **Tab** на клавиатуре или щелкните левой кнопкой мыши в другое поле таблицы;

Чтобы выполнить поиск записи в БД:

- 1. Выберите в таблице столбец, в котором необходимо выполнить поиск и нажмите Ctrl+F;
- Наберите текст, который необходимо найти. Вводимый текст будет отражаться в строке состояния. В процессе ввода текста текущая запись будет перемещаться к искомой записи;



Примечание

Для управления и навигации по таблице используются следующие горячие клавиши клавиатуры **Таb,** ←, ↑, →, ↓

11.3 Справочники Базы Данных САD/САМ ADEM САРР

11.3.1 Справочник «Подписи / Фамилии технологов»

Справочник содержит фамилии лиц, участвующих в разработке и оформлении комплекта технологических документов, сводных ведомостей, управляющей программы и др. Справочник разбит по направлениям (механообработка, гальваника, термообработка и др.) и по разделам. Для работы со справочником используется диалог **Добавить/удалить/редактировать фамилии технологов** (см. Рис. 92).

Чтобы начать работу со справочником Подписи / Фамилии технологов:

- 1. Нажмите кнопку **Работа с БД** на панели инструментов **Выполнить алгоритм**. Появится меню;
- 2. В меню выберите Подписи / Фамилии Подписи / Фамилии технологов (см. Рис. 91);
- 3. В меню выберите направление, с данными которого хотите работать. Появится диалог для работы со справочником Подписи / Фамилии технологов по выбранному направлению (см. Рис. 91).

Подписи / Фамилии	۲I	Подписи / Фамилии технологов 🕨	Механообработка
Елиницы величины		Фамилии конструкторов	Сквозной
	-1		Гальваника
Основной материал			Покраска
Вспомогательный материал			Термообработка
Средства защиты			Соорка
Требования	-		Сварка Перемещение
Операции			Порошковая металлургия
Подразделения	-		Литье пластмасс
	-		Входной контроль
Профессии			
Оборудование	<u></u>		
Переходы	۲		
Оснастка	•		
БД по режимам резания			
БД по режимам сварки			
БД по нормированию			
БД по работе с извещениями			
Работа со словарями	۲		
Сервис	۲		

Рис. 91. Меню выбора справочника «Подписи / Фамилии технологов».

Чтобы закрыть диалог:

1. Нажмите кнопку Закрыты или кнопку 🖾 в окне диалога.

цооавить/удалить/ре	дактировать фамилии техноло	ГОВ	X		
Содержание					
Фамилии технологов дл Механообработка	ля технологических процессов:				
Фамилия И.О.] Стро	ка / Хар-р работ	v	Закрыты		
Выбор направления проектирования ТП					
Действие	Выбрать из базы данных		- 🖸		
Строка / Хар-р работ	Строка 1: Разраб.		1		
Фамилия И.О.	Иванов А.А.				

Рис. 92. Диалог

«Добавить/удалить/редактировать фамилии технологов». Вкладка «Фамилия И. О.».

Выбор направления проектирования ТП

Выбрать направление проектирования ТП для которого будет редактироваться справочники по ФИО.

Чтобы выбрать направление проектирования ТП:

- 1. Нажмите на кнопку 🗾 в поле Выбор направления проектирования ТП;
- 2. В меню выбора выберите направление проектирования ТП.

Действие

Выбор действия с записью БД (см. раздел 11.1).

Строка / Хар-р работ

Номер строки в шапке первого листа технологического документа и характер выполняемых работ, указываемый в этой строке. Связка Номер строки - характер выполняемых работ выбирается из справочника Строка / Хар-р работ (см. раздел 11.3.1.1). Фамилии выбираются, вводятся,

Работа с БД нормативной информации

удаляются для указанной в поле связки Номер строки / характер выполняемых работ.

Строки под характер выполняемых работ в шапке первого листа технологического документа нумеруются сверху вниз. Т.е. для характера работ **Разработал** это первая строка, а **Нормоконтроллер** соответственно последняя.

Чтобы выбрать связку номер строки / хар-р работ:

- 1. Нажмите на кнопку 🔳 в поле Строка / Хар-р работ;
- 2. В окне выбора выберите связку номер строки / хар-р работ.

Фамилия И.О.

Фамилия, имя отчество технолога.

11.3.1.1 Справочник «Строка / Хар-р работ»

Справочник содержит связки номер строки / хар-р работ. Для работы со справочником используется диалог Добавить/удалить/редактировать фамилии технологов, вкладка Строка / Хар-р работ (см. Рис. 93).

Добавить/удалить/ре	едактировать фамилии технол	югов					
Содержание							
Фамилии технологов д Механообработка	ля технологических процессов:						
Фамилия И.О.) Стро							
Действие	Выбрать из базы данных		- 🖻				
Номер строки	Строка 1		•				
Хар-р работ	Разраб.						

Рис. 93. Диалог «Добавить/удалить/редактировать фамилии технологов». Вкладка «Строка / Хар-р работ».

Действие

Выбор действия с записью БД (см. раздел 11.1).

Номер строки

Номер строки по порядку сверху вниз в шапке первого листа технологического документа.

Хар-р работ

Характер работ, выполняемый в строке с номером заданным в поле Номер строки.

11.3.2 Справочник «Фамилии конструкторов»

Справочник содержит фамилии лиц, участвующих в разработке и оформлении чертежей и спецификаций. Справочник разбит на разделы (Разработал, Проверил, Н. контр., Т. контр., Утвердил). Для работы со справочником используется диалог

Добавить/удалить/редактировать фамилии конструкторов (см. Рис. 94).

Чтобы начать работу со справочником Фамилии конструкторов:

- 1. Нажмите кнопку Работа с БД на панели инструментов Выполнить алгоритм. Появится меню;
- 2. В меню выберите **Подписи / Фамилии Фамилии конструкторов** (см. Рис. 91);

Чтобы закрыть диалог:

1. Нажмите кнопку ______ или кнопку 🔀 в окне диалога.

Добавить/удалить/р	едактировать фамилии конструкторов	
Содержание		
J		Закрыть
Фамилии		
Лействие	Выбрать из базы данных	
Boogog		
газдел	raspao.	<u> </u>
Фамилия И.О.	Иванов А.В.	

Рис. 94. Диалог

«Добавить/удалить/редактировать фамилии конструкторов».

Действие

Выбор действия с записью БД (см. раздел 11.1).

Раздел

Наименование раздела, из которого будут выбираться, удалятся, добавляться, обновляться фамилии конструкторов.

Чтобы выбрать раздел:

1. Нажмите на кнопку 🗹 и в предоставленном списке выберите наименование раздела.

Фамилия И.О.

Фамилия, имя отчество конструктора.

11.3.3 Справочник «Подразделения»

Справочник содержит перечень цехов, участвующих в производстве на которые проектируются технологические процессы. Для работы со справочником используется диалог **Добавить/удалить/редактировать подразделения** (см. Рис. 95).

Чтобы начать работу со справочником Цеха:

- 1. Нажмите кнопку **Работа с БД** на панели инструментов **Выполнить алгоритм**. Появится меню;
- 2. В меню выберите Цеха....

акрыть диалог:	
. Нажмите кно	опку ^{Закрыты} или кнопку 🔀 в окне диалога.
бавить/удалить	/редактировать подразделения
Содержание	
	<u></u>
	Закрыты
Подразделение	Закрыты
Подразделение) Действие	Закрыть Выбрать из базы данных



Действие

Выбор действия с записью БД (см. раздел 11.1).

При действии «Выбрать из базы данных» возможна работа с БД в режиме таблицы. Все действия по добавлению, удалению и изменению подразделений возможны в режиме таблицы (см. раздел 11.2).

Номер цеха

Номер цеха (обязательно для заполнения).

Примечание

Комментарий или примечание по цеху.

11.3.4 БД по работе с извещениями

Одним из способов по работе с БД по извещению в системе **ADEM CAPP** является табличный выбор. Данные по нормам времени хранятся в базе данных по нормам времени.

Работа с БД нормативной информации

Чтобы начать работу с БД по нормам времени:

- 1. Нажмите кнопку **Работа с БД** на панели инструментов **Выполнить алгоритм**. Появится меню;
- 2. В меню выберите БД по нормированию.

Чтобы закрыть диалог:

1. Нажмите кнопку 🖾 в окне приложения или выполните команду меню Файл - Выход.

БД по извещениям		
: Файл Правка Данные Окно Справка		Введите вопрос
49 I V 🖎 🔍 I 0 - I 0		
🔲 prich : таблица		
Причина выпуска извещения	Код	
Улучшение электрического монтажа	11	
Изменение норм расхода материала	16	
Введение усовершенствований и улудшений конструкторских	1	
Введение усовершенствований и улудшений технологических	2	
По результатам испытаний	5	🔲 гезегvе : таблица 🔤 🗔 🔀
Требования заказчика	9	Указание о заделе
Улучшение схемы	10	Не отражается
Изменение средств технологического улучшения	12	Не использовать
Изменение условий труда	13	Использовать
Введение новых технологических процессов (операций)	14	Доработать
Замена исходной заготовки	15	Изменение в заделе учтено
Введение усовершенствований и улучшений в результате стандартизации и унификации	3	Задела нет
Внедрение и изменение стандартов и технических условий	4	*
Отработка документов с изменением литеры	6	Запись: 14 4 6 🕨 🔰 🗰 из б
Устранение ошибок	7	
Улучшение качества	8	
*		
Дапись: 🚺 📢 🔰 1 🅨 🕨 № из 16		
Turburg Course	_	
🔤 Техt : таблица		
Содержание изменяемого текста		
Техпроцесс инв. N аннулировать. Примечание. Заменить техпроцессом инв. N изм."		
Ввести вновь технологический процесс инв. N		
Всего листов		
Графа "Количество листов"		
Вести вновь:		
Листы заменить		
листы аннулировать.		
парту раскроя инв. маннулировать и заменить техпроцессом изм."		
Содержание строки вычеркнуть.		
na scex листах техпроцесса		

Рис. 96. Окно «БД по работе с извещениями».

БД по нормированию является базой данных программы **MS Access**, поэтому при работе с данными используются стандартные приемы работы в программе **MS Access**.



Для работы с БД по нормированию необходимо установить на рабочее место программу **MS Access** из пакета **MS Office 2000**.

11.3.4.1 Описание меню

Команды меню Файл

Выход

Завершение работы с БД по режимам резания.

Команды меню Правка

Отменить / Повторить

Отменить / повторить последнее выполненное действие.

Вырезать, Копировать, Вставить

Команды работы с буфером обмена.

Удалить

Удалить выделенный фрагмент. Это может быть выделенная запись или отдельно выделенное значение.

Выделить запись, Выделить все

Выделить текущую запись, выделить все записи текущей таблицы соответственно.

Найти

Открыть окно Поиск и замена для поиска данных в таблице.

Заменить

Открыть окно Поиск и замена для поиска и замены данных в таблице.

Команды меню Записи

Фильтр

Команды по работе с фильтром: создать фильтр, удалить фильтр, применить фильтр, фильтр по выделенному и др.

Сортировка

Сортировка данных текущей таблицы по возрастанию или по убыванию. Таблица сортируется по данным текущего столбца.

Применить фильтр, Удалить фильтр

Применить удалить фильтр соответственно.

Орфография

Запустить процесс проверки орфографии данных в текущей таблице. Проверять можно только текстовые поля.

Команды меню Окно

Сверху вниз, Слева направо, Каскадом, Упорядочить значки

Режимы отображения на экране окон приложения.

🌔 Примечание

В нижней части меню отображается список открытых окон.

Команды меню Справка

Команды по работе со справкой MS Access.

11.3.4.2 Коды причин изменения

Причины изменения и соответствующие им коды хранятся в справочнике Коды причин изменений (см. Рис. 97).

Чтобы начать работу со справочником Коды причин изменений:

1. В меню выберите Данные – Коды причин изменений.

Чтобы закрыть диалог:

1. Нажмите кнопку 🖾 в заголовке окна.

	prich : таблица	
	Причина выпуска извещения	Код
►	Улучшение электрического монтажа	11
	Изменение норм расхода материала	16
	Введение усовершенствований и улудшений конструкторских	1
	Введение усовершенствований и улудшений технологических	2
	По результатам испытаний	5
	Требования заказчика	9
	Улучшение схемы	10
	Изменение средств технологического улучшения	12
	Изменение условий труда	13
	Введение новых технологических процессов (операций)	14
	Замена исходной заготовки	15
	Введение усовершенствований и улучшений в результате стандартизации и унификации	3
	Внедрение и изменение стандартов и технических условий	4
	Отработка документов с изменением литеры	6
	Устранение ошибок	7
	Улучшение качества	8
*		
За	пись: 🚺 🔹 🚺 🕨 🕨 🕨 из 16	

Рис. 97. Окно «Причины выпуска извещения».

Причина выпуска извещений

Указывается причина выпуска извещений.

Код

Код причины выпуска извещений.

11.3.4.3 Указания о заделе

Указания о заделе хранятся в справочнике Указания о заделе (см. Рис. 98).

- 2. Чтобы начать работу со справочником Указания о заделе:
- 1. В меню выберите Данные Указания о заделе.

Чтобы закрыть диалог:

1. Нажмите кнопку 🖾 в заголовке окна.

Работа с БД нормативной информации

🔲 reserve : таблица 📃 🗖 🔀	
	Указание о заделе
	Не отражается
	Не использовать
►	Использовать
	Доработать
	Изменение в заделе учтено
	Задела нет
*	
Запись: 🛯 🕘 🔁 🚺 🕨 🕨 🕨 из б	

Рис. 98. Окно «Указания о заделе».

Указание о заделе

Указывается указание о заделе.

ВАРИАНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ

Автоматизация технологической подготовки производства на предприятии - важный шаг к сокращению затрат на выпуск новых видов изделий.

Планирование производственных процессов связано с определением последовательности выполнения отдельных технологических операций, необходимых для изготовления данной детали или вида продукции и выбором соответствующей инструментальной оснастки.

Системы автоматизированного планирования производственных (технологических) процессов (САПР ТП) открывают перспективы для уменьшения объема рутинной канцелярской работы инженеров-технологов. В то же время они обеспечивают возможность разработки таких технологических процессов, которые рациональны, состоятельны и, может быть, даже оптимальны.

Разработано уже довольно много систем автоматизированного планирования производственных процессов и у нас в стране, и за рубежом. Компания **ADEM Technologies** определила главную цель при разработке системы **ADEM** – создание инструмента конструктора и технолога. Опыт работы с предприятиями показал, что многие из них приносят в жертву требования стандартов в угоду обеспечения наглядности и простоты заполнения документов. Кроме того, в зависимости от типа производства, даже в рамках одного технологического бюро, могут формироваться и маршрутные и операционные и маршрутно-операционные технологические процессы. В этих условиях **ADEM CAPP** не только позволяет автоматизировать процесс формирования, но и произвести некоторую унификацию работ.

Модуль **ADEM CAPP** предназначен для разработки управляющих программ, разработки и оформления технической документации: технологических процессов, ведомостей деталей, карт наладки, управляющих программ, сводных ведомостей и т.д.

Диалог с пользователем

Диалог с пользователем создается на основе спроектированных форм диалогов и ряда алгоритмов, которые позволяют автоматизировать заполнение параметров диалогов.

Выходные формы

Выходные формы и карты могут быть любой конфигурации: в соответствии с **ЕСКД**, **ЕСТД**, стандартом предприятия и др. Подготовка карт осуществляется в модуле **ADEM CAD**.

Нормативно-справочная информация

Нормативно-справочная информация хранится в таблицах базы данных. Структура таблиц не ограничивается системой, поэтому в **ADEM CAPP** можно

Варианты оформления документации

использовать как вновь созданные таблицы базы данных, так и уже существующие на предприятии. Имеется возможность формировать SQL-запросы к базам данных, разработанных под **СУБД** различного типа: MS FoxPro, MS Access, Paradox, MS SQL Server, Oracle и др.

Взаимодействие с другими системами

Создание форм, карт, эскизов, рисунков и т.д. осуществляется в модуле **ADEM CAD**. Для обмена информацией с другими системами возможно использование текстового файла, **XML** файла, таблицы **БД** и т.п.

Функционально система состоит из двух частей: подсистемы ввода данных и подсистемы формирования документов. Подсистема ввода данных позволяет вносить исходную информацию в иерархическое дерево объектов, полуавтоматически заполняя поля диалогов в процессе их создания. Формирование выходных документов осуществляется в пакетном режиме.

Таким образом, предлагаемый компанией ADEM Technologies инструмент, позволяет пользователю быстро, удобно, а самое главное качественно проектировать технологические процессы, ведомости деталей к ним, и получать все, регламентируемые ГОСТом, технологические документы.

12 РАБОТА С ОБЪЕКТАМИ.

С объектами можно произвести следующие действия: создание, просмотр параметров объекта и их изменение, удаление, копирование, перенос.

12.1 Создание объектов и ввод информации.

Создаются объекты на основе файлов настройки (*.ini). Первый объект может быть создан командой "Создать объект" или выбран из меню, вызываемого командой "Меню вариантов документов".



Рис. 99. Меню вариантов документов.

Если меню содержит более одного варианта, команда "Создать объект" вызовет "Меню вариантов документов" для выбора варианта оформления документации (см. Рис. 99).

уПримечание

Первый объект может быть только один и всегда создается на первом уровне.

Все последующие объекты создаются только командой "Создать объект. Создаваемые объекты отображаются в окне проекта на вкладке **Маршрут**. Для изменения параметров объекта необходимо установить требуемый объект текущим и воспользоваться командой **Редактировать** контекстного меню или нажать кнопку **Редактировать** на панели инструментов **Объекты**.

12.2 Управление объектами.

12.2.1 Вкладка "Маршрут" окна проекта.

Вкладка "Маршрут" окна проекта отображает внутреннюю структуру базы данных **ADEM TDM**.



Чтобы отобразить вкладку **Маршрут** в окне проекта, если она не отображается на экране необходимо:

- 4. В меню Сервис выберите пункт Настройка, перейдите на вкладку Закладки.
- 5. В списке Модули выберите Adem CAPP.
- 6. В списке Закладки поставьте галочку напротив Маршрут.

12.2.2 Контекстное меню

Выделенный объект является текущим. При нажатии на правую кнопку манипулятора «мышь» в окне проекта на вкладке **Маршрут** появляется контекстное меню, предоставляющее некоторые команды манипулирования с текущим объектом (см. Рис. 100).

Редактировать Создать эскиз
Свернуть всё
Новый • Вставить новый •
Сервис 🕨
Вырезать Копировать Вставить
Удалить
Управление маршрутом
Свойства из файла Свойства

Рис. 100. Контекстное меню.

Редактировать

Открытие диалога «Параметры объекта» для корректировки параметров текущего объекта.

Создать эскиз

Создание эскиза для текущего объекта.

Свернуть все

Свернуть текущий узел объекта и узлы всех входящих объектов. Если текущий объект развернут, то в контекстном меню активна команда Свернуть все.

Развернуть все

Развернуть текущий узел объекта и узлы всех входящих объектов. Если текущий объект свернут, то в контекстном меню активна команда **Развернуть все**.

Новый

Открытие контекстного меню для создания нового объекта и добавление его к списку объектов на следующем уровне.

Вставить новый

Открытие контекстного меню для создания нового объекта и добавление его к списку объектов перед текущим объектом.

Сервис

Открытие контекстного меню для выполнения сервисных функций. Перечень функций зависит от уровня, на котором вызывается контекстное меню.

Вырезать, Копировать, Вставить

Команды для работы с буфером обмена для модификации структуры базы данных **ADEM CAPP** (перенос и копирование объектов).

Удалить

Удаление текущего объекта и всех принадлежащих ему объектов.

Управление маршрутом

Открытие диалога «Управление маршрутом», который обеспечивает модификацию структуры базы данных **ADEM CAPP** (удаление, копирование, перенос объектов).

Свойства из файла

Установка новых свойств объекта из шаблона выбранного **INI** файла. Если имя параметра объекта и шаблона совпадают, значение параметра сохраняется.

Свойства

Открытие диалога «Настройка объекта» для корректировки свойств текущего объекта.

12.2.3 Изменение (редактирование) параметров объектов

Для изменения (редактирования) параметров объекта необходимо открыть соответствующий объекту диалог и изменить значения его параметров. Открыть диалог для редактирования параметров объекта можно, используя команду **Редактировать** контекстного меню (см. раздел 1.2.2.2) или с помощью кнопки

Редактировать Панели инструментов Объекты. Значения параметров объектов можно редактировать следующими способами:

- Редактирование вручную с клавиатуры;
- Выбор данных из списка (тип параметра **меню**). Чтобы открыть список, необходимо нажать на кнопку **.**
- Посредством выполнения алгоритма. Если рядом с параметром есть кнопка, то, нажав на нее, можно заполнить поле. Это может быть выбор из справочников базы данных, получение информации в виде расчетов, скалывание информации с экрана.

Чтобы изменить параметры объекта с использованием контекстного меню:

- 1. Нажмите правую кнопку манипулятора «мышь» на объекте в окне маршрута, который будете редактировать;
- 2. Выберите команду Редактировать;
- 3. Редактируйте параметры объекта;
- 4. Нажмите Ок для закрытия диалога с сохранением изменений. Нажмите Отмена для закрытия диалога без сохранения изменений.

Чтобы изменить параметры объекта с использованием панели инструментов:

- 1. Выберите объект в окне маршрута, который будете редактировать;
- 2. Нажмите кнопку Редактировать 🖾 на панели инструментов Объекты.
- 3. Редактируйте параметры объекта;
- 4. Нажмите **Ок** для закрытия диалога с сохранением изменений. Нажмите **Отмена** для закрытия диалога без сохранения изменений.
12.2.4 Операции над объектами

Пользователь может изменять дерево данных. Т.е. перемещать, копировать, удалять объекты дерева.

12.2.4.1 Перенос объекта

Пользователь может переносить созданные ранее объекты вместе с объектами, которые входят в него.

12.2.4.1.1 Перенос объекта при помощи мыши

В **ADEM CAPP** для модификации дерева данных используется технология **Drag&Drop**. Она позволяет «перетаскивать» объект из одной части дерева в другую при помощи мыши.

Чтобы переместить объект при помощи мыши:

- 3. При помощи мыши выберите в дереве объект, который необходимо перенести.
- 4. Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши на этом объекте, при помощи мыши перетащите его на новое место и отпустите левую кнопку мыши. Объект переместится внутрь выделенного объекта.

予 Примечание

Если в момент перетаскивания значок в виде перечеркнутой окружности, значит, в данный момент нельзя выполнить вставку перемещаемого объекта.

Если в момент вставки сверху или снизу от выделенного объекта появляется горизонтальная линия, значит, вставка объекта выполнится в место дерева, обозначенное горизонтальной линией.

12.2.4.1.2 Перенос объекта при помощи буфера обмена

В **ADEM CAPP**, как и во многих других программах, работающих под **MS Windows**, можно использовать буфер обмена при переносе объектов.

Для переноса объекта при помощи буфера обмена:

- При помощи мыши выберите в дереве объект, который необходимо перенести. Нажмите правую кнопку мыши. Появится контекстное меню (см. Рис. 100);
- 6. В контекстном меню выберите Вырезать.
- Выберите объект, в который необходимо перенести выбранный ранее объект. Нажмите правую кнопку мыши. Появится контекстное меню (см. Рис. 100).

8. В контекстном меню выберите Вставить.

12.2.4.2 Копирование объекта

Пользователь может копировать созданные ранее объекты вместе с объектами, которые входят в него.

12.2.4.2.1 Копирование объекта при помощи мыши

В **ADEM CAPP** для модификации дерева данных используется технология **Drag&Drop**. Она позволяет «копировать» объект из одной части дерева в другую при помощи мыши.

Чтобы скопировать объект при помощи мыши:

- 4. При помощи мыши выберите в дереве объект, который необходимо скопировать.
- 5. Нажмите и удерживайте клавишу **Ctrl** и левую кнопку мыши на этом объекте, при помощи мыши перетащите его на новое место и отпустите клавишу **Ctrl** и левую кнопку мыши. Объект скопируется внутрь выделенного объекта.



Если в момент перетаскивания значок в виде перечеркнутой окружности, значит, в данный момент нельзя выполнить вставку перемещаемого объекта.

Если в момент вставки сверху или снизу от выделенного объекта появляется горизонтальная линия, значит, вставка объекта выполнится в место дерева, обозначенное горизонтальной линией.

12.2.4.2.2 Копирование объекта при помощи буфера обмена

В **ADEM CAPP**, как и во многих других программах, работающих под **MS Windows**, можно использовать буфер обмена при переносе объектов.

Для переноса объекта при помощи буфера обмена:

- При помощи мыши выберите в дереве объект, который необходимо скопировать. Нажмите правую кнопку мыши. Появится контекстное меню (см. Рис. 100);
- 6. В контекстном меню выберите Копировать.
- Выберите объект, в который необходимо скопировать выбранный ранее объект. Нажмите правую кнопку мыши. Появится контекстное меню (см. Рис. 100).
- 8. В контекстном меню выберите Вставить.

12.2.4.3 Удаление объектов

Удалять объекты из дерева данных можно с помощью команды **Удалить** контекстного меню (см. раздел 1.2.2.2), кнопки **Удалить** Панели инструментов **Объекты** или в окне **Управление маршрутом** (см. раздел. 3.3.5).

Чтобы удалить объект:

- 1. Сделайте активным объект в окне проекта на вкладке Маршрут, который хотите удалить;
- Нажмите правую кнопку манипулятора «мышь» на объекте, в окне проекта на вкладке Маршрут, который будете удалять и выберите команду Удалить в появившемся контекстном меню или нажмите кнопку К на панели инструментов Объекты;
- 3. В окне сообщения (см. Рис. 34) нажмите кнопку **Да** удалить выбранный объект или кнопку **Нет** не удалять выбранный объект.





🎐 Примечание

При выполнении удаления объекта, производится удаление всех объектов, принадлежащих данному.

Удалить все объекты дерева данных можно, удалив корневой элемент. Также удалить все объекты дерева данных можно с помощью команды меню: Общие – Удалить – Техническая документация.

12.2.5 Изменение дерева данных в окне «Управление маршрутом»

Окно Управление маршрутом (см. Рис. 37) отображает на экране последовательность объектов, расположенных уровне на текущем и принадлежащих вышестоящему и предназначено для модификации дерева данных (копирование, перемещение, удаление объектов). Открыть окно можно с Управление маршрутом помошью команды контекстного меню (см. раздел 1.2.2.2) или с помощью команды Управление маршрутом

панели инструментов Команды ТДМ.



Рис. 102. Окно «Управление Маршрутом».

Список

Последовательность объектов, расположенных на текущем уровне и принадлежащих вышестоящему объекту. Для перехода на уровень ниже необходимо установить курсор на требуемый объект и сделать двойной щелчок левой клавишей манипулятора «мышь».

Вверх

Переход на уровень выше.

Выделить Все

Отмечает все объекты списка.

Вырезать

Удаляет отмеченные объекты из списка и заносит его в буфер для дальнейшего использования.

Копировать

Копирует отмеченные объекты из списка (без удаления) в буфер для дальнейшего использования.

Вставить

Вставляет объекты в список из буфера перед отмеченным объектом в списке. Если отмеченных объектов нет, то в конец списка.

Удалить

Удаляет отмеченные объекты из списка.

🍠 Примечание

При выполнении операций копирования, переноса или удаления объекта, производится, соответственно, копирование, перенос или удаление всех объектов, принадлежащих данному.

12.2.5.1 Перемещение между объектами

При передвижении по списку в окне **Управление маршрутом** выделенный цветом элемент является текущим. Используя стандартные приемы выделения **MS Windows**, можно выбрать сразу несколько объектов из представленного списка (приемы выделения представлены в разделе 3.3.2). Передвигаться по дереву маршрута в окне **Управление маршрутом** можно по текущему уровню (вперед, назад) и между уровнями (вниз, вверх).

Перемещение по текущему уровню можно несколькими способами:

- щелчком левой кнопки манипулятора «мышь»;
- клавишами управления курсором (-, ⁻, **PgUp**, **PgDown**, **Home**, **End**).

Перейти на уровень вниз можно несколькими способами:

- Нажав кнопку <Enter>;
- Двойным щелчком левой кнопки манипулятора «мышь» на текущем элементе (объекте) в окне **Управление маршрутом**.

Перейти на уровень вверх можно:

• Нажать кнопку Вверх в окне Управление маршрутом (см. Рис. 37).

12.2.5.2 Выбор объектов

В окне Управление маршрутом можно выделять как один, так и группу элементов (объектов) списка.

Выделить один элемент можно несколькими способами:

- щелчком левой кнопки манипулятора «мышь»;
- клавишами управления курсором (-, ⁻, **PgUp**, **PgDown**, **Home**, **End**).

Выделить группу элементов (объектов) списка можно несколькими способами:

- Нажмите левую кнопку манипулятора «мышь» и, не отпуская ее, протащите указатель по элементам, которые необходимо выбрать;
- Нажмите кнопку SHIFT и, не отпуская ее, нажимайте клавиши: -, -, PgUp, PgDown, Home, End, до тех пор, пока не будет выбран последний выбираемый элемент;
- Нажмите кнопку **SHIFT** и, не отпуская ее, щелкните левой кнопкой манипулятора «мышь» по последнему выбираемому элементу;
- Нажмите кнопку **CTR** и, не отпуская ее, щелкните левой кнопкой манипулятора «мышь» по всем выбираемым элементам.

Выделить все объекты списка можно, нажав кнопку Выделить все в окне Управление маршрутом.

12.2.5.3 Копирование объектов

Копировать можно один объект или группу объектов.

Чтобы выполнить копирование объекта:

- 1. Откройте окно Управление маршрутом (см. раздел 3.3);
- 2. Перейдите на уровень, объект которого хотите копировать (см. раздел 3.3.1);
- 3. Выберите объект (см. раздел. 3.3.2);

- 4. Нажмите кнопку Копировать в окне Управление маршрутом;
- 5. Выберите место, в которое хотите выполнить копирование выбранного объекта (см. раздел 3.3.1);
- Нажмите кнопку Вставить в окне Управление маршрутом. Если выбран элемент списка, то выбранный объект будет вставлен перед ним. Если не выбран ни один элемент списка, то выбранный объект будет вставлен в конец списка;
- 7. Нажмите кнопку Ок в окне Управление маршрутом.

Чтобы выполнить копирование объектов:

- 1. Откройте окно Управление маршрутом (см. раздел 3.3);
- 2. Перейдите на уровень, объекты которого хотите копировать (см. раздел 3.3.1);
- 3. Выберите объекты (см. раздел. 3.3.2);
- 4. Нажмите кнопку Копировать в окне Управление маршрутом;
- 5. Выберите место, в которое хотите выполнить копирование выбранных объектов (см. раздел 3.3.1);
- 6. Нажмите кнопку Вставить в окне Управление маршрутом. Если выбран элемент списка, то выбранные объекты будут вставлены перед ним. Если не выбран ни один элемент списка, то выбранные объекты будут вставлены в конец списка;
- 7. Нажмите кнопку Ок в окне Управление маршрутом.

🍠 Примечание

Выполнить команду вставить можно столько раз, сколько необходимо.

12.2.5.4 Перемещение объектов

Перемещать можно один объект или группу объектов.

Чтобы выполнить перемещение объекта:

- 1. Откройте окно Управление маршрутом (см. раздел 3.3);
- 2. Перейдите на уровень, объект которого хотите переместить (см. раздел 3.3.1);
- 3. Выберите объект (см. раздел. 3.3.2);

- 4. Нажмите кнопку Вырезать в окне Управление маршрутом;
- 5. Выберите место, в которое хотите выполнить перемещение выбранного объекта (см. раздел 3.3.1);
- 6. Нажмите кнопку Вставить в окне Управление маршрутом. Если выбран элемент списка, то выбранный объект будет вставлен перед ним. Если не выбран ни один элемент списка, то выбранный объект будет вставлен в конец списка;
- 7. Нажмите кнопку Ок в окне Управление маршрутом.

Чтобы выполнить перемещение объектов:

- 1. Откройте окно Управление маршрутом (см. раздел 3.3);
- 2. Перейдите на уровень, объекты которого хотите перемещать (см. раздел 3.3.1);
- 3. Выберите объекты (см. раздел. 3.3.2);
- 4. Нажмите кнопку Вырезать в окне Управление маршрутом;
- 5. Выберите место, в которое хотите выполнить перемещение выбранных объектов (см. раздел 3.3.1);
- 6. Нажмите кнопку Вставить в окне Управление маршрутом. Если выбран элемент списка, то выбранные объекты будут вставлены перед ним. Если не выбран ни один элемент списка, то выбранные объекты будут вставлены в конец списка;
- 7. Нажмите кнопку Ок в окне Управление маршрутом.

12.2.5.5 Удаление объектов

Чтобы удалить объект (ы):

- 1. Откройте окно Управление маршрутом (см. раздел 3.3);
- 2. Перейдите на уровень, объект (ы) которого хотите перемещать (см. раздел 3.3.1);
- 3. Выберите объект (ы) (см. раздел. 3.3.2);
- 4. Нажмите кнопку Удалить в окне Управление маршрутом;
- 5. Нажмите кнопку Ок в окне Управление маршрутом.

13 ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ И ПРОСМОТР.

После того, как созданы все требуемые объекты и введена вся необходимая информация, наступает этап заполнения выходных форм документа. Заполнение производится в соответствии с алгоритмом печати, который создается при настройке системы на конкретную форму документа. В основу подсистемы формирования документов был положен принцип заполнения подготовленных пустых форм (так называемых "слепышей"). Эти формы могут быть текстовые (подготовленные в любом текстовом редакторе), и графические (подготовленные в модуле **ADEM CAD**). Формирование производится с помощью команды **Формирование**, которая вызывает на выполнение соответствующий алгоритм.

Для контроля сформированной документации имеется режим предварительного просмотра на экране. Команда **Просмотр графики** обеспечивает режим предварительного просмотра сформированных графических бланков документа.

При выполнении команды **Просмотр** открывается новое окно (см.Рис. 103). Листы документации располагаются в порядке их формирования. Но, используя команды языка написания алгоритмов, листы можно рассортировать по блокам. Использование блоков позволяет более наглядно представить информацию для просмотра и быстро найти необходимый лист документации.





Если в процессе просмотра выявлены какие-либо неточности, можно выйти из просмотра, произвести соответствующие изменения объектов и снова выполнить команду «Формирование».

14 ПЕЧАТЬ СФОРМИРОВАННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

Перед выводом чертежа на принтер или плоттер необходимо правильно установить параметры настройки печатающего устройства, а также параметры печати. Так как параметры печати определяются **OC Windows**, за более подробным описанием следует обращаться к документации по **OC Windows**.

При настройке параметров принтера (плоттера) необходимо правильно выбрать размер листа бумаги. Размеры формата листа не обязательно должны совпадать с размерами листа бумаги при печати. Если выбранный формат чертежа больше размера листа бумаги принтера можно задать масштаб вывода чертежа на принтер или напечатать чертеж по частям на нескольких листах. Если же чертеж должен быть напечатан в масштабе 1:1, размеры формата листа должны совпадать с размерами листа бумаги при печати.

Печать документации осуществляется в режиме предварительного просмотра (см. раздел 13). Возможна печать одного текущего листа, выборочных листов или всего комплекта документации.

При нажатии на правую клавишу манипулятора "мышь" появляется контекстное меню, предоставляющее некоторые режимы печати листов документации (см. Рис. 104).

Печать... Обновить

Рис. 104. Контекстное меню печати.

Печать...

Печать сформированной документации. Открывается диалог **Печать** (см. Рис. 105), в котором устанавливаются: диапазон печати, количество копий.

Печать сформированной документации

Пе чать 🛛 🔀
Диапазон листов:
Выборочно
Номера листов:
10-20,25
Введите листы и/или диапазон листов, разделенные запятыми. Например: 1,3,5-10
Количество копий 1
🔽 Показывать параметры печати
ОК Отмена

Рис. 105. Диалог «Печать».

Диапазон листов

Определяет диапазон выводимых на печать листов. Допустимые значения:

- Все листы печать всех листов сформированной документации;
- Текущий лист печать текущего листа;
- Выборочно печать выборочнных листов сформированной документации.

Номера листов

Перечень или диапазон выводимых на печать листов сформированной документации. Поле доступно, если в поле **Диапазон листов** выбранно значение **Выборочно**.

Количество копий

Количество копий, которое необходимо получить при печати.

Показывать параметры печати

Показывать или нет диалог **Печать чертежа**. Если в поле установлена галочка, то после нажатия кнопки **Ок** будет показан диалог **Печать чертежа** (см. Рис. 106).

14.1 Диалог «Печать чертежа»

🛃 ADEM Print			
Файл			
Имя: с:\tmp\16365432\v	wrk0001.adm		Обзор
Печать			
Формат: Хтах: 299.0	Ymax: 212.0		
○ Чертеж: Хтіп: -1.2	Ymin: -0.5	Xmax: 299.7 Ym	ax: 213.5
С Окно: Xmin: 0.0	Ymin: 0.0	Xmax: 0.0 Ym	ax: 0.0
Слои			
Только активный слой	🔿 Все слои	🔿 Слои из списка	Слои
Параметры			Ucrooverse
InuliPrinter			астроиство
🔽 Вывод в файл	C PLT	EMF	Перья
Имя: с:\tmp\16365432\v	wrk0001.emf		Обзор
🗖 Печать по частям 🔽 🛙	оворот на 90 градусо	в 🔲 На весь лист 🔲 В	без учета полей
Масштаб: 1.0	Смещение: х:	0.000 y: 0.1	000
Единицы: 📀 ММ С	Дюймы	🔲 Сохранить смещени	e
Размер листа: 210.0 мм шир	ина 296.9 мм высота		
Область печати: 198.0 мм ши	ирина 288.0 мм высот	a	
	Π	росмотр Печать	Отмена

Рис. 106. Диалог «Печать чертежа».

14.1.1 Выбор устройства и настройка его параметров

До того, как Вы начнете печатать, Вы должны выбрать соответствующее устройство печати и установить его параметры.

Так как установка принтеров является обязанностью **Windows**, а каждый принтер и плоттер имеют различные настройки, обращайтесь к документации производителя принтера и к документации по **OC Windows**, чтобы получить больше информации об установке вашего принтера или плоттера.

В процессе печати **ADEM** позволяет задавать толщину и цвет перьев (для плоттера) и цвет и толщину линий (для принтера). Вы также можете выбрать режим удаления невидимых линий и заливки элементов со сплошным типом штриховки.

Чтобы выбрать устройство печати:

- 1. Откройте диалог Печать чертежа;
- 2. Нажмите кнопку **Устройство** и выберите один из установленных принтеров или плоттеров из списка **Имя**. Если требуемый драйвер отсутствует в списке, установите его с помощью обычной для Windows процедуры.

Чтобы настроить параметры устройства печати:

- 1. Откройте диалог Печать чертежа;
- 2. Нажмите кнопку Устройство, а затем Свойства.
- 3. Установите нужные параметры. Обратитесь к документации от производителя принтера или плоттера и к документации по Windows, чтобы получить больше информации об установке параметров устройства.



Примечание

Важно! Если Ваше устройство - перьевой плоттер, то обязательно установите правильное соответствие между номером пера и его цветом.

Чтобы задать параметры печати:

- 1. Откройте диалог Печать чертежа;
- Выберите растровый или векторный режим удаления невидимых линий и печати штриховок. Для установки растрового режима, выберите переключатель Растровый, для векторного – Векторный;
- 3. Нажмите кнопку Перья. Появится диалог «Установка перьев»;
- 4. Если у Вас перьевой плоттер, выполните следующие действия:
- Установите соответствие номеров перьев, выбрав соответствующие цвета для рисования толстых и тонких линий, текстов и штриховок. Соответствие между номерами перьев и их цветами назначается в диалоге «Свойства устройства».
- Чтобы увеличить толщину основных линий, установите флажок Увеличить толщину основных линий (для плоттеров). В этом случае толщина основных линий будет в два раза больше толщины соответствующего пера.
- Чтобы увеличить толщину линий текста, высота которого больше определенного значения, введите высоту текста в поле **Текст**.

Если устройством вывода является **растровый принтер**, выполните следующие действия:

- Установите цвета для толстых и тонких линий, текстов, штриховок и растровой модели, выбрав необходимые цвета в соответствующем поле Цвет.
- Установите ширину линий, введя требуемые значения в соответствующие поля Ширина.
- 5. Введите высоту текста в поле **Текст**. В этом случае толщина линий текста, высота которого превышает заданное значение, будет увеличена;
- 6. Нажмите кнопку **ОК** в диалоге «Установка перьев».

14.1.2 Масштабирование изображения при печати

ADEM позволяет изменять масштаб при печати. Масштабирование выполняется относительно левого нижнего угла области печати. Вы можете изменять масштаб заданием масштабного коэффициента или с помощью маркеров на красной рамке в диалоге **Предварительный просмотр** (см. раздел 14.1.7), а также автоматически масштабировать изображение таким образом, чтобы оно целиком поместилось на лист.

Для масштабирования изображения при печати:

- 1. Откройте диалог Печать чертежа;
- 2. В поле Масштаб введите значение масштабного коэффициента.

🍠 Примечание

Красная рамка в диалоге **Предварительный просмотр** (см. раздел 14.1.7) отображает границы чертежа, синяя рамка - площадь, доступную для печати. С помощью маркеров на красной рамке можно масштабировать выводимое на печать изображение.

Для автоматического масштабирования изображения:

- 1. Откройте диалог Печать чертежа;
- 2. Поставьте флажок На весь лист.

14.1.3 Поворот изображения при печати

Можно менять ориентацию чертежа при выводе на печать.

Чтобы повернуть изображение на 90°:

1. Откройте диалог Печать чертежа;

2. Поставьте флажок **Поворот 90 град**. Изображение будет развернуто по часовой стрелке на 90°.

14.1.4 Размещение изображения на листе при печати

При печати можно изменять положение сформированного документа на листе. Смещение изображения задается относительно начальной точки отрисовки (правый верхний угол - для принтеров, левый нижний угол - для плоттеров).

Чтобы задать смещение изображения:

- 1. Откройте диалог Печать чертежа;
- 2. В поле Смещение X задайте смещение изображения по оси X относительно начальной точки отрисовки;
- 3. В поле **Смещение Y** задайте смещение изображения по оси Y относительно начальной точки отрисовки.

🍠 Примечание

- Для того, чтобы при задании параметров не учитывались поля, оставляемые принтером, поставьте флажок Без учета полей.
- Красная рамка в диалоге Предварительный просмотр отображает границы чертежа, синяя рамка - площадь, доступную для печати. Чтобы вручную разместить выводимое на печать изображение на листе, укажите курсором на красную рамку и, нажав левую кнопку мыши, переместите рамку в нужное место.

14.1.5 Печать в файл

Иногда требуется не выводить чертеж на принтер или плоттер, а создать файл, содержащий все необходимые данные для вывода его на печать. Такой файл можно распечатать позже.

Чтобы вывести сформированную документацию в файл:

- 1. Откройте диалог Печать чертежа;
- 2. Поставьте флажок Вывод в файл.
- Введите путь и имя файла в поле Имя файла или нажмите кнопку Обзор и определите имя файла. Если путь не задан, то файл будет создан в текущей папке.

🤊 Примечание

Если отправить сформированную документацию на печать в файл, а затем вывести ее на печать с помощью принтера или плоттера, отличного от того, который использовался при печати в файл, чертеж может быть напечатан некорректно.

14.1.6 Отмена печати

Чтобы прервать печать чертежа, нажмите кнопку **Отмена** в диалоге «**Печать. Ждите...**».

14.1.7 Просмотр перед печатью

ADEM предоставляет возможность предварительного просмотра сформированной документации перед печатью. Предварительный просмотр позволяет увидеть, как будет выглядеть напечатанный текущий лист (см. Рис. 107).

🗖 Просмотр	_ 🗆 🛛
	Перерисовать Печать В центр ОК Отмена

Рис. 107. Окно «Предварительный просмотр».

Для предварительного просмотра:

- 1. Откройте диалог Печать чертежа;
- 2. Нажмите кнопку Просмотр.
- 3. Для перерисовки изображения нажмите кнопку **Перерисовать** в окне **Предварительный просмотр**.

Красная рамка в диалоге **Предварительный просмотр** отображает границы выводимого изображения, синяя рамка - площадь, доступную для печати. Чтобы вручную разместить выводимое на печать изображение на листе, укажите курсором на красную рамку и, нажав левую кнопку мыши, переместите рамку в

нужное место. С помощью маркеров на красной рамке можно масштабировать выводимое на печать изображение.

Чтобы установить выводимое на печать изображение в центр, нажмите кнопку В центр.

15 ВАРИАНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ.

15.1 Оформление управляющей программы.

15.1.1 Описание примера.

Данный пример позволяет оформить управляющую программу на стандартном бланке кодирования информации (ГОСТ 3.1404, Форма 5, 5а). Результат оформления представлен на Рис. 108

							1	001 (5.14)	04-B6		ф	орна	5
	Π										1	2	1
	Ц			Ad7,7	ררק דרר	7							
	lŀ	AdemPart											T
	lŀ	Обарудование, устрайства ЧГЧ Стабее изоза											
	Π	HIT.	ACHL FZ	ANUE-7N	1			P	last: 4	7			
	۱ŀ	<u> Колиробочие информации содержание содор</u> 1. рапосладается с 200 с 70 7° с 46.070 2° с 0.700° мамается										ne pe	5 000
Ш	Ц	N70M30"											
	lŀ	%1											
\square	Π	N990260	16 <i>9</i> 0°										
4	Ħ	NISOM31											
		N260X15	7649Y6	307222	750000°								
	Π	N322000	100*										
		N4Z - 200	200°										
F	H	N561Z-2	2000F2	0"									
		N663X16	257314	9861(13)	925u- 19	5471							
		N761Y17	8351										
— Г	Π	NBG2X15	176516	4895140	0000256	9D1							
	Ħ	N961X15	264916	30721									
L	Ч	N10X154	44BY63	9451									
		N1167X1	5380976	514431-	180 DU- B	75"							
		N1263X1	62907Y	2183311	27641-1	17918"							
		N1362X1	645738	19861)-	333 J- 19	72"							
		N1661Y1	7835"										
<i>—</i>		N1567X1	62266Y	158581-	2000.00	•							
		N16X15D	625766	5391430	812766	71			<u> </u>				
H	Н	N17X153	564165	768(113)	7J-1644	×			<u> </u>				
	N1861X154448Y63945*												
	N19X15354 BY635091												
IT	Π	N2060X5	5268879	74250Z	2000001	·							
,		N21681Y	94250R	2-1000	R3-1300	IDRO-	1000		1				
H	╞	Pasaa <u>a</u> Darð	Riborali A Pomorali -	A A.B.			\neg						
38		Турина Натира	boorscob Denonti A	Ш А		-	\mp	—		=			
5	12	Singed,	Rzywich k	1).	_	1			14.4				
	J	X			00	iega - 1	BCDL	ol ogie s	110				

Рис. 108. Оформление УП.

15.1.2 Этапы работы.

Последовательность действий:

- 1. Создайте управляющую программу, используя программу **ADEM** (см. Руководство пользователя **ADEM CAM**). Сохраните управляющую программу в виде файла с расширением *.tap на диске.
- 2. Запустите **ADEM** и перейдите в модуль оформления документации (см. раздел 1.1.1);
- 3. Нажмите кнопку Создать 🔄 на панели инструментов Объекты или

кнопку **Меню вариантов документов** на панели инструментов **Команды ТДМ**. В появившемся контекстном меню выберите команду **Сервис для ADEM CAM - Оформление УП**;

Оформление УП									
Содержание									
Оформление УП на д оборудования ОЦ-''ИХ	еталь Ad7.7777.7777 A КЕВСК'' МАЯК-42М	.demPart для							
			Ок Отмена						
Общие			1						
Обозначение	Ad7.7777.7777								
Наименование	AdemPart								
Оборудование	ОЦ-"ИЖЕВСК"								
Тип	Обрабатывающий	центр							
Файл УП	plent.txt		1						
Анкета	90	Разработал	Иванов А.В. 💌						
чпу	МАЯК-42М	Проверил	Романов А.В. 💌						
		Т.контр.	Борняков В.Г. 💌						
		Н.контр.							
		Утвердил	Игумнов И.А. 💌						

Рис. 109. Диалог объекта «Оформление УП».

4. В появившемся диалоге Оформление УП (см. Рис. 109) измените из предложенных по умолчанию параметров необходимые. Для выбора оборудования из БД нажмите кнопку в поле Оборудование и выберите необходимое оборудование, на которое создана УП. Для выбора файла с управляющей программой из файловой системы нажмите кнопку в поле Файл УП и выберите файл. Нажмите кнопку Ок в диалоге Оформление УП.

- 5. Нажмите кнопку **Формирование** на панели инструментов **Формирование**. На этом этапе производится вывод выбранной управляющей программы на бланки кодирования информации (ГОСТ 3.1404, Форма 5 и 5а).
- 6. Для контроля оформленной УП нажмите кнопку Просмотр графики на панели инструментов Формирование. Используя команды приближения/удаления и др., можно оценить качество полученного документа. Если в процессе просмотра выявлены какие-либо неточности, можно выйти из просмотра, произвести соответствующие изменения объектов и снова выполнить формирование (см. п. 5).

Примечание

Можно настроить источник данных для выбора оборудования. Это может быть **БД** или папка с постпроцессорами.

Чтобы настроить источник данных для выбора оборудования:

- 1. Нажмите кнопку Настройка на панели инструментов Выполнить алгоритм;
- 2. В левой части диалога выберите пункт Механообработка.
- Перейдите на вкладку Прочие. Установите флажок в поле Оборудование для операций с ЧПУ из POSPR, чтобы источником данных для выбора оборудования стала папка с постпроцессорами. Снимите флажок, чтобы источником данных для выбора оборудования была БД.
- 4. Нажмите кнопку **Ок** закрыть диалог и запомнить внесенные изменения, **Отмена** закрыть диалог и не запоминать внесенные зменения.

15.2 Получение сводных ведомостей.

Для получения итоговой информации по конструкторско-технологической подготовке производства в системе реализована возможность формирования сводных ведомостей на сборочную единицу или на изделие в целом или по группе технологических процессов (**TП**). Это ведомость материалов, ведомость специфицированных норм расхода материалов, ведомость оснастки, карта техпланирования, сводная ведомость трудоемкости и др. Сводые ведомости формируются на основе состава изделия и даных, которые содержатся в **TП**. Состав изделия создается в системе **ADEM Vault** (см. ADEM VAULT руководство пользователя), технологические процессы создаются в модуле **ADEM CAPP** (см. ADEM CAPP Руководство пользователя). **TП** должны быть сохранены в архиве документов системы **ADEM Vault** и быть в состоянии **Завершен**.

15.2.1 Технологические ведомости

15.2.1.1 Описание примера

Данный пример позволяет сформировать сводные ведомости по группе **TП**, находящихся в системе **ADEM VAULT** в архиве **Samples** в проекте **TDM models**, на стандартных бланках (ГОСТ 3.1123). Результат формирования **BCH** представлен на Рис. 110.

															٦	DCT 3	3.1123-8]4	Форма	5
Auto a															_	_		_		
Вали															_	_				
Nođn,																				
																			1	
Разрад	5,					Адем Т	ехнол	оджиз										A 8	/ 2000.00	1027
Ymbeod	дил					-	лmд,											₩Д,	4 / 0 00,00	1017
Т,конт	р.							п		. e. 10	3.40	po autro un		moh Ko	ou a f				0	
Н,конт	p								ромере		Оля	получени •	a omae	1100 NO	11094				U	
B	Цех,	94, PM L	Jnep,	Haure		-				Kod, на	имено	вание ап	ерации		n I	Eil				
10	niiii			MUUM	енцииние,	мирки ми	mehnn	70					NUU	[LD	10, 1	ULX,		
01						Cmovu	нерж	орьют	ue *c	ростой	<ue,></ue,>	каропрачі	ые							
M 02	1	Круг 60-8 Г(DCT 259	20-08/40	X13 FOCT	5949-75								k	ſ	1	0,3	79		
M 03	2	Круг 150-8 Г	DCT 25	90-88/20	OX 13 FDCT	5949-75								k	(F	1	0,8	27		
M 04	3	Отлибка / 4	юх13 Г(OCT 5949	9-75									k	ſ	1				
05						Cmo	ли ни	зколеа	иробо	нные ко	онстр	укционны	9							
M 06	4	Лист БТ-БШ-	БД-ПН-П	10 2,5 FI	DCT 19904	- 90/08kn	ιвг	ГОСТ	9045	-8	0			k	(F	1	1,9	82		
07									Hem	группы										
M 08	5	Рулон АТ-АШ	-БД-О 1	1×1370 FI	DCT 19904	-90/ 080	IICB	гост	9045-	80				k	(F	1	3,6	5B		
09																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				
16																				
											-									
pr	ч					Boão	HOCE	CDC"	uchaure	nohaurr	Di 1101	N Dacho	30							4
	.0					0600	MOCIDE	chell	սփուլը	рооонны	их нор	n⊎ horxo	10							

Рис. 110. Оформление ВСН (ведомости специфицированных норм) расхода материалов.

15.2.1.2 Этапы работы

Последовательность действий:

- 1. Запустите **ADEM** и перейдите в модуль оформления документации (см. раздел 1.1.1);
- 2. Подключитесь к архиву Samples в системе **ADEM VAULT** (см. Руководство пользователя ADEM VAULT). Сделайте текущим проект **TDM Models**.
- 3. Нажмите кнопку Создать 🔄 на панели инструментов Объекты или кнопку Меню вариантов документов 🔲 на панели инструментов

Команды ТДМ. В появившемся контекстном меню выберите команду Получение отчетов – Технологические ведомости;

- В появившемся диалоге Технологические ведомости (см. Рис. 111) измените из предложенных по умолчанию параметров необходимые и нажмите кнопку Ok.
- 5. Нажмите кнопку **Формирование Формирование**. На этом этапе производится чтение информации из выбранного проекта и формирование на ее основе выбранных сводных ведомостей.
- 6. Для контроля оформленных сводных ведомостей нажмите кнопку Просмотр графики — на панели инструментов Формирование. Используя команды приближения/удаления и др., можно оценить качество полученного документа. Если в процессе просмотра выявлены какие-либо неточности, можно выйти из просмотра, произвести соответствующие изменения и снова выполнить формирование (см. п. 5).

Технологические ве,	домости 🔀
Содержание	
Технологические ведом Архив документов : San	арles
Проект Обозначение : TDI Наименование : При	M models имер ВСН по примерам поставки ADEM TDM
Общие Формируеми	ые документы Подписи]
Архив	Samples
Проект	\$/TDM models
Обозначение	TDM models
Наименование	Пример ВСН по примерам поставки АDEM TDM

Рис. 111 Диалог объекта «Технологические ведомости». Вкладка «Общие».

Архив, проект

Имя архива в системе **ADEM VAULT** и имя проекта в этом архиве соответственно.

Кнопка 💹 - выбрать проект из текущего подключенного архива.

Обозначение, Наименование

Обозначение, наименование изделия (сборочной единицы) соответственно, на которые формируются сводные ведомости.

Технологические ведомости	X								
Содержание									
Технологические ведомости Архив документов : Samples									
Проект Обозначение : TDM models Наименование : Пример BCH по примерам поставки ADEM TDM Ок Отмена	 3								
Общие Формируемые документы Подписи									
Номер ВСН 00023 🗞 База для формиров. Техпроцесс 💌] [
Файл MS Excel D:\Технологии\Пример BCH.xls									
Номер ВМ 🦳 🦓 База для формиров. Техпроцесс 💌] [
Файл MS Excel									
Номер ВО									
Файл MS Excel									
Номер ВП									
Файл MS Excel									

Рис. 112 Диалог объекта «Технологические ведомости». Вкладка «Общие».

Номер ВСН, Номер ВМ, Номер ВО

Порядковый регистрационный номер ведомости специфицированных норм расхода материалов по изделию (сборочной единице), ведомости материалов по изделию (сборочной единице), ведомости оснастки по изделию (сборочной единице) соответственно. Если поле не пустое, то в комплект формируемых документов входит выбранная ведомость.

Кнопка 🤷 - получить уникальный пятизначный порядковый регистрационный номер.

База для формиров.

Выбор базы для формирования **ВСН**. **ВСН** можно формировать на основе данных, заложенных в технологических процессах или картах техпланирования. Чтобы выбрать новое значение, нажмите кнопку и в соответствующем поле и в предоставленном списке выберите требуемое значение.

Файл MS Excel.

Выбор пути и наименования файла для формирования **BCH** в MS Excel.

Технологические ве,	домости								
Содержание									
Технологические ведом Архив документов : Sam	юсти iples								
Проект Обозначение : TDM models Наименование : Пример ВСН по примерам поставки ADEM TDM Отмена									
Общие Формируемы	ые документы 🗍 Под	1писи							
		Загрузить данные настр	оечного файла 😰						
Тип карты	Bce		1						
Хар-р работ (строка 1)	Разраб. 💌	Фамилия И.О.	Иванов А.А. 💌						
Хар-р работ (строка 2)	Проверил 👻	Фамилия И.О.	Романов А.В. 💌						
Хар-р работ (строка 3)	Утвердил 💌	Фамилия И.О.	Игумнов И.А. 👻						
Хар-р работ (строка 4)	Т.контр. 💌	Фамилия И.О.	Борняков В.Г. 💌						
Хар-р работ (строка 5)	Н.контр. 💌	Фамилия И.О.	Петров А.А. 💌						

Рис. 113 Диалог объекта «Технологические ведомости». Вкладка «Подписи».

Загрузить данные с настроечного файла

Загрузить значения в поля **Характер работ** из настроечного файла (перечень характеров работ определяется в настройке соответствующего варианта ТП) или по умолчанию для карты, указанной в поле **Тип карты**.

Кнопка 💷 - загрузка перечня характеров работ для выбранного типа карты

ADEM **CAPP**

Тип карты

Наименование технологического документа, для которого определяется перечень характеров работ и фамилии.

Кнопка 🗾 - выбор типа карты для определения перечня характеров выполняемых работ.

Характер работ (строка 1), Характер работ (строка 2), Характер работ (строка 3), Характер работ (строка 4), Характер работ (строка 5)

Характер работы, выполняемой лицами, подписывающими документ в соответствующей строке шапки первых листов технологических документов. Данные можно ввести с клавиатуры или выбрать из списка, нажав кнопку и в соответствующем поле.

Фамилия И.О.

Фамилии И.О. лиц, участвующих в разработке и оформлении технологических документов. Данные можно ввести с клавиатуры или выбрать из списка, нажав кнопку кнопку в соответствующем поле. Введенные фамилии заносятся в соответствующие графы шапок на первые листы технологических карт. Фамилии в соответствующих списках можно добавлять, удалять, изменять (см. раздел 7.3.1).

15.2.2 Сводная ведомость трудоемкости

15.2.2.1 Описание примера

Данный пример позволяет сформировать сводную ведомость трудоемкости (**BT**) по группе **TП**, находящихся в архиве **Samples** системы **ADEM VAULT** в проекте **TDM models**. Нормы времени берутся из **TП**. Результат формирования **BT** представлен на Рис. 114.

Сводноя ведомость трудоемкости

TDM models DSA 215454

N⁰ n∕n	Операция	Время, час
1,	контраль	0,042
2,	КООРДИНАТНО-РАСТОЧНАЯ	0,034
3.	ПРОГРАММНАЯ	0.15
4.	ТОКАРНАЯ	0.076
5.	ФРЕ ЗЕРНО-ЦЕНТ РОВАЛЬНАЯ	0.029
	итого	0.33

Ибоноб	A,B,	
14,10,201	14	

Рис. 114. Оформление сводной ведомости трудоемкости.

15.2.2.2 Этапы работы

Последовательность действий:

- 1. Запустите **ADEM** и перейдите в модуль оформления документации (см. раздел 1.1.1);
- 2. Подключитесь к архиву Samples в системе **ADEM VAULT** (см. Руководство пользователя ADEM VAULT). Сделайте текущим проект **TDM Models**.
- 3. Нажмите кнопку Создать 🔄 на панели инструментов Объекты или кнопку Меню вариантов документов 🔲 на панели инструментов Команды ТДМ. В появившемся контекстном меню выберите команду Получение отчетов Прочие ведомости Свод-ная ведомость трудоемкости;
- В появившемся диалоге Сводная ведомость трудоемкости (см. Рис. 115) измените из предложенных по умолчанию параметров необходимые и нажмите кнопку Ok.
- 5. Нажмите кнопку **Формирование** на панели инструментов **Формирование**. На этом этапе производится чтение информации из выбранного проекта и формирование на ее основе сводной ведомости трудоемкости.

6. Для контроля оформленной сводной трудоемкости нажмите кнопку Просмотр графики — на панели инструментов Формирование. Используя команды приближения/удаления и др., можно оценить качество полученного документа. Если в процессе просмотра выявлены какие- либо неточности, можно выйти из просмотра, произвести соответствующие изменения и снова выполнить формирование (см. п. 5).

Сводная ведомость	грудоемкости								
Содержание									
Сводная ведомость трудоемкости Архив документов : Samples									
Проект Обозначение : TDM models Наименование : Пример сводной ведомости трудоемкости по примерам поставки ADEM TDM									
Общие									
Архив	Samples								
Проект	\$/TDM models		<u>p</u>						
Обозначение	TDM models								
Наименование	Пример сводной ведомости трудоемкости и	по при	мерам поста						
Разработал	Иванов А.В.								
Дата	14.10.2004								

Рис. 115 Диалог объекта «Сводная ведомость трудоемкости».

Архив, проект

Имя архива в системе **ADEM VAULT** и имя проекта в этом архиве соответственно.

Кнопка 🖳 - выбрать проект из текущего подключенного архива.

Обозначение, Наименование

Обозначение, наименование изделия (сборочной единицы) соответственно, на которое формируется сводная ведомость трудоемкости.

Разработал

ФИО лица, разрабатываюего данный документ. Фамилии в списке можно добавлять, удалять, изменять (см. раздел 7.3.1).

Дата

Дата разработки документа. Чтобы выбрать новое значение нажмите кнопку **з** в соответствующем поле и в предоставленном диалоге выберите дату.

15.3 Оформление карты технологического планирования.

15.3.1 Описание примера

Данный пример позволяет оформить карту технологического планирования (**КТП**) на изготовление сборочной единицы или изделия в целом вручную или на основе состава изделия. При оформлении **КТП** вручную информация записывается по разделам (см. Рис. 117). При создании **КТП** на основе состава изделия информация считывается с состава изделия и **ТП**. Результат формирования **КТП** представлен на Рис. 116.

06982859.0001.90 03

											1001 318	75-84	Ropes 1
												- 2	1
		Адеи			LG 1204,214					A.07	430000	10024	
		162.40/1	00%03	Amol									
		алично окаона какаон пруро ОС							0				
	+	и		kað		T A	Houses	абанце но	Dett Hannes	кии			1
			k D	0 902	on,		Профиль	и рознори		×д	N	3	1
		-ü			NUGOO	D30001	р 	Таршаца	N/I		4,0009.		
	+	m											
		E 02	'					TDM mode	al s		<u>.</u>		·
		M 03	20219	5 100	1 5945	- 75							
Т		04				K[0 311	1	0.827	0.376			
		05					P150	⇒ aD		10	8.	27	
		P 06						1	1		0,827		
		E 07						TDM mode	els -				
┢	+	M 08	65f - I	19	16 - 1- 4	(118-)	86						
		09			1	K[1	1,982	1			
		10			1		2,5 × 51	й × 600		12	23,	786	
F	T	J 11			1			1	1	1	1982		
┢	+	Ш 12	35Z O	8	1					1			
L	Ц	E 13			1			TOM INDA	a s	I			
		p 12			1			1	1	1			
		C 15						TOM mode	als.				
		D 16			1			1	1	1			
		[17			1			TOM INDA	μg	1			
_		M 18	080	1C8 F	DET 9	045-E	٥						
		19	Ϋ́			ĸŗ	12	1	368				
		20			1		15137	0.340		14.64	538	7 06	
		0 71				_		1	1		1.68		
		11 2	Z	0: 334		52 09							
	+	23											
		74				_							
Щ		14						Paspaō,					
								Проберы. Чиберди	0				
								П, конто, Н. конто					
		k1	П				kopin		рабания				1

Рис. 116. Оформление карты технологического планирования.

15.3.2 Структурная схема.

Структурная схема карты технологического планирования, создаваемой вручную, представлена на Рис. 117.



Рис. 117. Структурная схема карты технологического планирования.

15.3.3 Этапы работы

Последовательность действий:

- 1. Запустите **ADEM** и перейдите в модуль оформления документации (см. раздел 1.1.1);
- Если КТП будет создаваться на основе состава изделия, подключитесь в системе ADEM VAULT к архиву документов с составом изделия (см. Руководство пользователя ADEM VAULT). Сделайте текущим тот элемент состава изделия, на который необходимо создать КТП.
- 3. Нажмите кнопку Создать на панели инструментов Объекты или кнопку Меню вариантов документов на панели инструментов Команды ТДМ. В появившемся контекстном меню выберите команду Получение отчетов Карта техпланирования;
- 4. В меню выбора (см. Рис. 118) выберите способ создания КТП;

06982859.0001.90 03

🗖 Выбор действия 🛛 🛛						
2	Создание карты техпланирования на основе данных архива документов Создание карты техпланирования вручную Не создавать карту техпланирования					
Выбор	К ПТМЕНА					

Рис. 118 Меню выбора способа создания КТП.

- 5. В появившемся диалоге **Карта технологического планирования** (см. Рис. 119, Рис. 120, Рис. 121) измените из предложенных по умолчанию параметров необходимые и нажмите кнопку **Ok**.
- 6. Если выбран способ создания КТП вручную, то с помощью клавиатуры или «мыши» выберите раздел КТП в окне проекта на вкладке Маршрут, в который необходимо добавить элемент. Нажмите правую клавишу мыши и в контекстном меню выберите команду Новый. Откроется диалог нового элемента соответствующего раздела КТП (см. Рис. 122, Рис. 123, Рис. 124). Заполните необходимые параметры диалога и нажмите Ок.
- 7. Нажмите кнопку **Формирование** на панели инструментов **Формирование**. На этом этапе производится чтение информации из выбранного проекта и формирование на ее основе **КТП**.
- 8. Для контроля сформированной КТП нажмите кнопку Просмотр графики А на панели инструментов Формирование. Используя команды приближения/удаления и др., можно оценить качество полученного документа. Если в процессе просмотра выявлены какие- либо неточности, можно выйти из просмотра, произвести соответствующие изменения и снова выполнить формирование (см. п. 5).

Карта технологического планирования							
Содержание							
Карта техпланирования Архив документов : Samples	Ī						
Проект Обозначение : ДП 1204 012 Наименование : Штамп для высадки концов труб	Ок Отмена						
Общие Подписи Формы бланков							
Способ формирован. ы техпланирования на основе данных архива д	ы техпланирования на основе данных архива документов 🔋						
Архив Samples	Samples						
Проект \$/TDM models	\$/TDM models						
Обозначение ДП 1204 012	ДП 1204 012						
Наименование Штамп для высадки концов труб	Штамп для высадки концов труб						
Номер КТП 00001 🛐							

Рис. 119 Диалог объекта «Карта техпланирования». Вкладка «Общие».

Способ формирован.

Способ формирования КТП: вручную или на основе состава изделия.

Кнопка 🔳 - выбрать способ формирования КТП.

Архив, проект

Имя архива в системе **ADEM VAULT** и имя проекта в этом архиве соответственно.

Кнопка 🗾 - выбрать проект из текущего подключенного архива.

Обозначение, Наименование

Обозначение, наименование изделия (сборочной единицы) соответственно, на которое формируется **КТП**.

Номер КТП

Порядковый регистрационный номер карты техпланирования по изделию (сборочной единице). Если поле не пустое, то формируется **КТП**.

06982859.0001.90 03

Карта технологического планирования	
Содержание	
Карта техпланирования Архив документов : Samples	
Проект Обозначение : ДП 1204 012 Наименование : Штамп для высадки концов труб	Ok
	Отмена
Общие Подписи Формы бланков	
Хар-р работ (строка 1) Разраб. 💌 Фамилия И.О.	Исупов М.С. 💌
Хар-р работ (строка 2) Проверил 💌 Фамилия И.О.	Романова А.В. 💌
Хар-р работ (строка 3) Утвердил 💌 Фамилия И.О.	Игумнов И.А. 💌
Хар-р работ (строка 4) Т.контр. 💌 Фамилия И.О.	Борняков В.Г. 💌
Хар-р работ (строка 5) Н.контр. 💌 Фамилия И.О.	Петров А.А. 💌

Рис. 120 Диалог объекта «Карта техпланирования». Вкладка «Подписи».

Характер работ (строка 1), Характер работ (строка 2), Характер работ (строка 3), Характер работ (строка 4), Характер работ (строка 5)

Характер работы, выполняемой лицами, подписывающими документ в соответствующей строке шапки первого листа **КТП**. Данные можно ввести с клавиатуры или выбрать из списка, нажав кнопку **В** соответствующем поле.

Фамилия И.О.

Фамилии И.О. лиц, участвующих в разработке и оформлении **КТП**. Данные можно ввести с клавиатуры или выбрать из списка, нажав кнопку и в соответствующем поле. Введенные фамилии заносятся в соответствующие графы шапок на первые листы технологических карт. Фамилии в соответствующих списках можно добавлять, удалять, изменять (см. раздел 7.3.1).

Карта технологического планирования	\mathbf{X}
Содержание	
Карта техпланирования Архив документов : Samples	
Проект Обозначение : ДП 1204 012 Наименование : Штамп для высадки концов труб	Ok
·	
Общие Подписи Формы бланков	,
Карта техпланирования	
Первый лист 3.1123-84 ф.1	•
Последующие листы 3.1123-84 ф.1а	_

Рис. 121 Диалог объекта «Карта техпланирования». Вкладка «Формы бланков».

Карта техпланирования (первый лист, последующие листы)

Номера ГОСТов на первый и последующие листы **КТП**. Чтобы выбрать новое значение нажмите кнопку **Г** в соответствующем поле и в предоставленном списке выберите нужный ГОСТ.

06982859.0001.90 03

Элемент карты техпланирования 🛛 🛛 🔀								
Содержание								
Поз.8 ДП 1204 003 Формовочный пуансон Формат А1 Кол. 1 🔥								
				Ок Отмена				
Общие Сортамент :	заготовки 🗍 Прочие п	араметры						
Раздел	Детали							
Группа								
Формат	A1 💌	Зона						
Позиция	8	Количество	1					
Обозначение	ДП 1204 003							
Наименование	Формовочный пуансон							
Примечание								

Рис. 122 Диалог объекта «Элемент карты техпланирования». Вкладка «Общие».

Раздел

Наименование раздела КТП, в который входит элемент КТП.

Формат

Формат документов. Для документов, записанных в разделе **Стандартные** изделия, Прочие изделия, Материалы параметр не заполняют. Данные можно ввести с клавиатуры или выбрать из списка, нажав кнопку **В** соответствующем поле.

Зона

Обозначение зоны, в которой находится номер позиции записываемой составной части.
Позиция

Номер позиции записываемой составной части, непосредственно входящей в специфицируемое изделие. Для документов, записанных в разделе **Документация**, **Комплекты** параметр не заполняют.

Количество

Для составных частей изделия, записываемых в **КТП**, это количество на одно специфицируемое изделие. В разделе **Материалы** - общее количество материалов на одно специфицируемое изделие, с указанием единиц измерения. Допускается единицы измерения указывать в поле **Примечание**. Для документов, записанных в разделе **Документация**, параметр не заполняют.

Обозначение

Обозначение элемента КТП. Для документов, записанных в разделе Стандартные изделия, Прочие изделия, Материалы, параметр не заполняют.

Наименование

Наименование элемента КТП.

Примечание

Дополнительные сведения для планирования и организации производства, а также другие сведения, относящиеся к записанным в **КТП** изделиям, материалам и документам. Например, для деталей, на которые выпущены чертежи, это масса.

Элемент карты техпланирования						
Содержание						
Поз.8 ДП 1204 003 Формовочный пуансон Формат А1 Кол. 1 🔥						
				Ок Отмена		
Общие Сортамент заг	готовки Прочие па	араметры				
	<u>Оч</u> и	ютить поля "Материал"	и "Сортам	ент" 🥥		
Сортамент заготовки 🖡	Сортамент заготовки Круг 80-В ГОСТ 2590-88/40×13 ГОСТ 5949-75 🦻					
Материал 🖡	Материал 40Х13 ГОСТ 5949-75					
Сортамент 🖡	Круг 80-В ГОСТ 259	0-88				
профиль	_80 x 500	Масса заготовки	19.604			
Код материала		Единцы норм. (ЕН)	1			
Код заготовки		Единицы велич. (ЕВ)	166	<u>_</u>		
Количество деталей	1	Масса детали	14			
Ширина реза		Норма расхода	19.604			
		КИМ	0.714			

Рис. 123 Диалог объекта «Элемент карты техпланирования». Вкладка «Сортамент заготовки».

Очистить поля "Материал" и "Сортамент"

Очистка полей Материал и Сортамент.

Чтобы очистить значение в поле материал и сортамент, необходимо нажать на кнопку

🍠 Примечание

Основной материал в БД хранится в связке **Материал – Сортамент**. Поэтому если выбран материал, то при выборе из БД сортамента будет предложен только тот сортамент, который изготавливается из заданного материала. И соответственно если выбран сортамент, то при выборе материала из БД будет предложен только тот материал, из которого изготавливается заданный сортамент.

Сортамент заготовки

Наименование, сортамент, размеры и марка материала, ГОСТ, ТУ. Если необходимо, ГОСТ на сортамент отделяется от ГОСТа на материал символом «/». Поле заполняется автоматически после выбора материала и сортамента из БД (поле **Материал**, поле **Сортамент**).

Кнопка 🦻 - прочитать основной материал с оформленного чертежа или свойств документа. Если чертеж взят из другой системы – сколоть основной материал с чертежа.

Материал

Марка, ГОСТ материала.

Кнопка Я - выбор материала из БД. Если выбран сортамент, то при выборе будет предложен материал, из которого изготавливается заданный сортамент. Если требуется показать весь введенный в БД материал, необходимо очистить поле сортамент (см. описание параметра Очистить поля "Материал" и "Сортамент"). Выбранный материал заносится в поле Материал и Сортамент заготовки.

Сортамент

Наименование, обозначение, ГОСТ сортамента.

Кнопка 🦻 - выбор сортамента из БД. Если выбран материал, то при выборе будет предложен сортамент, который изготавливается из заданного материала. Если требуется показать весь введенный в БД сортамент, необходимо очистить поле сортамент (см. описание параметра **Очистить поля** "**Материал**" и "**Сортамент**")

Профиль

Профиль заготовки. Заполняется автоматически после выбора номинала сортамента заготовки. Может быть заполнено с клавиатуры. Буквы шаблона профиля необходимо заменить реальными размерами заготовки. На основе заданного профиля и выбранного материала система рассчитывает массу заготовки. Возможные шаблоны профилей:

•	Двутавр	B x H x S x L
•	Квадрат	AxAxL
•	Круг	_D x L

Варианты оф	оормления документации		06982859.0001.90 03
•	Лента	AxHxL	
•	Лист	AxHxL	
•	Плита	AxHxL	
•	Полоса	AxHxL	
•	Проволока	_D x L	
•	Профиль	AxHxL	
•	Пруток	_D x L	
•	Сталь шпоночная	BxHxL	
•	Сталь шпоночная сегментная	BxHxDxL	
•	Труба	_D x S x L	
•	Труба квадратная	HxAxSxL	
•	Труба прямоугольная	HxAxSxL	
•	Уголок	B x B1 x S x L	
•	Швеллер	B x H x S x L	
•	Шестигранник	SxL	

Масса заготовки

Масса заготовки. Значение может быть рассчитано автоматически или заполнено с клавиатуры. На основе заданных массы заготовки, массы детали, количества деталей будет рассчитан КИМ (коэффициент использования материала) и Норма расхода, если в соответствующих полях значения не заданы.

Кнопка 🗾 - расчет массы заготовки на основе заданного профиля и выбранного материала. Если задана масса детали, то система проанализирует расчетное

значение и если посчитанная масса заготовки будет меньше, чем масса детали, то система выдаст сообщение об ошибке.

Код материала

Код материала по классификатору.

Код заготовки

Код заготовки по классификатору. Допускается указывать вид заготовки (отливка, прокат, поковка и т.п.).

Единицы норм. (ЕН)

Единица нормирования, на которую установлена норма расхода материала или времени (1, 100, 1000 и т.д.).

Масса детали

Масса детали по конструкторскому документу.

Кнопка 🗾 - подсчитать массу детали на основе объемной модели и материала детали или прочитать массу детали с оформленного чертежа. Если чертеж взят из другой системы – сколоть массу детали с чертежа.

Единицы велич. (ЕВ)

Код единицы величины (массы, длины, площади и т.д.) детали, заготовки, материала по классификатору СОЕИ.

Кнопка 💹 - выбор кода единицы величины из БД.

Количество деталей

Количество деталей, изготавливаемых из одной заготовки.

Ширина реза

Ширина реза прутковой заготовки на детали.

Норма расхода

Норма расхода материала.

Кнопка 🧾 - расчет нормы расхода на основе введенных параметров (массы заготовки, количества деталей и ширины реза).

ким

Коэффициент использования материала.

Кнопка 🗾 - расчет КИМ (коэффициент использования материала) на основе введенных параметров (массы детали, массы заготовки и количества деталей).

Элемент карты техпланирования	×
Содержание	
Поз.8 ДП 1204 003 Формовочный пуансон Формат А1 Кол. 1 🛛 🔥	
	Ok
	Отмена
Общие Сортамент заготовки Прочие параметры	
Укрупненный машрут	
10-20-45	
Цех потребитель	
50	
Количество деталей / сборочных единиц на изделие (КИ)	
1	

Рис. 124 Диалог объекта «Элемент карты техпланирования». Вкладка «Прочие параметры».

Укрупненный маршрут

Укрупненный поцеховой маршрут изготовления детали или сборочной единицы.

Цех потребитель

Номер цеха, в который попадает деталь после изготовления.

Количество деталей / сборочных единиц на изделие (КИ)

Количество изготавливаемой детали или сборочной единицы на изделие в целом.

16 РАБОТА С БД НОРМАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ.

Нормативно-справочная информация для проектирования технологических процессов содержится в таблицах **БД MS Access**. Для быстрой и качественной работы в системе необходимо, чтобы справочники были наполнены «правильными» данными. Это значит, что **БД** должна содержать только ту информацию, которую пользователи будут использовать. Поэтому в процессе эксплуатации системы возникает необходимость сопровождать базы данных (добавлять, удалять редактировать записи). Для этих целей в системе **АDEM CAPP** создан интерфейс к **БД**, с помощью которого пользователи могут работать со справочниками **БД**.

16.1 Операции с записью БД

С записью справочника БД можно выполнить следующие действия:

- Выбрать из базы данных;
- Добавить в базу данных;
- Сохранить в базу данных;
- Удалить из базы данных.

16.1.1 Выбор записи из БД

Чтобы выбрать запись из БД для последующего ее редактирования или добавления новой:

- 1. Откройте диалог справочника, запись из которого необходимо выбрать;
- 2. В поле **Действие** нажмите на кнопку , в предоставленном списке выберите **Выбрать из базы данных** и нажмите кнопку
- 3. В окне выбора из БД выберите запись, которую хотите выбрать.

Параметры выбранной записи вносятся в соответствующие поля диалога.

16.1.2 Добавление записи в БД

Чтобы добавить запись в БД:

- 1. Откройте диалог справочника, запись в который необходимо добавить;
- Введите значения в поля для ввода. Необходимо заполнить все обязательные поля для ввода, в противном случае система не даст добавить запись в БД;

Работа с БД нормативной информации

3. В поле **Действие** нажмите на кнопку **.**, в предоставленном списке выберите **Добавить в базу данных** и нажмите кнопку **.**.

Если поля для ввода очистились, значит, добавление прошло успешно, в противном случае система выдаст сообщение об ошибке.

🎐 Примечание

. Добавить новую запись в БД можно, отредактировав существующую. Для этого перед добавлением необходимо выбрать «запись шаблон» (см. раздел 7.1.1).

16.1.3 Редактирование записи в БД

Чтобы изменить запись в БД:

- 1. Откройте диалог справочника, запись в котором необходимо изменить;
- 2. Выберите запись, которую хотите изменить (см. 7.1.1);
- 3. Измените значение в полях для ввода;
- 4. В поле **Действие** нажмите на кнопку **—**, в предоставленном списке выберите **Сохранить в базу данных** и нажмите кнопку

Если появится окно сообщения (см. Рис. 51), значит, редактирование прошло успешно.

Adem TDM 🛛 🔀		
(Запись сохранена в БД.	
	ОК	

Рис. 125. Окно сообщения «ADEM CAPP». «Сохранение записи в базе данных».

🍠 Примечание

Если выбрать действие **Сохранить в базу данных**, а перед этим не выбрать запись, то система добавит в базу данных новую запись с заданными параметрами.

16.1.4 Удаление записи из БД

Чтобы удалить запись из БД:

1. Откройте диалог справочника, запись из которого необходимо удалить;

- 2. В поле **Действие** нажмите на кнопку , в предоставленном списке выберите **Удалить запись из базы данных** и нажмите кнопку 2;
- 3. В окне выбора из БД выберите запись или записи, которые хотите удалить;
- 4. В окне сообщения нажмите **Да** для удаления выбранных записей, **Нет** не удалять выбранные записи.

🍠 Примечание

При удалении записи из **БД** в системе происходит каскадное удаление всех связанных с ней записей. Например, при удалении единицы величины будет удален из **БД** весь вспомогательный материал, который измеряется в удаляемых единицах величины.

16.2 Работа со справочниками в режиме таблицы

Справочники, которые имеют простую структуру можно редактировать в режиме таблицы (справочники наименований оснастки/инструмента, стандартов, основных и вспомогательных материалов и др.). Т.е. пользователю доступна в момент работы со справочником не одна запись, а все записи справочника. В этом режиме пользователь, может добавлять новые записи, редактировать существующие и удалять. Рассмотрим основные принципы работы со справочниками в режиме таблицы на примере работы со справочником «Наименование оснастки/инструмента» (см. Рис. 53)

Чтобы выбрать запись из таблицы:

- 1. Откройте таблицу справочника, в которой необходимо выбрать запись;
- 2. В таблице выберите запись, которую необходимо выбрать;;
- Нажмите кнопку OK в диалоге или нажмите правую кнопку мышки, в появившемся контекстном меню. выберите Выбрать в САРР (см. Рис. 52);

Выбрать в САРР
Добавить
Удалить
Обновить

Рис. 126. Контекстное меню диалога
работы со справочником в режиме таблицы.

06982859.0001.90 03

Работа с БД нормативной информации

, P	
— Комменатрии Справочник "Наименования оснастки/инструмента"	Ок Отмена
	6/42
Наименование slide adm 🔺	
Фреза (035-2234-) для пазов сегментных шпонок. freza_14.cat	
Фреза (2214-) торцевая с механическим креплением многогранных пластин freza_20.cat	
Фреза (2220-) концевая для обработки легких сплавов с цилиндрическим хвостовиком. freza_24.cat	
Фреза (2220-) концевая для обработки легких сплавов с цилиндрическим хвостовиком. freza_24.cat	
Фреза (2220-) концевая с цилиндрическим хвостовиком, с крупным зубом, заточенная н freza_25.cat	1 11
• Фреза (2220-) концевая с цилиндрическим хвостовиком, с крупным зубом, заточенная freza_25.cat	
Фреза (2220-) концевая с цилиндрическим хвостовиком, с крупным зубом, с цилиндриче freza_25.cat	
Фреза (2220-) концевая с цилиндрическим хвостовиком, с крупным зубом, с цилиндриче freza_25.cat	
Фреза (2220-) концевая с цилиндрическим хвостовиком, с нормальным зубом freza_22.cat	
Фреза (2220-) концевая с цилиндрическим хвостовиком, с нормальным зубом, заточен-freza_9.cat	
Фреза (2220-) концевая с цилиндрическим хвостовиком, с нормальным зубом, заточен- freza_9.cat	
Фреза (2220-) концевая с цилиндрическим хвостовиком, с нормальным зубом, с цилинд freza_9.cat	
Фреза (2220-) концевая с цилиндрическим хвостовиком, с нормальным зубом, с цилинд freza_9.cat	T
Фреза (2220-) концевая твердосплавная freza_7.cat	
Фреза (2220-) концевая с цилиндрическим хвостовиком, оснащенная твердосплавными (reza_27.cat]
Фреза (2223-) концевая для обработки легких сплавов с коническим хвостовиком. Испо freza_8.cat	
Фреза (2223-) концевая для обработки легких сплавов с коническим хвостовиком. Испо freza_6.cat	
Фреза (2223-) концевая с коническим хвостовиком, с крупным зубом, заточенная наост freza_26.cat	
Фреза (2223-) концевая с коническим хвостовиком, с крупным зубом, заточенная наост freza_26.cat	
Фреза (2223-) концевая с коническим хвостовиком, с крупным зубом, с цилиндрической freza_26.cat 💌	
 Для поиска в текущем столбце нажмите Ctrl+F	



Чтобы добавить запись в БД:

- 1. Откройте таблицу справочника, в которую необходимо добавить запись или записи;
- 2. В поле таблицы нажмите правую кнопку мышки;
- 3. В контекстном меню выберите Добавить (см. Рис. 52);
- 4. В конец списка добавится новая пустая запись. Заполните соответствующие поля (наименование, обозначение, типоразмеры и др.). Чтобы отменить ввод информации нажмите **Esc**.

Чтобы удалить запись из БД:

- 1. Откройте таблицу справочника, из которой необходимо удалить запись или записи;
- 2. В таблице выберите запись, которую необходимо удалить.
- 3. Нажмите кнопку **Delete** на клавиатуре или нажмите правую кнопку мыши, в контекстном меню выберите **Удалить** (см. Рис. 52);

Чтобы изменить запись в БД:

- 1. Откройте таблицу справочника, в которой необходимо изменить запись или записи;
- 2. В таблице выберите запись, которую необходимо отредактировать и нажмите кнопку **F2** на клавиатуре или левую кнопку мыши;
- 3. Для выхода из режима редактирования без сохранения изменений нажмите **Esc.** Для выхода из режима редактирования с сохранением изменений нажмите кнопку **Tab** на клавиатуре или щелкните левой кнопкой мыши в другое поле таблицы;

Чтобы выполнить поиск записи в БД:

- 1. Выберите в таблице столбец, в котором необходимо выполнить поиск и нажмите Ctrl+F;
- Наберите текст, который необходимо найти. Вводимый текст будет отражаться в строке состояния. В процессе ввода текста текущая запись будет перемещаться к искомой записи;



Для управления и навигации по таблице используются следующие горячие клавиши клавиатуры **Таb**, ←, ↑, →, ↓

16.3Справочники Базы Данных ADEM

16.3.1 Справочник «Фамилии технологов»

Справочник содержит фамилии лиц, участвующих в разработке и оформлении комплекта технологических документов, сводных ведомостей, управляющей программы и др. Справочник разбит по направлениям (механообработка, гальваника, термообработка и др.) и по разделам. Для работы со справочником используется диалог **Добавить/удалить/редактировать фамилии технологов** (см. Рис. 55).

Чтобы начать работу со справочником Подписи / Фамилии технологов:

- 1. Нажмите кнопку **Работа с БД** на панели инструментов **Выполнить алгоритм**. Появится меню;
- 2. В меню выберите Подписи / Фамилии Подписи / Фамилии технологов (см. Рис. 54);
- В меню выберите направление, с данными которого хотите работать. Появится диалог для работы со справочником Подписи / Фамилии технологов по выбранному направлению (см. Рис. 55).

06982859.0001.90 03

Работа с БД нормативной информации

Подписи / Фамилии		Подписи / Фамилии технологов	Þ	Механообработка
	-	Фамилии конструкторов		Сквозной
			_	Гальваника
Основной материал				Покраска
Вспомогательный материал				Термообработка
Средства защиты				Сборка
				Штамповка
Требования	•			Сварка
Операции				Перемещение
				Порошковая металлургия
Подразделения				Литье пластмасс
Профессии				Входнои контроль
Оборудование	•			
Переходы	<u> </u>			
Оснастка	×			
БД по режимам резания				
БД по режимам сварки				
БД по нормированию				
БД по работе с извещениями				
Работа со словарями	۲			
Сервис	×			

Рис. 128. Меню выбора справочника «Подписи / Фамилии технологов».

Чтобы закрыть диалог:

1. Нажмите кнопку Закрыты или кнопку 🔀 в окне диалога.

06982859.0001.90 03

Добавить/удалить/редактировать фамилии технологов 🛛 🛛 🔀					
Содержание					
Фамилии технологов д. Механообработка	пя технологических процессов:				
		~	Закрыты		
Фамилия И.О. Стро	ка / Хар-р работ				
	Выбор направления пр	оектирован	ия ТП 📳		
Действие	Выбрать из базы данных		- 🖸		
Строка / Хар-р работ	Строка 1: Разраб.		1		
Фамилия И.О.	Иванов А.А.				

Рис. 129. Диалог «Добавить/удалить/редактировать фамилии технологов». Вкладка «Фамилия И. О.».

Выбор направления проектирования ТП

Выбрать направление проектирования ТП для которого будет редактироваться справочники по ФИО.

Чтобы выбрать направление проектирования ТП:

- 1. Нажмите на кнопку 🗐 в поле Выбор направления проектирования ТП;
- 2. В меню выбора выберите направление проектирования ТП.

Действие

Выбор действия с записью БД (см. раздел 16.1).

Строка / Хар-р работ

Номер строки в шапке первого листа технологического документа и характер выполняемых работ, указываемый в этой строке. Связка Номер строки - характер выполняемых работ выбирается из справочника Строка / Хар-р работ (см. раздел 16.3.1.1). Фамилии выбираются, вводятся, для удаляются указанной в поле СВЯЗКИ Номер строки / характер выполняемых работ.

Строки под характер выполняемых работ в шапке первого листа технологического документа нумеруются сверху вниз. Т.е. для характера работ **Разработал** это первая строка, а **Нормоконтроллер** соответственно последняя.

Чтобы выбрать связку номер строки / хар-р работ:

- 1. Нажмите на кнопку 🔳 в поле Строка / Хар-р работ;
- 2. В окне выбора выберите связку номер строки / хар-р работ.

Фамилия И.О.

Фамилия, имя отчество технолога.

16.3.1.1 Справочник «Строка / Хар-р работ»

Справочник содержит связки номер строки / хар-р работ. Для работы со справочником используется диалог Добавить/удалить/редактировать фамилии технологов, вкладка Строка / Хар-р работ (см. Рис. 56).

Добавить/удалить/редактировать фамилии технологов 🛛 🛛 🔀				
Содержание				
Фамилии технологов д Механообработка	ля технологических процессов:			
		<u>~</u>	Закрыты	
Фамилия И.О. Стро	ка / Хар-р работ			
Действие	Выбрать из базы данных		- 🖸	
Номер строки	Строка 1		-	
Хар-р работ	Разраб.			

Рис. 130. Диалог «Добавить/удалить/редактировать фамилии технологов». Вкладка «Строка / Хар-р работ».

Действие

Выбор действия с записью БД (см. раздел 16.1).

Номер строки

Номер строки по порядку сверху вниз в шапке первого листа технологического документа.

Хар-р работ

Характер работ, выполняемый в строке с номером заданным в поле Номер строки.

16.3.2 Справочник «Основные материалы»

Справочник содержит перечень основных материалов. Для работы со справочником используется диалог **Добавить/удалить/редактировать** основной материал, вкладка Материал (см. Рис. 131).

Чтобы начать работу со справочником Основной материал:

- 1. Нажмите кнопку **Работа с БД** на панели инструментов **Выполнить алгоритм**. Появится меню;
- 2. В меню выберите Основной материал.

Чтобы закрыть диалог:

1. Нажмите кнопку ______ или кнопку 🔀 в окне диалога.

Добавить/удалить/ре	дактировать осн	ювной материал	
Содержание			
J			ڬ Закрыть
Основной материал	Сортамент Матер	иал	
Действие	Классификатор ма	периалов (выбор, удален	ние, поиск) 💌 🧱
Марка	20×13		
Группа материала	Стали нержавеющи	ие жаростойкие, жаропр	очные 🔊
Подгруппа материала			
Стандарт	ГОСТ 5632-72, Стал	ли высоколегированные	и сплавы корр 🔊
код		Плотность	7.8
Твердость	241	единицы измерения	HB
Предел прочности	730	единицы измерения	Mna 🖀
Кту жаропрочн.стали	1	Коэф, обрабатываем,	0.45
Примечание	Ограниченно свари	ваемая	

Рис. 131. Диалог «Добавить/удалить/редактировать основной материал». Вкладка «Материал».

Действие

Выбор действия с записью БД (см. раздел 16.1).

При выборе действия «Классификатор материалов (выбор, удаление, поиск)» вызывается классификатор материалов. В классификаторе операций можно выбрать материал, осуществлять поиск материалов. А также выполнять действия по добавлению, редактированию, удалению групп основных материалов.

Марка

Обозначение марки основного материала (обязательно для заполнения). Выбирается из справочника Марки основного материала.

Работа со справочником Марки основного материала:

1. Нажмите кнопку 🗐 в поле Марка для работы со справочником;

Работа с БД нормативной информации

 Все действия по выбору, изменению, добавлению или удалению записи марки основного материала осуществляется в таблице (см. раздел 16.2);

Обозначение выбранной марки основного материала заносится в поле Марка.

Группа материала

Группа материала, к которой относится основной материал (обязательно для заполнения). Выбирается из справочника **Группы основного материала** (см. раздел. 16.3.2.1). Группа материала используется в расчетах режимов резания.

Чтобы выбрать группу материала:

- 3. Нажмите кнопку 💷 в поле Группа материала;
- 4. В окне классификатора групп выберите группу материала;

Наименование выбранной группы материала заносится в поле Группа материала. Если выбирается группа алюминиевых или медных сплавов необходимо будет выбрать еще и подгруппу, к которой будет относиться материал.

Стандарт

Обозначение и номер стандарта основного материала (обязательно для заполнения). Выбирается из справочника Стандарты основных материалов.

Работа со справочником Стандарты основных материалов:

- 1. Нажмите кнопку 🗾 в поле Стандарт для работы со справочником;
- 2. Все действия по выбору, изменению, добавлению или удалению записи в справочнике **Стандарты основных материалов** осуществляется в таблице (см. раздел 16.2);

Номер, обозначение выбранного стандарта и наименование материала по выбранному стандарту заносится в поле Стандарт.

код

Код основного материала по классификатору.

Плотность

Плотность основного материала (обязательно для заполнения). Используется при расчете массы заготовки.

Твердость, Предел прочности, Кту жаропрочн. стали, Коэф. обрабатываем.

Механические характеристики основного материала. Используются при расчете режимов резания.

Примечание

Примечание для основного материала.

16.3.2.1 Справочник «Группы основных материалов»

Справочник содержит иерархический перечень групп основных материалов. Для работы со справочником используется классификатор групп основных материалов (см. Рис. 132). Классификатор позволяет создавать, удалять группы материалов, копировать или перемещать материал и группы, между группами материалов используя буфер обмена или технологию Dar&Drop, управлять сортировкой групп материалов и др.

Для того чтобы начать работу с классификатором групп основных материалов:

- 1. В диалоге **Добавить/удалить/редактировать основной материал** перейдите на вкладку **Материал**.
- 2. Нажмите кнопку 🗾 в поле Группа материала.

Работа с БД нормативной информации

06982859.0001.90 03



Рис. 132. Классификатор групп основных материалов.

Чтобы добавить новую группу материалов:

- 1. При помощи «мыши» выберите группу материала, в которую необходимо добавить новую группу. Если необходимо добавить группу в корень, то выбирать группу не надо.
- 2. Нажмите правую кнопку мыши. В контекстном меню выберите Новая группа. Появится диалог. Заполните необходимые параметры диалога и нажмите Ок. Если создаваемую группу материала необходимо в дальнейшем внести материал, то необходимо заполнить поле Группа-аналог материала.

Чтобы изменить название группы материалов:

- 1. При помощи «мыши» выберите группу материала, название которой необходимо изменить.
- 2. Нажмите правую кнопку мыши. В контекстном меню выберите Редактировать. Появится диалог. Измените, необходимые параметры диалога и нажмите Ок.

Чтобы удалить группу материалов:

- 1. При помощи «мыши» выберите группу материала, которую необходимо удалить.
- 2. Нажмите правую кнопку мыши. В контекстном меню выберите Удалить.

Чтобы выбрать тип сортировки групп материалов:

- 1. Нажмите правую кнопку мыши. В контекстном меню выберите Сортировка групп.
- 2. .В контекстном меню выберите **По алфавиту**, чтобы установить тип сортировки по алфавиту или **Пользовательская**, чтобы установить тип сортировки настроенный пользователем.

Чтобы выбрать настроить пользовательскую сортировку групп материалов:

- 1. Нажмите правую кнопку мыши. В контекстном меню выберите **Сортировка групп Настроить**. Появится диалог.
- 2. При помощи «мыши» выделите группу материала. Кнопками 💻 и 丈 установите выбранную группу на желаемое место в общем перечне групп. Нажмите **Ок**.

16.3.3 Справочник «Сортаменты»

Справочник содержит перечень сортаментов основных материалов. Для работы со справочником используется диалог **Добавить/удалить/редактировать** основной материал, вкладка Сортамент (см. Рис. 133).

Чтобы начать работу со справочником Сортаменты:

- 1. Нажмите кнопку **Работа с БД** на панели инструментов **Выполнить алгоритм**. Появится меню;
- 2. В меню выберите Основной материал.

Чтобы закрыть диалог:

1. Нажмите кнопку Закрыты или кнопку 🖾 в окне диалога.

Добавить/удалить/р	едактировать основной материал 🛛 🛛
Содержание	
	Закрыть
Основной материал	Сортамент Материал
Действие	Выбрать из базы данных 💽
Профиль	Труба 🗾
Имя слайда	sortament2.cat
Габарит (шаблон)	_D ×S ×L
Имя таблицы	SORTAMENT_TR
Стандарт	ГОСТ 8732-78, Трубы стальные бесшовные горячедефор 🗾
Добав. матер. к сорт.	Да



Действие

Выбор действия с записью БД (см. раздел 16.1).

Профиль

Наименование профиля сортамента (обязательно для заполнения). Выбирается из справочника **Профили**.

Работа со справочником Профили:

- 1. Нажмите кнопку 🗐 в поле Профиль для работы со справочником;
- 2. Все действия по выбору, изменению, добавлению или удалению записи наименования профиля и имени слайда осуществляется в таблице (см. раздел 16.2);

Наименование выбранного профиля заносится в поле Профиль.

Имя слайда

Имя файла с изображением профиля. Слайд может быть подготовлен в формате ADM (*.adm), CAT (*.cat) или BMP(*.bmp). Файлы с изображением хранятся в системном каталоге ...\pic. Допускается хранение слайдов в другом каталоге, но, в этом случае, необходимо вместе с именем указать полный путь (обязательно для заполнения). Имя слайда указывается с справочнике **Профили**.

Габарит (шаблон)

Шаблон, определяющий габариты профиля (обязательно для заполнения). Условные обозначения, применяемые в обозначении:

- «_» обозначение знака диаметра;
- «D» Диаметр;
- «L» длина;
- «А» высота;
- «Н» ширина;
- «S» толщина стенки;
- «В» ширина двутавра, уголка и т.д.
- «В1» высота двутавра, уголка и т.д.

Габарит профиля указывается в справочнике Имя таблицы.

Имя таблицы

Имя таблицы, в которой хранятся типоразмеры сортаментов заготовок, созданных на основе данного профиля (обязательно для заполнения). Выбирается из справочника **Имя таблицы**

Работа со справочником Имя таблицы:

- 1. Нажмите кнопку 🗐 в поле Имя таблицы для работы со справочником;
- Все действия по выбору, изменению, добавлению или удалению записи имени таблицы и габарита осуществляется в таблице (см. раздел 16.2);

Наименование выбранной таблицы заносится в поле Имя таблицы.

Стандарт

Обозначение, номер стандарта сортамента и наименование сортамента по стандарту (обязательно для заполнения). Выбирается из справочника **Стандарты сортамента**.

Работа со справочником Стандарты сортамента:

- 1. Нажмите кнопку 🗾 в поле Стандарт для работы со справочником;
- 2. Все действия по выбору, изменению, добавлению или удалению записи обозначения стандарта и его наименование осуществляется в таблице (см. раздел 16.2);

Номер, обозначение наименование сортамента по стандарту заносится в поле Стандарт.

Добав. матер. к сорт.

Флаг оформления сортамента заготовки. Значение выбирается из списка. Может принимать следующие значения:

- Да Добавлять основной материал к сортаменту;
- Нет Не добавлять основной материал к сортаменту.

Чтобы выбрать значение из списка:

1. Нажмите на кнопку 🗖 и в предоставленном списке выберите значение.

16.3.4 Справочник «Сортаменты заготовок и типоразмеров»

Справочник содержит перечень сортаментов заготовок. Для работы со справочником используется диалог **Добавить/удалить/редактировать** основной материал, вкладка Основной материал (см. Рис. 134). Для определения типоразмеров сортамента заготовки необходимо определить связку основной материал – сортамент.

Чтобы начать работу со справочником Сортаменты заготовок:

- 1. Нажмите кнопку **Работа с БД** на панели инструментов **Выполнить алгоритм**. Появится меню;
- 2. В меню выберите Основной материал.

Чтобы закрыть диалог:

2. Нажмите кнопку Закрыты или кнопку 🔀 в окне диалога.

Добавить/удалить/ре	дактировать основной материал		
Содержание			
			Закрыть
Основной материал	Сортамент Материал		
Сортамент	Круг ГОСТ 535-79		
Материал	20X13 FOCT 5632-72		<u>p</u>
		<u>Типораз</u>	меры 🛄 📗

Рис. 134. Диалог «Добавить/удалить/редактировать основной материал». Вкладка «Основной материал».

Сортамент

Сортамент основного материала (обязательно для заполнения). Выбирается из справочника Сортаменты (см. раздел 16.3.3).

Чтобы выбрать сортамент:

- 1. Нажмите кнопку 📃 в поле Сортамент;
- 2. В окне выбора из БД выберите сортамент;

Наименование и стандарт выбранного сортамента заносится в поле Сортамент.

Материал

Основной материал (обязательно для заполнения). Выбирается из справочника Основные материалы (см. раздел 16.3.2).

Чтобы выбрать основной материал:

- 1. Нажмите кнопку 💷 в поле Основной материал;
- 2. В окне выбора из БД выберите основной материал;

Марка и стандарт выбранного основного материала заносится в поле Основной материал.

Типоразмеры

Типоразмеры заготовки выбранного сортамента, в поле **Сортамент**, и основного материала, в поле **Материал**. Выбирается из справочника **Типоразмеры** сортамента заготовки.

Работа со справочником Типоразмеры сортамента заготовки:

- 1. Нажмите кнопку 🖾 в поле Типоразмеры для работы со справочником;
- Все действия по выбору, изменению, добавлению или удалению записи обозначения, габарита и массы осуществляется в таблице (см. раздел 16.2);

В поле **Обозначение** указывается обозначение сортамента, в поле **Масса**: Масса 1 метра сортамента заготовки текущей строки типоразмеров.

16.3.5 Справочник «Оборудование»

Справочник содержит перечень оборудования, используемого при оформлении операции проектируемого техпроцесса. Для работы со справочником используется диалог **Добавить/удалить/редактировать оборудование**, вкладка **Модель** (см. Рис. 135).

Чтобы начать работу со справочником Оборудование:

- 1. Нажмите кнопку **Работа с БД** на панели инструментов **Выполнить алгоритм**. Появится меню;
- 2. В меню выберите Оборудование Оборудование....

Чтобы закрыть диалог:

1. Нажмите кнопку Закрыты или кнопку 🔀 в окне диалога.

] обавить/удалить/р	едактировать об	орудование	
Содержание			
			Закрыть
Оборудование Пос	тпроцессор		
Действие	Выбрать из базы д	анных	•
Тип оборудования	Станок токарно-ви	нторезный	
Модель	16K20		
Имя слайда	16k20.bmp	Оборудование с ЧПУ	Нет 💌
Подг.закл.вр.(Тпз)	0	Добав.тип. к модели	Нет 💌
Примечание			
Использовать данное оборудование на операцию по умолчанию. Связка оборудование-операции Д Связка оборудование-цеха П			



Действие

Выбор действия с записью БД (см. раздел 7.1).

Тип оборудования

Тип оборудования (обязательно для заполнения). Например, Станок токарновинторезный и др. Выбирается из справочника **Типы оборудования**.

Чтобы выбрать тип оборудования:

- 1. Нажмите кнопку 🖾 в поле Тип оборудования;
- 2. В окне выбора из БД выберите тип оборудования;

Выбранный тип оборудования заносится в поле Тип оборудования.

Модель

Модель оборудования (обязательно для заполнения).

Добав. тип к модели

Добавлять или нет тип оборудования к модели при выборе оборудования из **БД** при оформлении операции.

Подг. закл. вр. (Тпз)

Подготовительно заключительное время.

Имя слайда

Имя файла с изображением станка. Слайд может быть подготовлен в формате ADM (*.adm), CAT (*.cat) или BMP(*.bmp). Файлы с изображением хранятся в системном каталоге ...\pic. Допускается хранение слайдов в другом каталоге, но, в этом случае, необходимо вместе с именем указать полный путь.

Оборудование с ЧПУ

Является тип оборудования, указанный в поле **Тип**, оборудованием с ЧПУ или нет. Значение параметра анализируется при выборе оборудования в поле **Оборудование** на вкладке **Постпроцессор** (см. раздел 16.3.5.1).

Примечание

Примечание к модели станка.

🔊 Примечание

После ввода в справочник Оборудование модели станка, обязательно создайте связку Операция – оборудование

16.3.5.1 Справочник «Связки операция - оборудование»

Справочник содержит перечень оборудования, привязанного к заданным операциям. Для работы со справочником используется диалог **Добавить/удалить/редактировать оборудование - Оборудование** (см. Рис. 135).

Чтобы начать работу со справочником Связки операция - оборудование:

- 1. Нажмите кнопку **Работа с БД** на панели инструментов **Выполнить алгоритм**. Появится меню;
- 2. В меню выберите Оборудование Оборудование.

Чтобы закрыть диалог:

1. Нажмите кнопку Закрыты или кнопку 🔀 в окне диалога.

До начала связки оборудование-операция необходимо выбрать модель оборудования. Модель оборудования выбирается из справочника **Оборудование** (см. раздел 16.3.5).

Чтобы выбрать модель оборудования:

- 1. Нажмите кнопку 💹 в поле Действие (Выбрать из базы данных);
- 2. В окне выбора из БД выберите модель;

Выбранная модель оборудования заносится в поле Модель.

Чтобы создать связку оборудование-операция:

- 1. Нажмите кнопку 🖾 в поле Связка оборудование-операция для работы со справочником;
- 2. В меню выбора выберите Создать;
- 3. Откроется классификатор операций, где выбираете операции для создания связки с профессией.
- 4. Нажмите кнопку ОК.



Примечание

Чтобы использовать связываемое оборудование, при создании операции, по умолчанию необходимо поставить галочку в поле Использовать данное оборудование на операцию по умолчанию

Чтобы удалить связку оборудование-операция:

- 1. Нажмите кнопку 🖾 в поле Связка оборудование-операция для работы со справочником;
- 2. В меню выбора выберите Удалить;
- 3. Откроется классификатор операций, где выбираете операции для удаления связки с оборудованием.
- 4. Нажмите кнопку ОК.

16.3.5.2 Справочник «Постпроцессоры»

Справочник содержит перечень постпроцессоров. Для работы со справочником используется диалог **Добавить/удалить/редактировать оборудование**, вкладка **Постпроцессор** (см. Рис. 136).

Добавить/удалить/ре	адактировать оборудование	×
Содержание		
J		Закрыть
Оборудование Пост	процессор	
Действие	Выбрать из базы данных	
Оборудование	ГФ2171С3, Станок фрезерный с ЧПУ	<u></u>
🗌 Импорт постпроце	ссора	
Постпроцессор	20 🖅 Комментарий 2С42	

Рис. 136. Диалог «Добавить/удалить/редактировать оборудование». Вкладка «Постпроцессор».

Действие

Выбор действия с записью БД (см. раздел 16.1).

Оборудование

Модель оборудования (обязательно для заполнения). Выбирается из справочника **Оборудование** (см. раздел 16.3.5). Система предложит только то оборудование, у которого тип оборудования в БД имеет признак с ЧПУ.

Чтобы выбрать модель оборудования:

- 1. Нажмите кнопку 🗾 в поле Оборудование;
- 2. В окне выбора из БД выберите модель;

Выбранная модель и тип оборудования заносится в поле Оборудование.

Постпроцессор

Номер анкеты с постпроцессором (обязательно для заполнения).

Кнопка 🖾 – выбрать/импортировать постпроцессор.

Чтобы выбрать постпроцессор из БД по постпроцессорам:

- 1. Нажмите на кнопку 🖾 в поле Постпроцессор;
- 2. Выберете необходимый постпроцессор в диалоге выбора и нажмите кнопку **ОК**.

Чтобы импортировать постпроцессор из папки **POSTPR**:

- 1. Установите флажок в поле Импорт постпроцессора;
- 2. Нажмите кнопку 🖾 в поле Постпроцессор. Откроется диалог выбора папки (см. Рис. 137), выберите папку с постпроцессорами (POSTPR) и нажмите кнопку OK.
- 3. Выберете необходимый постпроцессор в диалоге выбора постпроцессора и нажмите кнопку **ОК**.

Работа с БД нормативной информации

06982859.0001.90 03

Обзор папок	? 🗙
Выбор папки с постпроцессорами	
GMD80 Full	~
😟 🧰 🛅 ALG	
🕀 🛅 ALGPRINT	
🕀 🛅 BASE	
- Canada Canad	-
🕀 🛅 INI	Ξ
🛅 KTTP	
🕀 🛅 MAKET	
PIC	
POSTPR	
- C	
🕀 🛅 Template	
ОКОТ	мена

Рис. 137. Диалог «Выбор папки».

Комментарий

Комментарий к постпроцессору. Например, название стойки.

16.3.5.3 Справочник «Связки цех - оборудование»

Справочник содержит перечень оборудования, привязанного к заданным цехам. Для работы со справочником используется диалог **Добавить/удалить/редактировать связку цех - оборудование** (см. Рис. 138).

Чтобы начать работу со справочником Связки цех - оборудование:

- 1. Нажмите кнопку **Работа с БД** на панели инструментов **Выполнить алгоритм**. Появится меню;
- 2. В меню выберите **Оборудование – Привязка оборудования к цеху...**

Чтобы закрыть диалог:

1. Нажмите кнопку Закрыты или кнопку 🔀 в окне диалога.

Добавить/удалить/р	едактировать связку цех-оборудование 🛛 🛛 🔀
Содержание	
J	🛛 🔄 Закрыть 🌔
Связка цех-оборудов	зание
Действие	Выбрать из базы данных 💌 🗾
Цex	ц.1, Пример цеха. Для показа связи оборудования, опера 🗾
Участок	
Оборудование	16А20Ф3, Станок токарно-винторезный с ЧПУ 🗾
Инвентарный N	70
код	
Цена	0 Единицы вел.цены Рубль 💌
Дата изготовления	21.12.2005
Производитель	
Примечание	

Рис. 138. Диалог «Добавить/удалить/редактировать связку цех-оборудование».

Действие

Выбор действия с записью БД (см. раздел 16.1).

Цех

Номер цеха (обязательно для заполнения). Выбирается из справочника Цеха

Чтобы выбрать цех:

- 1. Нажмите кнопку 🗾 в поле Цех;
- 2. В окне выбора из БД выберите цех;

Выбранный цех заносится в поле Цех.

Участок

Номер участка.

Оборудование

Модель оборудования (обязательно для заполнения). Выбирается из справочника **Оборудование** (см. раздел 16.3.5).

Чтобы выбрать модель оборудования:

- 1. Нажмите кнопку 🗾 в поле Оборудование;
- 2. В окне выбора из БД выберите модель;

Выбранная модель оборудования заносится в поле Оборудование.

Инвентарный N

Инвентарный номер.

КОД

Код по классификатору АСУ.

Цена

Цена.

Единицы вел. цены

В каких денежных единицах указана цена.

Чтобы выбрать единицы величины цены:

1. В поле Единицы вел. цены нажмите на кнопку , в предоставленном списке выберите значение.

Дата изготовления

Дата изготовления оборудования.

Производитель

Производитель оборудования.

Примечание

Примечание или комментарий к связке Цех - Оборудование.

АDEM TDM – РУКОВОДСТВО ПРОГРАМИСТА

Модуль **ADEM TDM** (генератор технической документации) предназначен для разработки и оформления технической документации: технологических процессов, карт наладки, спецификаций и т.д.

Диалог с пользователем

Диалог с пользователем создается на основе файлов инициализации и алгоритмов, которые формируются пользователем при адаптации системы. В результате работы диалога создается База Данных **ADEM TDM** (БДА), которая является основой для формирования документации. БДА можно сохранить в **ADM** - файле (*.adm) и в дальнейшем использовать для текущего редактирования или как прототип для создания нового.

Алгоритмы

Для составления алгоритмов разработан специализированный технологический язык, позволяющий реализовать любые прикладные алгоритмы: заполнение выходных форм, организацию поиска в базе данных, расчет режимов резания, нормирование и т.д. Язык имеет как стандартные операторы (операторы присваивания, сравнения, организации циклов и др.), так и специализированные (операторы работы с базами данных, форматирования, загрузки эскизов и др.).

Выходные формы

Выходные формы и карты могут быть любой конфигурации: в соответствии с **ЕСКД**, **ЕСТД**, стандартом предприятия и др. Подготовка карт осуществляется в модуле **ADEM CAD**.

Нормативно-справочная информация

Нормативно-справочная информация хранится в таблицах базы данных. Структура таблиц не ограничивается системой, поэтому с **ADEM TDM** можно использовать как вновь созданные таблицы базы данных, так и уже существующие на предприятии. Имеется возможность формировать SQLзапросы к базам данных, разработанных с помощью СУБД различного типа: MS FoxPro, MS Access, MS SQL Server, Paradox и др.

Взаимодействие с другими системами

Создание форм, карт, эскизов, рисунков и т.д. осуществляется в модуле **ADEM CAD**, разработка УП - в модуле **ADEM CAM**. Для обмена информацией с другими системами используется текстовый файл.
17 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Основные термины и понятия.

Назначение модуля **ADEM TDM** состоит в следующем:

- организация диалога с пользователем для ввода исходной информации, необходимой для формирования документации;
- накопление, редактирование и хранение исходной информации;
- взаимодействие с модулями системы ADEM для создания эскизов и разработки УП;
- формирование документации;
- просмотр результатов формирования.

Функциональная схема **ADEM TDM** представлена на Рис. 139.

Основой модуля является **База данных ADEM TDM** (**БДА**) - область данных, в которой хранится исходная информация для создания технической документации.

Логически завершенная часть **БДА**, например: операция, переход, инструмент и т.д., - это **объект БДА**. Объект характеризуется набором параметров, определяющих его составные части, и имеет имя и код, устанавливаемые при настройке. Имя и код объекта в дальнейшем используются в алгоритмах для распознания и сортировки объектов.

Параметр объекта - числовая или текстовая информация, определяющая составную часть объекта, например, номер цеха (для операции), наименование перехода (для перехода) и т.д. Каждый параметр объекта имеет имя, также установленное при настройке диалога.

Структура БДА - упорядоченность объектов в виде дерева (графа), определяющего принадлежность одних объектов другим (см. Рис. 140). Для любой пары различных объектов существует одна и только одна цепочка, соединяющая эти объекты.

Уровень объекта - понятие, устанавливающее статус объекта в общей иерархии базы данных (см. Рис. 140).

Для работы с объектом его необходимо установить. Чтобы установить объект, необходимо установить все объекты более высокого уровня, которым принадлежит данный объект. Например (см. Рис. 140), чтобы установить объект **1-3-2**, необходимо сначала установить объекты **1, 1-3** и только затем объект **1-3-2**.



Рис. 139. Функциональная схема АDEM TDM.

Переход с объекта на объект также осуществляется через соответствующую цепочку. Например (см. Рис. 140), для того, чтобы перейти с объекта **1-3-2** на объект **1-1-3**, необходимо сначала установить объект **1-1** (объект **1** уже установлен), а уже затем установить объект **1-1-3**.

При операциях с объектами необходимо учитывать, что все действия с объектом высокого уровня автоматически выполняются со всеми принадлежащими ему объектами более низкого уровня. Например (см. Рис. 140), при копировании объекта 1-3 вместе с ним будут скопированы, с сохранением всей внутренней иерархии объекта 1-3, объекты 1-3-1, 1-3-2, 1-3-2-1; при удалении объекта 1-1 вместе с ним будут удалены объекты 1-1-1, 1-1-2, 1-1-3, 1-1-3-1, 1-1-3-2, 1-1-3-4.



Рис. 140. Пример структуры базы данных АDEM TDM.

БДА может быть сохранена в **ADM** - файле (*.adm) и в дальнейшем использоваться для текущего редактирования или как прототип для нового документа.

Создается и редактируется база данных с помощью **Диалога с пользователем**, который, в свою очередь, создается на основе алгоритмов и файлов настройки диалога, формируемых пользователем при адаптации системы.

Алгоритм (сценарий) - последовательность действий, которая должна быть выполнена для формирования технической документации. Алгоритм хранится в виде текстовых файлов, имеющих специальные имена. Для **ADEM TDM** разработан специализированный технологический язык, позволяющий реализовать любые прикладные алгоритмы: заполнение выходных форм, организация поиска и извлечение данных из таблиц баз данных, расчет режимов резания, нормирование и т.д. (см. главу 12). Язык имеет как стандартные операторы (операторы присваивания, сравнения, организации циклов и др.), так и специализированные (операторы работы с базами данных, форматирования, загрузки эскизов и др.). Существует два типа алгоритмов:

- Алгоритм диалога используется при создании и редактировании базы данных ADEM TDM;
- Алгоритм печати используется при заполнении "пустых" выходных форм.

После того, как необходимая информация введена, наступает этап заполнения выходных форм документа. В основу подсистемы формирования документов был положен принцип заполнения подготовленных пустых форм (так называемых "слепышей"). Использоваться могут формы и карты любой конфигурации, подготовленные в соответствии с **ЕСКД**, **ЕСТД** или стандартом предприятия. Эти формы могут быть как текстовые, так и графические. Заполнение производится в соответствии с алгоритмом печати, который создается при настройке системы на конкретную форму документа.

Для контроля сформированной документации имеется режим предварительного просмотра на экране (см. Главу 18).

Вывод осуществляется средствами системы **ADEM** на принтер или на плоттер.

17.1 Окно АДЕМ САРР и основные команды.

Окно модуля **ADEM САРР** представлено на Рис. 5.



Рис. 141.Окно модуля АDEM TDM.

17.1.1 Панели инструментов

Панель «Стандартная ТДМ».



Открыть новый документ.

Открыть новое окно АDEM для создания нового документа.



Открыть ранее созданный документ.

Открыть ранее созданный документ из файловой системы.



Запись документа.

Записать текущий документ.



Печать чертежа.

Печатать текущий чертеж.



Запись объекта.

Сохранение текущего объекта и всех объектов, принадлежащих текущему.

â

Чтение объекта.

Вставка объекта и всех объектов, принадлежащих ему, последним объектом на текущий уровень из файла (*.adm или *.gmd).

Панель «Команды ТДМ».



Вариант.

Выбор варианта проектирования документа. Документ **ADEM CAPP** может содержать различные варианты документов (технологический процесс, оформление спецификация и др.).



Управление маршрутом.

Открытие диалога «Управление маршрутом», который обеспечивает модификацию структуры базы данных **ADEM CAPP** (удаление, копирование, перенос объектов).



Общие данные.

Открытие диалога «Общие Данные», который отображает на экране общие переменные (данные) для всех объектов базы данных **ADEM CAPP**.



Калькулятор.

Открыть диалог «Калькулятор», для выполнения расчетов.



Проверка геометрии.

Панель «Объекты»



Эскиз.

Переход в модуль ADEM CAD для создания технологического эскиза.



Редактировать.

Открытие диалога «Параметры объекта» для корректировки параметров текущего объекта.



Создать.

Открытие диалога «Параметры объекта» для создания нового объекта и добавление его к списку объектов на том же уровне, что и текущий объект.



Удалить.

Удалить выделенный объект. При удалении удаляются все объекты, которые входят в удаляемый объект.

Панель «Выполнить алгоритм»



Работа с БД.

Добавление, удаление, редактирование информации в справочниках базы данных.



Настройка.

Настройка оформления технологических процессов.

Панель «Формирование»



Формирование.

Формирование технологической документации на основе структуры базы данных **ADEM CAPP** (маршрут технологического процесса)



Просмотр графики.

Режим предварительного просмотра графических бланков сформированного комплекта технологических документов.

Панель «Объекты САРР»



Техпроцесс.

Создание для технологического процесса общих данных.



Создание операций для технологического процесса.



Переход.

Создание переходов для технологического процесса.



Оснащение.

Оснащение переходов технологического процесса.

17.2 Структура каталога GMD.

Структура каталога GMD представлена на.



Рис. 142. Структура каталога GMD.

ALG

Содержит файлы алгоритмов диалога.

Формат имени файла 0000XXXX.alg, где

XXXX - номер алгоритма.

Алгоритм диалога используется для внесения информации в параметры объекта. Вызывается на выполнение кнопками «Алгоритм» и/или «Вызов алгоритма параметра» из диалога "Параметры объекта" (см. Главу 18)

ALGPRINT

Содержит файлы алгоритмов печати.

Формат имени файла NNNNXXXX.alp. и NNNNmain.alp, где

NNNN - номер варианта документа,

XXXX - номер алгоритма.

NNNNmain.alp - головной (первый) алгоритм печати, который вызывается на выполнение командой «Формирование» (см. Главу 18).

BASE

Содержит файлы баз данных.

INI

Содержит текстовые INI файлы (*.ini) и MNU файлы (*.mnu), используемые для настройки диалога (см. Главу 21).

MAKET

Содержит шаблоны выходных форм.

PIC

Содержит **ВМР** файлы (*.bmp) или **ADM** файлы (*.adm, *.cat) (см. Главу 12).

POSTPR

Содержит файлы с анкетами постпроцессоров.

TEMPLATE

Содержит различные выходные шаблоны **MS Excel** для экспорта данных из **ADEM CAPP**.

UTL

Содержит утилиты, используемые при работе в модуле ADEM CAPP.

18 РАБОТА С ОБЪЕКТАМИ.

С объектами можно произвести следующие действия: создание, просмотр, редактирование параметров объектов. Удаление, копирование, перенос объектов.

18.1 Создание объектов и ввод информации.

Создаются объекты на основе файлов настройки (*.ini, *.mnu). Эти файлы определяют содержание диалога, порядок их вызова, имена параметров диалога для использования их в процессе проектирования документации (см. Главу 21).

Первый объект может быть создан командой "Создать объект" или выбран из меню, вызываемого командой "Меню вариантов документов". Меню вариантов документов настраивается по шаблону, который содержится в файле ..\gmd\ini\main.mnu.

Общие данные	$\overline{\mathbf{X}}$
Содержание	
Технологический процесс механической обр Обозначение: УЗД 10.121 Наименование: Головка	аботки
	Ok
J	Отмена
Общие Сортамент заготовки Подписи	Подписи. Титульны Доп. параметры
Комплект документов	механической обработки
Код изделия	
Обозначение детали / изделия	уэд 10.121 🕑
Наименование детали / изделия	Головка 🛃
Формируемые документы	
Номер ТП 00001 🛐	
Номер МК/КТТП 00001 📉 🚯	
Номер ВО 00033 🙀	Номер ВУН 00036 🛐
Номер КК 00034 🙀	Номер ВТД 00037 🛐
Номер КК (всп.мат.) 00035 🙀	Номер КЭ 00038 🙀

Рис. 143. Диалог объекта «Общие данные».

Если меню содержит более одного варианта, команда "Создать объект" вызовет "Меню вариантов документов" для выбора варианта. После выбора варианта «Технологический процесс» откроется диалог «Общие данные» (см. Рис. 99).

Количество параметров задается соответствующим INI файлом (*.ini). Структура описания всех параметров одинакова: заголовок, значение, выравнивание и шрифт заголовка, тип параметра, номер алгоритма, вызываемого на параметре, подсказка и значок к кнопке с вызываемым алгоритмом. Алгоритмы, вызываемые с параметров объекта, содержатся в ALG файлах (формат 0000<номер алгоритма>.alg) и располагаются в системном каталоге ..\gmd\alg.



Первый объект может быть только один и всегда создается на первом уровне.

Все последующие объекты создаются только командой "Создать объект". Если параметр **Следующий** вышестоящего объекта содержит имя **MNU** файла (*.mnu) открывается меню выбора объектов (см. Рис. 144).

Операция 🕨	Зубообрабатывающая (415x, 416x) Отволошира (410x)	
Примечание Примечание с восклицательным знаком	Отделочная (419х) Отрезная (428х) Протяжная (418х)	
Лист карты эскизов	Расточная (422х)	
Технические требования Требования безопасности	Сверлильная (421x) Строгательная (417x) Токарная (411x, 412x)	
Комплектовочная карта	Фрезерная (426х, 427х)	
Основные материалы	Шлифовальная (413х, 414х)	_
	Обработка резанием (410х, 416х, 417х)	_
	Программная	Расточная с ЧПУ (4231)
	Автоматная	Сверлильная с ЧПУ (4232) Токарная с ЧПУ (4233)
	Операции общего назначения (01xx) Технический контроль (02xx, 03xx)	Фрезерная с ЧПУ (4234) Шлифовальная с ЧПУ (4236)
	Прочие операции	Программная (4230) Комплексная на обрабатывающих центрах с ЧПУ (4237)

Рис. 144. Меню "Выбора объектов второго уровня".

Если параметр Следующий вышестоящего объекта содержит имя INI файла (*.ini) открывается диалог соответствующего объекта.

Создаваемые объекты отображаются в окне проекта на вкладке Маршрут.

Для изменения параметров объекта, необходимо установить требуемый объект текущим и воспользоваться командой **Редактировать объект** или нажать кнопку **Редактировать** на панели инструментов **Объекты**.

18.2 Управление объектами.

18.2.1 Вкладка "Маршрут" окна проекта.

Техпроцесс в системе **ADEM** представляется в виде структурированного дерева и отображается в окне проекта на вкладке **Маршрут** (см. Рис. 5).

🍊 Примечание

Чтобы отобразить вкладку **Маршрут** в окне проекта, если она не отображается на экране, необходимо:

- 7. В меню Сервис выберите пункт Настройка, перейдите на вкладку Закладки.
- 8. В списке Модули выберите Adem CAPP.
- 9. В списке Закладки поставьте галочку напротив Маршрут.

18.2.2 Контекстное меню

Выделенный объект является текущим. При нажатии на правую кнопку манипулятора «мышь» в окне проекта на вкладке **Маршрут** (см. Рис. 5) появляется контекстное меню, предоставляющее некоторые команды манипулирования с текущим объектом (см. Рис. 100).

Редактировать	
Создать эскиз	
Свернуть всё	
Новый	۲
Вставить новый	×
Сервис	►
Вырезать	
Копировать	
Вставить	
Удалить	
Управление маршрутом	
Свойства из файла	
Свойства	

Рис. 145. Контекстное меню.

Редактировать

Открытие диалога «Параметры объекта» для корректировки параметров текущего объекта.

Создать эскиз

Создание эскиза для объекта операция, переход или оснастки. Команда активна, когда стоим на объекте операция, переход или оснастка.

Свернуть все

Свернуть текущий узел объекта и узлы всех входящих объектов. Если текущий объект развернут, то в контекстном меню активна команда Свернуть все.

Развернуть все

Развернуть текущий узел объекта и узлы всех входящих объектов. Если текущий объект свернут, то в контекстном меню активна команда **Развернуть все**.

Новый

Открытие контекстного меню для создания нового объекта и добавление его к списку объектов на следующем уровне.

Вставить новый

Открытие контекстного меню для создания нового объекта и добавление его к списку объектов перед текущим объектом.

Сервис

Открытие контекстного меню для выполнения сервисных функций. Перечень функций зависит от уровня, на котором вызывается контекстное меню.

Вырезать, Копировать, Вставить

Команды для работы с буфером обмена для модификации структуры базы данных **ADEM CAPP** (перенос и копирование объектов в дереве техпроцесса).

Удалить

Удаление текущего объекта и всех принадлежащих ему объектов.

Управление маршрутом

Открытие диалога «Управление маршрутом», который обеспечивает модификацию структуры базы данных **ADEM CAPP** (удаление, копирование, перенос объектов дерева техпроцесса).

Свойства из файла

Установка новых свойств объекта из шаблона, выбранного **INI** файла. Если имя параметра объекта и шаблона совпадают, значение параметра сохраняется.

Свойства

Открытие диалога «Настройка объекта» для корректировки свойств текущего объекта.

18.2.3 Изменение (редактирование) параметров объектов

Для изменения (редактирования) параметров объекта необходимо открыть соответствующий объекту диалог и изменить значения его параметров. Открыть диалог для редактирования параметров объекта можно, используя команду **Редактировать** контекстного меню (см. раздел 1.2.2.2) или с помощью кнопки

Редактировать Панели инструментов Объекты. Значения параметров объектов техпроцесса можно редактировать следующими способами:

- Редактирование вручную с клавиатуры;
- Выбор данных из списка (тип параметра **меню**). Чтобы открыть список, необходимо нажать на кнопку **.**
- Посредством выполнения алгоритма. Если рядом с параметром есть кнопка, то, нажав на нее, можно заполнить поле. Это может быть выбор из справочников базы данных, получение информации в виде расчетов, скалывание информации с экрана.

Чтобы изменить параметры объекта с использованием контекстного меню:

- 2. Нажмите правую кнопку манипулятора «мышь» на объекте, в окне маршрута техпроцесса, который будете редактировать;
- 3. Выберите команду Редактировать;
- 4. Редактируйте параметры объекта;
- 5. Нажмите Ок для закрытия диалога с сохранением изменений. Нажмите Отмена для закрытия диалога без сохранения изменений.

Чтобы изменить параметры объекта с использованием панели инструментов:

- 5. Выберите объект, в окне маршрута техпроцесса, который будете редактировать;
- 6. Нажмите кнопку Редактировать 🖾 на панели инструментов Объекты.
- 7. Редактируйте параметры объекта;
- 8. Нажмите **Ок** для закрытия диалога с сохранением изменений. Нажмите **Отмена** для закрытия диалога без сохранения изменений.

18.2.4 Операции над объектами техпроцесса

Пользователь может изменять техпроцесс, модифицируя дерево техпроцесса. Т.е. перемещать, копировать, удалять объекты техпроцесса.

18.2.4.1 Перенос объекта

Пользователь может переносить созданные ранее объекты техпроцесса вместе с объектами, которые входят в него. Например, если переместить операцию, которая содержит переходы и оснастку, то при перемещении вместе с операцией будут перемещены все переходы и оснастка, которые входят в данную операцию.

18.2.4.1.1 Перенос объекта при помощи мыши

В **ADEM CAPP** для модификации дерева техпроцесса используется технология **Drag&Drop**. Она позволяет «перетаскивать» объект из одной части дерева в другую при помощи мыши.

Чтобы переместить объект техпроцесса при помощи мыши:

- 5. При помощи мыши выберите в дереве объект, который необходимо перенести.
- 6. Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши на этом проекте, при помощи мыши перетащите его на новое место и отпустите левую кнопку мыши. Объект переместится внутрь выделенного объекта.

🍠 Примечание

Если в момент перетаскивания значок в виде перечеркнутой окружности, значит, в данный момент нельзя выполнить вставку перемещаемого объекта.

Если в момент вставки сверху или снизу от выделенного объекта техпроцесса появляется горизонтальная линия, значит, вставка объекта выполнится в место дерева техпроцесса, обозначенное горизонтальной линией.

18.2.4.1.2 Перенос объекта при помощи буфера обмена

В **ADEM CAPP**, как и во многих других программах, работающих под **MS Windows**, можно использовать буфер обмена при переносе объектов.

Для переноса объекта при помощи буфера обмена:

- При помощи мыши выберите в дереве объект, который необходимо перенести. Нажмите правую кнопку мыши. Появится контекстное меню (см. Рис. 100);
- 10. В контекстном меню выберите Вырезать.
- Выберите объект, в который необходимо перенести выбранный ранее объект. Нажмите правую кнопку мыши. Появится контекстное меню (см. Рис. 100).
- 12. В контекстном меню выберите Вставить.

18.2.4.2 Копирование объекта

Пользователь может копировать созданные ранее объекты техпроцесса вместе с объектами, которые входят в него. Например, если скопировать операцию, которая содержит переходы и оснастку, то при копировании вместе с операцией будут скопированы все переходы и оснастка, которые входят в данную операцию.

18.2.4.2.1 Копирование объекта при помощи мыши

В **ADEM CAPP** для модификации дерева техпроцесса используется технология **Drag&Drop**. Она позволяет «копировать» объект из одной части дерева в другую при помощи мыши.

Чтобы скопировать объект техпроцесса при помощи мыши:

- 6. При помощи мыши выберите в дереве объект, который необходимо скопировать.
- 7. Нажмите и удерживайте клавишу **Ctrl** и левую кнопку мыши на этом объекте, при помощи мыши перетащите его на новое место и отпустите клавишу **Ctrl** и левую кнопку мыши. Объект скопируется внутрь выделенного объекта.

🍠 Примечание

Если в момент перетаскивания значок в виде перечеркнутой окружности, значит, в данный момент нельзя выполнить вставку перемещаемого объекта.

Если в момент вставки сверху или снизу от выделенного объекта техпроцесса появляется горизонтальная линия, значит, вставка объекта выполнится в место дерева техпроцесса, обозначенное горизонтальной линией.

18.2.4.2.2 Копирование объекта при помощи буфера обмена

В **ADEM CAPP**, как и во многих других программах работающих под **MS Windows**, можно использовать буфер обмена при переносе объектов.

Для переноса объекта при помощи буфера обмена:

- При помощи мыши выберите в дереве объект, который необходимо скопировать. Нажмите правую кнопку мыши. Появится контекстное меню (см. Рис. 100);
- 10. В контекстном меню выберите Копировать.
- 11. Выберите объект, в который необходимо скопировать выбранный ранее объект. Нажмите правую кнопку мыши. Появится контекстное меню (см. Рис. 100).
- 12. В контекстном меню выберите Вставить.

18.2.4.3 Удаление объектов

Удалять объекты из техпроцесса можно с помощью команды **Удалить** контекстного меню (см. раздел 1.2.2.2), кнопки **Удалить** Панели инструментов **Объекты** или в окне **Управление маршрутом** (см. раздел. 3.3.5).

Чтобы удалить объект техпроцесса:

- 4. Сделайте активным объект техпроцесса в окне проекта на вкладке **Маршрут**, который хотите удалить;
- Нажмите правую кнопку манипулятора «мышь» на объекте, в окне проекта на вкладке Маршрут, который будете удалять и выберите команду Удалить в появившемся контекстном меню или нажмите кнопку к на панели инструментов Объекты;
- 6. В окне сообщения (см. Рис. 34) нажмите кнопку **Да** удалить выбранный объект или кнопку **Нет** не удалять выбранный объект.



Рис. 146. Окно сообщения «ADEM CAPP». «Удаление объекта техпроцесса».

🍠 Примечание

При выполнении удаления объекта, производится удаление всех объектов, принадлежащих данному.

Удалить все объекты техпроцесса можно, удалив корневой элемент дерева техпроцесса. Также удалить все объекты техпроцесса можно с помощью команды меню: Общие – Удалить – Техническая документация.

18.2.5 Изменение маршрута техпроцесса в окне «Управление маршрутом»

Окно **Управление маршрутом** (см. Рис. 37) отображает на экране последовательность объектов, расположенных на текущем уровне и принадлежащих вышестоящему и предназначено для модификации дерева техпроцесса (копирование, перемещение, удаление объектов). Открыть окно можно с помощью команды **Управление маршрутом** контекстного меню

(см. раздел 1.2.2.2) или с помощью команды Управление маршрутом Панели инструментов Команды ТДМ.



Рис. 147. Окно «Управление Маршрутом».

Список

Последовательность объектов, расположенных на текущем уровне и принадлежащих вышестоящему объекту. Для перехода на уровень ниже, необходимо установить курсор на требуемый объект и сделать двойной щелчок левой клавишей манипулятора «мышь».

Вверх

Переход на уровень выше.

Выделить Все

Отмечает все объекты списка.

Вырезать

Удаляет отмеченные объекты из списка и заносит их в буфер для дальнейшего использования.

Копировать

Копирует отмеченные объекты из списка (без удаления) в буфер для дальнейшего использования.

Вставить

Вставляет объекты в список из буфера перед отмеченным объектом в списке. Если отмеченных объектов нет, то в конец списка.

Удалить

Удаляет отмеченные объекты из списка.

🅭 Примечание

При выполнении операций копирования, переноса или удаления объекта, производится, соответственно, копирование, перенос или удаление всех объектов, принадлежащих данному.

18.2.5.1 Перемещение между объектами

При передвижении по списку в окне **Управление маршрутом** выделенный цветом элемент является текущим. Используя стандартные приемы выделения **MS Windows**, можно выбрать сразу несколько объектов из представленного списка (приемы выделения представлены в разделе 3.3.2). Передвигаться по дереву маршрута в окне **Управление маршрутом** можно по текущему уровню (вперед, назад) и между уровнями (вниз, вверх).

Перемещение по текущему уровню возможно несколькими способами:

- щелчком левой кнопки манипулятора «мышь»;
- клавишами управления курсором (-, ⁻, **PgUp**, **PgDown**, **Home**, **End**).

Перейти на уровень вниз можно несколькими способами:

- Нажав кнопку <Enter>;
- Двойным щелчком левой кнопки манипулятора «мышь» на текущем элементе (объекте) в окне **Управление маршрутом**.

Перейти на уровень вверх можно:

• Нажать кнопку Вверх в окне Управление маршрутом (см. Рис. 37).

18.2.5.2 Выбор объектов

В окне Управление маршрутом можно выделять как один, так и группу элементов (объектов) списка.

Выделить один элемент можно несколькими способами:

- щелчком левой кнопки манипулятора «мышь»;
- клавишами управления курсором (-, ⁻, **PgUp**, **PgDown**, **Home**, **End**).

Выделить группу элементов (объектов) списка можно несколькими способами:

- Нажмите левую кнопку манипулятора «мышь» и, не отпуская ее, протащите указатель по элементам, которые необходимо выбрать;
- Нажмите кнопку SHIFT и, не отпуская ее, нажимайте клавиши: -, -, PgUp, PgDown, Home, End, до тех пор, пока не будет выбран последний выбираемый элемент;
- Нажмите кнопку **SHIFT** и, не отпуская ее, щелкните левой кнопкой манипулятора «мышь» по последнему выбираемому элементу;
- Нажмите кнопку CTR и, не отпуская ее, щелкните левой кнопкой манипулятора «мышь» по всем выбираемым элементам.

Выделить все объекты списка можно, нажав кнопку Выделить все в окне Управление маршрутом.

18.2.5.3 Копирование объектов

Копировать можно один объект или группу объектов.

Чтобы выполнить копирование объекта:

- 8. Откройте окно Управление маршрутом (см. раздел 3.3);
- Перейдите на уровень, объект которого хотите копировать (см. раздел 3.3.1);
- 10. Выберите объект (см. раздел. 3.3.2);

- 11. Нажмите кнопку Копировать в окне Управление маршрутом;
- 12. Выберите место, в которое хотите выполнить копирование выбранного объекта (см. раздел 3.3.1);
- 13. Нажмите кнопку Вставить в окне Управление маршрутом. Если выбран элемент списка, то выбранный объект будет вставлен перед ним. Если не выбран ни один элемент списка, то выбранный объект будет вставлен в конец списка;
- 14. Нажмите кнопку Ок в окне Управление маршрутом.

Чтобы выполнить копирование объектов:

- 8. Откройте окно Управление маршрутом (см. раздел 3.3);
- 9. Перейдите на уровень, объекты которого хотите копировать (см. раздел 3.3.1);
- 10. Выберите объекты (см. раздел. 3.3.2);
- 11. Нажмите кнопку Копировать в окне Управление маршрутом;
- 12. Выберите место, в которое хотите выполнить копирование выбранных объектов (см. раздел 3.3.1);
- 13. Нажмите кнопку Вставить в окне Управление маршрутом. Если выбран элемент списка, то выбранные объекты будут вставлены перед ним. Если не выбран ни один элемент списка, то выбранные объекты будут вставлены в конец списка;
- 14. Нажмите кнопку Ок в окне Управление маршрутом.

🅭 Примечание

Выполнить команду вставить можно столько раз, сколько необходимо.

18.2.5.4 Перемещение объектов

Перемещать можно один объект или группу объектов.

Чтобы выполнить перемещение объекта:

- 8. Откройте окно Управление маршрутом (см. раздел 3.3);
- Перейдите на уровень, объект которого хотите переместить (см. раздел 3.3.1);
- 10. Выберите объект (см. раздел. 3.3.2);

- 11. Нажмите кнопку Вырезать в окне Управление маршрутом;
- 12. Выберите место, в которое хотите выполнить перемещение выбранного объекта (см. раздел 3.3.1);
- 13. Нажмите кнопку Вставить в окне Управление маршрутом. Если выбран элемент списка, то выбранный объект будет вставлен перед ним. Если не выбран ни один элемент списка, то выбранный объект будет вставлен в конец списка;
- 14. Нажмите кнопку Ок в окне Управление маршрутом.

Чтобы выполнить перемещение объектов:

- 8. Откройте окно Управление маршрутом (см. раздел 3.3);
- 9. Перейдите на уровень, объекты которого хотите перемещать (см. раздел 3.3.1);
- 10. Выберите объекты (см. раздел. 3.3.2);
- 11. Нажмите кнопку Вырезать в окне Управление маршрутом;
- 12. Выберите место, в которое хотите выполнить перемещение выбранных объектов (см. раздел 3.3.1);
- 13. Нажмите кнопку Вставить в окне Управление маршрутом. Если выбран элемент списка, то выбранные объекты будут вставлены перед ним. Если не выбран ни один элемент списка, то выбранные объекты будут вставлены в конец списка;
- 14. Нажмите кнопку Ок в окне Управление маршрутом.

18.2.5.5 Удаление объектов

Чтобы удалить объект (ы):

- 6. Откройте окно Управление маршрутом (см. раздел 3.3);
- 7. Перейдите на уровень, объект (ы) которого хотите перемещать (см. раздел 3.3.1);
- 8. Выберите объект (ы) (см. раздел. 3.3.2);
- 9. Нажмите кнопку Удалить в окне Управление маршрутом;
- 10. Нажмите кнопку Ок в окне Управление маршрутом.

18.3 Создание эскизов.

С каждым объектом может быть связана геометрическая информация, используемая в дальнейшем для создания эскиза и/или разработки УП.

Команда **Эскиз** обеспечивает переход в модуль **ADEM CAD**, в котором, используя все возможности **2D/3D** редактора, для текущего объекта можно создать эскиз. В дальнейшем, эскиз командой алгоритма печати **Sketch** помещается в выходную форму документа. Возврат в модуль **ADEM CAPP** осуществляется через меню **Модуль**.

18.4 Сохранение и загрузка объекта.

Части ТП можно сохранять в виде файла на диске, например, чтобы использовать их в других проектах.

18.4.1 Сохранение объекта

Сохранить объект в виде файла на диске, например, чтобы использовать его в другом техпроцессе, можно с помощью кнопки **Запись объекта** панели инструментов **Стандартная ТДМ**. Сохраняется текущий объект и все объекты, ему принадлежащие. Объект сохраняется в файл с расширением *.gmd.

Чтобы сохранить объект на диске:

- 1. Выберите объект, который будете записывать на диск, в окне проекта на вкладке **Маршрут**;
- 2. Нажмите кнопку Запись объекта 🕒 на панели инструментов;
- 3. В появившемся диалоге (см. Рис. 35) выберите каталог и задайте имя файла. Нажмите кнопку **Сохранить** сохранить текущий объект в виде файла на диске. Нажмите кнопку **Отмена** отменить сохранение текущего объекта.

Сохранить і	как		? 🛛
Папка: 🗀	GMD	- E (* 💷 *
л Отрезная Л Транспорт	.gmd гирование.gmd		
<]	>
Имя файла:			Сохранить
Тип файла:	Object Files (*.gmd)	•	Отмена

Рис. 148. Диалог «Сохранение объекта».

18.4.2 Чтение объекта

Вставить объект из файла можно с помощью кнопки **Чтение объекта** Панели инструментов **Стандартная ТДМ**.

Чтобы вставить сохраненный объект:

- Сделайте активным объект в дереве техпроцесса, на следующий уровень которого необходимо прочитать объект. Например, читаем объект Операция. Он должен находиться в дереве техпроцесса на втором уровне. Значит необходимо сделать активным корневой элемент дерева – Общие данные;
- 2. Нажмите кнопку **Чтение объекта** на панели инструментов Стандартная ТДМ;
- Выберите файл (см. Рис. 36). Нажмите кнопку Ок вставить выбранный файл, как объект техпроцесса, в техпроцесс. Нажмите Отмена - отменить чтение файла.

Открыть	? 🔀
Папка: 🗀 GMD 💌	🗕 🗈 💣 🎟 •
▲ Отрезная.gmd ▲ Транспортирование.gmd	X
Имя файла:	Открыть
Тип файлов: Файлы объектов (*.gmd;*.adm)	• Отмена
Параметры П Все на слой:	🔽 Просмотр

Рис. 149. Диалог «Открытие объекта».

🍠 Примечание

С помощью команды **Чтение объекта** можно читать и файлы с расширением *.adm, т.е. не отдельные объекты маршрута, а полностью весь техпроцесс. Если читаемый файл содержит только геометрическую информацию, то система самостоятельно на основе текущих настроек попытается создать объект дерева маршрута и к нему присоединить считываемую геометрию.

18.5 Общие переменные.

Команда **Общие переменные** открывает диалог **Общие переменные** (см. Рис. 150), который отображает на экране общие переменные (данные) для всех объектов базы данных **ADEM TDM**. Если общая переменная установлена как параметр объекта или элемент эскиза, изменение ее значения приведет к изменению значения параметров всех объектов и эскизов, в которых эта переменная используется.

Общие переменные		
L 10=10 d L:2=5	базовый разме	Выделить все
		Создать
		Изменить
		Удалить
		Ok
		Отмена
нет комментария		Bcero: 2

Рис. 150. Диалог "Общие переменные".

Список

Отображает список общих переменных (данных).

Выделить все

Выделить все переменные в списке общих перемеменных (данных).

Создать

Создать новую общую переменную. Открывается диалог Изменить (см. Рис. 151) для создания новой общей переменной.

Изменить

Изменить параметры общей перемееной. Открывается диалог Изменить (см. Рис. 151) для изменения параметров общей переменной.

Удалить

Удалить выделенные общие переменные.

Изменить		×	
Имя	d		
Значение	L:2		
Комментарий	нет комментария		
	1		
	Ok	Отмена	

Рис. 151. Диалог "Изменить".

Имя

Поле имени переменной. Имеет длину до восьми символов.

Значение

Значение переменной - число или арифметическое выражение с использованием общих переменных.

Комментарий

Пояснение смысла переменной.

19 ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ И ПРОСМОТР.

После того, как созданы все требуемые объекты и введена вся необходимая информация, наступает этап заполнения выходных форм документа. Заполнение производится в соответствии с алгоритмом печати, который создается при настройке системы на конкретную форму документа (см. Главу 12). В основу подсистемы формирования документов был положен принцип заполнения подготовленных пустых форм (так называемых "слепышей"). Эти формы могут быть текстовые (подготовленные в любом текстовом редакторе), и графические (подготовленные в модуле **ADEM CAD**). Формирование производится с помощью команды **Формирование**, которая вызывает на выполнение соответствующий алгоритм.

🎐 Примечание

Если при выполнении алгоритма обнаруживается ошибка, выполнение прерывается и на экране открывается окно "Сообщение об ошибках".

Алгоритм печати содержится в ALP файлах (формат <номер варианта>main.alp) и располагаются в системном каталоге ..\gmd\algprint. Например, для первого варианта выполнится алгоритм, содержащийся в файле 0001main.alp, для второго - 0002main.alp и т.д.

Для контроля сформированной документации имеется режим предварительного просмотра на экране. Команда **Просмотр графики** обеспечивает режим предварительного просмотра сформированных графических бланков документа.

При выполнении команды **Просмотр** открывается новое окно (см. Рис. 40). Листы документации располагаются в порядке их формирования. Но, используя команды языка написания алгоритмов, листы можно рассортировать по блокам. Например, для технологического процесса можно создать блоки маршрутной карты, операционной карты по каждой операции, ведомости оснастки и т.д. Использование блоков позволяет более наглядно представить информацию для просмотра и быстро найти необходимый лист документации.



Рис. 152. Окно "Предварительный просмотр".

Если в процессе просмотра выявлены какие-либо неточности, можно выйти из просмотра, произвести соответствующие изменения объектов и снова выполнить команду «Формирование».

20 ПЕЧАТЬ СФОРМИРОВАННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Перед выводом чертежа на принтер или плоттер необходимо правильно установить параметры настройки печатающего устройства, а также параметры печати. Так как параметры печати определяются **OC Windows**, за более подробным описанием следует обращаться к документации по **OC Windows**.

При настройке параметров принтера (плоттера) необходимо правильно выбрать размер листа бумаги. Размеры формата листа не обязательно должны совпадать с размерами листа бумаги при печати. Если выбранный формат чертежа больше размера листа бумаги принтера, можно задать масштаб вывода чертежа на принтер или напечатать чертеж по частям на нескольких листах. Если же чертеж должен быть напечатан в масштабе 1:1, размеры формата листа должны совпадать совпадать с размерами листа бумаги при печати.

Печать документации осуществляется в режиме предварительного просмотра (см. раздел 13). Возможна печать одного текущего листа, выборочных листов, или всего комплекта документации.

При нажатии на правую клавишу манипулятора "мышь" появляется контекстное меню, предоставляющее некоторые режимы печати листов документации (см. Рис. 41).

Печать... Обновить

Рис. 153. Контекстное меню печати.

Печать...

Печать сформированной документации. Открывается диалог **Печать** (см. Рис. 154), в котором устанавливаются: диапазон печати, количество копий.

Печать сформированной документации

Пе чать 🛛 🔀			
Диапазон листов:			
Выборочно			
Номера листов:			
10-20,25			
Введите листы и/или диапазон листов, разделенные запятыми. Например: 1,3,5-10			
Количество копий 1			
🔽 Показывать параметры печати			
ОК Отмена			

Рис. 154. Диалог «Печать».

Диапазон листов

Определяет диапазон выводимых на печать листов. Допустимые значения:

- Все листы печать всех листов сформированной документации;
- Текущий лист печать текущего листа;
- Выборочно печать выборочных листов сформированной документации.

Номера листов

Перечень или диапазон выводимых на печать листов сформированной документации. Поле доступно, если в поле **Диапазон листов** выбрано значение **Выборочно**.

Количество копий

Количество копий, которое необходимо получить при печати.

Показывать параметры печати

Показывать или нет диалог **Печать чертежа**. Если в поле установлена галочка, то после нажатия кнопки **Ок** будет показан диалог **Печать чертежа** (см. Рис. 43).

20.1 Диалог «Печать чертежа»

🛃 ADEM Print			×
Файл			
Имя: с:\tmp\1456554\	wrk0010.adm		Обзор
Печать			
Формат: Хтах: 297.5	Ymax: 211.5		
🔘 Чертеж: Xmin: -1.5	Ymin: -0.5	Xmax: 299.5 Ym	ax: 213.5
С Окно: Xmin: 0.0	Ymin: 0.0	Xmax: 0.0 Ym	ax: 0.0
Слои	· · · · ·		
С Только активный слой	🔿 Все слои	💿 Слои из списка	Слои
Параметры ———			
Авто HP LaserJet 4L на IZH	SERVER		Устройство
🔲 Вывод в файл	C PLT	€ EMF	Перья
Имя: с:\tmp\1456554\	wrk0010.emf		Обзор
🗌 Печать по частям 🔽	Поворот на 90 градусо	в 🔽 На весь лист 🛛 🛛	Без учета полей
Масштаб: 0.910	Смещение: х:	0.000 y: 0.	000
Единицы: 💽 ММ 🛛	С Дюймы	🔲 Сохранить смещени	e
Размер листа: 215.9 мм ширина 279.4 мм высота			
Область печати: 203.0 мм і	ширина 271.0 мм высот	a	
	Π	осмотр Печать	Отмена

Рис. 155. Диалог «Печать чертежа».

20.1.1 Выбор устройства и настройка его параметров

До того, как Вы начнете печатать, Вы должны выбрать соответствующее устройство печати и установить его параметры.

Так как установка принтеров является обязанностью **Windows**, а каждый принтер и плоттер имеют различные настройки, обращайтесь к документации производителя принтера и к документации по **OC Windows**, чтобы получить больше информации об установке вашего принтера или плоттера.

В процессе печати **ADEM** позволяет задавать толщину и цвет перьев (для плоттера) и цвет и толщину линий (для принтера). Вы также можете выбрать режим удаления невидимых линий и заливки элементов со сплошным типом штриховки.

Чтобы выбрать устройство печати:

- 11. Откройте диалог Печать чертежа;
- 12. Нажмите кнопку **Устройство** и выберите один из установленных принтеров или плоттеров из списка **Имя**. Если требуемый драйвер отсутствует в списке, установите его с помощью обычной для Windows процедуры.

Чтобы настроить параметры устройства печати:

- 4. Откройте диалог Печать чертежа;
- 5. Нажмите кнопку Устройство, а затем Свойства.
- 6. Установите нужные параметры. Обратитесь к документации от производителя принтера или плоттера и к документации по Windows, чтобы получить больше информации об установке параметров устройства.

ブ Примечание

Важно! Если Ваше устройство - перьевой плоттер, то обязательно установите правильное соответствие между номером пера и его цветом.

Чтобы задать параметры печати:

- 7. Откройте диалог Печать чертежа;
- 8. Выберите растровый или векторный режим удаления невидимых линий и печати штриховок. Для установки растрового режима, выберите переключатель **Растровый**, для векторного **Векторный**;
- 9. Нажмите кнопку Перья. Появится диалог «Установка перьев»;

10. Если у Вас перьевой плоттер, выполните следующие действия:

- Установите соответствие номеров перьев, выбрав соответствующие цвета для рисования толстых и тонких линий, текстов и штриховок. Соответствие между номерами перьев и их цветами назначается в диалоге «Свойства устройства».
- Чтобы увеличить толщину основных линий, установите флажок Увеличить толщину основных линий (для плоттеров). В этом случае толщина основных линий будет в два раза больше толщины соответствующего пера.
- Чтобы увеличить толщину линий текста, высота которого больше определенного значения, введите высоту текста в поле **Текст**.

Если устройством вывода является растровый принтер, выполните следующие действия:
- Установите цвета для толстых и тонких линий, текстов, штриховок и растровой модели, выбрав необходимые цвета в соответствующем поле Цвет.
- Установите ширину линий, введя требуемые значения в соответствующие поля Ширина.
- 11. Введите высоту текста в поле **Текст**. В этом случае толщина линий текста, высота которого превышает заданное значение, будет увеличена;
- 12. Нажмите кнопку ОК в диалоге «Установка перьев».

20.1.2 Масштабирование изображения при печати

ADEM позволяет изменять масштаб при печати. Масштабирование выполняется относительно левого нижнего угла области печати. Вы можете изменять масштаб заданием масштабного коэффициента или с помощью маркеров на красной рамке в диалоге **Предварительный просмотр** (см. раздел 5.4.1.7), а также автоматически смасштабировать изображение таким образом, чтобы оно целиком поместилось на лист.

Для масштабирования изображения при печати:

- 3. Откройте диалог Печать чертежа;
- 4. В поле Масштаб введите значение масштабного коэффициента.



Красная рамка в диалоге **Предварительный просмотр** (см. раздел 5.4.1.7) отображает границы чертежа, синяя рамка - площадь, доступную для печати. С помощью маркеров на красной рамке можно масштабировать выводимое на печать изображение.

Для автоматического масштабирования изображения:

- 3. Откройте диалог Печать чертежа;
- 4. Поставьте флажок На весь лист.

20.1.3 Поворот изображения при печати

Можно менять ориентацию чертежа при выводе на печать.

Чтобы повернуть изображение на 90°:

- 3. Откройте диалог Печать чертежа;
- 4. Поставьте флажок **Поворот 90 град**. Изображение будет развернуто по часовой стрелке на 90°.

20.1.4 Размещение изображения на листе при печати

При печати можно изменять положение сформированного технологического документа на листе. Смещение изображения задается относительно начальной точки отрисовки (правый верхний угол - для принтеров, левый нижний угол - для плоттеров).

Чтобы задать смещение изображения:

- 4. Откройте диалог Печать чертежа;
- 5. В поле Смещение X задайте смещение изображения по оси X относительно начальной точки отрисовки;
- 6. В поле **Смещение Y** задайте смещение изображения по оси Y относительно начальной точки отрисовки.

🍠 Примечание

- Для того, чтобы при задании параметров не учитывались поля, оставляемые принтером, поставьте флажок Без учета полей.
- Красная рамка в диалоге Предварительный просмотр отображает границы чертежа, синяя рамка - площадь, доступную для печати. Чтобы вручную разместить выводимое на печать изображение на листе, укажите курсором на красную рамку и, нажав левую кнопку мыши, переместите рамку в нужное место.

20.1.5 Печать в файл

Иногда требуется не выводить чертеж на принтер или плоттер, а создать файл, содержащий все необходимые данные для вывода его на печать. Такой файл можно распечатать позже.

Чтобы вывести сформированный техпроцесс в файл:

- 4. Откройте диалог Печать чертежа;
- 5. Поставьте флажок Вывод в файл.
- Введите путь и имя файла в поле Имя файла или нажмите кнопку Обзор и определите имя файла. Если путь не задан, то файл будет создан в текущей папке.

🍠 Примечание

Если отправить техпроцесс на печать в файл, а затем вывести его на печать с помощью принтера или плоттера, отличного от того, который использовался при печати в файл, чертеж может быть напечатан некорректно.

20.1.6 Отмена печати

Чтобы прервать печать чертежа, нажмите кнопку **Отмена** в диалоге «**Печать. Ждите...**».

20.1.7 Просмотр перед печатью

ADEM предоставляет возможность предварительного просмотра сформированного листа техпроцесса перед печатью. Предварительный просмотр позволяет увидеть, как будет выглядеть напечатанный текущий лист техпроцесса (см. Рис. 44).

Просмотр	_ 🗆 🛛
	Перерисовать Печать В центр ОК Отмена

Рис. 156. Окно «Предварительный просмотр».

Для предварительного просмотра чертежа:

- 4. Откройте диалог Печать чертежа;
- 5. Нажмите кнопку Просмотр.
- 6. Для перерисовки изображения нажмите кнопку **Перерисовать** в окне **Предварительный просмотр**.

Красная рамка в диалоге **Предварительный просмотр** отображает границы выводимого изображения, синяя рамка - площадь, доступную для печати. Чтобы вручную разместить выводимое на печать изображение на листе, укажите курсором на красную рамку и, нажав левую кнопку мыши, переместите рамку в

нужное место. С помощью маркеров на красной рамке можно масштабировать выводимое на печать изображение.

Чтобы установить выводимое на печать изображение в центр, нажмите кнопку В центр.

21 НАСТРОЙКА МОДУЛЯ ADEM CAPP СРЕДСТВАМИ ADEM TDM.

Настройка включает в себя:

- определение шаблонов для ввода параметров каждого объекта (см. раздел 21.1);
- определение шаблонов меню выбора объектов (см. раздел 21.2);
- создание выходных форм документов (см. раздел 21.3);
- формирование алгоритмов диалога и алгоритмов печати (см. раздел 21.4);

21.1 Настройка диалога объекта.

Диалог объекта формируется в соответствии с шаблоном, содержащимся в настроечном файле с расширением *.ini и находится в каталоге ..\gmd\ini\.

Например, диалог **Общие данные** (см. Рис. 99), описывающий общие данные для технологического процесса механообработки, формируется по шаблону, который хранится в файле с именем tp_meh.ini.

Чтобы изменить шаблон или создать новый, необходимо выполнить команду меню Модуль – Adem CAPP Developer. На вкладке Файлы раскройте папку INI файлы, выберите требуемый INI файл и выполните двойной щелчок «мыши» для того, чтобы его открыть (см. Рис. 157).



Рис. 157. Окно среды разработки АDEM TDM DEV.

После выбора имени файла открывается диалог **Настройка: объект**, который заполняется содержимым выбранного файла. На Рис. 158, Рис. 159 показан диалог, который заполнен содержимым файла tp_meh.ini. Для закрытия диалога с сохранением внесенных изменений нажмите на кнопку **Ок**. Для закрытия диалога без сохранения внесенных изменений нажмите на кнопку **Отмена**.

Настройка: D:\Program Files\Adem80\gmd\ini\Tp_meh.ini 🛛 🛛 🔀						
Объект Параметры						
Имя:	_nmtp		Алгоритм:	0		
Значение:	tp_meh		Подсказка: 🛛			
Код:	1		Алгоритм инициали	ізации:	999	
Следующий уровень:	op_meh.mnu		Алгоритм на ОК:		998	
Значок в маршруте:	tp.ico		Алгоритм на CANCE	EL:	1000	
Название диалога:	Общие данные					
Содержание:	_nametp					
Технологический процесс механической обработки						
Наименование: @[_р	part_name]					
						~
					Г	1росмотр
					_	
				OK		Отмена

Рис. 158. Диалог «Настройка: Объект». Вкладка «Объекты».

Имя

Имя переменной, которая соответствует текущему объекту. Используется в алгоритмах.

Значение

Значение, которым инициализируется переменная, описанная параметром Имя.

Код

Код объекта. Используется в алгоритмах для сортировки объектов по уровням.

🎐 Примечание

Объекты с кодом 99 имеют другой вид. В отличие от обычных объектов с

кнопками «ОК» и «Отмена», у него только кнопка «ЗАКРЫТЬ»

Алгоритм

Номер алгоритма. Если установлено не нулевое значение, активизируется кнопка **Алгоритм** на объекте в правом верхнем углу, при нажатии на которую выполняется требуемый алгоритм. Содержится алгоритм в файле с именем: 0000<номер алгоритма>.alg.

Подсказка

Текст для всплывающей подсказки для кнопки Алгоритм.

Алгоритм инициализации

Номер алгоритма инициализации. Если установлено не нулевое значение, при создании объекта выполняется требуемый алгоритм, который инициализирует параметры диалога. Содержится алгоритм в файле с именем: 0000<номер алгоритма>.alg.

Алгоритм на Ок

Номер алгоритма, выполняемого при нажати на кнопку **Ок** в диалоге. Если установлено не нулевое значение, то при нажати на кнопку **Ок** в диалоге выполняется требуемый алгоритм. Содержится алгоритм в файле с именем: 0000<номер алгоритма>.alg.

Алгоритм на Cancel

Номер алгоритма, выполняемого при нажати на кнопку **Cancel** в диалоге. Если установлено не нулевое значение, то при нажатии на кнопку **Cancel** в диалоге выполняется требуемый алгоритм. Содержится алгоритм в файле с именем: 0000<номер алгоритма>.alg.

Название диалога

Заголовок диалога

Следующий уровень

Имя настроечного файла (*.ini) или файла меню (*.mnu). Устанавливает последовательность действий, которые будут произведены пользователем при создании объектов на следующем уровне. Если установлено имя настроечного файла, то при выполнении команды **Новый** на следующем уровне будет создан объект, который формируется по шаблону данного настроечного файла. Если установлено имя файла меню, то при выполнении команды **Новый** на следующем уровне откроется меню выбора, созданное на основе данного файла меню.

Содержание

Имя переменной содержания. Используется в алгоритмах.

Текст содержания

Содержание используется для описания объекта. Текст является параметрическим. Связь с параметрами объекта устанавливается с помощью специального символа @, после которого устанавливается либо порядковый номер параметра, либо имя параметра, заключенное в [] скобки.

Просмотр

Используется для предварительного просмотра полученного диалога объекта.

Наст	Настройка: D:\Program Files\Adem80\gmd\ini\Tp_meh.ini 🛛 🛛 🔀					
061	Объект Параметры					
Па	раме	тров: 320	≥×	Параметр @1		
N	/N	Имя	Заголовок 🔺	Имя		
0	1 2	name komplekt tp t	Общие 📃 Комплект дс	Значение		
0	3 4	_name_komplekt_tp kod izd title	Код изделия	Заголовок	Общие	
0	5 6	_kod_izd	Обозначени	Выравнивание	Слева	
0	7	_part_numb _part_numb	Наименован	Шрифт	Обычный 🔽	
0	9	_part_name	Формирием	I Подчеркива	ние заголовка	
0	11	_con_str_numb	Начав ТП	Тип	Вкладка	
0	13	_code_o		таил		
0	15	_n_nk _param		Алгоритм		
0	17	_n_vo	Номер ВУН	Значок		
0	19	_n_kkompi _n_vtd	Номер ВТД	Окно	Пбычное	
@ (<	20	_n_sk	Номер КХ (в Номер КЭ	Кол-во символов		
					ОК Отмена	

Рис. 159. Диалог «Настройка: Объект». Вкладка «Параметры».

Параметры

Операции над параметрами объекта

Список

В окне отображается список параметров объекта, состоящий из номера параметра и имени его переменной. Чтобы установится на требуемый параметр, необходимо отметить его в списке.

🔟 Добавить

Добавить новый параметр в список. Параметр добавляется в конец списка.

🗙 удалить

Удалить отмеченный параметр из списка.

🕈 Вверх

Переместить отмеченный параметр вверх списка.

🗲 Вниз

Переместить отмеченный параметр вниз списка.

Параметр @<N>

Свойства текущего параметра объекта

Имя

Имя переменной текущего параметра. Используется в алгоритмах.

Значение

Значение, которым инициализируется переменная параметра

Заголовок

Заголовок параметра

Выравнивание

Выравнивание заголовока. По левому краю, по центру, по правому краю в области вывода заголовка.

Шрифт

Начертание шрифта.

Тип

Тип параметра. Может принимать одно из следующих значений: число, символ, дата, меню, меню2, вкладка.

- Число. В качестве значения параметра могут использоваться математические выражения. Результат выполнения будет занесен в переменную параметра.
- Дата. Отображается стандартный управляющий элемент диалога для ввода даты.
- Меню и меню2. Комбинированный список, элементами которого являются строки текстового файла. Если определен тип меню, то после выбора строки в переменную параметра занесется число, соответствующее порядковому номеру строки в файле. Если определен тип меню2, то – сама строка.
- Вкладка: Добавляет вкладку в диалог. В поле Заголовок необходимо ввести название вкладки. На вкладку помещаются все параметры находящиеся между двумя параметрами Вкладка или все параметры от текущего параметра Вкладка до конца. Если объект не имеет вкладок, то все элементы помещаются на вкладку Параметры.
- Разделитель: Добавляет разделитель в диалог. В поле Заголовок необходимо ввести заголовок разделителя.
- Только заголовок: Добавляет параметр в диалог соответствующего типа, т.е. без возможности ввода в него информации. В поле Заголовок необходимо ввести заголовок параметра. Поле для его вывода складывается из поля для вывода заголовка и поля для ввода информации.
- Флажок: Добавляет параметр в диалог соответствующего типа. В поле Заголовок необходимо ввести заголовок флажка.

Файл

Имя текстового файла, связанного с данным параметром, тип которого установлен как меню или меню2.

Алгоритм

Номер алгоритма. Если установлено не нулевое значение, справа от параметра появится кнопка, при нажатии на которую выполняется требуемый алгоритм. Содержится алгоритм в файле с именем: *0000<номер алгоритма>.alg.*

Подсказка

Текст всплывающей подсказки на кнопку с выполнением алгоритма.

Значок

Имя файла с графическим изображением, которое будет размещено на кнопке с выполнением алгоритма.

Окно

Тип окна вывода параметра. Может принимать одно из 5-и значений: обычное, большое, скрытое, обычное только чтение, большое только чтение. Тип окна большое могут принимать только нечетные параметры: 1-й, 3-й... Если установлен тип скрытое, параметр не будет отображаться в диалоге и не может корректироваться пользователем. Параметры, имеющие тип окна обычное только чтение и большое только чтение могут изменять свои значения только из алгоритмов, в режиме редактирования их значения изменить нельзя. Данный вид параметра диалога распространяется только на тип данных число, строка и меню2. На другие типы данных параметр окна только чтение не распространяется.

Количество символов

Максимальное количество символов, которое возможно ввести в создаваемый параметр. Если значение в поле не определено, то количество символов, которое можно ввести в параметр, не ограничено.

21.2 Формирование меню.

Меню выбора объектов формируется в соответствии с шаблоном, содержащимся в настроечном файле с расширением *.mnu и находится в каталоге ..\gmd\ini\. Например, меню выбора операций механообработки (см. Рис. 160) для создания маршрута технологического процесса, формируется по шаблону, который хранится в файле с именем op_list_meh.mnu.

Зубообрабатывающая (415х, 416х)
Отделочная (419х)
Отрезная (428х)
Протяжная (418х)
Расточная (422x)
Сверлильная (421x)
Строгательная (417х)
Токарная (411×, 412×)
Фрезерная (426х, 427х)
Шлифовальная (413x, 414x)
Обработка резанием (410х, 416х, 417х)
Программная 🕨
Автоматная 🕨
Операции общего назначения (01xx)
Технический контроль (02хх, 03хх)
Прочие операции

Рис. 160. Меню "Выбор Операции".

Чтобы изменить шаблон или создать новый, откройте Окно среды разработки ADEM TDM DEV, для этого выполните команду меню Mogyль - Adem CAPP Developer. На вкладке Файлы раскройте папку MNU файлы и выберите требуемый MNU файл и выполните двойной щелчок «мыши» для того, чтобы его открыть (см. Рис. 157). В общем виде MNU файл представляет собой форматированный текстовый файл, в котором каждая строчка является пунктом меню (см. Рис. 161).

Формат строки MNU файла

< Имя элемента меню >, < Имя настроечного файла (*.ini)

или файла меню (*.mnu). >

[?< имя параметра1 >=< значение параметра1 >;

< имя параметра2 >=< значение параметра2 >[;...]].

С символа ? начинается инициализация параметров создаваемого объекта. Для того, чтобы параметры создаваемого объекта проинициализировались, необходимо в алгоритме инициализации объекта вызвать алгоритм falginit.alg:

CallAlg PATHTMP+'falginit.alg';

Настройка модуля AdemTDM



Рис. 161. Содержимое **MNU** файла **op_list_meh.mnu**.

Редактирование **MNU** файла осуществляется в специализированном диалоге **Настроечный файл** (см. Рис. 161). После внесения изменения нажмите кнопку **Ок** в диалоге. Также редактировать файл **MNU** можно в текстовом виде. Для этого выберите требуемый файл **MNU** и в контекстном меню выберите

Открыть как текст. После внесения изменения нажмите кнопку **сохранить** на панели инструментов или выберите команду меню **Файл – Сохранить**. Для сохранения **MNU** файла под другим именем выберите команду меню **Файл – Сохранить** как.

21.3 Создание шаблонов выходных форм документов

Шаблонами выходных форм документов являются графические файлы в формате *.adm и текстовые файлы. Графические файлы создаются и корректируются в модуле **ADEM CAD** (см. **ADEM CAD**. Руководство пользователя). Текстовые файлы – в любом текстовом редакторе. Сохраняются эти файлы в каталоге ..\gmd\maket.

21.4 Формирование алгоритмов диалога и алгоритмов печати.

Алгоритм (сценарий) - последовательность действий, которая должна быть выполнена для создания и оформления технической документации. Алгоритмы

хранятся в текстовых файлах (*.alg, *.alp). Чтобы изменить алгоритм или создать новый, откройте Окно среды разработки ADEM TDM DEV, для этого выполните команду меню Модуль - Adem CAPP Developer. На вкладке Файлы раскройте папку Alg файлы или Algprint файлы, выберите требуемый алгоритм и выполните двойной щелчок «мыши» для того, чтобы его открыть (см. Рис. 157).

Чтобы	создать	новый	алгоритм,	нажмите	кнопку		новый	на	панели
инструм	иентов. Ч	тобы со	хранить из	менения і	в алгори	тме. н	нажмите	кно	пку 🖬
сохран	ить на	панел	и инструм	иентов и	1ЛИ ВЫ	берите	е кома	нду	меню
Файл -	Сохранит	љ. Для	сохранения	а алгориты	ла под д	цругим	именем	, вь	берите
команду меню Файл - Сохранить как .									

Так же, для создания и корректировки алгоритмов может использоваться любой текстовый редактор, например Notepad.exe.

22 ФОРМИРОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ.

Команды языка описания алгоритмов - ключевые слова, отображающие конкретное действие. Они могут иметь условие выполнения, параметры и метку. Заканчивается каждая команда символом «; ».При описании команд, функций и имен переменных допускается использование букв верхнего и нижнего регистров, а также их комбинаций. Общий формат команд следующий:

[<метка>:] [else] [if <условие выполнения>] <команда> [<параметры команды>];

<метка>

целое число, идентифицирующее команду.

else

признак альтернативной ветви.

if

признак условного выполнения команды.

<условие выполнения>

условие, при соблюдении которого выполняется команда.

<команда>

ключевое слово.

<параметры команды>

текстовые или числовые данные, конкретизирующие выполняемое действие.

22.1 Арифметические действия и функции.

При составлении выражений допускаются следующие действия:

- + Сложение.
 - Если операндами являются числовые данные, результатом выполнения будет сумма чисел. Если операндами являются тексты, результатом выполнения будет текст, состоящий из текстов операндов.
- Вычитание
- * Умножение

- : Деление
- ** Возведение в степень
- **&** Логическое умножение (и)
- Погическое сложение (или)
- < Меньше
- > Больше
- <= Меньше и равно
- >= Больше и равно
- = Равенство
- != Неравенство

В алгоритмах могут использоваться следующие математические функции:

SQRT	Квадратный корень
SIN	Синус угла
COS	Косинус угла
TAN	Тангенс угла
CTAN	Котангенс угла
ASIN	Арксинус угла
ACOS	Арккосинус угла
ATAN	Арктангенс угла
ACTN	Арккотангенс угла
ABS	Абсолютная величина
EXP	Экспонента
LOGD	Десятичный логарифм
LOGE	Натуральный логарифм

Для определения приоритета выполнения действий используются круглые скобки.

22.2 Команды и функции алгоритмов.

22.2.1 Команды общего назначения.

#*...*#

Комментарий.

#* текст комментария *#

Используется для пояснений в тексте сценария.

Для комментирования целой строки текста алгоритма можно использовать « // »

// текст комментария

=

Присвоить значение пользовательской переменной.

< имя пользовательской переменной >=<значение>;

<значение> - текстовая или числовая константа, пользовательская или системная переменная, одно из имен данных проекта или арифметическое выражение с использованием этих составляющих.

Пример:

P1=25;	# Пользовательской переменной с именем	P1
	присвоить значение 25 #	
Р2='МАТЕРИАЛ';	# Пользовательской переменной с именем	P2
	присвоить строковое значение 'МАТЕРИАЛ' #	
P3=P2+' FOCT';	# Пользовательской переменной с именем	P3
	присвоить строковое значение 'МАТЕРИАЛ ГОСТ'	¥

Do, EndDo

Операторные скобки.

Do;

...

EndDo;

Если группа команд сценария должна выполниться при соблюдении условия, ее необходимо заключить в операторные скобки.

Пример: Если переменная с именем TOOL не содержит значения, переменной NOTFOUND присваивается 1 и осуществляется возврат в вызывающий алгоритм.

if TOOL=' ' Do;

NOTFOUND=1;

Return;

EndDo;

GoTo

Переход к метке.

GoTo <метка>;

Команда осуществляет переход к указанной метке.

DoWhile, EndDo

Циклические операторные скобки - организуют цикл.

DoWhile <условие>;

...

EndDo;

Если группа команд сценария должна выполняться, пока соблюдается условие, ее необходимо заключить в циклическую операторную скобку.

Пример: После завершения цикла значение N будет равно 6, значение M будет равно 12.

N=1; M=2; DoWhile N<=5;

N=N+1;

M=M+2;

EndDo;

Break

Прекратить выполнение циклической операторной скобки.

If <условие выхода> Break;

Пример: После завершения цикла значение N будет равно 3, значение M будет равно 4.

N=1;

M=2;

DoWhile N<=5;

N=N+1;

IF N=3 Break;

M=M+2;

EndDo;

Continue

Начать новую итерацию циклической операторной скобки.

If <условие> Continue;

Пример: После завершения цикла значение N будет равно 6, значение M будет равно 4.

N=1; M=2; DoWhile N<=5; N=N+1; IF N>=3 Continue;

M=M+2;

EndDo;

Call

Вызвать алгоритм.

Call <номер алгоритма>;

<номер алгоритма> - алгоритм, содержащийся в текстовом файле с расширение *.ALP.

При построении алгоритма часто повторяющиеся действия (часть алгоритма) удобно оформить в виде отдельного файла и вызывать его выполнение по мере необходимости (аналог подпрограмм). После выполнения вызываемого алгоритма будет выполняться следующая по ходу команда.

Пример: Call 12; # Выполнится алгоритм, хранящийся в файле с именем 00010012.ALP (для варианта №1)#

CallAlg

Вызвать алгоритм.

CallAlg <номер алгоритма>;

<номер алгоритма> - алгоритм, содержащийся в текстовом файле с расширением *.ALG.

В отличие от команды Call команда CallAlg не зависит от номера варианта.

Пример: CallAlg 12; # Выполнится алгоритм, хранящийся в файле с именем 00000012.ALP#

Примечание

В командах Call и CallAlg вместо номера алгоритма допускается использовать строковую переменную, содержащую имя алгоритма и полный путь расположения.

Пример:

Выполнится алгоритм, хранящийся в файле с именем My_alg.txt#

CallAlg MainPath+'My\My_alg.txt';

PARAMETERS

Объявить перечень переменных, значения которых устанавливаются в вызывающем алгоритме.

PARAMETERS <имя переменной1> [<имя переменной2>];

<имя переменной1> - имя переменной – входной параметр.

Данная команда объявляет перечень переменных, значения которых устанавливаются в вызывающем алгоритме. Все объявленные переменные являются локальными для данного алгоритма и для всех алгоритмов, которые вызываются из него. Во всех других алгоритмах объявленные переменные невидимы.

Пример: // Создадим алгоритм с объявленными переменными WriteText.alg

PARAMETERS strWrite x_writye y_write;

Col x_writye;

Row y_write;

Write strWrite;

...

end;

// Вызов алгоритма WriteText.alg

CallAlg PATHALG+'WriteText.alg' 'Пример передачи параметра' 100 100;

#

Результатом выполнения алгоритма будет вывод переданного сообщения с координатами 100, 100

#

LOCAL

Объявить локальные переменные алгоритма.

LOCAL <имя переменной1> [<имя переменной2>];

<имя переменной1> - имя локальной переменной.

Данная команда объявляет локальные переменные. Переменные, объявленные командой, являются локальными для данного алгоритма и для всех алгоритмов, которые вызываются из него. Во всех других алгоритмах объявленные переменные невидимы.

Return

Возврат из алгоритма.

Return;

По этой команде осуществляется возврат в вызывающий алгоритм.

Exit

Конец выполнения сценария.

Exit [< n >];

< n > - параметр выхода из алгоритма инициализации:

n=102 - создать объект не открывая его на редактирование;

n=103 - выход из алгоритма инициализации, с удалением создаваемого объекта и сохранением всех созданных в алгоритме.

n=108 - выход из алгоритма инициализации, с возвратом на один шаг назад (Undo).

По этой команде из любого места сценария можно закончить его выполнение. Если команда используется в алгоритме инициализации, то ее можно вызывать с параметрами.

End

Конец алгоритма.

End;

Этой командой должен заканчиваться каждый алгоритм.

22.2.2 Команды работы с бланками документов.

TxtBlank

Загрузить текстовый бланк.

TxtBlank <имя файла>;

<имя файла> - имя текстового файла, содержащего формат бланка.

По этой команде загружается очередной чистый бланк документации в текстовом формате.

GrBlank

Загрузить графический бланк.

GrBlank <имя файла>;

<имя файла> - имя файла в формате *.ADM.

По этой команде загружается очередной чистый бланк документации в графическом формате.



Примечание

После выполнения команд TxtBlank и GrBlank организуется очередная страница документа. При этом системная переменная QTYPAGE (количество страниц) автоматически увеличивается на единицу, а в системную переменную NAMEPAGE (имя страницы) записывается <имя файла>.

Row

Определяет строку в бланке, в которую нужно вписать информацию.

Row <значение>;

Если был загружен текстовый бланк, <значение> должно соответствовать номеру строки бланка (нумерация строк - сверху вниз), если был загружен графический бланк, <значение> должно соответствовать координате Y на листе.

Col

Определяет позицию в бланке, с которой нужно вписать информацию.

Col <значение>;

Если был загружен текстовый бланк, <значение> должно соответствовать номеру позиции в бланке, если был загружен графический бланк, <значение> должно соответствовать координате X на листе.

PosTxt

Определяет строку и позицию в бланке, с которой нужно вписать информацию.

PosTxt <row, col>;

Команда эквивалентна выполнению двух команд ROW и COL.

ItalOn

Включить курсив для вывода текста.

ItalOn;

Команда предназначена только для текстов, выводимых в графический бланк. После ее выполнения все тексты будут выводиться курсивом.

ItalOff

Выключить курсив для вывода текста

ItalOff;

Команда предназначена только для текстов, выводимых в графический бланк. После ее выполнения все тексты будут выводиться прямым шрифтом.

Write

Записать информацию в бланк

Write <значение> [<предельная длина>] [<выравнивание>] [<вид>];

<значение> - числовая или текстовая величина или имя переменной.

<предельная длина> - максимально допустимая длина текста в мм.

<выравнивание> - принимает одно из трех значений: LEFT, CENTER, RIGHT.

<вид> - принимает одно из двух значений:

UNDERLINE – подчеркивание текста

CROSS – зачеркивание текста

Команда преобразует <значение> в текст, который заносится в бланк с заданного места. Если текст с заданной высотой шрифта по длине больше предельной, система пересчитает высоту шрифта для данной записи. Выравнивание производится в пределах максимально допустимой длины текста.



Примечание

- После выполнения команды запись, текущая позиция будет установлена в конец введенной записи.
- Для текстовых бланков <предельная длина> и <выравнивание> игнорируются.

После выполнения команды с позиции, заданной командами Row и Пример: Col, будет записано значение переменной FIRST_NAME, длиной не более 12 мм и выравнено по центру.

Write FIRST NAME 12 CENTER;

WriteBox

Записать информацию в параграф

WriteBox <значение> <имя параграфа>;

<значение> - числовая или текстовая величина или имя переменной.

<имя параграфа> - имя параграфа.

Команда преобразует <значение> в текст, который заносится в бланк в соответствующий параграф, созданный в модуле ADEM CAD.

Примечание

Параметры параграфа и текста устанавливаются в модуле ADEM CAD при создании параграфа.

Пример: После выполнения команды в параграф с именем box_author будет записано значение переменной FIRST NAME.

Write FIRST_NAME "box_author";

GetBoxText

Чтение информации из параграфа

<переменная> = GetBoxText(<имя параграфа>);

<переменная> - имя переменной или параметра объекта маршрута <имя параграфа> - имя параграфа. Команда заносит содержимое параграфа с именем <имя параграфа> в <переменную>. **Пример:** После выполнения команды в переменную FIRST_NAME поместится содержимое параграфа с именем **box_author**.

FIRST_NAME = GetBoxText('box_author');

Sketch

Поместить эскиз в бланк.

Sketch;

Команда помещает эскиз, принадлежащий текущему объекту, в бланк (только для графического режима). Эскиз может быть помещен в границы, установленные системными переменными SKXMIN, SKXMAX, SKYMIN, SKYMAX.

Примечание

Если текущий объект не содержит эскиза, команда Sketch игнорируется.

NextRow

Перейти на следующую строку.

NextRow;

Соответствует команде Row CURROW+1.

SkipRow

Пропустить строку.

SkipRow;

Соответствует команде Row CURROW+2.

LimRow

Установить последнюю строку бланка

LimRow <значение>;

<значение> - номер последней строки для записи в текстовый бланк или минимальная координата Y для записи в графический бланк.

Команда устанавливает номер последней строки, после которой автоматически вызовется алгоритм, установленный командой SetAlg.

SetAlg

Установить номер алгоритма для загрузки чистого бланка.

SetAlg <номер алгоритма>;

<номер алгоритма> - алгоритм, содержащийся в текстовом файле с расширением *. ALP.

Команда устанавливает номер алгоритма, который обеспечивает загрузку чистого бланка. Величины, установленные командами SetAlg и LimRow, отслеживаются при выполнении команд Row, NextRow и SkipRow.

Если устанавливаемая строка или координата Y находятся за пределами значения, установленного командой LimRow, автоматически вызовется алгоритм, установленный командой SetAlg и, после его выполнения, будет выполняться следующая после Row, NextRow или SkipRow команда.

SetPage

Загрузить сформированную страницу.

SetPage <номер страницы>;

Команда устанавливает страницу с заданным номером, а в системную переменную NAMEPAGE (имя страницы) записывается имя файла бланка, использованного для формирования данной страницы командой TxtBlank или GrBlank.

RotePage

Развернуть сформированную страницу.

RotePage;

Каждый вызов команды поворачивает установленную страницу на угол 90°.

SetBlock

Установить блок страниц документа.

SetBlock <имя блока> <уровень>;

Команда устанавливает блок страниц документа с именем <имя блока> и располагает его на уровне, заданном параметром <уровень>. Блоки страниц используются для сортировки страниц при предварительном просмотре сформированного документа. В блок страницы помещаются командой PgToBl.

PgToBl

Добавить текущую страницу в блок страниц.

PgToBl;

Команда добавляет текущую страницу в блок страниц, установленный командой SeBlock.

Пример:

N_OP=2; #счетчик операций#

ADEM **CAPP**

GrBlank 'F3.ADM'; SetBlock 'OK '+NumToStr(N_OP*5) 1;	#загрузка 1-й страницы формы 3# #устанавливается блок с именем "ОК 10" на 1-ом уровне, в который будут помещены ОК 10-й перации#
PgToBl;	#добавляет 1-ю страницу в блок#
GrBlank 'F3a.ADM'; PgToBl;	#загрузка 2-й страницы формы 3# #добавляет 2-ю страницу в блок#

22.2.3 Команды доступа к исходным данным.

Исходные данные имеют имена, установленные при организации формирования исходных данных. Чтобы получить доступ к параметрам объекта через эти имена, необходимо установить этот объект с помощью команд **CodeLev** и **SetObj**. Эти команды отвечают за сортировку объектов внутри базы данных **ADEM TDM**.

CodeLev

Установить код объекта для сортировки по уровням.

CodeLev <уровень> <код объекта>;

<уровень> - уровень, на котором располагаются объекты.

<код объекта> - код объекта, установленный при настройке.

Команда устанавливает коды объектов для сортировки объектов по уровням графа. В дальнейшем команда SetObj будет устанавливать доступ к объектам, код которых совпадает с параметром <код объекта>.

🍠 Примечание

Команда сохраняет свои значения до переопределения.

SetObj

Установить доступ к объекту.

SetObj <уровень> <порядковый номер>;

<уровень> - уровень, на котором располагаются объекты.

< порядковый номер > - порядковый номер объекта с заданным кодом.

Команда устанавливает доступ к объекту на заданном уровне с заданным порядковым номером.

После выполнения команды SetObj подсчитывается количество объектов на следующем уровне с кодом, установленным командой CodeLev для следующего уровня, принадлежащих установленному объекту, и записывается в системную переменную QTYOBJ (количество объектов).

🅭 Примечание

- Чтобы установить объект, находящийся на заданном уровне, необходимо установить все объекты более высокого уровня, которым он принадлежит.
- Чтобы были доступны все объекты уровня, необходимо для него установить код сортировки 0.
- Пример: Необходимо определить количество операций технологического процесса (для варианта "Технологический процесс") и получить наименование второго и четвертого переходов десятой операции. Предположим, код объекта 'технологический процесс' равен 1 (первый уровень), код объекта 'операция' равен 4 (второй уровень), код объекта 'переход' равен 6 (третий уровень). Наименование перехода содержится в переменной NAME_PER. Имя переменной задано при настройке объекта типа 'переход', а значение присвоено при создании объекта во время работы.
- CodeLev 1 1; # Установить для первого уровня код сортировки 1 код объекта типа 'техпроцесс' #
- CodeLev 2 4; # Установить для второго уровня код сортировки 4 код объекта типа 'операция' #
- CodeLev 3 6; # Установить для третьего уровня код сортировки 6 код объекта типа 'переход' #
- SetObj 1 1; # Установить объект типа 'техпроцесс' #
- QTYOP=QTYOBJ; # В пользовательской переменной QTYOP запомнить количество операций (количество объектов на втором уровне с кодом 4, принадлежащих данному техпроцессу) #
- SetObj 2 10; # Установить десятую по счету операцию данного техпроцесса #
- QTYPR=QTYOBJ; # В пользовательской переменной QTYPR запомнить количество переходов (количество объектов на третьем уровне с кодом 6, принадлежащих данной операции) #
- SetObj 3 2; # Установить третий переход текущей операции данного техпроцесса #
- NAME2=NAME_PER; # В пользовательской переменной NAME2 запомнить наименование второго перехода #
- SetObj 3 4; # Установить четвертый переход текущей операции данного техпроцесса #
- NAME4=NAME_PER; # В пользовательской переменной NAME4 запомнить наименование четвертого перехода #

SetObj1

То же что **SetObj**. Отличие заключается в том, что при использовании этой команды становятся доступны только параметры текущего объекта. Параметры других объектов становятся недоступны.

SetParent

Перейти к объекту в дереве техпроцесса, который приходится «родителем» по отношению к текущему объекту.

SetParent;

SetChild

Перейти к объекту в дереве техпроцесса, который приходится «сыном» по отношению к текущему объекту.

SetChild;

SetNext

Перейти к объекту в дереве техпроцесса, следующему по отношению к текущему объекту.

SetNext;

SetPrev

Перейти к объекту в дереве техпроцесса, предыдущему по отношению к текущему объекту.

SetPrev;

GetObjID

Получить номер текущего объекта

<a>=GetObjID;

<a>- имя переменной или параметра объекта маршрута, куда необходимо поместить результат выполнения функции.

получить и поместить в пользовательскую переменную <a> номер текущего объекта.

SetObjID

Установить доступ к объекту по номеру

SetObjID <a>;

<a> - имя переменной или параметра объекта маршрута, в которой хранится номер объекта.

Сделать текущим объектом объект, номер которого равен значению пользовательской переменной <a>.

🍠 Примечание

Чтобы определить было перемещение между объектами или нет, используйте значение системной переменной IS_MOVE (см. раздел 0).

22.2.4 Команды создания и удаления объектов.

CreateObj

Создать новый объект.

CreateObj <имя настроечного файла>[<условие>];

<имя настроечного файла> - имя настроечного файла (*.ini) для создания объекта.

<условие> - условие расположения объекта в дереве. Может принимать следующие значения: BEFORE или AFTER.

Команда создает новый объект и устанавливает его в дерево объектов. Новый объект становится текущим.

Если параметр <условие> не задан, новый объект добавляется в конец списка объектов, принадлежащим текущему объекту.

Если параметр <условие> определен как BEFORE, новый объект добавляется в список перед текущим объектом.

Если параметр <условие> определен как AFTER, новый объект добавляется в список после текущего объекта.

Пример: Необходимо в маршрут обработки добавить новую операцию "Токарная" с переходом "Точить предварительно до …".

CreateObj 'tu_pred.ini' AFTER;	# Создается объект на основе файла 'tu_pred.ini'
	(операция "Токарная") и добавляется в дерево
	объектов после текущего
CreateObj 'tu_pr.ini';	# Создается объект на основе файла 'tu_pr.ini'
	(переход "Точить") и добавляется в дерево объектов,
	как принадлежащий текущему

InsertObj

Добавить объект, сохраненный на диске.

InsertObj <имя файла>[< условие >];

< имя файла > - имя файла (*.adm или *.gmd). Файл *.gmd необходимо предварительно сохранить на диске командой "Сохранить объект". Файл *.adm необходимо предварительно сохранить на диске командой "Сохранить " или "Сохранить как".

< условие > - условие расположения объекта в дереве. Может принимать следующие значения: BEFORE или AFTER. . Если параметр <условие> не задан, объект добавляется в конец списка объектов, принадлежащим текущему объекту. Если параметр <условие> определен как BEFORE, новый объект добавляется в список перед текущим объектом. Если параметр <условие> определен как AFTER, новый объект добавляется в список после текущего объекта.

Команда устанавливает сохраненный объект или содержимое .adm файла в дерево объектов. Если сохраненный объект имеет вложенные объекты, они также добавляются к дереву с сохранением своей иерархии.

Пример: Необходимо загрузить типовой маршрут обработки, предварительно сохраненный в файле под именем 'Tp_886.gmd':

InsertObj 'Tp_886.gmd';

Sketch_OFF

отключить чтение эскизов при выполнении команды InsertObj.

Sketch_OFF;

Используется для переключения режима выполнения команды **InsertObj**. После выполнения команды **Sketch_OFF** ускоряется выполнение команды **InsertObj**. Рекомендуется использовать при создании отчетов. Команда модальная, т.е. после ее выполнения данные установки будут действовать до конца выполнения алгоритма или до встречи команды **Sketch_ON**.

Sketch_ON

включить чтение эскизов при выполнении команды InsertObj.

Sketch_ON;

Используется для переключения режима выполнения команды **InsertObj**. Команда модальная, т.е. после ее выполнения данные установки будут действовать до конца выполнения алгоритма или до встречи команды **Sketch_OFF**.

SaveObj

Сохранить объект в файл.

SaveObj <имя файла>;

<имя файла > - имя файла (*.gmd) и полный путь, где должен располагаться файл.

Команда сохраняет объект в файл на диске. Если сохраняемый объект имеет вложенные объекты, они также сохраняются с сохранением своей иерархии.

DeleteObj

Удалить объект.

DeleteObj;

Команда удаляет текущий объект из БДА.

Пример: Устанавливается и удаляется 1-й объект на 2-ом уровне.

SetObj 1 1; If QTYOBJ!=0 Do; SetObj 2 1; DeleteObj; EndDo;

22.2.5 Команды и функции работы с буферами.

SetBuf

Установить буфер.

SetBuf <номер буфера> [SORT];

< номер буфера > - целое число, идентифицирующее буфер.

Команда устанавливает соответствующий буфер для временного хранения информации. После выполнения команды SetBuf в системную переменную LBUF заносится количество записей в установленном буфере.

Если после номера буфера задать модификатор SORT, записи в буфере будут представлены в отсортированном виде. При сортировке данных используется так называемая интелектуальная сортировка, например:

в буфер были занесены записи в следующей последовательности:

Болт M10x1 ГОСТ 9999-99

Болт M6x1 ГОСТ 9999-99

Последовательность записей в отсортированном буфере будет такой:

Болт M6x1 ГОСТ 9999-99

Болт M10x1 ГОСТ 9999-99

т.к. число 10 больше, чем число 6 (это, например требуется при оформлении конструкторских спецификаций). При установке на буфер без использования ключевого слова (SetBuf 1) этот же набор данных будет представлен в том порядке в котором они были занесены в буфер.

WriteBuf

Записать в буфер.

WriteBuf <значение>;

< значение > - числовая или текстовая величина или имя переменной.

Команда записывает значение в буфер, установленный командой SetBuf. Функция Buf() извлекает информация из буфера.

Примечание Если <значение> числовая величина, в буфер заносится ее текстовое отображение.

ClrBuf

Очистить буфер

ClrBuf <номер буфера>;

<номер буфера> - целое число, идентифицирующее буфер.

Команда стирает все записи в установленном буфере.

MenuBuf

Открывает меню выбора.

<индекс> = MenuBuf;

<индекс> - номер выбранного пункта меню.

Команда представляет содержимое буфера как меню и открывает диалог для выбора (см. Рис. 162).

🗖 Выбор	материала инструмента 🛛 🔀
	11P3AM3Φ2 P12 P12Φ3 P18 P18K5Φ2 P6A5 P6M5 P6M5K5 P6AM5Φ3 P9 P9K5 P9M4K8
Выбор	Отмена

Рис. 162. Меню выбора объекта.

🍠 Примечание

Если необходимо изменить заголовок в меню выбора, перед вызовом команды в системную переменную S_INFO1 поместите текст заголовка. Например: S_INFO1='Выбор шаблона перехода';

Пример: Необходимо присвоить переменной _pr1 одно из начальных значений, которые хранятся в текстовом файле 'pr_turn.txt'.

SetBul I;	# эстанавливается т-и буфер. #
FilToBuf 'pr_turn.txt';	# Загружается файл ' pr_turn.txt' в буфер #
n=MenuBuf;	# Открывается диалог "Меню выбора", #
	# возвращается номер выбранной строки меню. #
if n!=0_pr1=Buf(n);	#Значение из буфера помещается в _pr1. #

Buf

Значение из буфера.

<имя переменной> = Buf(number);

<имя переменной> - имя переменной или параметра объекта маршрута, в которую необходимо поместить результат выполнения функции.

<number> - номер записи в буфере.

Функция возвращает значение из буфера.

RNBuf

Номер записи в буфере.

<имя переменной> = RNBuf(text);

<имя переменной> - имя переменной или параметра объекта маршрута, куда необходимо поместить результат выполнения функции.

<text> - искомый текст.

Функция возвращает номер записи в буфере.

QRBuf

Количество записей в буфере, соответствующих проверяемому тексту.

<имя переменной > = QRBuf(text);

<имя переменной> - имя переменной или параметра объекта маршрута, куда необходимо поместить результат выполнения функции.

<text> - искомый текст.

Функция возвращает количество записей в буфере, соответствующих проверяемому тексту.

22.2.6 Команды обмена между буферами и текстовыми файлами.

FilToBuf

Записать текстовый файл в буфер.

FilToBuf <имя файла>;

<имя файла> - имя текстового файла.

Команда переписывает содержимое файла в установленный буфер. Каждая строка файла интерпретируется как запись в буфере.

BufToFil

Записать буфер в текстовый файл.

BufToFil <имя файла>;

<имя файла> - имя текстового файла.

Команда переписывает содержимое установленного буфера в файл. Каждая запись в буфере интерпретируется как строка файла.

22.2.7 Команды и функции работы с таблицами базы данных.

Позволяет создать и выполнить SQL-запрос к таблицам баз данных различного типа: FoxPro, MS Access, Paradox и др. Допускается выбор более одной записи.

SetDSN

Установить имя источника данных.

SetDSN <name>;

<name> - имя источника данных.

Команда устанавливает имя источника данных.

Допускается использование следующих источников данных:
Adem_dbf	Источник данных для доступа к таблицам dBase, FoxPro (файлы *.dbf).
Adem_mdb	Источник данных для доступа к таблицам MS Access (файлы *.mdb).
Adem_db	Источник данных для доступа к таблицам Paradox (файлы *.db).

С помощью ODBC Data Source Администратора (Панель Управления) можно создать свои источники данных.

OpenTable

Выбрать все записи из одной таблицы.

OpenTable <name>;

<name> - имя таблицы.

Команда создает результирующую выборку, содержащую все записи данной таблицы. В дальнейшем выборка используется командами FindRecs и BrowseRecs.

SQLQuery

Выполнить SQL-запрос.

SQLQuery <sql>;

<sql> - текстовая строка, содержащая стандартный SQL-запрос.

Команда выполняет SQL-запрос, который создает результирующую выборку. Количество записей в результирующей выборке помещается в системную переменную ISFIND. Если в выборке нет ни одной записи, ISFIND будет равна нулю. В дальнейшем, выборка используется командами FindRecs и BrowseRecs. Созданию SQL-запросов посвящена Гл. 23.

FindRecs

Выбрать первые n-записей из выборки.

FindRecs <n>;

<n> - количество записей.

Количество выбранных записей помещается в системную переменную ISFIND. Если в выборке нет ни одной записи, ISFIND будет равна нулю. Доступ к записи осуществляется командой SetRecord. Значения полей выбранной записи читаются функцией GetField().

BrowseRecs

Показать все записи в выборке.

Формирование алгоритмов

BrowseRecs ['<номера полей>'];

<номера полей> - перечень полей запроса, которые необходимо отобразить в диалоге «Выбор из Базы Данных»

По этой команде открывается диалог "Выбор из Базы Данных" (см. Рис. 163).

Если в выборке имеется поле с именем SLIDE_ADM, откроется диалог "Выбор из Базы Данных" с полем для вывода слайда (см. Рис. 165). Чтобы установить связь между записью таблицы и слайдом, необходимо в таблицу добавить поле SLIDE_ADM и для каждой записи указать имя файла, содержащего слайд. Слайд может быть подготовлен в формате ADM (*.adm), CAT (*.cat) или BMP(*.bmp). Хранятся слайды в системном каталоге ..\gmd\pic. Допускается хранение слайдов в другом каталоге, но, в этом случае, необходимо вместе с именем указать полный путь.

Допускается выбирать более одной записи. Количество выбранных записей помещается в системную переменную ISFIND. Если не выбрано ни одной записи, ISFIND будет равна нулю. Доступ к записи осуществляется командой SetRecord. Значения полей выбранной записи читаются функцией GetField().

🥮 Выбор из таблицы			
Комментарии			
Выбор вспомогательного материала			ок
			0
			Отмена
			0/140
			3/140
Наименование	Обозначение	EB	L001
Бумага антикоррозионная	9ни-22	M2	гост
Бумага конденсаторная	K0H2-22	M2	гос1
Бумага оберточная		M2	LOC1
Бумага оберточная	марки В	M2	LOC1
Бумага папиросная		M2	LOC1
Бумага парафинированная	БП-3-35	M2	LOC1
Бумага противокоррозионная	9НИ-22-80	M2	LOC1
Бумага универсальная	9НИ-22-80	M2	LOC1
Бумага упаковочная битумная	Б У -6	M2	LOC1
Бязь		M2	LOC1
Вата		КГ	LOC1
Вода дистиллированная		КГ	LOC1
Вольфрам лантанированный		Г	TY 4
Геозли	K6x200	КГ	Enci 🗠
×			>

Рис. 163. Диалог «Выбор из базы данных». Линейный вид.

REGIM

Определить внешний вид диалога «Выбор из Базы Данных».

REGIM < LISTVIEW > | < TREEVIEW >;

< LISTVIEW > - Отобразить диалог «Выбор из Базы Данных» в линейном виде (см. Рис. 163).

< TREEVIEW > - Отобразить диалог «Выбор из Базы Данных» в древовидном виде (см. Рис. 164).

Команда определяет внешний вид диалога «Выбор из Базы Данных». Для корректного отображения запроса в древовидном виде необходимо построить запрос таким образом, чтобы в первом поле были повторяющиеся значения.

🞯 Выбор из таблицы			
_ Комментарии			
Выбор вспомогательного материала			UK
			Отмена
			1.10
			146
	EB	ГОСТ	
🖃 Наименование			
🗄 Азот газообразный			
± Аргон			
<u>+</u> Ацетилен			
主 🗝 Белила цинковые густотертые			
🚊 Бумага антикоррозионная			
МБГИ-8-4	M2	FOCT 16295-93	
УНИ-22	M2	FOCT 16205-82	
9НИ-22	M2	FOCT 16295-93	
🕂 Бумага конденсаторная			
Бумага оберточная			•
 ↓			•

Рис. 164. Диалог «Выбор из базы данных». Древовидный вид.

SetRecord

Установить текущую запись.

SetRecord <n>;

<n> - порядковый номер записи в выборке.

Команда устанавливает текущую запись в выборке.

GetField

Значение поля записи.

GetField(<n>);

<п> - порядковый номер или имя поля в структуре записи.

Функция возвращает значение поля записи, установленной командой SetRecord.

Формирование алгоритмов



Рис. 165. Диалог "Выбор из Базы Данных". Выбор оснастки.

22.2.8 Команды и функции работы со строками.

TrimStr

Разбиение строк на слова.

TrimStr <значение > <длина> <пп1> <пп2>;

<значение> - разбиваемый текст.

<длина> - длина выделяемого текста в мм.

<пп1> - имя пользовательской переменной, в которую будет помещен выделяемый текст.

<пп2> - имя пользовательской переменной, в которую будет помещен остаток.

Команда разбивает текст на составные части, длина которых не превышает заданный размер. Это необходимо, когда текстовые данные, заносимые в бланк, состоят из нескольких слов, которые нужно вписать в колонки. <значение> - это либо текстовая константа, либо имя текстовой пользовательской переменной, либо текстовое имя данных, либо выражение, в которое входят эти составляющие.

Если в переменную <пп1> будет помещен весь текст, в переменную <пп2> будет занесен один пробел.

🍠 Примечание

Разбиение текста идет по разделителю. Разделителем является пробел. Если первое слово текста больше установленной длины, оно целиком будет занесено в переменную <пп1>.

Пример: После выполнения команды в пользовательскую переменную с именем Р1 будет занесено значение '0800 КОНСЕРВАЦИЯ И', а в пользовательскую переменную с именем Р2 будет занесено значение 'УПАКОВЫВАНИЕ'.

TRIMSTR '0800 КОНСЕРВАЦИЯ И УПАКОВЫВАНИЕ' 61 Р1 Р2;

StrFind

Поиск подстроки в строке с начала строки.

<индекс> = StrFind(<строка>,<text>);

<индекс> - имя переменной, в которую поместится результат поиска

<строка > - текстовая величина или имя переменной

<text > текстовая величина или имя переменной

Функция ищет <text > в <строке> и в переменную <индекс> помещает номер начала искомой подстроки. Если подстрока не найдена <индекс> равен 0.

Пример: Предположим у нас есть строка 'ТОЧИТЬ ПОВ. 1 СОГЛ. ЭСКИЗУ'. После выполнения команды в переменную INDEX_FIND будет помещено 8.

INDEX_FIND = STRFIND('ТОЧИТЬ ПОВ. 1 СОГЛ. ЭСКИЗУ', 'пов.');

StrFind1

То же, что и **StrFind**. Отличие заключается в том, что поиск осуществляется с учетом регистра.

Пример: Предположим, у нас есть строка 'ТОЧИТЬ ПОВ. 1 СОГЛ. ЭСКИЗУ'. После выполнения команды в переменную INDEX_FIND будет помещено 8.

INDEX_FIND = STRFIND1('ТОЧИТЬ ПОВ. 1 СОГЛ. ЭСКИЗУ', 'ПОВ.');

StrReverseFind

Поиск подстроки в строке с конца строки.

<индекс> = StrReverseFind(<строка>,<text>);

<индекс> - имя переменной, в которую поместится результат поиска

<строка > - текстовая величина или имя переменной

<text > текстовая величина или имя переменной

Функция ищет <text > в <строке> и в переменную <индекс> помещает номер начала искомой подстроки. Если подстрока не найдена, <индекс> равен 0. Поиск осуществляется с конца строки.

StrLen

Количество символов в тексте

< имя переменной > = StrLen(text);

<имя переменной> - имя переменной или параметра объекта маршрута, куда необходимо поместить результат выполнения функции.

<text> - искомый текст.

Функция возвращает количество символов в тексте.

StrLen1

То же, что и **StrLen**. Отличие заключается в том, что возвращается длина строки не в символах, а в мм с учетом заданного размера текста в системной переменной **HTXT**.

StrReplace

Заменить обозначенные символы в строке

<имя переменной> = StrReplace(<строка1>, <строка2>, <строка3>);

<имя переменной> - имя переменной или параметра объекта маршрута, куда необходимо поместить результат выполнения функции.

<строка1> - строка в которой необходимо произвести замену. Строка может быть задана строковой константой, именем переменной или параметра объекта.

<строка2> - строка символов, которую необходимо заменить. Строка может быть задана строковой константой, именем переменной или параметра объекта.

<строка3> - строка символов, на которую необходимо заменить обозначенные в <строке2> символы. Строка может быть задана строковой константой, именем переменной или параметра объекта.

С помощью данной функции можно заменить одну последовательность символов в строке на другую. Если не будет найдена искомая последовательность символов, то будет возвращена искомая.

StrUpper

Преобразовать все символы строки к верхнему регистру

<имя переменной> = StrUpper(<cтрока>);

<имя переменной> - имя переменной или параметра объекта маршрута, в которую необходимо поместить результат выполнения функции.

<строка> - строка, символы которой необходимо преобразовать. Строка может быть задана строковой константой, именем переменной или параметра объекта.

С помощью данной функции можно сделать все символы строки ПРОПИСНЫМИ.

StrLower

Преобразовать все символы строки к нижнему регистру

<имя переменной> = StrLower(<строка>);

<имя переменной> - имя переменной или параметра объекта маршрута, куда необходимо поместить результат выполнения функции.

<строка> - строка, символы которой необходимо преобразовать. Строка может быть задана строковой константой, именем переменной или параметра объекта.

С помощью данной функции можно сделать все символы строки строчными.

StrReverse

Получить строку, обратную исходной.

<имя переменной> = StrReverse(<строка>);

<имя переменной> - имя переменной или параметра объекта маршрута, куда необходимо поместить результат выполнения функции.

<строка> - строка, которую необходимо преобразовать. Строка может быть задана строковой константой, именем переменной или параметра объекта.

С помощью данной функции можно получить строку, обратную исходной, т.е полностью изменить порядок символов в строке.

StrRemove

Удаляет обозначенные символы в строке

<имя переменной> = StrRemove(<cтрока1>, <cтрока2>);

<имя переменной> - имя переменной или параметра объекта маршрута, куда необходимо поместить результат выполнения функции.

<строка1> - строка, из которой необходимо удалить символы. Строка может быть задана строковой константой, именем переменной или параметра объекта.

<строка2> - строка символов, которую необходимо удалить из исходной строки. Строка может быть задана строковой константой, именем переменной или параметра объекта. С помощью данной функции можно удалить последовательность символов в строке. Если не будет найдена искомая последовательность символов, то будет возвращена искомая.

Strinsert

Вставляет указанные символы в строку.

<имя переменной> = StrInsert(<строка1>,<индекс>,<строка2>);
<имя переменной> - имя переменной или параметра объекта маршрута, куда необходимо поместить результат выполнения функции.

<строка1> - строка, в которую необходимо вставить символы. Строка может быть задана строковой константой, именем переменной или параметра объекта.

<индекс>.- номер позиции в строке, с которой необходимо вставить символы.

<строка2> - строка символов, которую необходимо вставить в исходную строку. Строка может быть задана строковой константой, именем переменной или параметра объекта.

С помощью данной функции можно вставить указанные в <строке2> символы в <строку1> с позиции <индекс>.

< строка > + < число >

Удаляет указанное число символов слева.

<имя переменной> = < строка > + < число >;

<имя переменной> - имя переменной или параметра объекта маршрута, кудаа необходимо поместить результат.

<строка> - строка, из которой необходимо удалить символы. Строка может быть задана строковой константой, именем переменной или параметра объекта. <число> - количество символов, которое необходимо удалить слева.

Пример: Предположим у нас есть строка 'ТОЧИТЬ ПОВ. 1 СОГЛ. ЭСКИЗУ'. После выполнения команды в переменную NEW_STR будет помещено 'ПОВ. 1 СОГЛ. ЭСКИЗУ".

NEW_STR = 'ТОЧИТЬ ПОВ. 1 СОГЛ. ЭСКИЗУ'+6;

< строка > - < число >

Удаляет указанное число символов справа.

<имя переменной> = < строка > - < число >;

<имя переменной> - имя переменной или параметра объекта маршрута, куда необходимо поместить результат.

<строка> - строка, из которой необходимо удалить символы. Строка может быть задана строковой константой, именем переменной или параметра объекта. <число> - количество символов, которое необходимо удалить справа.

Пример: Предположим, у нас есть строка 'ТОЧИТЬ ПОВ. 1 СОГЛ. ЭСКИЗУ'. После выполнения команды в переменную NEW_STR будет помещено 'ТОЧИТЬ ПОВ. 1 СОГЛ.'

NEW_STR = 'ТОЧИТЬ ПОВ. 1 СОГЛ. ЭСКИЗУ'-6;

StrTransform

Производит замену символов строки согласно правилу, описанному в файле ...\ncm\ fchs.skr

<имя переменной> = StrTransform(< строка >);

<имя переменной> - имя переменной или параметра объекта маршрута, куда необходимо поместить результат.

<строка> - строка, символы которой необходимо заменить. Строка может быть задана строковой константой, именем переменной или параметра объекта.

С помощью данной функции можно заменить символы в строке согласно следующему правилу: символы исходной строки ищутся в первой строке файла ..\ncm\ fchs.skr и заменяются на соответствующие символы второй строки этого файла. Таким образом пользователь сам может определять правила замены символов данной функцией.

Ltrim

Удаление левых пробелов из строки

<имя переменной> = LTrim(text);

<имя переменной> - имя переменной или параметра объекта маршрута, куда необходимо поместить результат.

<text> - текст.

Функция удаляет левые пробелы из строки.

Rtrim

Удаление правых пробелов из строки

<имя переменной> = RTrim(text);

<имя переменной> - имя переменной или параметра объекта маршрута, куда необходимо поместить результат.

<text> - текст.

Функция удаляет правые пробелы из строки.

<Имя>

Получить символ строки

<Имя>(number);

<Имя> - имя текстовой переменной.

<number> - порядковый номер символа.

Функция возвращает символ строки текста, содержащегося в этой переменной, с указанным номером. Если номер символа находится за пределами строки или переменная не текстовая, функция возвращает ноль.

Пример: Необходимо получить 1^{-й}, 4^{-й} и 7^{-й} символы кода детали, содержащегося в переменной PARTCODE. PARTCODE='A12B345'; a=PARTCODE(1); # Переменная а содержит символ 'A'# b=PARTCODE(4); # Переменная b содержит символ 'B'# c=PARTCODE(7); # Переменная с содержит символ '5'#

22.2.9 Функции преобразования.

StrToNum

Преобразование текста в число

<имя переменной> = StrToNum(text);

<имя переменной> - имя переменной или параметра объекта маршрута, куда необходимо поместить значение n-го параметра из структуры скалываемого размера.

<text> - текст соответствующий числовой информации.

Функция преобразует текст в число.

NumToStr

Преобразование числа в текст

<имя переменной> = NumToStr(number);

<имя переменной> - имя переменной или параметра объекта маршрута, куда необходимо поместить значение n-го параметра из структуры скалываемого размера.

<number> - искомое число.

Функция преобразует число в текст.

DateToStr

Преобразование даты в текст

<имя переменной> = DateToStr(data);

<имя переменной> - имя переменной или параметра объекта маршрута, куда необходимо поместить значение n-го параметра из структуры скалываемого размера.

<data> - искомое число.

Функция преобразует дату в строку. Формат преобразования даты зависит от значения системной переменной ТҮРЕДАТЕ (см. раздел 0).

Round

Округление до целого

<имя переменной> = Round(number);

<имя переменной> - имя переменной или параметра объекта маршрута, куда необходимо поместить значение n-го параметра из структуры скалываемого размера.

<number> - искомое число.

Функция округляет число до целого.

22.2.10 Команды работы с файловой системой.

CopyFile

Копирование файла

СоруFile <Имя файла-источника> <Имя файла-приемника>;

</имя файла-источника> - имя файла, который необходимо копировать. Имя должно содержать полный путь к файлу.

 <Имя файла-приемника> - имя файла, в который необходимо копировать файл, указанный в <Имя файла-источника>. Имя должно содержать полный путь к файлу.

Команда копирует файл, указанный в <Имя файла-источника> в файл, указанный в <Имя файла-приемника>.

MoveFile

Перемещение файла

MoveFile <Имя файла - источника> < Имя файла - приемника>

</имя файла-источника> - имя файла, который необходимо переместить. Имя должно содержать полный путь к файлу.

 <Имя файла-приемника> - имя файла, в который необходимо переместить файл, указанный в <Имя файла-источника>. Имя должно содержать полный путь к файлу.

Команда перемещает файл, указанный в <Имя файла-источника> в файл, указанный в <Имя файла-приемника>.

DeleteFile

Удаление файла

Формирование алгоритмов

DeleteFile <Имя файла>;

</имя файла> - имя файла, который необходимо удалить. Имя должно содержать полный путь к файлу.

Функция удаляет файл, указанный в <Имя файла>.

IsFile

Проверка файла на существование

IsFile (<Имя файла>)

</имя файла> - имя файла, который необходимо проверить. Имя должно содержать полный путь к файлу.

Функция проверяет существование файла по указанному пути в <Имя файла>. Возвращает 1, если файл существует, иначе 0.

22.2.11 Дополнительные команды и функции.

BoxMessage

Сообщение из алгоритма.

<Peзультат> = BoxMessage('[%<n1><n2>][<Текст сообщения>]');

<Результат> - имя переменной. Принимает следующие значения:

- 0 Отмена;
- 1 Ок или Да;
- 2 Нет.

< n1 >-вид диалога сообщения:

- 0 Информация;
- 1 Вопрос;
- 2 Ошибка;
- 3 Предупреждение;
- < n2 >-вид и количество кнопок:

0-Одна кнопка - Ок;

- 1 Две кнопки Ок/Отмена;
- 2 Две кнопки Да/Нет;
- 3 Три кнопки Да/Нет/Отмена;

Функция открывает диалог с сообщением [<Текст сообщения>] и ожидает ответа пользователя. Ответ пользователя помещается в переменную <Результат>.

В тексте сообщения возможно использование служебных символов:

\n – перевод строки;

\t – символ табуляции.

Пример: Необходимо получить сообщение, представленное на Рис. 166.

RES=BoxMessage('%32Пример: \n\t >=20 AND <=50\n\nПродолжить?');

После нажатия кнопки **Да** переменной RES будет присвоено значение 1. После нажатия кнопки **Нет** переменной RES будет присвоено значение 0.

Adem T	DM 🛛 🔀
	Введено некорректное условие отбора в поле "Размер (D)". Пример: 20 >20 >=20 AND <=50 <20 OR >50 OK

Рис. 166. Окно сообщения.

GetCurrentDate

Получить текущую дату

GetCurrentDate;

Команда помещает в системную переменную CURRENTDATE дату и время, соответствующие моменту выполнения команды.

GetText

Скалывание текстовой информации и размеров с чертежа

<имя переменной> = GetText;

<имя переменной> - имя переменной или параметра объекта маршрута, в которую необходимо поместить скалываемое значение.

При выплнении команды диалог сворачивается и пользователь мышкой выбирает любую текстовую информацию на чертеже после чего диалог восстанавливается. Скалывается одна строка текста и помещается в <переменную>. Если полученная строка является размером (системная переменная **IS_DIM**=1), то, используя функцию **GetParam**, можно получить каждый параметр из структуры скалываемого размера.

GetParam

Получить значение параметра размера.

<имя переменной> = GetParam(<номер параметра>);

<имя переменной> - имя переменной или параметра объекта маршрута, куда необходимо поместить значение n-го параметра из структуры скалываемого размера.

<номер параметра> - номер парамета, который необходимо получить (см. Рис. 167).

Редактирование размера 🛛 🔀
Текст размера 5 1 2 3 4 ± 6 8 9 7
Параметры размерного блока Вид первой стрелки: Вид второй стрелки:
Автопозиционирование Считать Разобрать Параметры

Рис. 167. Структура скалываемого размера.

С помощью данной функции можно получить любой параметр из структуры скалываемого размера: обозначение размера, номинал, отклонения и т.д. (см. Рис. 167)

Get2DInfo

Получить характеристики 2D элемента с экрана чертежа.

Get2DInfo;

При выплнении команды диалог сворачивается и пользователь мышкой выбирает любой **2D** элемент на чертеже, после чего диалог восстанавливается. Скалывается только один **2D** элемент и его характеристики помещаются в системные переменные: **Area2D**, **Perimeter2D** (см. Раздел 22.3.).

Get3DInfo

Получить характеристики 3D элемента с экрана чертежа.

Get2DInfo;

При выплнении команды диалог сворачивается и пользователь мышкой выбирает любой **3D** элемент на чертеже, после чего диалог восстанавливается. Скалывается только один **3D** элемент и его характеристики помещаются в системные переменные: **Area3D**, **Volume3D** (см. Раздел 22.3.).

Line

Черчение линии

LINE x1 y1 x2 y2 [<Тип линии>];

x1 y1 x2 y2 – координаты линии.

<Тип линии> - тип линии. Может принимать следующие значения:

ТНІСК - толстая ТНІN - тонкая DASHED - штриховая DOTTED - точками DASHDOTTED - штрихпунктирная DASHDOTTED2 – штрихпунктирная с двумя точками.

DelLine

Удаление линии

DELLINE x1 y1 x2 y2;

x1 y1 x2 y2 – координаты линии.

Execute

Запуск приложений

Execute <name_pril>;

<name_pril> - имя приложения, которое необходимо запустить. Необходимо указать полный путь к файлу. Запускаемый файл должен иметь расширение *.exe.

GetObjFileName

Получение имени *.ini файла текущего объекта.

Формирование алгоритмов

<a> = GetObjFileName;

<a>- имя переменной или параметра объекта маршрута, куда необходимо поместить скалываемое значение.

Получить имя *.ini файла текущего объекта с полным путем, на основе которого создавался текущий объект, и поместить в пользовательскую переменную <a>.

PropFromFile

Применение свойств из файла к текущему объекту.

PropFromFile [<a>];

[<a>] – имя *.ini файла, свойства из которого необходимо применить к текущему объекту.

Применить к текущему объекту свойства из файла *.ini, имя и путь к которому находится в пользовательской переменной <a>. Если параметр команды не указан, то свойства будут браться из файла, имя и путь к которому вернет функция GetObjFileName. Если путь или имя указаны неверно, то обновления не произойдет.

TYPE

Определить тип переменной.

<Результат> = ТҮРЕ (<имя переменной>);

<Результат> - тип переменной. Принимает следующие значения:

1 – тип исследуемой переменной число;

2 – тип исследуемой переменной текст.

<имя переменной> - имя переменной, тип которой необходимо определить.

С помощью этой функции определяется тип переменной.

TRANSL

Пакетная трансляция алгоритмов.

TRANSL <имя файла>;

<имя файла> - содержит полный путь к файлу, в котором содержится перечень алоритмов, которые необходимо оттранслировать в пакетном режиме для

определения синтаксических ошибок. Каждая строка в файле содержит полный путь к транслируемому алгоритму.

22.3 Системные переменные.

QTYOBJ	количество объектов принадлежащих текущему объекту и имеющих код равный коду, установленному командой CodeLev.	
QTYPAGE	Устанавливается после выполнения команды SetObj, не допускается изменение пользователем. количество страниц.	
NAMEPAGE	Устанавливается после выполнения команд TxtBlank и GrBlank, не допускается изменение пользователем. имя страницы.	
INTROW	Устанавливается после команд TxtBlank, GrBlank и SetPage, не допускается изменение пользователем. Величина интервала между строками для графического бланка (для текстового бланка равна 1).	
CURROW	Используется с командами NextRow и SkipRow. текущая строка для текстового бланка или текущая координата Y для графического бланка.	
CURCOL	Устанавливается после выполнения команд Row, NextRow и SkipRow. текущая позиция для текстового бланка или текущая координата X для графического бланка.	
CUROBJ	Устанавливается после выполнения команды Col. текущий объект.	
CURLEV	Устанавливается после выполнения команды SetObj. текущий уровень, на котором расположен текущий объект.	
нтхт	Устанавливается после выполнения команды SetObj. высота текста.	
АТХТ	Устанавливает высоту выводимого текста для графического бланка. угол направления текста.	
PRECSTR	Устанавливает угол направления выводимого текста для графического бланка. количество знаков после запятой. Устанавливает количество знаков после запятой, для вывода и хранения числовых ланных.	
MAINPATH	расположение текущего каталога GMD.	

	Соответствует каталогу, установленному в модуле ADEM TDM.
PATHMAKET	устанавливает новый каталог, в котором хранятся файлы бланков
	документов (*.adm).
PATHALG	устанавливает новый каталог, в котором хранятся файлы алгоритмов диалога (*.alg).
PATHALP	устанавливает новый каталог, в котором хранятся файлы алгоритмов печати (*.alp).
PATHINI	устанавливает новый каталог, в котором хранятся файлы с настройками диалогов (*.INI).
PATHTMP	Содержит путь к каталогу ТМР на который при установке настроен АДЕМ. Только чтение.
SKXMIN, SKXMAX, SKYMIN,	определяют границы расположения эскиза на графическом бланке.
SKYMAX	В модуле ADEM CAD эскиз ограничивается геометрическим элементом ПРЯМОУГОЛЬНИК (тип линии - 6). Используется с командой Sketch. При этом производится масштабирование прямоугольника в установленные границы. Если данные переменные не определены, масштабирование не производится.
LBUF	количество записеи в текущем буфере.
ISFIND	Устанавливается после выполнения команды SetBuf, недопускается изменение пользователем. признак успешного поиска записи в базе данных.
	Устанавливается после выполнения команды Find, Browse, FindRecs, BrowseRecs, SQLQuery: ISFIND=0 – если не найдено или не выбрано ни одной записи, иначе, количество найденных или выбранных записей. Недопускается изменение пользователем.
S_INFO1	текстовые переменные, которые выводятся в поле комментария диалога "Выбор из Базы Данных" (см. Рис. 163 и Рис. 165).
S_INFO7	
CURRENTDATE	текущие дата и время. Устанавливается после выполнения команды GetCurrentDate.
LOGINID	имя пользователя. Используется для авторизованного доступа к базам данных.
PASSWORD	пароль пользователя. Используется для авторизованного доступа к базам данных
IS_ERROR	Признак успешного выполнения команды или функции работы с таблицами базы данных (см. раздел 22.2.7) или выполнения SQL запроса.
ISMOVE	Если значение равно 0, то команда выполнена успешно. В противном случае произошла ошибка. Показывает изменение положения текущего объекта после выполнения команд перемещения между объектами (см. раздел 22.2.3). Если положение текущего объекта изменилось, то ISMOVE=1, иначе ISMOVE=0.

IS_DIM TypeDate	Показывает, является ли скалываемый командой GetText текст размером или нет. Если скалываемый размер является размером, то IS_DIMM=1, иначе IS_DIMM=0. Если скалываемый текст является размером, то можно его можно разобрать по элементам: функцией GetParam(<номер параметра>) (см. раздел 22.2.11) Определяет формат даты, по которому будет преобразована дата в строку функцией DateToStr(<дата>).
	TypeDate=1
	формат : ДД.ММ.ГГГГ
	например: 15.10.2002
	TypeDate=2
	формат : ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ
	например: 15.10.2002 18:10
	TypeDate=3
	формат : ДД ММММ, ГГГГ
	например: 14 марта, 2002
	TypeDate=4
	формат : ДД-ММММ-ГГГГ
Area2D	например: 14-марта-2002 Инициализируется после выполнения команды Get2DInfo (см. раздел 22.2.11). Содержит площадь скалываемого 2D контура.
Perimeter2D	Инициализируется после выполнения команды Get2DInfo (см. раздел 22.2.11). Содержит периметр скалываемого 2D элемента.
Area3D	Инициализируется после выполнения команды Get3DInfo (см. раздел 22.2.11). Содержит площадь скалываемой 3D элемента.
Volume3D	Инициализируется после выполнения команды Get3DInfo (см. раздел 22.2.11). Содержит объем скалываемого 3D элемента.

22.4 Системные файлы.

fmainpath.wrk

Файл содержит пути к текущим настроечным каталогам системы **ADEM**. Создается во время выполнения программы и располагается в каталоге временных файлов (обычно, C:\TMP). Имеет следующую структуру: [AdemDir] <Путь к каталогу, в котором установлен **ADEM** > [TMPDir] <Путь к каталогу временных файлов на который настроен **ADEM** > [GmdDir] <Путь к текущему GMD каталогу> [VaultDir] <Путь к текущему Vault каталогу> [NCAlgDir] <Путь к текущему NCAlg каталогу>

<Путь к каталогу, в котором установлен **ADEM**> - путь к каталогу, в котором установлена система CAD/CAM ADEM.

<Путь к каталогу временных файлов> - путь к каталогу временных файлов, на который настроена система CAD/CAM ADEM.

«Путь к текущему GMD каталогу» - путь к каталогу, на который настроен модуль оформления документации ADEM TDM.

<Путь к текущему Vault каталогу> - путь к каталогу, данные из которого используются для оформления штампа чертежа и работы электронного архива **ADEM**.

«Путь к текущему NCAlg каталогу» - путь к каталогу, на который настроен модуль получения управляющих программ для станков с ЧПУ **ADEM CAM**.

23 СОЗДАНИЕ SQL-ЗАПРОСОВ.

Всем, кто хочет работать с базами данных, необходимо знать язык SQL, который, по сути, стал стандартом для работы с базами данных.

Язык SQL представляет собой набор команд, которые используются для запросов выборки, добавления и удаления информации из базы данных. К таким командам относятся:

SELECT, INSERT, DELETE.

23.1 Запрос выборки

Запрос выборки начинается с ключевого слова SELECT и используется для запросов к базе данных и выборки результирующих множеств на основе этих запросов. Синтаксис команды SELECT имеет вид:

SELECT [ALL | DISTINCT] <список данных> FROM <список таблиц>

[WHERE условие выборки] [критерий упорядочения]

Ключевое слово SELECT всегда должно присутствовать в качестве первого слова в данном операторе. ALL и | DISTINCT определяют, все ли строки, которые совпадают с условием поиска, должны быть возвращены (ALL) или только уникальные строки (DISTINCT). Если запрос содержит ALL, то возвращаются все строки. Если используется DISTINCT, то возвращаются только строки со значениями столбцов, которые являются уникальными в отличие от других строк в результирующем множестве. Говоря кратко, DISTINCT удаляет повторяющиеся строки.

Например, предположим, что результирующий код содержит следующий набор из шести записей: 1,2,3,1,2,5. SELECT ALL или просто SELECT будет возвращать все шесть записей, тогда как SELECT DISTINCT будет возвращать только четыре: 1,2,3,5.

Список данных определяет, какие столбцы должны быть возвращены в результирующий набор. Список данных ограничивается столбцами из таблиц, которые определены в рамках списка таблиц, значениями констант и простыми выражениями, которые содержат столбцы, постоянные значения, динамические параметры и простые операторы, такие как плюс, минус, умножение и деление. Ниже представлен пример оператора SELECT, который выбирает столбцы Order_number и Date_shipped из таблицы Orders:

SELECT Order_number, Date_shipped FROM Orders

Для определения того, что все доступные пользователю столбцы из всех таблиц должны быть возвращены в результирующее множество, может быть

использована звездочка. Поэтому, чтобы возвратить все столбцы из таблицы, не нужно перечислять все имена столбцов в списке данных, для этого может быть использована звездочка (*) Однако, следует иметь в виду, что если вы хотите, чтобы столбцы результирующего набора были определенным образом упорядочены целесообразно перечислить столбцы в выбранном списке.

Кроме того, список данных может содержать простые выражения или вычисления. Ниже в качестве примера представлен образец запроса, который вычисляет увеличение гонорара на 5% для всех служащих в таблице Employee. Если мы умножим столбец Salary 0,05, возвращаемый столбец будет столбцом с увеличенным жалованьем:

SELECT Name, Salary * 0.05 FROM Employee

Иногда, в запросах, которые определяют более чем одну таблицу, имя столбца может быть использовано в нескольких таблицах. Чтобы выяснить на какую таблицу ссылается столбец, вы указываете имя таблицы совместно с именем столбца. Например, предположим, что в таблице Department присутствует столбец Name, который содержит имя подразделения корпорации. Таблица Employee также имеет столбец Name, который определяет имя служащего. Ниже представлен пример запроса, который возвращает имена служащих в подразделении, занимающимся маркетингом:

SELECT Employee.Name FROM Employee, Department

WHERE Department.Name = 'marketing' AND

Employee.Department_id = Department.Department_id

Хорошей практикой является дополнение всех имен столбцов именами таблиц.

Следующим элементом оператора SELECT является список таблиц, определяемый для ключевого слова FROM. Это список определяет имена таблицы или таблиц, которые участвуют в запросе. Каждая таблица, столбцы которой появляются в списке данных или в качестве условия поиска, должна быть определена в списке таблиц. В последнем примере, список таблиц содержал две таблицы Employee и Department.

Условие поиска, следующее за ключевым словом WHERE, ограничивает результирующий набор с помощью определения условий, которые должны быть истинными для строки, чтобы быть частью результата. В минимальной грамматике, вы ограничены условиями, которые включают в себя простые сравнения, сравнения с выражениями, аналогичными разрешенным в списке данных, предикатами LIKE и NULL.

Давайте вернемся к таблице Employee и создадим несколько запросов. Столбцы в таблице Employee приведены в следующей таблице:

Имя столбца	Описание
-------------	----------

06982859.0001.90 03

Создание SQL-запросов

Employee_id	Уникальный идентификатор служащего
Name	Имя и фамилия служащего
Departmen_id	Идентификатор подразделения, в котором работает
	служащий.
Salary	Годовой доход служащего.
Age	Возраст служащего.
Date_hired	Дата начала работы в подразделении.

Если вы хотите выбрать все имена служащих из таблицы, то в случае, когда условия поиска не будут определены, будут возвращены все строки данной таблице. Чтобы возвратить имена только служащих, работающих в подразделении D101, необходимо ограничить результирующий набор строками, в которых столбец идентификатора подразделения (Department_id) содержал бы значение равное D101. Для этой цели используется условие поиска Department_id = 'D101'.

Ниже представлен полный оператор SELECT.

SELECT Name FROM Employee WHERE Department_id = 'D101'

Условие поиска может содержать выражения. Например, нам необходимы имена служащих в подразделении D101, чей гонорар превысит 25000\$ в том случае, если его увеличить на 5%.

SELECT Name FROM Employee

WHERE Department_id = 'D101' AND

Salary + (Salary * 0.05)' >25000.00

С помощью данного условия поиска также определяется, какие столбцы используются для связи двух или более таблиц. Следующая таблица описывает столбцы таблицы Department:

Имя столбца	Описание
Department_id	Уникальный идентификатор подразделения
Name	Название подразделения
Floor	Этаж, на котором находится подразделение
Manager_id	Идентификатор менеджера подразделения

Предыдущий пример, в котором определялось полное имя столбца, объединил также таблицы Employee и Department с помощью совпадающих столбцов Departmen_id обеих таблиц. Объединяя эти две таблицы по совпадению идентификатора подразделения корпорации, мы можем вычислить гонорар, как показано в последнем примере, но воспользуемся не идентификатором подразделения, а его именем. Такой запрос будет иметь вид:

SELECT Employee.Name FROM Employee, Department

WHERE Department.Name='MARKETING' AND

Employee.Department_id=Department.Department_id AND

Employee.Salary + (Employee.Salary * 0,05)>25000.00

Синтаксис команды SELECT определяет два специальных предиката, которые используются в качестве условий поиска: NULL и LIKE.

Предикат NULL позволяет включать или исключать значения нулевых столбцов. В качестве примера допустим, что менеджер имеется не в каждом подразделении. В таком случае таблица Department будет содержать значение NULL в столбце Manager. Чтобы выбрать все подразделения корпорации, в которых отсутствуют менеджеры, вам необходимо использовать предикат NULL.

SELECT Name FROM Department WHERE Manager IS NULL

Важно иметь в виду, что Manager IS NULL не то же самое, что Manager = NULL. Единственное действительное сравнение с NULL это IS. Нет значения, равного нулю. Для включения ненулевых значений следует использовать NOT после IS:

SELECT Name FROM Department WHERE Manager IS NOT NULL

Предикат LIKE позволяет вам искать значения, которые соответствуют символьному представлению. Этот предикат функционирует аналогично сравнению со строкой. Чтобы найти идентификатор подразделения маркетинга, нижеприведенный предикат LIKE возвращает набор строк со значением "MARKETING": Name LIKE 'MARKETING'. Это предложение эквивалентно Name='MARKETING'.

Критерий упорядочивания определяет. какие столбцы результирующего множества при запросе должны быть отсортированы. Критерий упорядочивания начинается с ключевого слова ORDER BY, за которым следует одна или более спецификаций сортировки, разделенных запятыми. Спецификация сортировки представляет собой либо имя столбца, которое также может появляться в списке данных. либо номер (начинающийся с единицы), представляющий позицию столбца в пределах списка данных. Ключевое слово ASC может следовать за именем столбца или номером, указывая на то, что столбец сортируется по возрастанию. Данный порядок принят по умолчанию. Ключевое слово DESC может следовать за спецификацией, чтобы сортировать результат в убывающем Каждая спецификация может определять возрастающий порядке. или убывающий порядок сортировки. В качестве примера ниже приведен запрос по сортировке таблицы подразделений по этажам в убывающем порядке. Отметьте, что поскольку этот запрос использует звездочку и отсутствует условие поиска, использующее ключевое слово WHERE, результирующее множество будет включать все строки из таблицы, включая повторяющиеся.

SELECT * FROM Department ORDER BY Floor DESC

23.2 Запрос добавления

Запрос добавления используется для добавления строки в таблицу. Синтаксис добавления имеет вид:

INSERT INTO <имя таблицы> ([<идентификатор столбца>

[,<идентификатор столбца>]...]) VALUES (<значение> [,<значение>]...)

Этот запрос начинается с ключевого слова INSERT INTO. Далее следует имя таблицы, в которую выполняется вставка записи. Следующим элементом является список идентификаторов столбцов, значения которых должны быть вставлены в указанную таблицу. Этот список является опцией и не нуждается в точном определении. Если этот список пропущен, то для каждого столбца таблицы должны быть точно указаны значения в порядке, в котором они были определены. Хорошей практикой является указание имен столбцов, значения которых вы намерены вставить. Последний элемент — ключевое слово VALUE, за которым следуют действительные значения столбцов.

Например, добавим в таблицу Department подразделение технической поддержки (hardware), расположенное на третьем этаже. Нам необходимо указать идентификатор этого подразделения (Department_id), имя подразделения (Name) и этаж, на котором расположено подразделение (Floor):

INSERT INTO Department (Department_id, Name, Floor)

VALUES ('CD106', 'Hardware', 3)

Оператор INSERT является оператором прямого действия, так как он не управляет значениями, которые уже находятся в таблице. Он обеспечивает непосредственную вставку новых значений в таблицу.

23.3 Запрос удаления

Запрос удаления обеспечивает удаление строк из таблицы, которые удовлетворяют условию поиска. Синтаксис имеет вид:

DELETE FROM <имя таблицы> [WHERE <условие поиска>]

Этот запрос начинается ключевыми словами DELETE FROM. Далее указывается имя таблицы, из которой необходимо выполнить удаление. Необязательный оператор WHERE может быть использован для определения того, какое условие должно быть истинным для удаления записи. Если WHERE не используется, то из таблицы удаляются все строки. Допустим, что мы хотим удалить все строки из таблицы Employee. Требуемое действие будет выполнять простой оператор DELETE без WHERE.

DELETE FROM Employee

Фраза WHERE в запросе DELETE используется для точного задания условия поиска, которое определяет, какие строки в таблице должны быть удалены. В этом случае имеет место полная аналогия с WHERE в запросе SELECT. Ниже представлен оператор DELETE, который удаляет из таблицы Employee всех служащих, работающих в подразделении D101.

DELETE FROM Employee WHERE Department_id ='D101'

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

#

#...#, 325

<

<Имя>, 354

Α

ABS, 325 ACOS, 325 ACTN, 325 Area2D, 364 Area3D, 364 ASIN, 325 ATAN, 325 ATAN, 325

В

BoxMessage, 357 Break, 327 BrowseRecs, 346 Buf, 343 BufToFil, 344

С

Call, 328 CallAlg, 329 ClrBuf, 342 CodeLev, 336 Col, 331 Continue, 328 CopyFile, 356 COS, 325 CreateObj, 339 CTAN, 325 CURCOL, 362 CURCOL, 362 CURCBJ, 362 CURRENTDATE, 363 CURROW, 362

D

DateToStr, 355

DELETE, 370 DeleteFile, 356 DeleteObj, 341 DELLINE, 360 Do, EndDo, 326 DoWhile, EndDo, 327

Е

End, 330 Execute, 360 Exit, 330 EXP, 325

F

FilToBuf, 344 FindRecs, 346 fmainpath.wrk, 364

G

Get2DInfo, 359 Get3DInfo, 359 GetBoxText, 333 GetCurrentDate, 358 GetField, 348 GetObjFileName, 360 GetObjID, 338 GetParam, 358 GetText, 358 GoTo, 327 GrBlank, 331

Н

HTXT, 362

I

INSERT INTO, 370 InsertObj, 339 INTROW, 362 IS_DIM, 363 IS_ERROR, 363 ISFile, 357 ISFIND, 363 ISMOVE, 363

ItalOff, 332 ItalOn, 332

L

LBUF, 363 LimRow, 334 LINE, 360 LOCAL, 330 LOGD, 325 LOGE, 325 LOGE, 325 LOGINID, 363 Ltrim, 354

Μ

MAINPATH, 362 MenuBuf, 342 MoveFile, 356

Ν

NAMEPAGE, 362 NextRow, 334 NumToStr, 355

0

OpenTable, 345

Ρ

PARAMETERS, 329 PASSWORD, 363 PATHALG, 363 PATHALP, 363 PATHALP, 363 PATHINI, 363 PATHMAKET, 362 PATHTMP, 363 Perimeter2D, 364 PgToBl, 335 PosTxt, 332 PRECSTR, 362 PropFromFile, 361

Q

QRBuf, 344 QTYOBJ, 362 QTYPAGE, 362

R

REGIM, 347 Return, 330 RNBuf, 344 RotePage, 335 Round, 356 Row, 331 Rtrim, 354

S

S INFO N, 363 SaveObj, 340 SELECT, 366 SetAlg, 334 SetBlock, 335 SetBuf. 341 SetChild, 338 SetDSN, 345 SetNext, 338 SetObj. 336 SetObj1, 338 SetObjID, 338 SetPage, 335 SetParent, 338 SetPrev, 338 SetRecord, 348 SIN, 325 Sketch, 334 Sketch_OFF, 340 Sketch_ON, 340 SkipRow, 334 SKXMAX, 363 SKXMIN, 363 **SKYMAX. 363** SKYMIN, 363 SQLQuery, 345 **SORT**, 325 StrFind, 350 StrFind1, 350 StrInsert, 353 StrLen, 351 StrLen1, 351 StrLower, 352 StrRemove, 352 StrReplace, 351 StrReverse, 352

06982859.0001.90 03

StrReverseFind, 351 StrToNum, 355 StrTransorm, 354 StrUpper, 352

Т

TAN, 325 TRANSL, 361 TrimStr, 349 TxtBlank, 331 TYPE, 361 Предметный указатель

TypeDate, 364

V

Volume3D, 364

W

Write, 332 WriteBox, 333 WriteBuf, 341