Инструкция по установке приложения ADEM-VX САМ версия 2020 для КОМПАС-3D

(общие рекомендации по установке ADEM-VX CAM версия 2020 для КОМПАС-3D на компьютерах под управлением ОС MS Windows v10-11)

Для корректной работы приложения ADEM-VX САМ версия 2020 для КОМПАС-3D (далее - ADEM4KOMPAS), инсталляцию необходимо выполнить согласно следующим рекомендациям:

1. Для работы приложения ADEM CAM для КОМПАС-3D на рабочем месте должна быть инсталлирована система КОМПАС-3D не ранее 22 версии. Желательно с последними выпущенными обновлениям. Например — 22.0.0.1302. В случае использования 22 версии без установленных обновлений может потребоваться ручная корректировка путей установки в процессе инсталляции. (для работы с другими версиями системы КОМПАС, необходимо использовать специализированный дистрибутив приложения ADEM4KOMPAS созданный под соответствующую версию КОМПАС-3D)

О ПРОГРАММЕ Х
КОМПАС-3D v22
КОМПАС-3D 22.0.0.1302 (64-разрядная версия). Ключ защиты: Локальный; Guardant DL Переносимый; С7
Ядро геометрического моделирования СЗD © ООО "СЗД Лабс". Все права защищены. ОРФО™ Проверка орфографии © ООО "ИНФОРМАТИК". Все права защищены. ОРФО™ Проверка грамматики © ООО "ИНФОРМАТИК". Все права защищены. CAD Exchanger, © "КАДЭКС". Все права защищены.
© 2014-2023 ООО "АСКОН-Системы проектирования"
Внимание! Данная программа защищена законами об авторских правах и международными соглашениями. Незаконное воспроизведение или распространение данной программы или любой ее части влечет гражданскую и уголовную ответственность.
Закрыть

2. * Установку ADEM4KOMPAS необходимо выполнять под учетной записью с правами Администратора.

3. Запуск установки выполнить командой «Запуск от имени администратора» из контекстного меню по ПКМ.



4. В появившемся диалоге выбрать язык установки приложения ADEM CAM. Для инсталляции и работы системы доступны на выбор следующие языковые пакеты: Русский, Английский, Немецкий.

				Выбери	ите язык	устан	овки Х		
				¥	Выбери в проц	те язы ессе ус	ык, который будет использован становки.		
					Русски	й	~		
							ОК Отмена		
5.	Прочитать	и	подтвердить	согла	сие	С	предлагаемыми	условиями	Лицензионного
соглаь	цения.								

😻 Установка — ADEM-VX CAM 2020 for KOMPAS-3D, версия — 🗌 🖸	×
Лицензионное Соглашение Пожалуйста, прочтите следующую важную информацию перед тем, как продолжить.	
Пожалуйста, прочтите следующее Лицензионное Соглашение. Вы должны принять условия этого соглашения перед тем, как продолжить.	
ПИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ Настоящее Лицензионное соглашение (далее Соглашение) является юридическим соглашением между Вами (физическим или юридическим лицон) (далее Конечный пользователь) и ООО «КРОНА», Россия, г. Ижевск (далее КРОНА). Соглашение устанавливает порядок, условия, территорию, объем, права, ограничения и другие правила использования «ADEM-VX CAM версия 2020 для КОМПАС-3D» (далее ADEM-VX CAM) (см. п. 1.1). ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С УСЛОВИЯМИ И ПОЛОЖЕНИЯМИ СОГЛАШЕНИЯ ПРЕЖДЕ, чем Вы установите ADEM-VX САМ на Ваш компьютер	
 Я принимаю условия соглашения Я не принимаю условия соглашения 	
Далее > Отмена	

6. Выбрать папку для установки файлов приложения ADEM CAM. По умолчанию – создаётся каталог c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v<u>**</u>\Libs\ADEM4KOMPAS\

😻 Установка — ADEM-VX CAM 2020 for KOMPAS-3D, версия — 🛛 🗙
Выбор папки установки В какую папку вы хотите установить ADEM-VX CAM 2020 for KOMPAS-3D?
Программа установит ADEM-VX CAM 2020 for KOMPAS-3D в следующую папку.
Нажмите «Далее», чтобы продолжить. Если вы хотите выбрать другую папку, нажмите «Обзор».
C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v20\Libs\ADEM4KOMPAS O63op
Toofware way wayney 744.4 M6 reafinguero augyopero poertoowrap
требуется как минимум 744,4 мо своюдного дискового пространства.
< Назад Далее > Стмена

7. Выбрать папку для хранения временных файлов приложения ADEM CAM. По умолчанию – создаётся каталог c:\ProgramData\Adem Group\ADEM-VX CAM 2020 for KOMPAS-3D\

😻 Установка — ADEM-VX CAM 2020 for KOMPAS-3D, версия	_		×
Временные файлы приложения Выберите папку для хранения временных файлов приложения			Y
Укажите папку для хранения временных файлов ADEM. Нажмите "Обзор" для выбора папки или "Далее" для продолжен	ия по		
умолчанию. C:\ProgramData\Adem Group\ADEM-VX CAM 2020 for KOMPAS-3D]	Обзор	
Для правильной работы ADEM у пользователя должны быть пра запись на выбранную папку.	ва на	чтение и	
Если данный компьютер входит в доменную сеть, то уточните н временных файлов у Вашего системного администратора.	туть)	фанения	
< Назад Далее		Отме	ена

8. По окончании процесса инсталляции закрыть Мастер установки



9. После завершения процесса инсталляции ADEM CAM, воспользовавшись штатными средствами системы КОМПАС-3D «Добавить приложение» ADEM4KOMPAS.

0	Файл Настройка	Приложения Справка				
h	-	🕂 Добавить приложения				
		Конфигуратор				
	Открыть	Механика	÷			
		Оборудование	►			
	50	Прочность, гидрогазодинамика	•			
		Утилиты	►	at •		1
	P	Материалы	►			
		Конвертер единиц измерения	•		/levan-	
		Стандартные изделия	►		детоль	0
	- Aller	Авторасстановка позиций	►			
		Сервисные инструменты	⊨			
		Проверка документа	►			
	1	КОМПАС-Макро	•			
		Условные изображения швов сварных соединени	й►			
		\Cupol\Cupol.a3d	r oy o	Able		
	_					
	(march)	Receptacle.m3d				2

10. Файл запуска приложения ADEM4KOMPAS по умолчанию находится по следующему пути: c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v22\Libs\ADEM4KOMPAS\Bin\Adem4Kompas.rtw

W ActiveX					
Папка	Bin	~	🕝 🏚 📂 🛄 •		
_	Имя	^	Дата изменения	Тип	Размер
	📙 dii.NET		20.12.2021 12:00	Папка с файлами	
Быстрый доступ	Tex		20.12.2021 12:00	Папка с файлами	
	🔊 Adem4Kor	npas.rtw	17.12.2021 16:20	КОМПАС-Прикл	2 931
Рабочий стол					
0010	Има файла:				Oreners
	-	Adem4Kompas.rtw		~ L	открыть
	І ип файлов:	КОМПАС-Приложения (*.rtw)		~	Отмена

11. После подключения приложения ADEM4KOMPAS, появится сообщение о успешном выполнении подключения

Δ	Триложение AdemCAM для (ОМПАС-3D успешно подключено. Чабор панелей приложения добавлен в :писок наборов Инструментальной области.
---	---

12. Использую средства настройки приложений КОМПАС-3D, можно управлять подключением приложения ADEM CAM, а так же исключать из конфигурации рабочего места.

	КОНФИГУРАТОР Х
Файл Состав Управление Настр	ойка
Bce 🔻	AdemCAM для КОМПАС-3D
Q	✓ Подключено <u>Приостановить</u> ▼
 Оборудование 	Автоматически подключать при запуске системы
 Оснастка и инструмент 	Путь: C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v19\Libs\ADE
 Приложения 	🛍 Исключить из конфигурации
Рецензент документов КОМ 🖌	
AdemCAM для КОМПАС-3D 🧹	
Авторасстановка позиций 🧳 🖌	
Сервисные инструменты 🖌	
Проверка документа 🖌	
КОМПАС-Макро 🖌	
Условные изображения шво 🖌	
la	
0	Закрыть

13. После завершения этапа установки приложения, необходимо выполнить корректировку прав доступа к папкам c:\Program Files\ASCON\ и папке c:\ProgramData\Adem Group\:

"ВСЕ ПАКЕТЫ ПРИЛОЖЕНИЙ"	Полный доступ, Изменение
"ВСЕ ОГРАНИЧЕННЫЕ ПАКЕТЫ ПРИЛОЖЕНИЙ"	Полный доступ, Изменение
"СИСТЕМА"	Полный доступ, Изменение
"Администраторы"	Полный доступ, Изменение
"Пользователи"	Полный доступ, Изменение

Предыдущи	е версии	Ha	стройка
Общие	Доступ	Без	опасность
мя объекта: С:\	Program Files (x8	6)\Adem Group)
оуппы	ователи:		
💼 ВСЕ ПАКЕТЫ	І ПРИЛОЖЕНИЙ		
ВСЕ ОГРАНИ		ГЫ ПРИЛОЖІ	ЕНИЙ
СОЗДАТЕЛЬ	-ВЛАДЕЛЕЦ		
<			>
тобы изменить р	азрешения,		14
ажмите кнопку "	M		Изменить.
азрентымя для г А ^м атЫ ПРИЛОХ	руппы "ВСЕ КЕНИЙ"	Разрешит	ь Запре, т
Полный доступ		~	
Изменение		\checkmark	
Чтение и выпол	нение	\checkmark	
Список содержи	имого папки	\sim	
Чтение		\sim	
Рапись		~	
тобы с чать осо	бые разрешения	или д	нительн
араметры.	ате кнопку		
Пополнительно"			

- 14. Если по каким-то причинам приложение ADEM4KOMPAS работает некорректно (ошибка невозможно подключиться к adem_mdb" и др.), требуется выполнить запуск файла UPDREG_CAMCAPP.BAT, находящегося в каталоге c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v<u>**</u>\Libs\ADEM4KOMPAS\. Запуск необходимо выполнять «От имени Администратора». Т.к. от имени администратора пакетный файл выполняется в C:\WINDOWS\system32, а в самом файле заданы относительные пути, поэтому необходимо выполнить запуск данного файла с параметром путь к ADEM4KOMPAS любыми известными способами (файловый менеджеры с поддержкой формирования командной строки Far, Total Commander и т.п.) или использовать следующий способ:
 - a. Запустите командную строку (Администратор) нажмите правую кнопку мыши на кнопке windows



b. Выполните команду указав путь к папке, в которую установлен ADEM4KOMPAS cd c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v<u>**</u>\Libs\ADEM4KOMPAS\ и нажмите Enter



15. Выполните команду UPDREG_CAMCAPP.BAT

📼 Администратор: C:\Windows\system32\cmd.exe	_		×
c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v22\Libs\ADEM4KOMPAS>regsvr32.exe /s "c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v MPAS\ncm\AdemTDM2XML64.dll"	v22\Lit	os\ADEM	4KO 🔨
c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v22\Libs\ADEM4KOMPAS>regsvr32.exe /s "c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v MPAS\bin\ksTreeView64.ocx"	v22\Lit	DS∖ADEM	4KO
c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v22\Libs\ADEM4KOMPAS>"c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v22\Libs\ADEM4KOM 32.exe" /RegServer	MPAS\bi	in\calc	obj
c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v22\Libs\ADEM4KOMPAS>regasm.exe /nologo /silent /codebase "c:\Program F S-3D v22\Libs\ADEM4KOMPAS\bin\dll.net\Adem.DataBaseInterface.dll"	iles\AS	SCON/KO	MPA
c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v22\Libs\ADEM4KOMPAS>regasm.exe /nologo /silent /codebase "c:\Program F S-3D v22\Libs\ADEM4KOMPAS\bin\dll.net\Adem.Zip.dll"	iles\AS	SCON\KO	MPA
c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v22\Libs\ADEM4KOMPAS>regasm.exe /nologo /silent /codebase "c:\Program F S-3D v22\Libs\ADEM4KOMPAS\bin\dll.net\Adem.AccessManager.dll"	iles\AS	SCON\KO	MPA
c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v22\Libs\ADEM4KOMPAS>rem regasm.exe /nologo /silent /codebase "c:\Progra OMPAS-3D v22\Libs\ADEM4KOMPAS\bin\dll.net\Adem.TDMRemoting.Client.dll"	am File	≥s∖ASCO	N∖K
c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v22\Libs\ADEM4KOMPAS>regasm.exe /nologo /silent /codebase "c:\Program F S-3D v22\Libs\ADEM4KOMPAS\bin\dll.net\Adem.DiffTextDll.dll"	iles\AS	SCON\KO	MPA
c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v22\Libs\ADEM4KOMPAS>regasm.exe /nologo /silent /codebase "c:\Program F S-3D v22\Libs\ADEM4KOMPAS\Vault\Utl\dll.NET\Adem.CADCAMCAPP.Utils.Pdf.dll"	iles\AS	SCON/KO	MPA
c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v22\Libs\ADEM4KOMPAS>rem @pause			
c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v22\Libs\ADEM4KOMPAS>			~

Внимание! Абсолютный путь c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v<u>**</u>\Libs\ADEM4KOMPAS\ указан для версии операционной системы x64. Так же необходимо обратить внимание на пути, если приложение ADEM4KOMPAS устанавливается не в папку по умолчанию или на другой системный диск.