Инструкция по установке ADEM САМ для КОМПАС-3D

(общие рекомендации по установке и подключению приложения ADEM CAM для КОМПАС-3D на компьютерах под управлением ОС MS Windows v10-11)

Инсталляция и эксплуатация приложения ADEM CAM для КОМПАС-3D возможна при использовании приложения КОМПАС-3D не позднее версии 22.0.0.1302.

С более ранними версиями системы КОМПАС-3D работоспособность приложения не может быть гарантирована в полном объёме.

Для корректной работы приложения ADEM CAM для КОМПАС-3D, инсталляцию необходимо выполнить согласно следующим рекомендациям:

1. * Установку ADEM САМ необходимо выполнять под учетной записью с правами Администратора.

2. Старт процесса установки запускается из проводника файлом ADEM-VX CAM for KOMPAS-3D V22.exe.

(процесс установки может быть запущен в режиме «тихой установки». Для этого следует запустить файл install_silent.cmd, при этом все пути и настройки будут оставлены по умолчанию, как это показано на следующих слайдах)

📕 🗹 📕 =		Управление А	dem4Kompas					_	\times
Файл Главная	Поделиться Вид Сред	тва работы с приложениями							~ 🕐
Закрепить на панели К быстрого доступа	опировать Вставить Вставить Вставить Вставить я	проветить Копироват	Удалить Переименовать	Простой доступ ▼ Новая папка	Свойс	 Открыть Изменить Изменить Журнал 	 Выделить все Снять выделение Обратить выделение 		
	Буфер обмена	Упор	ядочить	Создать		Открыть	Выделить		
← → • ↑ 🖡	» Этот компьютер » Work	D:) » install » Adem4Kompas	>	~	U	, Поиск: Ade	em4Kompas		
Имя	^	Дата изменения	Тип	Размер					
Prereq		26.10.2022 14:50	Папка с файлами						
😻 ADEM-VX CAM	for KOMPAS-3D V22.exe	12.10.2023 15:25	Приложение	3 750 КБ					
ADEM-VX CAM	for KOMPAS-3D V22-1.bin	12.10.2023 15:19	Файл "BIN"	386 884 KE					
ADEM-VX CAM	for KOMPAS-3D V22-2.bin	12.10.2023 15:25	Файл "BIN"	374 437 KB					
setup_silent.cm	t l	18.04.2023 19:26	Сценарий Windows	1 KE					
uninstall_silent.c	md	18.04.2023 19:26	Сценарий Windows	1 KG					

3. В появившемся диалоге выбрать язык установки ADEM CAM. (Для инсталляции и работы системы доступны на выбор следующие языковые пакеты: Русский, Английский, Французский, Немецкий, Польский, Корейский, Турецкий)

Выбер	рите язык установки Х
8	Выберите язык, который будет использован в процессе установки.
	Русский
	ОК Отмена

4. Прочитать и подтвердить согласие с предлагаемыми условиями Лицензионного Соглашения.



5. Выбрать папку для установки файлов приложения ADEM CAM. По умолчанию – создаётся каталог с:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v22\Libs\ADEM4KOMPAS\

😻 Установка — ADEM-VX CAM for KOMPA	S-3D 2023.1.349	_		\times
Выбор папки установки В какую папку вы хотите установить ADE	M-VX CAM for KOMPA	S-3D?		Y
Программа установит ADEM-VX CA	AM for KOMPAS-3D в с	ледующую	папку.	
Нажмите «Далее», чтобы продолжить. Е нажмите «Обзор».	сли вы хотите выбрат	ь другую п	апку,	
C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v21	\Libs\ADEM4KOMPAS	C	бзор	
Требуется как минимум 2.29 Гб свободно	ого дискового простра	нства.		
	Назад	Далее	Отм	ена
		h	4	

6. Выбрать папку для хранения временных файлов приложения ADEM CAM. По умолчанию – создаётся каталог c:\ProgramData\Adem Group\ADEM-VX CAM 2020 for KOMPAS-3D\

😻 Установка — ADEM-VX CAM for KOMPA	S-3D 2023.1.349	_		\times
Временные файлы приложения			1	
Выберите папку для хранения временных	файлов приложения			
Укажите папку для хранения временных о	файлов ADEM.			
Нажмите "Обзор" для выбора папки или '	'Далее" для продолже	ния по ум	олчанию.	
C:\ProgramData\Adem Group\ADEM-VX C	AM 2020 for KOMPAS-3	D	Обзор	
Для правильной работы ADEM у пользова чтение и запись на выбранную папку. Если данный компьютер входит в доменн временных файлов у Вашего системного а	ателя должны быть пр ую сеть, то уточните г администратора.	ава на туть хран	ения	
	Назад Д	алее	Отме	ена
		- ろう	2	

7. Дождаться окончания процесса установки

🐳 Установка — ADEM-VX CAM for KOMPAS-3D 2023.1.349 — 🗌 🗙
Установка Пожалуйста, подождите, пока ADEM-VX CAM for KOMPAS-3D установится на ваш компьютер.
Распаковка файлов. C:\\ASCON\KOMPAS-3D v21\Libs\ADEM4KOMPAS\GMD\MAKET\1118term-2.adm
Отмена

8. По окончании процесса инсталляции закрыть Мастер установки



9. После завершения процесса инсталляции приложения ADEM CAM, Добавить приложение ADEM CAM, используя средства работы с приложениями системы КОМПАС-3D.



10. Файл приложения ADEM CAM по умолчанию находится по следующему пути: c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v22\Libs\ADEM4KOMPAS\Bin\Adem4Kompas.rtw

Папка:	📜 Libs	~	G 🦸 📁 🔜 🔻			
1	Имя	^	Дата изменения	Тип	Размер	
	ADEM4KOMI	PAS	07.02.2023 15:03	Папка с файлами		
Быстрый доступ	Animation3D		02.09.2022 13:58	Папка с файлами		
	APMFEM		29.08.2022 12:49	Папка с файлами		
	Artisan		29.08.2022 12:58	Папка с файлами		
Рабочий стол	Cable3D		02.09.2022 13:58	Папка с файлами		
-	📜 Capvidia		29.08.2022 13:02	Папка с файлами		
	Coupling		02.09.2022 13:58	Папка с файлами		
Библиотеки	DimChain		02.09.2022 13:58	Папка с файлами		
	EasySteel		02.09.2022 13:57	Папка с файлами		
	ECAD_KOMP	AS	02.09.2022 13:58	Папка с файлами		
Этот компьютер	ElMotors		02.09.2022 13:58	Папка с файлами		
1	FeatureKomp	as	02.09.2022 13:57	Папка с файлами		
_	ImpExp		02.09.2022 13:57	Папка с файлами		
Сеть	IOSO		29.08.2022 12:54	Папка с файлами		
	KompasChec	ker	02.09.2022 13:57	Папка с файлами		
	KompasFlow		29.08.2022 12:57	Папка с файлами		
	· · · · · · · · · · · ·		02.00.2022 42.57			
	Имя файла:					~ Открыть
	Tun doğnop	KOMPAC Reusemeune (* du)				0711010

Папка:	ADEM4KOMP	ND *				
-	Имя	^	Дата изменения	Тип	Размер	
	🣜 Bin		07.02.2023 14:58	Папка с файлами		
ыстрый доступ	Dictionaries		07.02.2023 15:03	Папка с файлами		
	📕 GMD		07.02.2023 15:01	Папка с файлами		
	📜 help		07.02.2023 14:58	Папка с файлами		
Рабочий стол	📜 i-Ris		07.02.2023 15:02	Папка с файлами		
-	📜 ncm		07.02.2023 14:58	Папка с файлами		
	Samples		07.02.2023 15:03	Папка с файлами		
Библиотеки	📜 uninstall		07.02.2023 15:05	Папка с файлами		
_	Vault		07.02.2023 15:02	Папка с файлами		
этот компьютер						
۲						
Сеть						
	Имя файла:					 ~ Откры
	Тип файлов	КОМПАС-Приложения (* rtw)				Отмен

Lianka.	📕 Bin	- O 🕫 💷 🔻			
1	Имя	Дата изменения	Тип	Размер	
X	dll.NET	07.02.2023 14:58	Папка с файлами		
быстрый доступ	Images_ru-RU	07.02.2023 14:58	Папка с файлами		
	Tex (07.02.2023 14:58	Папка с файлами		
Dafi ou un di crea a	Adem4Kompas.rtw	06.02.2023 11:55	КОМПАС-Приклад	2 982 КБ	
F					
Библиотеки		~			
(h)					
Сеть					
	Имя файла: Adem4Kompas rb	v			~ Открыть

11. После подключения приложения ADEM CAM, появится сообщение о успешном выполнении подключения



12. Использую средства настройки приложений КОМПАС-3D, можно управлять подключением приложения ADEM CAM, а так же исключать из конфигурации рабочего места.

Перелогельное разли имении ×		D TIOYOK TIO KOMAH(JAM (ARt+/) - D X
E Conservation and a servation of the s	Раданти приколения. Виденти нали Ссентати Укон Укон Эконтон Основной Укон Виденти нали Ссентати Виденти нали Ссентати Сосудавание Прочисси, парогозодинали Сосудавание Прочисси, парогозодинали Сосудавание Прочисси, парогозодинали Сосудавание Прочисси, парогозодинали Сосудавание Прочисси, парогозодинали Сосудавание Прочисси, парогозодинали Сосудавание Сосу	
🛃 Файл Правка Выделить Вид Эскиз Моделирование Оформление Диаг	ностика Управление Настройка Приложения Окно Справка	🖂 🔟 🔎 Понос по командам (Alt+/) 📃 🗗 🗙
▲ ○ ∫ praza E3 MUNI × □ International California ▲ □ Distant proteins	Teresterance of the second se	х. типо 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
章. 天		<u>81.7</u>
	КОНФИГУРАТОР	x
	КОНФИЛУРАТОР Файл Состав Управление Настройка	x
	КОННИЛУРАТОР Фила Состав Управление Настройка Все	x sADEM

13. После подключения приложения ADEM CAM, в меню выбора инструментальных панелей приложений появится возможность выбора панели инструментов ADEM CAM.

🔯 Файл Правка Выделить Вид Эскиз Моделирова	ание Оформление	Диагностика Управл	ение Настройка І	Приложения Окно (Справка					р Поиск по кома	naans (Alt+7) 📃 🗕	l ×
🏠 👻 🖸 Деталь БЕЗ ИМЕНИ1 🛛 🗙												
Перерастание Конструктична Констр	 Элемент выдавливания Вырезать выдавливанием Скругление 	 Придать толщину Отверстие Полное Скрутление Злементы толисти с скругление 	 Ребро жесткости Сечение Уклон 	ОВ Добавить деталь-заготов… Оболочка Оболочка Оболочка СУ Булева операция • ≣	• Точка по координатам С Контур Спираль спираль Элементы каркаса • 1	Массив по сетке Сопировать объекты Коллекция Коллекция Массив, копирование Ш	∲ ₽ 2, ₫, /, Bono_ I		 	 Информация об объекте МЦХ модели График Кривизны Диагно 	В Расстояние и утол Проверка коллизий Р Проверка непрерывности стика	
🅞 Листовое моделирование				• 🏦 🌲 • 🕤 6	B • Ø • B	• % 🗇 🖗 🕒	T -	IT 0	1			
🕮 Сплайновая форма												
🗎 Управление												
S ADEM CAM												
👸 Валы и механические пи 💦 и 2D												
5° Валы и механические поре и 3D												
KOMFIAC-Maxpo												
Моделирование Кабельных каналов												
Моделирование металлоконструкций												
Моделирование трубопроводов												
Оптимизация IOSO-К												
трухины												
Сварные соединения												
Сервисные инструменты												

14. При переключении на панель инструментов ADEM CAM, на ленте инструментов будут отображаться команды и инструменты приложения ADEM CAM.



15. Если кнопки команд будут погашены (неактивны) — следует обратить внимание на Настройки приложения ADEM CAM.



16. В меню Настройки, перейти на закладку «Конфигурация программной защиты» и обратить внимание на символы напротив каждого пункта конфигурации рабочего места. Если установлены символы «–» (знак «минус») – это означает, что закончился период пробной версии приложения; истёк файл временно лицензии, либо файл лицензии был утрачен (произошёл какой-либо программный сбой). В этом случае, следует нажать кнопку «Код активации» в нижней части диалога.

🔯 Файл Правка Выделить Вид Эскиз Модели	рование Оформление Диагностика Управлении	е Настройка Приложения Окно Сг	правка	D 🗖 🔎 n	оисс по командам (Alt+/) 🛛 🗕 🗗 🗙
Flanets m3d × O Aerans 6E3	ИМЕНИ1				
□ Trepgorenume □ ■ □ ↓ Spacepresure ∧ Kapaci u □ □ □ ↓ Spacepresure ∧ Kapaci u □ □ □ ↓ Spacepresure ⊗ ADEM CAM ◇ ◇ ↓ Comparison	Image: state of the	Гевопаснал полиция Поворот ¥ Инструмент Останов 1 Отвод	Расчат трансторна Показать трансторна Показать Пок	12 Установка СК П Просмотр ССО12 Просмотр УП © Время и дение	🗘 Настройки 🌌 Справка
	aenu • E Tenesor	Пактороника Настройка Настройка Настройка Настройка СМП Френоронание 25К Электророния 6, Френоронание 25К Электророния 6, Френоронание 25К Электророния 6, Френоронание 25К Электророния 6, Френоронание 25К Электророния 6, Френоронание 25К Электророния 6, Френоронание 25К Электророния 6, Электророния 6, Череворонание 25К Электророния 6, Электророния 6, Эл	Pieter II Маллародьки II 0 • • • • • 2AM, Париметры смулита Конфитрации - - - - - - - - -		

17. После нажатия на кнопку «Код активации» появится окно с зашифрованным текстом кода активации и сообщение о том, что код скопирован в буфер обмена.

dusia Dranya Buagant, Bas Boyes Moaganno	вашие Оформальние Лиагиостика Уллаг	полнике Настройка Приложения Оки	Consera		
O Flandts m3d X O detamb 553 Kb	исния	приложения ок	- Criptolica		
Текрдотельное Моделирование Каркас и поверхности Ардем САМ АДЕМ САМ АДЕМ САМ	 У Резать Дазер Начальная с Система координат дет Стоя 	Безопасная позиция Плоскость X0 Товорот Инструмент Постанов Тотьод	Расчет траектории Перерасчет Д Перерасчет Пога Поса По	ать сторию сить сторию лирование	 Просмотр СПата № Настройки № Просмотр УП Время и длина
	Hacrpolina Hacrpolina One One I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	С.	ад Конфиктрация программной зацият мар Конфиктрация программной зацият конфиктрация программной сондативной программной зацият конфиктрация программной сондативной сондативной программной зацият конфиктрация программной сондативной программной сондативной	рани и на	

- 18. Для того, чтобы получить файл лицензии, необходимо отправить код активации в письме / мессенджере на адрес менеджера, с которым ведётся работа по приобретению и внедрению приложения ADEM CAM для КОМПАС-3D, либо на адрес почты техподдержки с указанием контактных данных и версией приложения.
- 19. В ответном письме будет приложен файл лицензии, представляющий собой закодированный текстовый файл, в котором будет содержаться прошивка ключа защиты для выбранного рабочего места в требуемой конфигурации. Подключение файла лицензии осуществляется так же через меню Настройки приложения ADEM CAM, на закладке «Конфигурация программной защиты», нажатием кнопки «Лицензия» и указанием пути к полученному файлу лицензии.

Файл Правка Выделить Вид	Эскиз Моделирован	ние Оформление	Диагностика Упра	ление Настройка	Приложения Окно	Справка			D D P na	оиск по командам (Alt+/) 🛛 🗕 🗗 🗄
Flanets.m3d ×	Деталь БЕЗ ИМЕН	ил								
Threpubrication of the model particular of the m	Фрезеровать 4 2.5х 4 Точить 4 Сверлить 2	Резать Лазер Наращивание	 Начальная точка Система координат дет Стоп 	Безопасная позиция Поворот оп Останов	 Плоскость XX Инструмент Отвод 	Расчет траектории 1 Перерасчет	 О Показать траекторию Погасить траекторию Моделировани 3D 	р Установка СК е	Просмотр ССДата Просмотр УП Время и длина	ф Настройки Справка
	Obsection Antigenouse () Statuto and a second () Statuto and a se	 Jor common House name House name House name In the set of the set o	Te Hacmoine Tep > PaSouni cron nsector total		ی به	E Padovid con a: Pádovid con A - A - A - A - A - A - A - A - A - A -	Маренородание Image: Source of the sourc		E Ppocwop	E Cepare E

20. После применения полученного файла лицензии, вид закладки «Конфигурация программной защиты» должно иметь следующий вид. Напротив каждого пункта должен быть символ «+» (знак «плюс»)

🔜 Файл Правка Выделить Вид Эс	жиз Моделирование Оформление	Диагностика Управление Настройка	Приложения Окно	Справка			D D P no	иск по командам (Alt+/)	- 🗗 X
h · O Flanets.m3d × C	Деталь БЕЗ ИМЕНИ1		19						
Threpacitesevere Mozarwypesawe Mozarwypesawe Nozepwacru	Ррезеровать & Резать 15х Дазер Сверлить £ Наращивание Объекты € 8	Начальная точка Кистема Координатдет	 Плоскость XX Инструмент Отвод 	Расчет траекторни Цё Перерасчет Ср Адалтер	 Показать траекторино траекторино траекторино траекторино Моделирование Моделирование 	Установка СК Управление СК	Просмотр ССДата Просмотр УП Время и длина Просмотр	 Настройки Справка Сервис Е 	
		Настройка Настройка СКРР Параметра САМ Возовай САМ + Фрезродание СХ + Фрезродание ХХ + Фрезродание ХХ Фрезродание ХХ Фрезродание ХХ Правородание К Повене + Фрезродание ХХ + Повене + Фрезродание ХХ +	Параметри омулятора	Kondarstand	 Корона 2000 года Падановия 				
4-2		-		0	Отмена				

21. Деинсталляция приложения производится штатными средствами ОС, и дальнейшим подтверждением удаления программных и временных файлов из папок, куда производилась установка приложения ADEM САМ для КОМПАС-3D.

Деинсталляция возможна так же в «тихом режиме», запуском файла uninstall_silent.cmd из каталога, содержащего дистрибутив приложения ADEM CAM для КОМПАС-3D

Деинсталляция — ADEM-VX CAM for KOMPAS-3D	\times
Состояние деинсталляции Пожалуйста, подождите, пока ADEM-VX CAM for KOMPAS-3D будет удалена с вашего компьютера.	¥
Деинсталляция ADEM-VX CAM for KOMPAS-3D	
	Отмена

- 22. При переустановке приложения ADEM CAM для КОМПАС-3D, как правило, повторного подключения приложения и подключения файла Лицензии не требуется.
- 23. В случае возникновения нештатных ситуации в процессе инсталляции, настройки, запуска и работы приложения ADEM CAM для КОМПАС-3D необходимо сделать скриншот экрана, иллюстрирующий возникающую проблему и обратиться в службу технической поддержки либо к менеджеру, с которым ведётся работа по направлению САМ.